

## **Navodila za regulator moči za stereo zvočnike, model PS 8/100 stereo**

Kat. štev. 34 27 00

### **SPLOŠNI OPIS**

Stereo močnostni regulator za 2 x 100 W moči in 8 ohmske upore.

Regulacija preko osi.

Premer 65 mm in globina 58 mm.

Glejte sliko v originalnih navodilih.

### **PRIKLJUČITEV**

Da bi zagotovili pravilno delovanje regulatorja za zvočnike (za 8 ohmske zvočnike), morate obvezno zadržati obstoječe priključke. Vsi regulatorji nivoja imajo avtomatsko deaktiviranje, takoj ko ni nastavljena nobena slabitev signala. Ta uporabna lastnost prepreči, da bi bil ojačevalec po nepotrebem obremenjen, dokler se regulator nivoja nahaja na položaju MAX. Če sta priključka 1 in 3 kljub temu med seboj zamenjana, to vodi do izklopa zvočnika v položaju MAX. Priključite lahko le zvočnike s pravilno impedanco 8 ohm, ker v nasprotnem primeru preračun frekvenčne kretnice ni več pravilen.

### **TEHNIČNI PODATKI**

Obratovalna napetost	12 V DC
Velikost (premer x V)	20 x 15 mm.

#### **Garancija:**

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.