



NAVODILA ZA UPORABO

Razdelilna letev s prenapetostno zaščito s 5 vtičnicami + daljinski upravljalnik Gembird EG-SP5-TNCU6B-RM

Kataloška št.: 39 62 35



Kazalo

Uvod	2
Priprava izdelka na uporabo	2
Informacije o daljinskem upravljalniku in bateriji	2
Zavarovanje	2
Kaj morate storiti v primeru škode?	3
Postopanje v primeru škode	3
Tehnični podatki	3
Napotki za odstranjevanje	3
Varnostni napotki	3
Izjava o skladnosti	4
Servisna služba	4
Garancijski list	5

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za nakup vsestranske razdelilne letve EG-SP5-TNCU6B-RM. Ta navodila za uporabo vam bodo v pomoč pri pravilni uporabi, poleg tega pa nudijo nadaljnje napotke za ravnanje s tem izdelkom.

Priprava izdelka na uporabo

1. Električni vtič razdelilne letve priključite na električno vtičnico. Ko LED-lučka „POWER“ na razdelilni letvi sveti rdeče, ima razdelilna letev na voljo napajanje in je pripravljena na uporabo.
2. Nato na vtičnice razdelilne letve priključite naprave, ki jih želite zaščititi.
3. Razdelilno letev vključite s pritiskom tipke „ON“ na daljinskem upravljalniku in jo izključite s pritiskom tipke „OFF“. S pritiskom površine na dotik na razdelilni letvi jo lahko prav tako vključite in izključite. S pomočjo LED lahko vidite, v kakšnem stikalnem stanju se razdelilna letev trenutno nahaja.
4. Ko LED-lučka „POWER“ na razdelilni letvi sveti rdeče, ima jo vse vtičnice na voljo napajanje. Ko LED-lučka „POWER“ ne sveti, potem vtičnice nimajo napajanja.

Informacije o daljinskem upravljalniku in bateriji

Daljinski upravljalnik vsebuje 12 V baterijo tipa A23. Če ob pritisku tipke ON ali OFF na daljinskem upravljalniku rdeča lučka več ne zasveti, potem je treba zamenjati baterijo. Pri tem morate odviti oba vijaka na zadnji strani daljinskega upravljalnika, odstraniti odsluženo baterijo in vstaviti novo 12 V baterijo tipa A23.

Baterije in akumulatorje je treba v izpraznjenem stanju oddati v ustrezne zbirne posode v trgovinah, kjer se baterije tudi prodajajo, ali na lokalnem zbirališču odpadkov. Prosimo, upoštevajte, da so baterije/akumulatorji popolnoma prazni šele ob običajnem koncu uporabe.

Zavarovanje

Z izdelki za tokovno zaščito EnerGenie oz. GEMBIRD lahko naprave zaščitite pred škodo, ki jo lahko povzročijo napetostne konice v električnem omrežju. Za zagotovitev še večje varnosti vam EnerGenie z nakupom izdelka za tokovno zaščito EnerGenie samodejno nudi dodatno zavarovanje za vsak slučaj:

Zavarovanje nudi kritje do maksimalnega zneska 100.000 evrov za vso škodo, ki so jo povzročile napetostne konice ali udar strele na priključenih napravah (velja v času življenjske dobe izdelka za tokovno zaščito EnerGenie).

Zavarovanje velja za vse izdelke s tokovno zaščito EnerGenie ali GEMBIRD v vseh državah sveta z izjemo ZDA in Kanade.

Kaj morate storiti v primeru škode?

Kot dokazilo, da ste prvi kupec, morate predložiti račun. Vse do popolne regulacije morate shraniti tako okvarjene naprave kot tudi izdelek za tokovno zaščito GEMBIRD. V posameznih primerih zavarovalnica preveri okvarjene naprave. V roku 10 dni od datuma nastanka domnevne škode je treba škodo prijaviti zavarovalnici. Regulacijo škode izvaja izključno zavarovalnica.

Postopanje v primeru škode

V primeru škode v roku 10 dni pokličite kontaktno osebo zavarovalnice ali pa pošljite faks ali elektronsko sporočilo.

Kontaktna oseba (zavarovalnica Allianz) v primeru škode:

Zavarovalnica Allianz
Telefon: +49(0)2924 - 693
Faks: +49(0)2924 - 673
E-pošta: buero.flerackers@allianz.de

Tehnični podatki

Vhodna napetost: 250 V/AC
Maks. prenapetost: 6.000 V
Maks. jakost toka: 13.500 A
USB-priključek: 2 x 5 V/DC do 1 A
Vtičnice z otroškim varovalom: da
Možnosti priključitve: telefonski, satelitski, omrežni in koaksialni kabel

Napotki za odstranjevanje

Te naprave ne mečite med gospodinjske odpadke. Nepravilno odstranjevanje je lahko škodljivo tako za okolje kot tudi za človeško zdravje. Informacije glede zbirališč za odslužene naprave prejmete pri svoji občini ali na pooblaščenem mestu za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav.

Varnostni napotki

- Pred uporabo preverite, če je naprava morda poškodovana, in jo uporabljajte samo v primeru, da ne odkrijete poškodb.
- Napravo zaščitite pred vlago in umazanijo.
- Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Nikoli ne priključite več razdelilnih letev eno za drugo.
- Naprava ni pod napetostjo samo takrat, ko je električni vtič izvlečen iz električne vtičnice.
- Naprava naj ne deluje pokrita.

Izjava o skladnosti

Izdelek EG-SP5-TNCU6B-RM je bil testiran in izpolnjuje temeljne zahteve direktive R&TTE (1999/5/ES). Izjavo o skladnosti si lahko prenesete s spletne strani <http://www.gembird.de/>.

Servisna služba

Telefon: +49(0)241 - 705152100
Faks: +49 (0)2921 - 6710519
E-pošta: support@gembird.de
Spletna stran: www.gembird.eu



Proizvajalec:

GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest
Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Razdelilna letev s prenapetostno zaščito s 5 vtičnicami + daljinski upravljalnik
Gembird EG-SP5-TNCU6B-RM**
Kat. št.: **39 62 35**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.