



NAVODILA ZA UPORABO

Pasiven dvosmerni HDMI-preklopnik Speaka

Kataloška št.: 54 83 24



SPEAKA
PROFESSIONAL

Kazalo

| | |
|--|---|
| Predvidena uporaba | 2 |
| Vsebina paketa | 2 |
| Varnostni napotki | 2 |
| a) Osebe/izdelek | 3 |
| b) Ostalo | 3 |
| Priključitev in priprava na uporabo | 3 |
| a) 1 predvajalnik › 2 izhodni napravi | 3 |
| b) 2 predvajalnika › 1 izhodna naprava | 4 |
| Vzdrževanje in čiščenje | 4 |
| Odstranjevanje | 4 |
| Tehnični podatki | 4 |
| Garancijski list | 5 |

Predvidena uporaba

Izdelek ima tri HDMI-priključke, ki služijo kot vhod ali izhod. Izdelek lahko predvajalnik, združljiv s HDMI-standardom, poveže z dvema izhodnima napravama, združljivima s HDMI-standardom. Prav tako obstaja možnost, da dva predvajalnika, združljiva s HDMI-standardom, poveže z eno izhodno napravo, združljivo s HDMI-standardom. Izbira vhodnega/izhodnega signala poteka ročno s pomočjo tipke na zgornji strani izdelka. Napajanje izdelka poteka prek priključenih naprav.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

HDMI® je registrirana blagovna znamka organizacije HDMI Licensing L.L.C.

Vsebina paketa

- HDMI-preklopnik
- 4 x gumijasta nogica
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.



a) Osebe/izdelek

- Prepričajte se, da se pri postavitvi kabli ne nahajajo na takšnem mestu, kjer se lahko zmečkajo, prepognejo ali poškodujejo na ostrih robovih.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti čeznje ali se vanje zaplesti. Obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.

b) Ostalo

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Priključitev in priprava na uporabo



Po potrebi na spodnjo stran HDMI-preklopnika pritrdite priložene gumijaste nogice. Nogice služijo zagotavljanju dobre stabilnosti in preprečevanju površinskih poškodb. Pri izbiri kabla upoštevajte, da obstajajo različni tipi HDMI-kablov. V primeru dvoma se posvetuje s strokovnjakom.

Obvezno upoštevajte navodila za uporabo naprav, ki jih nameravate priključiti. Izključite vse naprave, ki jih nameravate priključiti, in prekinite dovod napetosti.

Dolžina uporabljenih HDMI-kablov ne sme presegati 5 metrov.

Izdelek podpira HDCP-kodiranje in 3D-predvajanje.

a) 1 predvajalnik › 2 izhodni napravi



Vzporedno dajanje signalov na obeh izhodnih napravah ni možno.

- Predvajalnik (npr. Blu-ray predvajalnik, DVD-predvajalnik, igralna konzola) s pomočjo primernega kabla, združljivega s HDMI-standardom, povežite s posameznim HDMI-priključkom.
- Dve izhodni napravi (npr. televizor, projektor, monitor) s pomočjo primernega kabla, združljivega s HDMI-standardom, povežite z dvema HDMI-priključkoma, ki se nahajata drug poleg drugega.
- Priključene naprave povežite z omrežno napetostjo in začnite predvajanje.

- Izberite izhodno napravo, tako da pritisnete tipko na zgornji strani. Posamezna statusna LED signalizira izbiro izhodne naprave.

b) 2 predvajalnika › 1 izhodna naprava

- Dva predvajalnika (npr. Blu-ray predvajalnik, DVD-predvajalnik, igralna konzola) s pomočjo primerne kabla, združljivega s HDMI-standardom, povežite z dvema HDMI-priključkoma, ki se nahajata drug poleg drugega.
- Izhodno napravo (npr. televizor, projektor) s pomočjo primerne kabla, združljivega s HDMI-standardom, povežite s posameznim HDMI-priključkom.
- Priključene naprave povežite z omrežno napetostjo in začnite predvajanje.
- Izberite predvajalnik, tako da pritisnete tipko na zgornji strani. Posamezna statusna LED signalizira izbiro predvajalnika.

Vzdrževanje in čiščenje

- Pred čiščenjem izdelek ločite od priključenih naprav.
- V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikoli ne odpirajte/razstavljajte.
- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na ohišje, saj lahko s tem povzročite praske.
- Prah lahko enostavno odstranite z uporabo mehkega in čistega čopiča z dolgimi ščetinami.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

| | |
|---------------------------------|--|
| Število HDMI-priključkov: | 3 |
| Pasovna širina: | 6,75 Gb/s |
| Frekvenca: | 225 MHz |
| Podprta video ločljivost: | Full HD 1080p |
| Pogoji za delovanje: | 0 do +40 °C, 5-85 % rel. vl. (brez kondenzacije) |
| Pogoji za shranjevanje: | -15 do +55 °C, 0-90 % rel. vl. (brez kondenzacije) |
| Mere (Š x V x G): | 49 x 20 x 52 mm |
| Teža: | 75 g |

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Pasiven dvosmerni HDMI-preklopnik
Speaka**
Kat. št.: **54 83 24**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.