



NAVODILA ZA UPORABO

Avdio vmesnik s funkcijo Bluetooth

LogiLink BT0024

Kataloška št.: 55 74 79

KAZALO

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	3
1. VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2. UVOD.....	3
2.1 LASTNOSTI	4
2.2 TEHNIČNI PODATKI.....	4
2.3 VSEBINA PAKETA.....	4
3. NAMESTITEV	4
3.1 SESTAVNI DELI NAPRAVE	4
3.2 SISTEMSKE ZAHTEVE.....	4
3.3 POLNJENJE VGRADNE BATERIJE	5
3.4 TX/RX NAČIN DELOVANJA.....	5
4. POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI	9
5. IZJAVA O SKLADNOSTI.....	9
GARANCIJSKI LIST	14

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



V skladu z Evropsko OEEO direktivo, električne in elektronske opreme ni dovoljeno odlagati skupaj s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Njihove sestavne dele je potrebno reciklirati ali odlagati ločeno. V nasprotnem primeru lahko kontaminirane in nevarne snovi onesnažujejo naše okolje.

Vi kot potrošnik ste po zakonu dolžni odslužene električne in elektronske naprave brezplačno vrniti proizvajalcu, prodajalcu ali na javna zbirna mesta elektronskih naprav. Določbe so navedene v tudi v nacionalnih uredbah. Simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži, vas opozarja na te pogoje. S tovrstnim ločevanjem odpadkov, uporabo in odstranjevanjem odsluženih naprav, pomembno prispevate k varovanju okolja.

1. VARNOSTNI NAPOTKI

- Napravo vedno postavite na stabilno in ravno površino. V primeru da pade na tla, se lahko poškoduje.
- Naprave ne postavljajte na direktno sonce ali mesta, ki so izpostavljena visokim temperaturam. Na ta način se naprava lahko poškoduje ali pa se skrajša njena povprečna doba uporabnosti.
- Naprave ne izpostavljajte virom toplote, kot so radiatorji ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
- Naprave ne izpostavljajte dežju, vodi, vlagi ali visoki vlažnosti. Naprave ne nameščajte v kopalnico, v kuhinjo ali blizu umivalnika. Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo.
- Naprave ne odpirajte.
- Pred prvo uporabo naprave naredite varnostno kopijo vaših podatkov. Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo podatkov, razen če nam dokažete namernost in hudo malomarnost.
- V vsakem primeru pa je odgovornost za izgubo podatkov omejena na trud, ki je potreben za obnovitev iz obstoječih varnostnih kopij.

Čestitamo vam za nakup izdelka BT0024!

Pred prvo uporabo naprave prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Sicer lahko pride do poškodb naprave.

2. UVOD

Kadar BT0024 uporabljate kot Bluetooth oddajnik, ga lahko povežete z vašim walkmanom ali osebnim računalnikom in na ta način glasbo brezžično prenašate na vaš Bluetooth stereo sprejemnik (kot na primer Bluetooth stereo slušalke ali

Bluetooth stereo zvočnik in podobno). Kadar ga uporabljate kot Bluetooth sprejemnik, pa ga lahko povežete z vašim običajnim stereo sprejemnikom in brezžično predvajate glasbo z vašega Bluetooth avdio predvajalnika.

2.1 LASTNOSTI

- Svobodno preklapljanje med Bluetooth oddajnikom in Bluetooth sprejemnikom.
- 3,5 mm vtiči ustrezajo večini avdio naprav.
- Vašim avdio napravam omogoča brezžični prenos avdio stereo.
- Vaš ne-Bluetooth zvočnik spremeni v zvočnik z omogočenim Bluetooth, glasbo predvaja z Bluetooth A2DP mobilnim telefonom in ostalih A2DP.

2.2 TEHNIČNI PODATKI


- Različica Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth profili: A2DP in AVRCP
- Bluetooth frekvenčno območje: 2.402 GHz – 2.480 GHz
- Območje delovanja: 10 m, razred 2
- Čas delovanja: način TX – do največ 11 ur / način RX – do največ 6 ur
- Polnilna 270 mAh litij-polimerna baterija
- Vhodna polnilna napetost: DC 5V
- Čas polnjenja: približno 3 ure
- Dimenzije: 51,4 x 34,7 x 8,6 mm
- Teža: 48,5 g

2.3 VSEBINA PAKETA

- 1 x Bluetooth avdio vmesnik
- 1 x USB napajalni kabel
- 1 x 3,5 mm moški-moški avdio kabel
- 1 x navodila za uporabo

3. NAMESTITEV

3.1 SESTAVNI DELI NAPRAVE



1. Multifunkcijski gumb (MFG): vklop/izklop, seznanjanje
2. Vtičnica za polnjenje
3. LED indikator
4. 3,5 mm avdio vtičnica
5. Stikalo TX/RX
6. 3,5 mm na 3,5 mm avdio kabel

3.2 SISTEMSKE ZAHTEVE

- a) Kadar BT0024 uporabljate kot Bluetooth oddajnik, potrebujete avdio predvajalnik s 3,5 mm izhodno avdio jack vtičnico in Bluetooth A2DP sprejemnik, kot na primer Bluetooth stereo slušalke, Bluetooth stereo zvočnik in tako dalje.

- b) Kadar BT0024 uporabljate kot Bluetooth sprejemnik, potrebujete avdio sprejemnik s 3,5 mm vhodno avdio jack vtičnico in Bluetooth A2DP oddajnik, kot na primer Bluetooth mobilni telefon, Bluetooth MP3 predvajalnik in tako dalje.

3.3 POLNJENJE VGRADNE BATERIJE

PRVO POLNJENJE

Pred uporabno oddajnika v celoti napolnite baterijo.

NIZKO STANJE BATERIJE

Če med uporabo naprave utripa rdeč LED indikator, je stanje baterije slabo in jo je potrebno napolniti.


1. Polnilnik ali polnilni kabel vstavite v standardno električno AC vtičnico.
2. Drugi konec polnilnika ali polnilnega kabla vstavite v vtičnico za polnjenje BT0024. Rdeč LED indikator sveti → polnjenje. Rdeč LED indikator ugasne → polnjenje je zaključeno.
3. Baterija je popolnoma napolnjena po približno 2 urah in pol.

3.4 TX/RX NAČIN DELOVANJA

TX NAČIN DELOVANJA



Izbira načina delovanja: pred vklopom BT0024 prosimo da stikalo TX/RX prestavite v TX način delovanja.

Dodajanje Bluetooth oddajanja ne-Bluetooth napravam



Opomba: po vklopu BT0024, TX ali RX načina delovanja ni več mogoče spremeniti.

1. Vklop/izklop oddajnika


Funkcija	Kaj storiti	LED indikator
Vklop oddajnika	Za 3-4 sekunde pritisnite gumb  .	Za 1 sekundo zasveti moder LED indikator.
Izklop oddajnika	Za 3-4 sekunde pritisnite gumb  .	Za 1 sekundo zasveti rdeč LED indikator, ki se nato ugasne.

2. Seznanjanje z Bluetooth napravo

Potem ko oddajnik povežete z Bluetooth stereo sprejemnikom, lahko na brezžičen način poslušate glasbo. Pred seznanjanjem naprav se prepričajte, da vaš Bluetooth stereo sprejemnik podpira A2DP Bluetooth profil. Seznanjanje poteka na sledeč način:



- 1) Preverite ali je oddajnik izklopljen, sicer ga izklopite.

- 2) Oddajnik in vaš Bluetooth stereo sprejemnik naj bosta oddaljena največ 1 meter.
- 3) Vključite vaš Bluetooth stereo sprejemnik in ga pustite, da začne s postopkom seznanjanja.
- 4) Pritisnite in približno 5-7 sekund držite multifunkcijski gumb oddajnika in ga spustite šele ko rdeč in moder LED indikator izmenično utripata, kar pomeni da oddajnik začenja postopek seznanjanja.
- 5) Oddajnik samodejno poišče Bluetooth stereo sprejemnik in zaključi povezovanje.
- 6) Po uspešno vzpostavljeni povezavi, na oddajniku moder LED indikator utripa dvakrat na vsake 4 sekunde.
- 7) Za predvajanje glasbe oddajnik preko 3,5 mm avdio jack vtičnice povežite z vašim glasbenim predvajalnikom.



Opomba: način povezovanja traja 2 minuti. Če se v dveh minutah ne more povezati z nobeno napravo, se oddajnik preklopi v stanje pripravljenosti. Oddajnik se lahko poveže z Bluetooth stereo sprejemnikom katerega PIN številka je "0000", "1234" ali "1111", "8888".

3. Ponovno povezovanje z Bluetooth napravo

- 1) Samodejno povezovanje: ob vsakem vklopu oddajnika se le-ta samodejno poveže z zadnjo povezano napravo.
- 2) Ročno povezovanje: ko je oddajnik v stanju pripravljenosti in se ne poveže z nobeno napravo, se po kratkem pritisku na gumb  poveže na zadnjo povezano napravo.
- 3) Lahko se poveže: ko je oddajnik v stanju pripravljenosti in se ne poveže z nobeno napravo, lahko hkrati sprejme zahtevo po povezavi s strani sprejemnika, ki se je z oddajnikom v preteklosti že povezal.
- 4) Samodejni izklop: če se v obdobju 5 minut na oddajnik ne more povezati nobena naprava, se oddajnik samodejno izklopi.
- 5) Brisanje seznama za seznanjanje: prepričajte se, da je oddajnik izklopljen, pritisnite in približno 10 sekund držite gumb  in ga nato spustite, ko rdeč LED indikator sveti eno sekundo in nato za 1 sekundo zasveti še moder LED indikator.
- 6) LED indikatorji:

LED indikator	Status oddajnika
Moder LED neprekinjeno utripa.	Način seznanjanja.
Moder LED 1-krat utripne na vsako sekundo.	Stanje pripravljenosti, ko ni povezan z napravo.

Moder LED 2-krat utripne na vsake 4 sekunde.	Povezan z napravo.
Utripa rdeč LED indikator.	Prazna baterija.

RX NAČIN DELOVANJA

Izbira načina delovanja: pred vklopom BT0024 prosimo da stikalo TX/RX prestavite v RX način delovanja.

Dodajanje Bluetooth sprejemnika k ne-Bluetooth zvočniku



Opomba: po vklopu BT0024, TX ali RX načina delovanja ni več mogoče spremeniti.

1. Vklop/izklop oddajnika

Funkcija	Kaj storiti	LED indikator
Vklop sprejemnika	Za 3-4 sekunde pritisnite gumb	Za 1 sekundo zasveti moder LED indikator.
Izklop sprejemnika	Za 3-4 sekunde pritisnite gumb	Za 1 sekundo zasveti rdeč LED indikator, ki se nato ugasne.

2. Seznanjanje z Bluetooth napravo

Kako začeti z načinom seznanjanja

Funkcija	Kaj storiti
Začetek načina seznanjanja	Prepričajte se, da je sprejemnik izklopljen, pritisnite in 5-7 sekund držite gumb in ga spustite šele ko moder in rdeč LED indikator izmenično utripata.

Opomba: način povezovanja traja 2 minuti. Če se v dveh minutah ne more povezati z nobeno napravo, se sprejemnik preklopi v stanje pripravljenosti.

Seznanjanje z Bluetooth mobilnim telefonom

Najprej se prepričajte ali ima vaš mobilni telefon možnost Bluetooth povezave. Posebni koraki seznanjanja se lahko razlikujejo glede na različne modele mobilnih telefonov. Za več informacij pogledajte navodila za uporabo vašega mobilnega telefona.

Običajno postopek seznanjanja poteka na sledeč način:

- 1) Sprejemnik in Bluetooth mobilni telefon naj bosta med seznanjanjem oddaljena največ 1 meter.
- 2) Na sprejemniku začnite z načinom seznanjanja (glejte zgoraj – “Kako začeti z načinom seznanjanja”).



- 3) Aktivirajte Bluetooth funkcijo na večem mobilnem telefonu in ga nastavite na iskanje Bluetooth naprav v območju dometa. Po zaključku iskanja, med prikazanimi napravami na seznamu izberite "BT0024".
- 4) Skladno napisanemu vnesite geslo ali PIN številko "0000".
- 5) Če vas mobilni telefon povpraša po potrditvi povezave, izberite "da".
- 6) Po uspešno izvedeni povezavi na sprejemniku 2-krat na vsake 4 sekunde utripne moder LED indikator.

Opombe:

- I. Če seznanjanje spodleti, prosimo da sprejemnik izklopite in ponovno izvedete seznanjanje skladno z zgoraj opisanimi koraki 1-6.
- II. Po uspešnem seznanjanju, si sprejemnik in mobilni telefon zapomnita en drugega, zato naslednjič seznanjanje ni več potrebno. Sprejemnik si zapomni 8 seznanjenih naprav, ko pa je to število seznanjenih naprav preseženo, zamenja prvo napravo na seznamu.
- III. Ob vsakem vklopu se sprejemnik samodejno poveže z zadnjo povezano napravo. Če ga želite povezati z drugo napravo, najprej na tej napravi izklopite Bluetooth funkcijo in sprejemnik poskusite po zgornjih korakih 1-6 seznaniti z novo napravo.


3. Poslušanje glasbe

Kadar BT0024 uporabljate kot sprejemnik, ga lahko z avdio kablom 3,5 mm na 3,5 mm, povežete s 3,5 mm stereo sluškami ali stereo zvočnikom. Tako lahko glasbo poslušate in upravljate začetek predvajanja glasbe ali pavzo.

Funkcija	Status sprejemnika	Kaj storiti
Pavza	Predvajanje glasbe	Na kratko enkrat pritisnite gumb  .
Predvajanje	Pavza	Na kratko enkrat pritisnite gumb  .

4. Ponovno povezovanje z Bluetooth napravo

Samodejno povezovanje: ob vsakem vklopu sprejemnika se le-ta samodejno poveže z zadnjo povezano napravo.

Ročno povezovanje: ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti in se ne poveže z nobeno napravo, se po kratkem pritisku na gumb  poveže na zadnjo povezano napravo.

5. Samodejni izklop

Če se v obdobju 5 minut na sprejemnik ne more povezati nobena naprava, se sprejemnik samodejno izklopi.

6. Brisanje seznama za seznanjanje

Prepričajte se, da je sprejemnik izklopljen, pritisnite in približno 10 sekund držite gumb in ga nato spustite, ko rdeč LED indikator sveti eno sekundo in nato za 1 sekundo zasveti še moder LED indikator.

7. LED indikatorji

LED indikator	Status sprejemnika
Moder LED neprekinjeno utripa.	Način seznanjanja.
Moder LED 1-krat utripne na vsako sekundo.	Stanje pripravljenosti in ni povezan z napravo.
Moder LED 2-krat utripne na vsake 4 sekunde.	Povezan z napravo.
Utripa rdeč LED indikator.	Prazna baterija.

4. POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. Kaj storiti, ko BT0024 ni mogoče vklopiti?

Prosimo napolnite baterijo.

2. Kaj storiti, ko BT0024 ni mogoče seznaniti in povezati z Bluetooth napravo?

- Prepričajte se, da Bluetooth stereo sprejemnik podpira A2DP.
- Prepričajte se, da Bluetooth stereo sprejemnik ni postavljen več kot 5 metrov stran.
- Prepričajte se, da je Bluetooth stereo sprejemnik že začel s postopkom seznanjanja in povezovanja.

3. Kaj storiti, ko BT0024 ni mogoče izklopiti?

Prosimo polnite ga približno 2 sekundi.

5. IZJAVA O SKLADNOSTI



Ta naprava ustreza EU direktivi 2004/108/ES: S CE znakom LogiLink®, blagovna znamka 2direct GmbH zagotavlja, da je proizvod skladen s temeljnimi standardi in direktivami. Te standarde lahko zahtevate na spletu na www.logilink.com. Vse blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Avdio vmesnik s funkcijo Bluetooth LogiLink BT0024**
Kat. št.: **55 74 79**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.