



NAVODILA ZA UPORABO

Solarni reflektor

Kataloška št.: 57 75 54

Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za upravljanje in uporabo izdelka. Na to bodite pozorni tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi.

Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Kazalo

| | |
|---|---|
| 1. Uvod | 2 |
| 2. Varnostni napotki | 2 |
| 3. Predvidena uporaba | 2 |
| 4. Priprava na obratovanje | 3 |
| 5. Menjava akumulatorskih baterij | 3 |
| 6. Motnje v delovanju | 4 |
| 7. Odstranjevanje | 4 |
| 8. Tehnični podatki | 4 |
| Garancijski list | 5 |

1. Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. S tem nakupom ste pridobili izdelek, ki je bil izdelan skladno z najnovejšim stanjem tehnike.

Izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih in nacionalnih smernic. Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustrezna dokumentacija je v lasti proizvajalca.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!

2. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Bodite pozorni na ustrezno uporabo naprave. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.

V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev. Ta izdelek je bil zasnovan samo za zasebno uporabo.

3. Predvidena uporaba

Solarni reflektor se samodejno vključi, ko se stemni. Ko se zdani, se nato ponovno samodejno izključi. Maksimalni čas svetlenja pri polnih akumulatorskih baterijah in brez dodatnega polnjenja znaša pribl. 8 ur. Solarni modul, ki je vgrajen v zgornjem delu ohišja, polni dve vgrajeni akumulatorski bateriji. Svetilko lahko vključite in izključite s stikalom. Reflektor je primeren za uporabo na prostem. **Reflektorja ne smete potopiti v vodo.**

Reflektor lahko zasadite v zemljo z vtično konico ali pa ga z držalom privijete na steno. Izdelek je bil zasnovan za zasebno uporabo.

Opozorilo: Prosimo, poskrbite, da bo solarni modul obrnjen karseda proti jugu in da nanj ne pada senca. V primeru usmeritve proti severni strani izdelek ni uporaben. Pozimi se na solarnem modulu ne sme nahajati sneg.

4. Priprava na obratovanje

1. Vse sestavne dele previdno vzemite iz embalaže.
2. Reflektor lahko zasadite v zemljo z vtično konico ali pa ga z montažno ploščo privijete na steno ali tla. Nagib reflektorja in solarnega modula lahko nastavite z vijakom.
3. Nato stikalo na spodnji strani solarnega modula premaknite v položaj "ON". Solarni reflektor je sedaj aktiviran.

Opozorilo: V zimskih mesecih je treba računati s krajšim časom svetjenja. Če svetilka prvi večer še ne sveti, počakajte na sončni dan.



Vijačna montaža




Vtična montaža

5. Menjava akumulatorskih baterij

Po enem do dveh letih se bo kapaciteta akumulatorskih baterij zmanjšala, zato ju je takrat treba zamenjati. Akumulatorski bateriji lahko kupite v trgovini ali pri proizvajalcu.

1. Odvijte vijake na hrbtni strani solarnega modula, jih odstranite in dvignite pokrov.
2. Akumulatorski bateriji vzemite iz držala.
3. Vstavite novi akumulatorski bateriji in pri tem upoštevajte pravilno polariteto. Nato ponovno zaprite ohišje in privijte vijake.



Opozorilo: Odslužene akumulatorske baterije je treba odstraniti okolju prijazno. Akumulatorske baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Vaš trgovec je zakonsko zavezan, da sprejme odslužene akumulatorske baterije.

6. Motnje v delovanju

Svetilka se ne vključi, ko se stemni.

- Ali je svetilka vključena?
- Svetlobni vir v bližini (npr. cestna svetilka) simulira dnevno svetlobo na solarnem modulu, kar preprečuje vključitev svetilke. Svetilko namestite na temnejšem mestu.

Ko se stemni, se svetilka ne vključi oz. se vključi samo za kratek čas.

- Ali ste akumulatorski bateriji vstavili z napačno polariteto?
- Ali sta akumulatorski bateriji šibki ali pokvarjeni? Zamenjajte akumulatorski bateriji.

7. Odstranjevanje

Odstranjevanje izdelka

Spoštovana stranka,

prosimo, pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če boste kdaj želeli izdelek vreči v smeti, prosimo, upoštevajte, da so številni sestavni celi izdelka sestavljeni iz dragocenih surovin, ki jih je možno ponovno uporabiti.

Zato izdelka ne mečite v smetnjak, temveč ga oddajte na zbirališču za električne naprave.

Najlepša hvala za vašo pomoč!

Odstranjevanje odsluženih baterij

- Baterij ne smete metati med gospodinjske odpadke.
- Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije oddate npr. na uradnem zbirališču ali na mestu, kjer se tovrstne baterije prodajajo.
- Baterije z vsebnostjo škodljivih snovi so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka in enim izmed naslednjih kemičnih simbolov: Cd (= baterija vsebuje kadmij), Hg (= baterija vsebuje živo srebro), Pb (= baterija vsebuje svinec).



8. Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 2,4 V
Akumulatorske baterije: 2 x NiMh-baterija tipa AA/Mignon (1,2 V/900 mAh)
Žarnica: 3 bele LED
Čas svetenja: maks. 8 ur pri polnih baterijah



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Solarni reflektor**
Kat. št.: **57 75 54**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.