



SVETLOBNA MINI VERIGA

Št. izdelka: 578175

1 VARNOSTNI NAPOTKI

Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!

Kontakt z zlahka vnetljivimi predmeti ali dekoracijami morate nujno preprečiti!

Svetlobna veriga ne sodi v otroške roke.

Žarnic ne smete odstraniti, ko je svetlobna veriga povezana z omrežno napetostjo.

Pokvarjene žarnice takoj zamenjajte in jih zamenjajte samo z žarnicami, ki imajo iste tehnične podatke (glejte poglavje »tehnični podatki«).

Svetlobne verige ne obratujte v embalaži oziroma v zvitem stanju.

Upoštevajte varnostne napotke v posameznih poglavjih!

2 UPRAVLJANJE

Odstranitev iz embalaže

Držalo iz umetne mase previdno odstranite iz embalaže in previdno odstranite vse lučke z držal.

Inštalacija

Svetlobno verigo namestite na inštalacijsko mesto; razdalja med žarnicami znaša 15 cm. Posamezne žarnice pritrdite s pomočjo obroča iz umetne mase, npr. na veje, ipd.

Še enkrat preverite pravilno pritrditev žarnic.

Po uspešni inštalaciji povežite omrežni vtič z vtičnico.

Menjava žarnic

Žarnice so opremljene z mehanizmom premostitve, kateri zagotavlja svetenje drugih žarnic pri eni pokvarjeni žarnici.

Kljub temu pokvarjeno žarnico takoj zamenjajte z novo istega tipa.

Za menjavo pojdite po sledečih korakih:

Vtič svetlobne verige potegnite iz vtičnice.

Pokvarjeno žarnico potegnite iz držala.

Pozor! Žarnice potegnite ven samo za držalo iz umetne mase. Pri vlečenju ne vrtite.

Pokvarjeno žarnico zamenjajte novo (priloženi sta dve nadomestni žarnici (lučki).

Nujno upoštevajte tehnične podatke.

Preverite pravilno namestitev lučke.

3 TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost: 35 0,06 W; 230V-240V

Dolžina: 6,6 m

Razdalja med lučkami: 15 cm



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Svetlobna mini veriga**
Kat. št.: **578175**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.