



NAVODILA ZA UPORABO

Solarna vrtna svetilka Esotec Sunny 102093

Kataloška št.: 58 58 17



Ta navodila za uporabo sodijo izključno k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka. Na to bodite pozorni tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi.

Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.

Kazalo

| | |
|---|---|
| 1. Uvod | 2 |
| 2. Varnostni napotki | 2 |
| 3. Predvidena uporaba | 3 |
| 4. Priprava na uporabo | 3 |
| 5. Menjava akumulatorskih baterij | 4 |
| 6. Motnje v delovanju | 4 |
| 7. Tehnični podatki | 5 |
| 8. Vračilo baterij | 5 |
| 9. Proizvajalec/uvoznik | 5 |
| Garancijski list | 6 |

1. Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

S tem nakupom ste pridobili izdelek, ki je bil izdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike.

Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih direktiv. Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustrezne izjave in dokumentacija so v lasti proizvajalca.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!

2. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov.

V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Bodite pozorni na ustrezno pripravo izdelka na uporabo. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.

V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev. Ta izdelek je bil zasnovan samo za zasebno rabo.

3. Predvidena uporaba

Solarna svetilka je bila zasnovana za uporabo na prostem. Polnjenje vgrajenih akumulatorskih baterij poteka s solarnimi celicami na zgornjem delu svetilke. Ob mraku se svetilka samodejno vkopi, ob svitu pa se ponovno izklopi. Kot vir svetlobe so uporabljene 3 zmogljive svetleče diode (LED). Te LED zagotavljajo visoko svetilnost pri nizki električni porabi.

Vendar vas prosimo, da upoštevate, da pri manjšem vpadu sončnih žarkov na solarni modul in v zimskih mesecih prihaja do zmanjšane časa svetenja.

Opomba: V daljših časovnih obdobjih brez vpada sončnih žarkov se akumulatorski bateriji ne napolnita dovolj, da bi lahko zagotavljali neprekinjeno pripravljenost na uporabo. **Vendar pa to ne pomeni, da je solarna svetilka pokvarjena.** Počakajte na naslednje sončne dni in svetilka bo spet pravilno delovala.

4. Priprava na uporabo


1. Vse sestavne dele previdno vzemite iz embalaže.
2. Vtično konico in palico previdno povežite in ju previdno zapičite v zemljo.
Opomba: Prosimo, da pri tem ne uporabljate sile.
3. Potisnite stikalo pod senčnikom v položaj "ON" in zgornji del svetilke previdno natakните na nastavek na palici.

Solarna svetilka je sedaj aktivirana.

Pri montaži na steno: Odvijte matice na stenskem držalu in pritrđite montažno vodilo v vodoravnem položaju na steno s pomočjo priloženih vijakov. Nato ponovno privijte držalo in fiksno namestite svetilko.

Opomba: Za preprečitev, da bi se stensko držalo popraskalo, prosimo, da pri privijanju matic ne uporabljate orodja z ostrimi robovi.

Opomba: Čas svetenja je močno odvisen od intenzivnosti in trajanja vpada sončnih žarkov čez dan. V zimskih mesecih je v splošnem treba računati s krajšim časom svetenja. Če svetilka prvi večer še ne sveti, prosimo, da počakate na sončen dan.



5. Menjava akumulatorskih baterij

1. Držite zgornji del in spodnji del glave svetilke odvijte v smeri urnega kazalca in oba sestavna dela ločite drug od drugega.
2. Zavrtite reflektor prav tako v smeri urnega kazalca in ga odstranite.
3. Odprite oba baterijska predala, tako da pritisnete zapiralo.
4. Vzemite odslužene akumulatorske baterije iz baterijskega predala in vstavite dve novi akumulatorski bateriji v baterijski predal z upoštevanjem pravilne polarnosti. Priporočamo, da novi akumulatorski bateriji pred vstavljanjem napolnite s pomočjo polnilnika.
5. Nato svetilko ponovno zaprite v obratnem vrstnem redu.

Opomba: Odslužene akumulatorje je treba odstraniti okolju prijazno. Akumulatorji ne sodijo med gospodinjne odpadke. Vaš trgovec je zakonsko zavezan, da sprejme odslužene akumulatorje.



6. Motnje v delovanju

Ko se stemni, se svetilka ne vključi.

- Svetlobni vir v bližini (npr. cestna svetilka) simulira dnevno svetlobo in preprečuje vklop svetilke. Svetilko namestite na temnejšem mestu.

Ko se stemni, se svetilka ne vklopi oz. se vklopi samo za kratek čas.

- Ali je svetilka vklopljena?
- Ali sta akumulatorski bateriji šibki ali okvarjeni? Zamenjajte akumulatorsko baterijo.

7. Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 2,4 V
Akumulatorska baterija: 2 x NiMH, 1,2 V/900 mAh
Sijalka: 3 bele LED
Solarni modul: kristalni silicij
Čas svetenja: maks. 12 h pri polnih akumulatorskih baterijah

8. Vračilo baterij

- Baterij ne smete metati med gospodinjske odpadke.
- Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije oddate npr. na javnem zbirališču ali na mestu, kjer se tovrstne baterije prodajajo.
- Baterije z vsebnostjo škodljivih snovi so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka in enim izmed naslednjih kemičnih simbolov: Cd (= baterija vsebuje kadmij), Hg (= baterija vsebuje živo srebro), Pb (= baterija vsebuje svinec).



9. Proizvajalec/uvoznik

esotec GmbH, Etzenrichtersr. 14, D-92729 Weiherhammer, Nemčija
telefon: +49 (0)9605-92206-28, faks: +49 (0)9605-92206-10,
E-pošta: info@esotec.de, www.sunnytrend.de

Št. izd. proizvajalca: 102094

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena. Pridržujemo si pravico do sprememb!



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Solarna vrtna svetilka Esotec Sunny 102093**
Kat. št.: **58 58 17**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.