



NAVODILA ZA UPORABO

Odsesovalnik za spajkalni dim Toolcraft ZD-153A

Kataloška št.: 58 86 88



Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina paketa	2
3. Varnostni napotki	3
Osebe/izdelek	3
Ostalo	3
4. Postavitev	4
5. Priprava na uporabo	4
6. Čiščenje, menjava filtra	4
7. Odstranjevanje	5
8. Tehnični podatki	5
Odsesovalnik za spajkalni dim	5
Filter z aktivnim ogljem	5
Garancijski list	6

1. Predvidena uporaba

Odsesovalnik za spajkalni dim sesa spajkalni dim, ki nastaja pri spajkanju, in ga filtrira prek zamenljivega filtra z aktivnim ogljem.

Priklučite ga lahko samo na običajno električno vtičnico. Drugega vira napajanja ne smete uporabljati. Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlogo.

Izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih in državnih direktiv, ki se nanašajo na elektromagnetno združljivost (EMC). Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustrezna dokumentacija je v lasti proizvajalca.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda žeeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

2. Vsebina paketa

- Odsesovalnik za spajkalni dim
- 2 rezervna filtra z aktivnim ogljem
- Priključni nastavek
- Pokrov za preusmerjanje zraka
- Namizna sponka
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Osebe/izdelek

- Pazite, da pri sestavljanju ne boste popraskali površine svoje mize! Po potrebi uporabite npr. zaščitno podlogo ali več plasti debelega časopisnega papirja.
- Izdelek pritrdite samo na dovolj stabilno mizno ploščo. Steklene mize, keramične ali kamnite plošče ali tanke iverne plošče, prevlečene z umetno maso, niso primerne za pritrditev. Poleg tega izdelka ne smete pritrditi na police ali podobne nestabilne ali majave površine.
- Izdelek pritrdite samo v položajih, ki so primerni za to. Upoštevajte močan učinek vzvoda, ki ga ima izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte tako, da se nanj opirate ali se na njem dvigujete.
- Poskrbite za to, da izdelek ne vsesa nobenih predmetov ali da rešetke za ventilator ne zaidejo v notranjost naprave.
- Ohišje in priključni kabel ne smeta priti v stik z vročimi predmeti kot je spajkalnik itd.
- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Ostalo

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.

- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

4. Postavitev



Poskrbite za to, da se odsesovalnik za spajkalni dim vedno nahaja nad mizno ploščo.

Odsesovalnik za spajkalni dim se nikoli ne sme nahajati neposredno nad osebami.

- Namizno sponko pritrdite na stabilno, ravno mizno ploščo. Izdelek postavite v neposredni bližini delovnega mesta.
- Pritrdite priključni nastavek ali pokrov za preusmerjanje zraka, tako da dele potisnete na posamezna vodila na zadnji strani naprave.
- Upoštevajte, da lahko priključni nastavek potisnete na vodilo samo z ene strani. Po potrebi potisnite odsesovalno sev na priključni nastavek.
- Odvijte fiksirni vijak in nagnite odsesovalnik za spajkalni dim v želenem kotu. Z roko zategnjite fiksirni vijak.
- Z nastavljivo roko lahko odsesovalnik za spajkalni dim prestavite v želeno višino nad delovnim mestom.

5. Priprava na uporabo

- Električni vtič priključite na električno vtičnico.
- Vključite izdelek s stikalom za vklop/izklop.
- Po uporabi izključite izdelek s stikalom za vklop/izklop.
- Ko izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

6. Čiščenje, menjava filtra



Pred čiščenjem ali menjavo filtra izključite izdelek. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Spajkalni dim se spelje skozi zamenljiv filter z aktivnim ogljem, ki vpija delce v spajkalnem dimu.

Ko opazite vidno umazanijo, je treba ta filter redno menjavati, da ohranjate učinek filtracije.

Filter zaščitite pred vlogo in mokroto.

1. Odprite rešetko in odstranite filter.
2. Po potrebi očistite ohišje s suho krpo brez kosmov. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

3. Filter nadomestite z ustreznim rezervnim filtrom.

4. Ponovno zaprite rešetko.

7. Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

8. Tehnični podatki

Odsesovalnik za spajkalni dim

Vhodna napetost:	220-240 V/AC, 50 Hz
Moč:	23 W
Zaščitni razred:	1
Pretok zraka:	60 m ³ /h
Maks. debelina mizne plošče:	63 mm
Dolžina kabla:	1,5 m
Mere (Š x V x G):	210 x 210 x 135 mm
Teža:	2.320 g

Filter z aktivnim ogljem

Mere (Š x V x G):	130 x 130 x 10 mm
Teža:	12 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Odsesovalnik za spajkalni dim Toolcraft ZD-153A**

Kat. št.: **58 86 88**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.