



NAVODILA ZA UPORABO

Tipkalo za zvonec s 3 ploščicami za ime Modern-Electronics KTA-3

Kataloška št.: 61 29 29




Kazalo


Slike	3
Tipkalo za zvonec – modeli KTA-1, KTA-2 in KTA-3	3
Montaža	4
Tehnični podatki	4
2-letna omejena garancija	4
Omejitev odgovornosti	5
Varnostni napotki	5
Izjava o skladnosti	5
Garancijski list	7

Slike


KTA 1-2-3




KTA-1



KTA-2



KTA-3



Tipkalo za zvonec – modeli KTA-1, KTA-2 in KTA-3

Zahvaljujemo se vam za nakup tega tipkala za zvonec Modern-Electronics. Priklučite lahko skoraj vse običajne hišne zvonce.

Montaža

Odprite ohišje, tako da jezičke na spodnji strani z majhnim ploščatim izvijačem rahlo potisnete navznoter in jih pri tem tudi rahlo potisnete navzgor. Pazite, da ne boste poškodovali gumijastega tesnila med obema deloma ohišja.

Spodnji del ohišja nudi dve vzdolžni luknji, da lahko tipkalo za zvonec privijete v steno. Ti vzdolžni luknji sta tovarniško zaprti, vendar ju lahko enostavno prelomite (npr. z vijakom).

A **POZOR:** Luknj ne odlomite, če naprave ne želite priviti, sicer to negativno vpliva na vodotesnost enote.

Kable speljete skozi gumo na dnu spodnjega dela ohišja.

Poščite si primo mesto na zunanji steni in na podlagi spodnjega dela ohišja izvrtajte dve luknji (premera 6 mm) v steno. V vsako luknjo vstavite enega izmed priloženih zidnih vložkov. Nato speljite kable skozi gumo v spodnjem delu ohišja in spodnji del ohišja privijte na steno.

Priključite kable v skladu s sliko.

A **POZOR! Življenjsko nevarno! Na tipkalo za zvonec nikoli ne smete neposredno priključiti 230 V napetost!**

Zgornji del ohišja namestite na spodnji del ohišja, tako da zaskoči. Pazite, da tesnilna guma med obema deloma ohišja ni zasukana, sicer lahko v notranjost vdre voda.

Tehnični podatki

Omrežna napetost: 8-12 V~
Preklopna moč: 12 V/1 A
Zaščitni razred: IP44

A **Naprave ne poskušajte sami popravljati!**

2-letna omejena garancija

Za obdobje 2 let od datuma nakupa proizvajalec zagotavlja, da ta izdelek nima napak v materialih in v izvedbi. To velja samo v primeru, če napravo uporabljate na običajen način in jo redno vzdržujete. Obveznosti te garancije veljajo samo za popravilo ali ponovno vgradnjo kateregakoli dela naprave in veljajo samo pod pogojem, da na napravi niso bile izvedene nepooblaščene spremembe ali da naprave niste poskušali sami popravljati. Ta garancija na noben način negativno ne vpliva na vaše zakonske pravice kot stranka.

Prosimo, upoštevajte!

V naslednjih primerih nimate pravice do uveljavljanja garancije:

- napake pri upravljanju
- prazne baterije ali okvarjeni akumulatorji
- napačno kodiranje/izbira kanala
- radijske motnje (npr. uporaba mobilnega telefona)
- posegi/vplivi tujih oseb
- mehanske obremenitve

- škoda zaradi vlažnosti
- izguba računa (dokazila o nakupu)

Omejitev odgovornosti

Proizvajalec ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali poškodbe vključno s postransko ali posledično škodo, ki so neposreden ali posreden rezultat motenj v delovanju te naprave.

Varnostni napotki

A Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije!

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.

Izdelka ne razstavljajte! Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!

Pazite, da embalaže (npr. plastičnih folij/vrečk, delov stiropora itd.) ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.

V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev. V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se obrnite na strokovnjaka.

Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu iz majhne višine.

Izjava o skladnosti



S tem podjetje me GmbH modern-electronics izjavlja, da naprave KTA-1, KTA-2 in KTA-3 izpolnjujejo temeljne zahteve in ostale veljavne predpise direktive 1995/5/ES.

IZJAVO O SKLADNOSTI najdete na naslednjem spletnem naslovu:
[hifp://www.m-e.de/download/ce/kta-ce.pdf](http://www.m-e.de/download/ce/kta-ce.pdf)

Pridržujemo si pravico do sprememb brez vnaprejšnje najave. V okviru našega vzdrževanja izdelkov in optimizacije naprav se lahko vsebina razlikuje od podatkov na embalaži.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja m-e GmbH modern-electronics, An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn, Nemčija.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

ME-GMBH
MODERN-ELECTRONICS
AN DEN KOLONATEN 37
D•26160 BAD ZWISCHENAHN
NEMČIJA





GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Tipkalo za zvonec s 3 ploščicami za ime Modern-Electronics KTA-3**
Kat. št.: **61 29 29**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.