



## NAVODILA ZA UPORABO

# Zvonec/gong Heidemann 70000


Kataloška št.: 62 09 30

## **KAZALO VSEBINE**

<b>1 NAVODILA ZA NAMESTITEV.....</b>	<b>3</b>
<b>2 VARNOSTNO OPOZORILO.....</b>	<b>3</b>
<b>GARANCIJSKI LIST.....</b>	<b>4</b>

## 1 NAVODILA ZA NAMESTITEV

Višina montaže je minimalno 2 metra. Snemite pokrov zvonca in pritrdite spodnji del navpično z dvema vijakoma v skladu s spodnjo ilustracijo. Samo v povezavi s transformatorjem zvonca 8V -/1 ali 2A (ni v paketu), delovanje na baterije ni možno, ne priključite neposredno na 230 V -. Zvonec in ostale tipke na napravi je možno uporabljati v osvetljenem in neosvetljenem stanju. Zagotovite, da ima transformator zvonca dovolj izhodne moči tj. minimalno 2 A, kadar je v delovanju več zvoncev.



## 2 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zvonec/gong Heidemann 70000**  
Kat. št.: **62 09 30**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**