



NAVODILA ZA UPORABO

## Meister pištola za vroče lepljenje HP10

Kataloška št.: 62 73 97

## KAZALO

1. VSEBINA PAKETA .....	3
2. PRAVILNA UPORABA.....	3
3. POPRAVILA .....	3
4. VARNOSTNI NAPOTKI .....	3
5. DELOVANJE NAPRAVE .....	4
6. NASVETI ZA UPORABO .....	4
7. VZDRŽEVANJE IN OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE.....	4
GARANCIJSKI LIST .....	6

**Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite skupaj z izdelkom.**

## **1. VSEBINA PAKETA**

1 pištola za vroče lepljenje  
2 lepilni palici  
1 stojalo

## **2. PRAVILNA UPORABA**

Materiali, ki jih lahko z uporabo pištole za vroče lepljenje zlepite med seboj ali enega z drugim: les, plastika, penasta guma, tekstil, lepenka, ploščice, keramika in podobno. Lepilo lahko uporabljate tudi za mašenje lukenj ali za močnejše tesnjenje spojev. Kakršnakoli drugačna uporaba ni dovoljena.

## **3. POPRAVILA**

**Napravo lahko popravi izključno usposobljeni strokovnjak in le z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način zagotovite varno uporabo naprave.

## **4. VARNOSTNI NAPOTKI**

Vroče lepilo in deli ohišja lahko povzročijo opekline. Izogibajte se stiku s kožo. Izogibajte se vsem stikom z vodo in materiali, ki vsebujejo topila! Uporabljajte le običajno dobavljive lepilne palice.



**PREVIDNOST! Madežev lepila z oblačil ni mogoče odstraniti. Uporabljajte zaščitna očala. Pri ohlajanju pištole za vroče lepljenje vedno uporabite stojalo. Ob daljši neuporabi napravo izvlecite iz omrežne napetosti.**

Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, kot tudi osebe ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti, z nezadostnim znanjem in izkušnjami, dokler jo uporabljajo pod nadzorom odgovornega posameznika, ali so seznanjeni z varno uporabo naprave in se zavedajo njenih tveganj.

Naprava ni namenjena za otroško igro. Čiščenje in vzdrževanje naprave otrokom brez nadzora odraslih ni dovoljeno.



**PREVIDNOST! Kadar med delom naprave ne uporabljate, jo je potrebno odložiti na stojalo.**

## 5. DELOVANJE NAPRAVE

Stojalo pritrdite na napravo. Vstavite lepilno palico. Omrežni vtič vstavite v vtičnico in počakajte 5 – 8 minut, da se naprava segreje. Z rahlim pritiskom na lepilno palico lepilo nanašajte na podlago. Dele nato zlepite skupaj v 15 – 20 sekundah. Kadar si pri lepljenju vzamete odmor, pištolo vedno odložite na stojalo.

## 6. NASVETI ZA UPORABO

Čas strjevanja je približno 30 sekund, približno 90% lepilne moči pa je doseženo že po eni minuti. Čas strjevanja se pri nanosu debelejših kapljic lepila podaljša, pri manjših količinah nanešenega lepila pa skrajša. Večjih površin ni priporočljivo lepiti naenkrat, ampak po delih. Lepilno moč lahko povečate, če površino pred nanosom lepila segrejete, na primer s sušilcem za lase. Pred lepljenjem preverite primernost materialov, ki so občutljivi na toploto.

## 7. VZDRŽEVANJE IN OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



**PREVIDNOST!** Odsluženih električnih naprav in naprav, ki jih napajajo baterije, ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke! Skladno z evropsko direktivo 2002/96/EC jih je potrebno odvreči posebej med odpadke za recikliranje.



### Navodila za vzdrževanje

- Napravo, navodila za uporabo in če je potrebno še druge dodatke, shranjujte v originalni embalaži. Na ta način imate vse dele in informacije vedno pri roki.
- Meister naprave v veliki meri ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Za čiščenje ohišja zadostuje vlažna krpa. Električne naprave ne potopite v vodo. Upoštevajte tudi dodatne napotke, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
- Maister naprave so podvržene strogi kontroli kvalitete. Če kljub temu pride do funkcionalne napake izdelka, le-tega pošljite na naš servisni naslov. Popravila bodo izvedena v kratkem roku.
- Priložen kratek opis napake pospeši odkrivanje napake na napravi in čas njenega popravila.
- Če je popravilo izvedeno izven garancijskega roka, nastale stroške krije kupec.



**PROSIMO UPOŠTEVAJTE, da garancija ne velja, če napravo sami odprete.**



**POMEMBNO!** Izrecno opozarjamo, da skladno z Zakonom odgovornosti za proizvode ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica nepravilnega popravila ali če pri popravilu niso uporabljeni originalni deli ali deli, ki so odobreni z naše strani, če so deli naprave spremenjeni ali pa če popravila ne izvede Meister Werkzeuge GmbH Customer Service ali pooblaščen strokovnjak! Enako velja za vse uporabljene dodatke.

- Pri vračanju naprave le-to dobro zapakirajte ali uporabite originalno embalažo in se izognite poškodbam pri transportu.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Meister pištola za vroče lepljenje HP10**  
Kat. št.: **62 73 97**

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.