



ZUNANJI SENZOR ZA TEMPERATURO IN VLAGO TX21IT+

Št. izdelka: 646234

KAZALO

1	NAMEN UPORABE.....	3
2	OBSEG DOBAVE.....	3
3	ZNAČILNOSTI.....	3
4	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
5	NAPOTKI ZA BATERIJE / AKUMULATORJE	4
6	MONTAŽA.....	5
7	VSTAVITEV IN MENJAVA BATERIJ.....	5
8	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	5
9	ODSTRANITEV	6
9.1	Splošno	6
9.2	Odstranitev baterij in akumulatorjev	6

1 NAMEN UPORABE

Izdelek služi kot zunanji senzor za to primerno vremensko postajo (npr. WS-8035IT). Izdelek posreduje temperaturo in zračno vlago preko radijskih valov na vremensko postajo.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske nacionalne in evropske zahteve. Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse pravice so pridržane.

2 OBSEG DOBAVE

- Zunanji senzor z zidnim držalom
- Navodilo za uporabo

3 ZNAČILNOSTI

- Integriran senzor za temperaturo in zračno vlago
- Obratovanje v zaščitenem zunanjem območju
- Držalo za montažo na steno
- Obratovanje preko 2 baterij tipa AA

4 VARNOSTNI NAPOTKI



Pri škodah, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!

Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije.

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predelava in / ali sprememba izdelka ni dopustna. Izdelka ne odpirajte / razstavite! V notranjosti le-tega ni delov, ki bi jih vi lahko nastavili ali vzdrževali. Vzdrževalna dela ali popravila lahko izvede samo strokovnjak / servisna služba.
- Izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali medicinskih ustanovah. Čeprav zunanji senzor oddaja samo relativno šibke radijske signale, lahko le-to v teh ustanovah vodi do motenj delovanja sistemov, ki so pomembni za ohranitev življenja. Isto po možnosti velja v drugih območjih.
- Zunanji senzor je primeren za zaščiteno zunanje območje.
- Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke. Izdelek namestite izven dosega otrok.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
- Izdelek obratujte samo v zmerni klimi in ne v tropski.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo le-ta poškodoval.

5 NAPOTKI ZA BATERIJE / AKUMULATORJE



Prosimo upoštevajte:

Obratovanje zunanjega senzorja z akumulatorji je načeloma možno.

Z nižjo napetostjo akumulatorjev (akumulator = 1,2V, baterija = 1,5V) in nižjo kapaciteto pride do krajšega časa obratovanja, prav tako se lahko doseg zmanjša.

Pri nižjih zunanjih temperaturah so akumulatorji občutljivejši od baterij.

Zaradi tega vam priporočamo uporabo kakovostnih alkalnih baterij, da je omogočeno dolgo in varno obratovanje.

Zunanji senzor potrebuje dve bateriji tipa AA (npr. Conrad naročniška št. 650117).

- Baterije / akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Pri vstavitvi baterij / akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -).
- Baterij / akumulatorjev ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost, da bodo le-te pojedli otroci ali domače živali. V primeru, da le-ti pojedjo baterije / akumulatorje takoj poiščite zdravnika.
- Iztečene ali poškodovane baterije / akumulatorji lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede. Zaradi tega uporabljajte v tem primeru ustrezne zaščitne rokavice.
- Pazite na to, da z baterijami / akumulatorji ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite samo za to predvidene akumulatorje.
- Pri daljši ne uporabi naprave (npr. hranjenje) odstranite vstavljenе baterije / akumulatorjev. Pri zastaranju drugače obstaja nevarnost, da baterije / akumulatorji iztečejo, kar povzroči škode na izdelku.
- Vedno menjajte celoten komplet baterij / akumulatorjev. Uporabite samo baterije / akumulatorje istega tipa / proizvajalca in iste kapacitete (ne mešajte napol polnih ali napol polnih baterij / akumulatorjev s praznimi).
- Nikoli ne mešajte baterij z akumulatorji. Uporabite ali baterije ali akumulatorje.

6 MONTAŽA

Zunanji senzor namestite in obratujte samo v zaščitenem zunanjem območju, npr. pod nadstreškom. Zunanjega senzorja ne izpostavite direktni sončni svetlobi, ker lahko le-to popači rezultat meritve.

Zunanji senzor ponuja s posebnim dizajnom držala različne možnosti pritrditve (preko vijaka ali vezice).




Pri vrtanju oziroma privijanju pazite na to, da ne boste poškodovali električne, plinske ali vodovodne napeljave. Življenjska nevarnost!



Pred dokončno montažo preverite neoporečen sprejem. Senzor namestite zadosti stran od kovinskih površin, električnih in elektronskih naprav.

7 VSTAVITEV IN MENJAVA BATERIJ

- **Upoštevajte navodilo vremenske postaje, v kakšnem zaporedju morate vstaviti baterije v zunanji senzor in vremensko postajo. Pri neupoštevanju pravilnega vrstnega reda, vremenska postaja ne bo pravilno prepoznala senzorjev in prikaz izmerjenih podatkov ne bo sledil.**
- Za vstavev oziroma menjavo baterij potegnite pokrov za zaščito pred vremenskimi vplivi navzgor. Nato potisnite pokrov predala za baterije v smri puščice navzdol. V predal vstavite dve bateriji tipa AA glede na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -). Zaprite predal za baterije. Pokrov predala baterije namestite tako, da le-ta zaskoči.



8 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelek ne terja vzdrževanja in ga zaradi tega nikoli ne razstavite (razen v tem navodilu opisanih del za montažo in menjave baterij).

Za čiščenje lahko uporabite mehko krpo navlaženo z mlačno vodo.



V nobenem primeru ne uporabite agresivnih čistil, alkohola ali drugih kemijskih raztopin, ker bo s tem napadeno ohišje ali pa bo to celo vplivalo na delovanje naprave. Na zunanji senzor ne škropite z vrtno cevjo, ipd.

9 ODSTRANITEV

9.1 Splošno



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

9.2 Odstranitev baterij in akumulatorjev

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev.

Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!



Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Pod simbolom je kratica za nevarno snov v izdelku: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.



Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti ali kjer prodajajo baterije / akumulatorje.

S tem izpolnujete zakonske določitve in opravite prispevek k varstvu okolja.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zunanji senzor za temperaturo in vlago TX21IT+**
Kat. št.: **646234**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.