

NAVODILA ZA UPORABO

Analogna vremenska postaja TFA 20.2038

Kataloška št.: 64 63 70



Kazalo

Montaža	2
Pravilna nastavitvev	2
Delovanje barometra	2
Pregled nad vremenom: termometer in vlagomer	3
Odličen zrak v prostoru: z ustrezno temperaturo in vlažnostjo zraka	3
Garancijski list	4

Montaža



Izogibajte se bližini radiatorjev in neposredni sončni svetlobi.

Pravilna nastavitvev



Barometer je treba pred uporabo najprej nastaviti na nadmorsko višino, na kateri se nahajate. Pozanimajte se o trenutnem zračnem pritisku v svoji okolici (vrednost hidrometeorološkega zavoda, internet, optik, kalibrirani stebri za vreme na javnih zgradbah, letališče). Nastavitveni vijak s pomočjo majhnega izvijača previdno zavrtite v desno, dokler se kazalec ne sklada z vašo vrednostjo. Izognite se vrtenju predaleč! Z rahlim trkanjem in naknadnim nastavljanjem dosežete še večjo natančnost.



Termometer in vlagomer sta tovarniško nastavljeni.

Delovanje barometra



Barometer meri zračni pritisk v hektopaskalih (hPa) ali milibarjih (mb). Zračni pritisk se sklada s težo plasti zraka, ki nas obdaja, in je odvisen od vremenske situacije in nadmorske višine kraja. Tako je zračni pritisk na večjih nadmorskih višinah vedno nižji. Z izhodiščem na morski gladini se vsakih 8 metrov zmanjša za 1 hPa.



Različna teža hladnih in toplih zračnih tokov spreminja zračni pritisk. Opazovanje nihanj zračnega pritiska omogoča vremensko napoved.


Naraščanje:
Hitro naraščanje:
Padanje:
Hitro padanje:

izboljšanje vremena
kratkotrajno lepo vreme
poslabšanje vremena
slabo vreme in nevihta

Pregled nad vremenom: termometer in vlagomer



Termometer meri temperaturo v stopinjah Celzija. Če ga pritrdite na prostem, boste imeli na voljo podatek o zunanji temperaturi, ki je pomemben za hišo, vrt, prosti čas in poklic.



Vlagomer meri odstotkovni delež vlažnosti v zraku. Ta vrednost je „relativna“, saj lahko zrak v odvisnosti od temperature vsrka različno velike količine vlažnosti.




Opazovanje vlažnosti zraka na prostem vam daje informacije o razvoju vremena. Ponavadi povečanje pomeni slabše vreme, zmanjšanje vlažnosti zraka pa pomeni, da lahko pričakujete boljše vreme.

Odličen zrak v prostoru: z ustrezno temperaturo in vlažnostjo zraka



Pretopen in presuh zrak je škodljiv za zdravje, predvsem za kožo in dihalne poti. Ustrezna temperatura in vlažnost zraka sta pomembni tudi za rastline, lesena tla, starinsko pohištvo, glasbila in knjige.



Z nadzorom nad zrakom v prostoru se boste bolje počutili, poleg tega pa boste tudi zmanjšali stroške ogrevanja, in sicer do 6 % pri znižanju temperature za eno stopinjo. Ustrezna temperatura in vlažnost zraka se glede na rabo razlikujeta od prostora do prostora:

Stopnišče	15 °C	40-60 %
Spalnica	16-18 °C	50-70 %
Kuhinja	18 °C	50-70 %
Dnevna soba	20 °C	40-60 %
Kopalnica	23 °C	50-70 %



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Analogna vremenska postaja**
TFA 20.2038
Kat. št.: **64 63 70**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.