



## TV očala

artikla: 67 11 21

Očala MaxTV so bila razvita za gledanje televizije. Povdarek je na preprosti uporabi, povečanju televizijske slike, na dobri kvaliteti in modernemu dizajnu.

### Varnostni napotki

- **Nevarnost požara!**  
Pazite, da leče niso izpostavljene sončni svetlobi.
- **Nevarnost poškodb in slepote**  
Ne glejte direktno v sonce ali drugi močan vir svetlobe.
- **Prepričajte se da so z varnostnimi napotki seznanjeni tudi drugi uporabniki še posebej otroci.**
- **Ščitite svoje MaxTV očala pred udarci in vročino. Nikoli ne odlagajte očal na grelna telesa ali direktno sončno svetlobo.**
- **Očala MaxTV so namenjena gledanju televizije in se ne smejo uporabljati za vožnjo.**

### Nastavljanje MaxTV

Optične karakteristike MaxTV očal so nastavljene na razdaljo 3 m. Očala imajo dioptr, ki se ga lahko uporablja za uravnavanje dioptrije do +/- 3. Nastavlja se za vsako oko posebej. Diopter se prav tako lahko uporablja za nastavljanje razdalje do televizorja.

Postavite se na željeno razdaljo in si nadenite MaxTV očala.

Pokrijte si desno oko in vrtite obroček dokler ni slika na televizorju ostra in jasna.

Ponovite še za drugo oko.

### **Opombe**

Pod določenimi pogoji je možno da televizijska slika ne bo prikazana kot bi bilo željeno:

- Če so očala preveč razprta (npr. zaradi nenormalno velike glave) se lahko pojavljajo dvojne slike, ker optične osi niso več poravnane
- Zelo majhna ali zelo velika razdalja med očesi lahko oslabi sliko, ker se ne gleda čez optične cone MaxTV-ja.
- Če nosite očala z večjo dioptrijo kot +/- 3 MaxTV dioptr ne more kompenzirati v celoti, zato poiščite razdaljo na kateri bo slika jasna.
- Pri nošenju očal z cilindri je možno, da slika ne bo popolnoma jasna. To je odvisno od jakosti cilindra

### **Napotki za vzdrževanje**

MaxTV so kakovostna, tehnološko napredna in kompleksna naprava. Zato je treba z njimi ravnati temu primerno. Za zaščito pred prahom in zunanjimi vplivi vam priporočamo da jih shranjujete v vključeni torbici.

**- Ne čistite jih z alkoholom ali keri koli drugim organskim čistilnim sredstvom!**

**- Ne čistite MaxTV očal pod tekočo vodo!**

Priporočamo, da očala čistite z mehko bombažno krpico ali krpico za očala. Za bolj trdovratne madeže krpico prvič navlažite.

### **Tehnični podatki**

Številka artikla	16241
Nastavljivost dioptra za vsako oko posebaj	+/-3 stopnje
Povečava	2,1x
Vidno polje	9° = 1 m /3 m
Razmik zenic	60 mm ... 68 mm
Teža	49 g

#### **Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05