



NAVODILA ZA UPORABO

Sesalnik za prah za mokro in suho čiščenje HP Autozubehör 20285

Kataloška št.: 75 32 14

KAZALO VSEBINE

1 POMEMBNI ZAŠČITNI IN VARNOSTNI UKREPI	3
1.1 VARNOSTNI NASVETI	3
1.2 VARNOSTNO OPOZORILO.....	3
2 PRED UPORABO	3
3 UPORABITE SVOJ SESALNIK	3
4 PRAZNIENJE FILTRACIJSKE VREČKE	3
5 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA	4
GARANCIJSKI LIST.....	5
PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI	6
IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	7

1 POMEMBNI ZAŠČITNI IN VARNOSTNI UKREPI

Za zaščito pred električnimi nevarnostmi ne potaplajte kabla, vtiča ali enote v vodo ali drugo tekočino. Pri uporabi otrok ali v bližini otrok je potreben natančen nadzor. Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite.

Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan in redno preverjajte stanje kabla. Enote ne uporabljajte za druge namene, kot je predvidena. Nikoli ne ovijte kabla okoli enote, ker lahko poškodujete kabel. Nikoli ne uporabljajte izmeničnega toka za napajanje te enote.

1.1 VARNOSTNI NASVETI

- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo.
- Napravo uporabljajte skupaj z motorjem, da preprečite praznjenje baterije (nikoli ne puščajte motorja v zaprtem ali slabo prezračevanem prostoru).
- Ko končate, izključite enoto.

1.2 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

2 PRED UPORABO

Prepričajte se, da so vse tri sponke na vrhu pritrjene in trdno pričvrščene na posodo in vstavite konec cevi brez manšete v vstopno odprtino.

3 UPORABITE SVOJ SESALNIK

- Priključite priloženi napajalni kabel v 12V vir napajanja (vtičnica za vžigalnik).
- Vključite sesalnik s premikom stikala na oznako »ON« (stikalo je na vrhu enote).
- Po uporabi odstranite zgornji del in ga izpraznite.
- Za najboljše rezultate očistite filter po tem, ko iz njega izpraznite posesano nesnago, tako da previdno očistite umazanijo, prah in ostale nečiste delce. Odklopite sesalec, ko ga ne uporabljate.
- Uporabite nastavek za krtačo na oblazinjenem pohištju ali na preprogah, da razrahljate suho blato ali umazanijo.
- Za ozke in težko dostopne kraje uporabite ustrezno orodje.
- Ta enota se lahko uporablja za sesanje tekočin iz različnih površin. Takoj po uporabi izpraznite tekočino, ki se je nabrala v zbirni posodi.

4 PRAZNIENJE FILTRACIJSKE VREČKE

Odvijte tri vijake, ki se nahajajo okoli filtrirne vrečke, in odstranite pokrov. Odstranite filtrirno vrečko. Očistite filter in ga nato ponovno pritrdite.

5 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Vir napajanja: 12V

Poraba energije: 90 W

Maksimalni RPM: 12500

Največja vrednost toka: 10 Amp

Dolžina kabla: 4,50 m

Dolžina cevi: 1 m



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Sesalnik za prah za mokro in suho čiščenje HP Autozubehör 20285**
Kat. št.: **75 32 14**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI



Izjava o skladnosti

Mi, podjetje: **Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH, Hamelner Str. 53, 37619 Bodenwerder**

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek:
Sesalnik za prah za mokro in suho čiščenje HP Autozubehör 20285

V skladu s sledečo direktivo:
2004/108/EG (EMV direktiva)
in določenimi spremembami.

Za oceno skladnosti so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi:
EN50498:2010

Bodenwerder, 6. maj 2013

Claudia Pfefferkorn (direktorica)

IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI



Declaration of conformity

We, the company **Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH**
Hamelner Str. 53, 37619 Bodenwerder

declare under our sole responsibility, that the product

Wet and dry vacuum cleaners
Article No. 20285

is in compliance with the following applicable

2004/108/EG (EMV-Richtlinie)

and its amendments are set.

For conformity assessment, the following harmonized standards
used:

EN 50498:2010

Bodenwerder, 06. May 2013

Claudia Pfefferkorn (managing director)