

Navodila za čistilo za tiskalnike

Kat.št. 81 36 56

Opis

Topilna mešanica z antistatičnim dodatkom.

Splošne značilnosti in uporaba

Čistilo je topilna mešanica, ki odstranjuje tako ostanke barve, mastne madeže, kot tudi odrgnine. Z njim lahko čistimo mehanične dele tiskalnikov ali pisalnih strojev, glavo tiskalnika, lahko pa tudi gumijasta kolesca pri tiskalniku. Antistatični dodatek preprečuje ponovno nalaganje prahu na napravo.

Tehnični podatki

Izgled:

brezbarvna tekočina

Tlak:

0,70 g/cm³

Vnetljivost:

< 0°C (vnetljivo)

Količina izhlapevanja v primerjavi z etrom:

max.11

Uporaba

S čistilom lahko varno očistimo vse dele tiskalnika ali pisalnega stroja, brez škodljivih posledic. Razpršilo je opremljeno z razpršilno cevko, katera dopušča lažji dostop do majhnih delov naprave. *Za doseganje boljšega čiščenja dele tudi obrišite oz. skrtajte.*

Za odstranjevanje nečistoče na večjih površinah, čistilo razpršite v večji količini. Odvečno tekočino popivnjajte s krpo.

Razpršilo je vnetljivo, zato moramo biti pri čiščenju pazljivi, da v bližini ni *vnetljivih virov*.

Med čiščenjem naprava ne sme biti priključena na vir napajanja. Preden napravo vključimo pazite, da čistilo popolnoma obrišemo. Pri čiščenju z razpršilom pazite, da je delovni prostor dobro prezračen. Nadaljnji tehnično- varnostni napotki, so prikazani v sklopu varnostnih opozoril.

Garancija:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme velja minimalni garancijski rok v skladu z

zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.