



NAVODILA ZA UPORABO

Napajalnik Proxxon Micromot NG 2/E

Kataloška št.: 82 38 07



Kazalo

Opis naprave	2
Tehnični podatki	2
Sestavni deli	3
Varnostni napotki	3
Zagon naprave	4
Uravnavanje števila vrtljajev	4
Odstranjevanje	4
Izjava EU o skladnosti	5
Garancijski list	6

Vaša naprava ne deluje pravilno? Še enkrat natančno preberite navodila za uporabo. Če je naprava pokvarjena, jo pošljite na:

Proxxon Zentralservice
D-54518 Niersbach

Proxxon Zentralservice
A-4224 Wartberg/ Aist

Naš servis je hiter in zanesljiv. Na tem naslovu lahko naročite tudi vse nadomestne dele.

Pomembno: Kratek opis težav nam pomaga, da lahko vašo napravo hitreje popravimo. Naprave, ki so še pod garancijo, nam prosim pošljite v originalni embalaži.

Opis naprave

Napajalniki NG 2/S in NG 2/E služijo za varno oskrbo z električno energijo vseh naprav PROXXON z 12 V napetostjo (enosmerni tok).

Napajalniki PROXXON so bili zasnovani za učinkovito delo in oblikovani po strogih VDE-standardih:

- kompaktna oblika, ohišje iz norila (posebej odporno na toploto);
- vtiči za priključitev orodij za vstavljanje, zložljiva polica;
- elektronska zaščita pred preobremenitvijo;
- tiristorsko uravnavanje števila vrtljajev (ne velja za tip NG 2/S).


Tehnični podatki

Omrežna napetost	230 V, 50-60 Hz
Napetost prostega teka	16 V
Obratovalna napetost	12 V (pri 2 A)



Naprava varnostnega razreda III

Sestavni deli



1. Vtičnice za priključitev PROXXON električnih naprav
2. LED-zaslon
3. Nosilec za električne naprave
4. Vtičnice za priključna orodja
5. Gumb za uravnavanje (ne velja za tip NG 2/S)

Varnostni napotki

Za vašo varnost upoštevajte:

- Napajalnik uporabljajte in hranite le v suhih prostorih.
- Naprava naj ne bo na dosegu otrok.
- Pred čiščenjem napravo izključite iz omrežja.
- Pazite, da omrežni kabel ne leži na delovnem območju.
- Redno preverjajte omrežni kabel, če je poškodovan, ga lahko zamenja za to pooblaščen serviser.
- Napravo lahko odpre le za to pooblaščen serviser.
- Če se napajalnik zaradi preobremenjenosti izključi, je potrebno nanj priključeno električno orodje takoj izključiti (nevarnost nenadzorovanega zagona).
- Po uporabi napravo izključite.
- Napravo uporabljajte le za predvidene namene.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let

Zagon naprave

1. Prepričajte se, da je vklopnik električnega orodja, ki ga boste priključili v položaju OFF (naprava je izključena).

POZOR!

Vzpostavite ustrezne previdnostne ukrepe, da preprečite nenadzorovan zagon po priključitvi orodja (npr. električno orodje držite varno v roki).

2. Napravo priključite na električno omrežje. Rdeča LED-lučka (2) pokaže stanje pripravljenosti.
3. Električno orodje priključite na napajalnik. Priključna vtičnica (1) ima zaščito pred obrnjeno polariteto.
4. Ko zaključite z delom, izključite napravo iz omrežja.

POZOR!

Neprekinjeno obratovanje naprave ne sme presegati 15 minut. V primeru preobremenitve se vgrajena varovalka samodejno izklopi. V tem primeru napajalnik izključite. Po ohlajanju približno 3 do 5 minut je napajalnik ponovno pripravljen za delovanje. Za nadaljnje postopke glej točke 1-4.

Uravnavanje števila vrtljajev

Napajalnik NG 2/E ima možnost uravnavanja števila vrtljajev. Temu služi gumb številka 5. Zavijte na levo do konca = najnižje število vrtljajev. Zavijte na desno do konca = najvišje število vrtljajev.

Če priključeno električno orodje pri nižjem številu vrtljajev nekoliko trese, povišajte število vrtljajev ali bolj obremenite električno orodje. Tiristorsko uravnavanje deluje toliko bolj stabilno, kolikor več toka prehaja.

Če upravljate električno orodje z napajalnikom NG 2/ E, ki je opremljen tudi s tiristorskim krmiljenjem, je potrebno nastaviti število vrtljajev na najvišjo stopnjo in nastaviti pravilno število vrtljajev na električnem orodju.

Odstranjevanje

Naprave ne mečite med gospodinjske odpadke!



Prosimo ne mečite naprave med gospodinjske odpadke. Naprava vsebuje snovi, ki morajo biti reciklirane. Za vprašanja o odstranjevanju vaše naprave se obrnite na vaše lokalno podjetje za odstranjevanje odpadkov ali na ostale ustrezne komunalne ustanove.

Izjava EU o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami ES:

- Direktiva EMC 89/336/ES;
- Direktiva o nizki napetosti 73/23/ES;
- Direktiva o strojih 89/392/ES.

dipl. ing. Martin Faßbender

PROXXON S.A.
Oddelek varnosti naprav



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Napajalnik Proxxon Micromot NG 2/E**
Kat. št.: **82 38 07**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.