

NAVODILA ZA SPAJKALNO PIŠTOLO

Kat. št. 82 39 56

PRED UPORABO

1. V celoti preberite ta navodila.
2. Preverite, da je napetost vira ustrezna napetosti pištolo.
3. Preverite, da je konica v pravi poziciji. Med konico in grelcem ne sme biti zraka.

PRVA UPORABA

1. Povežite pištolo z ustreznim virom napetosti.
2. Pritisnite modri gumb za 15 sekund. Dajte nekaj sredstva za spajkanje na konico. Pištola je pripravljena za uporabo. Konica se segreva le, ko je pritisnjen modri gumb. Ko konica doseže pravilno temperaturo (odvisno od sredstva za spajkanje in materiala, ki ga spajkate) izklopite spajkalno pištolo, tako da preprosto spustite modri gumb. Naprava ima indikacijo 15s EIN in 45s AUS, kar pomeni, da po vsakem gretju za 15 sekund je treba narediti 45 sekundni premor. Previsoka temperatura otežuje spajkanje in konice so hitreje obrabljene.
3. Po uporabi pištolo odložite na podlago, ki je toplotno izolirana.

ZAMENJAVA KONICE

S spajkalno konico morate zamenjati, ko se obrabi, ali ko potrebujete drugačno konico (glejte tehnične podatke).

1. Potegnite vzmetni kavelj iz luknje (glejte sliko v originalnih navodilih), in konico s ploščatimi kleščami potegnite ven.
2. Če je konica še vroča jo postavite na površino, ki je toplotno odporna.
3. Vstavite drugo konico. Ko potiskate konico prek grelca pazite, da zareza na konici ustreza izboklini na grelcu. To preprečuje vrtenje konice.
4. Namestite vzmetni kavelj s kleščami nazaj v luknjo na konici.

Da ohranite dobro grelno in električno zmogljivost, občasno odstranite konico in grelec očistite medeninasto krtačo.

TEHNIČNI PODATKI

Moč, ko je hladna:	približno 150 W
Moč, ko je segreta:	približno 75 W
Čas ogrevanja:	približno 20 s
Teža (brez kabla):	100 g
Napetost:	~ 230 V
Kabel:	1,5 m PVC

Pozor

Ne opravljajte sprememb ali popravil pištote. Popravila naj izvajajo le strokovnjaki.

V napravi so deli pod napetostjo in tokom, nestrokovno ravnanje lahko povzroči smrt.

ERSA spajkalniki so iz delani in testirani po nemških predpisih VDE 0700.

VARNOSTNA OPOZORILA

Varna uporaba tega spajkalnika je možna le, če upoštevate navodila in varnostna opozorila.

1. **Uporaba.** Pri neprimerni uporabi in posegih, garancija ne velja več.
2. **Pred vsako uporabo preverite vse komponente.** Poškodovane dele naj popravlja le usposobljeno osebje. Nepravilna popravila lahko povzročijo nesreče in nevarnost za uporabnika. Pri popravilih uporabljajte le originalne dele.
3. **Grelna orodja so vroča.** Pred gretjem naprave preverite, če je vse ustrezno (npr. konica, modelna oprema, itd.). Vroč del orodja ne sme priti v stik s kožo, lasmi ali s toplotno občutljivimi mesti in vnetljivimi materiali. Pazite na varno razdaljo od vročega orodja.
4. **Preprečite dostop nepooblaščenim.** Poskrbite, da nepooblaščenim, predvsem otroci ne bodo imeli dostopa do orodja.
5. **Nevarnost požara!** Pred gretjem odstranite vnetljive snovi, tekočine in pline iz delovnega dosega spajkalnika. Med premori spajkalnik odložite v držalo. Po uporabi ga izklopite iz omrežja.

6. **Spajkalnika ne pustite nenadzorovanega.** Pazite, da tudi po izkloplitvi naprava potrebuje nekaj časa, da se ohladi na varno temperaturo.
7. **Imejte urejeno delovno območje.** Neurejeno delovno območje povečuje nevarnost nesreče.
8. **Svinčeni loti so strupeni.** Svinčeni loti, so za telo strupeni. Hranjenje, pitje in kajenje so tako strogo prepovedani. Po spajkanju si morate umiti roke.
9. **Spajkalni odpadki so nevarni.** Pri odlaganju spajkalnih odpadkov pazite na predpise.
10. **Zračenje.** Delovne snovi lahko škodijo vašemu zdravju. Skrbite za prezračevanje.
11. **Ščitite priključitev.** Ne uporabljajte kabla za vlečenje in nošenje naprave. Pazite, da kabel ne pride v stik s toploto, oljem in ostrimi robovi. Poškodovani kabel lahko povzroči požar, kratki stik in električni udar.
12. **Upoštevajte vplive okolja.** Ščitite napravo pred tekočinami in vlago saj pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
13. **Vzdržujte vaš spajkalnik.** Pazite, da je vaš spajkalnik na suhem in na varnem pred otroci. Pazite na morebitne predpise. Občasno ga preverite. Uporabljajte le ERSa dodatno opremo in nadomestne dele.
14. **Državni in mednarodni predpisi.** Upoštevati morate državne in mednarodne varnostne in delovne predpise.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.