



GRELNA PODLOGA ZA POSTELJO, IZJEMNO TANKA

Št. izdelka: 860364

KAZALO

1	UVOD	3
2	KOMPONENTE GRELNE PODLOGE ZA POSTELJO	3
3	UPORABA	3
4	NASTAVITEV TOPLOTE	4
5	SAMODEJNI IZKLOP	4
6	ČIŠČENJE	4
7	RAZLAGA ZNAKOV	4
8	POMEMBNI NAPOTKI	5
9	OBSEG DOBAVE	5
10	TEHNIČNI PODATKI	6


1 UVOD

Zahvaljujemo se vam, da ste odločili za grelno podlogo za posteljo. Grelna podloga za posteljo je kakovosten izdelek, kateri ima pri primerni uporabi dolgo življenjsko dobo. Podloga je uporabljena za ogrevanje postelje in ne služi za medicinsko zdravljenje. Toploto lahko nastavite v 3 stopnjah in po 120 minutah obratovanja se grelna podloga za posteljo samodejno izklopi. Za dvojno varnost pred pregretjem skrbi senzor.

Izdelek je preverjen po zadevnih evropskih standardih in je s tem tehnično varen. Varnostne napotke v teh navodilih morate nujno upoštevati.

2 KOMPONENTE GRELNE PODLOGE ZA POSTELJO

- Grelna podloga (1)
- Stikalo za vklop / izklop stikalo stopnje (2)
- Prikaz intenzivnosti (3)
- Povezava ogrevalnega vodnika (4)



3 UPORABA

Grelno podlogo za posteljo položite na vzmetnico pod rjuho. Podloga ni primerna, da jo uporabljajo živali. Pri nepravilni uporabi je lahko poškodovana površina grelne podlage in pritrditev grelnih žic. Grelne podlage za posteljo nato ne morete več uporabiti. V tem primeru se obrnite na nas.

Po 30 minutah ogrevanja je nastavljena obratovalna temperatura dosežena in bo, če ne bo prej izklopljeno, obdržana še nadaljnjih 90 minut. Postelja naj bo samo ogreta in ne vroča. Toploto je z roko zelo težko oceniti. Človeška roka je veliko manj občutljiva na toploto kot ostali deli človeškega telesa. Za hranjenje grelne podlage za posteljo, le-to zložite in jo shranite v embalažo.

4 NASTAVITEV TOPLOTE

Vtič vtaknite v vtičnico. Grelna podloga za posteljo je električno pripravljena za uporabo. Drsnik ima štiri nastavitev:

- Stopnja 0: izklopljena naprava
 - Stopnja 1: minimalna toplota
 - Stopnja 2: srednja toplota
 - Stopnja 3: polna toplota
- (za uporabo ponoči se priporoča nastavitev 1)

5 SAMODEJNI IZKLOP

120 minut po vklopu (predgrevanje 30 minut + 90 minut ogrevanje) se grelna podloga za posteljo samodejno izklopi. Če naj bo grelna podloga za posteljo ponovno uporabljena, morate drsnik na napravi nastaviti na »0«. Nato je grelna podloga ponovno pripravljena za 120 minut uporabe.

6 ČIŠČENJE

Grelno podlogo za posteljo lahko po odstranitvi upravljalne enote operete v pralnem stroju. Za to morate kabel potegniti s povezave (4).



7 RAZLAGA ZNAKOV



Napotke pozorno preberite.



Izdelka ne uporabite, ko je zložen.



Ne vtipkajte igel.

8 POMEMBNI NAPOTKI



- Navodila skrbno preberite.
- V grelno podlogo za posteljo ne vtikajte igel ali drugih koničastih predmetov.
- Grelno podlogo za posteljo –
 - uporabite samo za predgretje vzetnice.
 - ne uporabite je v mokrem ali vlažnem stanju.
 - priključite samo na navedeno omrežno napetost.
 - ne uporabite je, ko je zložena.
 - Avtomatska postelja lahko pri električni nastavitev upogne ali poškoduje podlogo.
 - ne položite jo pod vzetnico temveč na njo.
 - ne uporabite kot rjuho.
 - ne uporabite za osebe, ki se ne morejo same premikati.
 - ne zlagajte, ko je še topla.
- Na grelno podlogo za posteljo ne postavite težkih ali robatih predmetov, električni kabli v notranjosti se poškodujejo (npr. kovček, ipd.).
- Priključni kabel in stikalo naj ne prideta v stik z vLAGO.
- Drsnik bo topel in ga zaradi tega ne smete pokriti, ker se lahko pregreje.
- Če je grelna podloga ali njen del poškodovan, je ne smete več uporabiti.
- Po uporabi potegnjite omrežni kabel iz vtičnice.
- Na grelno podlogo ne postavite drugih grelnih naprav ali naprav ki proizvajajo toploto, ko je ta vklopljena.
- Otroci lahko grelno podloga uporabljajo samo pod nadzorom.
- Ko je omrežni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali kvalificirana oseba, da je preprečena nevarnost.
- Grelna podloga ni primerna za uporabo v bolnišnicah.
- Podlage ne uporabljajte na premični postelji ali pa morate pred uporabo na premični postelji preveriti, da podloga ne bo stisnjena ali potisnjena skupaj.
- Te grelne podlage za posteljo ne smejo uporabljati otroci, razen če upravljalno enoto nastavi starš ali druga nadzorna oseba.
- Če je omrežni priključni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali servisna služba, da so preprečene nevarnosti.

9 OBSEG DOBAVE

- Grelna podloga za posteljo
- Navodila

10 TEHNIČNI PODATKI

Model: 4652
Izmenični tok: 220-240V / 50Hz
Skupna moč naprave: 100W
Mere: 150 x 80 cm



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.