



NAVODILA ZA UPORABO

Laterna za kampiranje Varta XS LED


Kataloška št.: 86 87 23

KAZALO

1. TEHNIČNI PODATKI	3
2. ZNAČILNOSTI.....	3
GARANCIJSKI LIST	4

1. TEHNIČNI PODATKI

- Baterije: 4 x AA
- Žarnica: 8 x 5mm bela LED
- Svetilnost: najvišja: 24 lumnov ali 2.8 cd
najnižja: 12 lumnov ali 2.0 cd
- Območje dometa: 3,2 metra (360°, razdalja izračunana pri največji intenzivnosti z osvetlitvijo 0,25 luksov)
- Teža: 179 g (s karabinom, brez baterij)
- Material: PS (polistiren za splošno uporabo)
TPR (termoplastična guma)
ABS (akrilonitrilbutadienstiren)
Vsi kontaktni deli so iz jekla ali prevlečenega jekla.
- Dimenzije (v mm):



A:	151,5
B:	54,5
C:	56
D:	55,6
E:	72,7
F:	54,2
G:	51

- Čas delovanja: ob visoki svetilnosti: 9 ur (z alkalnimi HE baterijami Varta)
ob nizki svetilnosti: 15 ur (z alkalnimi HE baterijami Varta)

2. ZNAČILNOSTI

- Nihajni ročaj
- Elektronsko stikalo (visoka svetilnost / nizka svetilnost / izklop)

- Karabin
- 360° območje razsvetljave



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Laterna za kampiranje Varta XS LED**
Kat. št.: **86 87 23**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.