



NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalni daljinski upravljalnik One For All URC 7140

Kataloška št.: 94 28 14



Kazalo

Seznam ONE FOR ALL.....	3
Neposredna nastavitve kode	5
Metoda iskanja	6
Nadziranje glasnosti	7
Funkcija učenja.....	8
Kombinirano upravljanje z daljinskim upravljalnikom ONE FOR ALL	10
Glavna tipka za vklop »POWER« (v kombiniranem upravljanju)	11
Kode	12
Kontaktne podatke službe za pomoč strankam.....	26
Primer uporabe daljinskega upravljalnika ONE FOR ALL.....	29
Varnostni napotki	32
Garancijski list	33
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti	34
Izvirna izjava EU o skladnosti	35

Seznam ONE FOR ALL






TV = Hitachi

SimpleSet List

	TV	SAT	DVD	AMP
1	Hitachi	CanalSat	JVC	Denon
2	JVC	Digital +	LG	Harman Kardon
3	LG	Foxtel	Panasonic	JVC
4	Panasonic	Humax	Philips	NAD
5	Philips	MultiChoice	Pioneer	Onkyo
6	Pioneer	Philips	Samsung	Panasonic
7	Samsung	SKY (Premiere)	Sony	Philips
8	Sharp	SKY	Teac	Pioneer
9	Sony	TechniSat	Telefunken	Sony
0	Toshiba	Virgin Media	Toshiba	Yamaha

TV	TV: Televizija / HDTV / LCD / plazma / projektor / projektor za projiciranje na zadnjo stran platna
SAT	SAT: Satelitski sprejemnik / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
DVD	CBL: Kabelski pretvornik / TV-vmesnik (STB) / IPTV / DVB-C VAC: Video dodatki, kot so medijski centri / AV-dodatki / AV-izbirniki DVD: DVD-predvajalnik / DVD-R / Blu-ray / DVD-domači kino / DVD Combi / DVD / HDD LASER: Laserski disk
AMP	MIS : Razni zvoki AMP: Avdio / ojačevalnik / aktivni zvočniški sistem SPREJEMNIK: Avdio / avdio sprejemnik / sprejemnik / ojačevalnik / (DVD) domači kino



Najprej preverite, ali je znamka vaše naprave na seznamu "SimpleSet" in katera številka tipka je dodeljena tej znamki (npr. Hitachi TV = 1).

- 1) Pritisnite in 3 sekunde držite tipko MAGIC 3 sekunde, dokler indikator načina (modri LED-indikator) ne sveti neprestano.
- 2) Izberite napravo, ki jo želite nastaviti, npr. B. televizija.
- 3) Držite številsko tipko, dodeljeno vaši blagovni znamki (npr. 1 za televizijo znamke Hitachi), dokler se vaša naprava ne izklopi (največ 36 sekund). Moder LED-indikator se ugasne vsake 3 sekunde, ko se pošlje signal za vklop/izklop (napajanje). Prepričajte se, da tipko spustite takoj, ko se naprava izklopi, da dokončate nastavitvev.

- Ali vaše blagovne znamke ni na seznamu SimpleSet? -> Sledite navodilom *Neposredna nastavitvev kode* (str. 5).
- Daljinski upravljalnik ONE FOR ALL ne izvaja ukazov pravilno? -> Samo ponovite "SimpleSet".
- "SimpleSet" ni uspešen? -> Prosimo, sledite navodilom v poglavju *Neposredna nastavitvev kode* ali poskusite z navodili iz poglavja *Metoda iskanja*.

Dodatne funkcije (glejte našo spletno stran)

- **Dodelitev načina** – Spremenite način naprave, da nastavite dve (ali več) naprav istega tipa.
- **Key Magic®** – Omogoča programiranje funkcij vašega originalnega daljinskega upravljalnika, tudi če je POŠKODOVAN ali IZGUBLJEN.
- **Makro** – Omogoča pošiljanje zaporedja ukazov s pritiskom ene tipke.


Neposredna nastavitvev kode




Poiščite kodo za svojo napravo (npr. televizija znamke Hitachi) na seznamu kod (strani 10 - 23 v navodilih za uporabo). Kode so navedene po vrsti naprave in blagovni znamki. Najprej so navedene najpogostejše kode. Prepričajte se, da je vaša naprava vklopljena (ne v stanju pripravljenosti).



Pritisnite in držite tipko MAGIC 3 sekunde, dokler indikator načina (modri LED-indikator) ne sveti neprestano.




TV).



Vnesite prvo kodo, navedeno za vrsto in znamko vaše naprave (npr. televizija znamke Hitachi = 1576)

-> Modri LED-indikator dvakrat utripne (vžge in ugasne) in ugasne.



Pritisnite tipko POWER (vklop / izklop).

Kaj pa, če se vaša naprava NE izklopi?
-> Ponovite korake od 1 do 5 in poskusite z naslednjo kodo, navedeno za vašo blagovno znamko.
Če je ta postopek neuspešen?
-> Poskusite z metodo iskanja.


Čestitamo! Zdaj bi morali biti sposobni znova vklopiti svojo napravo in jo uspešno nadzirati.

Metoda iskanja

Z metodo iskanja lahko poiščete kodo za svojo napravo tako, da preiščete vse kode, ki so v pomnilniku daljinskega upravljalnika ONE FOR ALL 4. Metoda iskanja lahko deluje, tudi če vaša blagovna znamka sploh ni navedena.

Primer: Vklopite televizor (stanje pripravljenosti ne zadostuje) in usmerite daljinski upravljalnik ONE FOR ALL na vaš televizor.

1. Tipko »magic« držite 3 sekunde, dokler zaslon načina (modri LED-indikator) ne sveti stalno.
2. Izberite ustrezno napravo, npr. TV.
3. Pritisnite 9 9 1. Modra LED dvakrat utripne (vklop in izklop).
4. Pritisnite tipko za vklop / izklop.
5. Pritiskajte tipko CH +, dokler se naprava ne izklopi.



Morda boste morali tipko pritisniti večkrat (do 150-krat); zato prosim bodite potrpežljivi.

6. Ko se vaša naprava izklopi, pritisnite čarobni gumb, da shranite kodo.


Čestitamo! Zdaj bi morali biti sposobni znova vklopiti svojo napravo in jo uspešno nadzirati.

Nadziranje glasnosti



S to funkcijo lahko nastavite nadzor glasnosti (glasneje, tišje, utišano), tako da vedno nadzira določeno napravo (npr. TV), ne glede na to, kateri način naprave (TV, SAT, DVD ali AMP) je izbran.

Npr. nadzor glasnosti (glasneje, tišje, nemo) za televizor v načinu SAT:



V tem primeru nastavljam glasnost (glasneje, tišje, nemo) za TV:

1. Tipko **MAGIC** držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler indikator načina (modri LED-indikator) ne sveti stalno.
2. Pritisnite **9 9 3**. Modri LED-indikator dvakrat utripne.
3. Izberite ustrezno napravo, npr. TV.

4. Pritisnite in držite tipko »magic« 3 sekunde. Modri LED-indikator dvakrat utripne in nato ugasne.

Zdaj ste nastavili regulatorje glasnosti za TV. Ne glede na to, kateri način naprave je izbran (TV, SAT, DVD ali AMP), tipke za povečanje, zmanjšanje ali utišanje glasnosti vedno upravljajo TV.

Kako izklopiti nadzor glasnosti

- 1) Pritisnite in držite tipko »magic« 3 sekunde, dokler indikator načina (modri LED-indikator) ne sveti neprestano.
- 2) Pritisnite **9 9 3**.
- 3) Pritisnite **Vol +**. Modri LED-indikator štirikrat utripne in nato ugasne. Glasnost posameznih naprav (glasnejše, tišje, nemo) je zdaj ponovno potrebno individualno nadzorovati.


Kako odstraniti napravo iz nadzora glasnosti

- 1) Pritisnite in držite tipko »magic« 3 sekunde, dokler indikator načina (modri LED-indikator) ne sveti neprestano.
- 2) Pritisnite **9 9 3**.
- 3) Izberite ustrezno tipko za napravo, ki jo želite odstraniti iz nadzora glasnosti.
- 4) Pritisnite **Vol -**. Modri LED-indikator štirikrat utripne in nato ugasne. Glasnost oddaljene naprave (glasnejše, tišje, nemo) je zdaj ponovno individualno nadzorovana.


Funkcija učenja

(kopiranje funkcij originalnega daljinskega upravljalnika v ONE FOR ALL)

Primer: Tako se daljinski upravljalnik ONE FOR ALL nauči (kopira) funkcijo "I / II (mono / stereo)" iz vašega originalnega daljinskega upravljalnika in jo prenese na rdečo tipko.



Pritisnite in držite tipko »MAGIC« 3 sekunde, dokler modri LED-indikator ne sveti neprekinjeno.



Izberite ustrezno napravo, npr. TV.




Pritisnite **9 5 7**. -> Modri LED-indikator dvakrat utripne.



POZOR: Oba daljinskega upravljalnika postavite na ravno površino. Prepričajte se, da sta sprednji strani, ki bi jih običajno usmerili v napravo, obrnjeni drug proti drugi.

Najprej pritisnite rdečo tipko.
LED-indikator za TV hitro utripa.



Nato pritisnite tipko "I / II (mono / stereo)". Moder LED-indikator dvakrat utripne, da potrdi, da je nastavev končana.

- Če želite kopirati druge funkcije v istem načinu, preprosto ponovite korak 4 in pritisnite naslednjo tipko, katere funkcije želite, da se daljinski upravljalnik nauči.
- Vaš daljinski upravljalnik se lahko nauči približno 100 funkcij.



Pritisnite in držite tipko »magic« 3 sekunde. -> Modri LED-indikator dvakrat utripne in ugasne.

Čestitamo! Vaš daljinski upravljalnik ONE FOR ALL se je uspešno naučil (kopiral) funkcijo "I / II (mono / stereo)" iz vašega izvirnega daljinskega upravljalnika. Vsakič, ko pritisnete rdečo tipko ZDAJ (v TV-načinu), se izvede funkcija "I / II (mono / stereo)".

Kako lahko izbrišete naučeno funkcijo in znova izvedete prvotno funkcijo?

- 1) Pritisnite in držite tipko »magic« 3 sekunde, dokler moder LED-indikator ne sveti enakomerno.
- 2) Pritisnite **9 7 6**.
- 3) Izberite ustrezno napravo, na primer TV.
- 4) Dvakrat pritisnite tipko, ki jo želite izbrisati (npr. rdeča tipka).

Kombinirano upravljanje z daljinskim upravljalnikom ONE FOR ALL

Do zdaj ste verjetno nastavili daljinski upravljalnik ONE FOR ALL za vse (ali skoraj vse) svoje naprave. Ali ne bi bilo priročno, če vam ne bi bilo treba vsakič izbrati vrste naprave? To je mogoče s tem daljinskim upravljalnikom zahvaljujoč kombiniranemu upravljanju ONE FOR ALL Zahvaljujoč kombiniranemu upravljanju »Combi Control« lahko hkrati upravljate do 3 naprave (npr. TV-sprejemnik in TV-vmesnik (STB)).

»Combi Control« (kombinirano upravljanje)

(Kombinacija 1) --> TV + SAT (stran 29)

(Kombinacija 2) --> TV + SAT + AMP (stran 29)


(Kombinacija 3) --> TV

“Kombinacija 1” se programira samodejno, ko nastavite TV ali SAT.


Primer: Aktivirajte kombinirano upravljanje "Kombinacija 2". (Ustrezne ilustracije tipkovnice najdete na strani 29).



Pritisnite in držite tipko »magic« 3 sekunde, dokler modri LED-indikator ne sveti neprekinjeno.




Držite tipko »Combi Control« (kombinirano upravljanje).



Pritisnite tipko 2 (da izberete kombinacijo 2).

Glavna tipka za vklop »POWER« (v kombiniranem upravljanju)



S funkcijo "Combi Control" lahko vse naprave, ki so aktivirale to nastavitvev, vklopite ali izklopite z glavno tipko za vklop »POWER«, tako da držite tipko 3 sekunde ("Master"). V "Kombinaciji 2" v okviru funkcije kombiniranega upravljanja lahko izklopite televizor, vaš TV-vmesnik (STB) in ojačevalnik tako, da daljinski upravljalnik usmerite na te naprave in držite glavno tipko za vklop 3 sekunde.



Kode

TV

A.R. Systems	0037 0556
Accent	0009 0037 0556
Accusound	0860
Acer	1339
Acoustic Solutions	1667 1523 1865 1037
Adcom	0625
ADL	1217
Admiral	0093 0264
Advent	1613
AEA	0037 0556
AEG	0606 1556 1037 1324 1163
Aifron	0891
Agashi	0264
Aiko	0009 0037 0556 0371 1681 0035 0880 0264
Aim	0037 0412 0556 0753 0208 0706 0698 0634 0606 0499
Airis	1531 1833 2050
Aiwa	0705 1916 1505
Akai	1326 0208 0371 0037 0035 0009 0753 0729 0714 0706 0698 0715 0556 0548 0480 0264 0178 0606 1037 0473 0812 1248 1308 1865
Akashi	0860 0009
Akiba	0037 0556
Akira	0753 0037
Akito	0037 0556
Akura	0037 1687 0556 0668 1667 1645 1770 0412 1585 0009 0264 0714 1982 1983 1363 2059
Alba	0037 1037 0556 0714 0009 0371 0668 0487 0443 2050 1865 0035
Alkos	0037 0556
Allstar	1849
Amitech	0009 0264 0371 0037 0556 0412 1037 1324 1982
Amstrad	0037 0556 0009 0650
Anam	0037 0650 0556
Anam National	1163 1585
Andersson	0009 0264
Anglo	0009 0264 0037 0556
Anitech	0037 0556 0009 0668 0292
Ansonic	0625 1588 2111 2214
AOC	0473
Apollo	0109
Arc en Ciel	0714
Arçelik	0714 0486 0633 0037 0556
Ardem	0037
Arena	0556 0037
Aristona	1585
Art Mito	0037 0556
Asberg	0009
Asora	0037 0556
Astra	0264
Asuka	0698
ATD	1606
Atec	0037 0556
Atlantic	0009
Atori	0009 0037 0820 0556 1308 1681 0109 0714 2050 0715 0264 0486 1983
Audiosonic	0486 0264
Audioton	0698
Audioworld	0009 0412 0037 0556 0606 0108 0264 0178 0698 1681
AWA	0009
Axxent	0714
Axxon	1217
B&D	1324
Baier	0109 0343 0208 0606
Baird	0565
Bang & Olufsen	0780
Base	0037 0668 0556 0009 1037
Basic Line	0009 0698 0706 0264
Bauer	0009 0195 0512 0037 0556 1505
Baur	1523 1645
BBK	0178
Beaumarck	
Beko	0714 0486 0035 0715 0037 0556 2125 1308 0606 0808 1652
Belson	2032
Bennett	0556 0037
BenQ	1562
Bensten	1326
Beon	0037 0556
Berthen	0668 0556
Bestar	0037 0556
Bestwell	1326
Black Diamond	0614 0820 1037 0556 0753 1163 0587
Black Strip	0035
Blaupunkt	0195 0170
Blue Media	1606
Blue Sky	0037 1324 1037 1709 0714 0487 0668 0715 0625 1652 1909 0556 0808 1363 1916
Boman	1324
Boots	0009
Bork	1363
BPL	0037 0556
Brandt	0625 0109 0287 0335 0343 0560
Brandt	
Electronique	0287 0335
Brimax	1709
Brinkmann	0037 0556 0668 0486
Briovega	0037 0556
Brother	0264
Bruns	0486
Bush	1037 1326 0614 2127 0714 0037 0668 1652 0009 0371 0264 0487 0208 1556 0698 0556 1667 1248 1982 1916 1682 0587 1687 1308 2053 2050 2214 1983
Cameron	1523 0556
Camper	0037 0556 0486
Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037
Carena	0037 0556
Carrefour	0037 0556
Carver	0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556
CAT	1682
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556
Celestial	0820
cello	1770
Centrex	0780 0891 1536 0698
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
CGE	0074
Cimline	0009
Cinex	1556 1982
City	0009
Clarivox	0037 0556
Clatronic	0037 0371 0714 0264 0556 0009 0606 1324 1163
Clayton	1037
Cobolt	0891
Concorde	0009
Condor	0037 0556 0009 0264
Conia	1687 0754 1645 0820 1523 2032
Conrac	0808
Conrad	0037 0556
Contec	0009 0264 0037 0556
Continental Edison	0109 0287 0487
Cosmel	0009 0037 0556
CPTEC	0625 1363
Crosley	0074
Crown	0009 0712 0486 0037 0556 0487 0714 0606 0715 0208 0653 1037 1652 0668
Curtis Mathes	0093
CWR-Tech	1324
Cyberpix	1667
Cytronix	1298
D.Boss	0037
Daewoo	0634 1849 0499 1909 0037 0556 0009 1137 0880 0698 0714 0706 2037

Dansai	0037 0556 0264 0035 0009	Finlandia	0208 0548 0287 0343
	0208	Finlux	0037 0556 0714 1585 1667
Dansette	0412		0715 0480 1556 0473 0606
Dantax	0486 1652 1916 0714 0606		0808 1248
	1037 0715	Fintec	1982
Datsura	0208	Firstline	0037 0556 0668 0714 0009
Dawa	0009 0037 0556		1909 0208 1037 0808 1363
Daytek	0698 0706 0264		1163 1308
Daytron	0009 0037 0556	Fisher	0208
de Graaf	0208 0548	Flint	0037 0556 0610 0264
DEC	0860 0891 1326 0896	Formenti	0037 0556 0486
Decca	0037 0556 1137	Fortress	0093
Deitron	0037 0556	Fraba	0037 0556
Denko	0264	Friac	0009 0037 0556 0499 0610
Denver	0037 1324 0556 0606 0587	Frontech	0264 0009
	2050 1709	Fuchsware	0780
Desmet	0037 0556 0009	Fujicom	1709
DGM	2059	Fujitsu	0009 0037 0556
Diamant	0037 0556	Fujitsu General	0009
Diamond	0264 0698 0009 0371 0860	Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808
	0820 0896 1681 0706	Funai	1817 1394 1037 1666 1595
DiBoss	0037 0556		0668 0264 0412 1505 0714
Digatron	0037 0556	Furichi	0860
Digihome	1667	Futronic	0264 0860 0698
Digiline	0037 0556 0668	Future	0037 0556
DigiLogic	0037 0556	Gaba	1037 0037
Digital Device	1606	Galaxi	0037 0556
Digitek	1709	Galaxis	0037 0556
Digitex	0820	Galeria	0009
Digitor	0037 0556 0888	GBC	0009
DigiX	0880	GE	0343 0178 0560 0287 0109
DiK	0037 0556		0335 0625
Dixi	0009 0037 0556	GEC	0037 0556
DL	0891 0780 0037 0587 1363	Geloso	0009
	1326	General	0109 0287
DMTECH	2001	General Electric	0343 0287
Domeos	0668 0037 1037	General Technic	0009
DSE	0888 1556 0820 0698 1682	Genesis	0009 0037 0556
DTS	0009	Genexxa	0037 0556 0412 0009
Dual	0343 0037 0556 1137 1037	Gericom	1606 1721 1298 1217 0880
	2032 1324 1163		0808
Durabrand	0037 0556 1652 1037	G-Hanz	1681 1363
Dux	0037 0556	Giant	0009
D-Vision	0037 1982 0556	Gold	1833 1770
DVX	0891	Goldfunk	0668
Dynatron	0037 0556	GoldStar	0037 0009 0178 0556 0109
e.max	1324 0606 1531		0606 0714 0715
Easy Living	1248 1709 1613 1217 1308	Gooding	0487
	2005 1556 1666	Goodmans	0634 0715 1248 1037 0037
Ecco	0773 0706 0698		0499 0556 0714 0668 1909
Edison-Minerva	0487		0264 0009 0487 0371 0343
Elbe	0610 0292 0037 0556		0035 0480 0560 0335 0880
Electrion	1585		1308 0587 1645 1667 1687
Elekta	0009 0037 0556 0264		1682 1720 2053 2127 1983
Elfunk	1208 1037	Gorenje	1585 1667
ELG	0037 0556	GP	0753
Elin	0037 0556 0548 0009	Gradiente	0653 0170 0037 0556
Elite	0037 0556	Graetz	0714 0371 0037 0556 1163
Elonex	1776	Granada	0037 0556 0226 0108 0208
Elta	0009 0264		0473 0335 0560 0225 0343
Emerson	0714 0178 0037 0556 0371		0548
	1909 0486 0668	Grandin	0037 1652 0556 0009 0610
e-motion	1709		0714 0715 0668 1037 0880
Enzer	0753 0773 0860	Grundig	0195 0508 1223 2059 2127
Erison	1682		1037 0487 0037 0443 0706
Erres	0037 0556		0556 0587 0009 1916 1308
ESC	0037 0556		0178 0343 1667 2053 1248
Etron	0037 0556 0820 0009		2125 1324
Eurofeel	0264	Grunkel	1163
EuroLine	0037 2050	GVA	1326
Euroman	0264 0037 0556	H&B	0808 2001
Europa	0037 0556	Haaz	0706
Europhon	0037 0556	Haier	0698 0264
Evesham	1248 1667 1606 1536	Halifax	0264
Excel	0037 0556	Hammerstein	0264
Excello	1037	Hanns.G	1613
Exquisit	0037 0556	Hannspree	1613 1776 2214
Fagor	0037 0556	Hanseatic	0037 0556 0499 0292 0634
Family Life	0037 0556		0009 0714 0808 0486 0625
Fenner	0009		2001
Ferguson	0625 0287 0335 0109 0560	Hantarex	0009 0037 0556
	0037 0556 0035 0343 0653	Hantor	0037 0556
	0108 0548 0443 1037 1916	Harwa	0773
	2053 1954	Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Fidelity	0512 0037 0556 0371 0412	Hauppauge	0037 0556
	0264	HCM	0009 0412 0037 0556 0264

Hedzon	0556	0037			
Hema	0009				
Hicon	1298				
Hifivox	0109				
Highlander	1531				
Highline	0264	0037	0556		
Hikona	1983				
Hinari	0208	0037	0556	0009	0443
	0487	0264			
Hisawa	0610	0714			
Hisense	1363	0208	2037	0698	0891
	0860	0780			
Hitachi	1576	0481	0578	0719	2207
	0225	0108	0744	1585	1037
	1484	2127	1667	0634	0473
	0343	2214	1163	0499	0480
	0037	0556	0109	0548	0178
	1137				
Hitachi Fujian	0108	0037	0225	0556	0860
	0499				
Hitsu	0009	0610			
Höher	0714	1556	1163		
Home Electronics	0606				
Hornophon	0037	0556			
Hugoson	1666	1217			
Humax	1539	2057			
Hyper	0009				
Hypson	0037	0556	0714	0715	0264
	1037	0668	0486		
Hyundai	0037	0860	0556	1531	0753
	1326	0698	1681	1770	0264
	0888	1037	1606	0706	1556
Iberia	0037	0556			
ICE	0264	0037	0371	0009	0556
Ict	0037	1137	0556		
iDEAL	1556				
ISonic	1613				
Iiyama	1217				
Imperial	0037	0074	0508	0556	
Indiana	0037	0556			
Ingelen	0487	0610	0714		
Ingersoll	0009				
Inno Hit	0009	1037	0037	0556	1163
	1585				
Innovation	0037	0556			
Innowert	1298				
Inotech	0773	0820			
Inspira	1324	1556			
Interactive	0037	0556	0512	0109	
Interbuy	0009	0037	0264	0512	0556
Interfunk	0037	0556	0512	0109	
Internal	0037	0556	0499	1909	
Intervision	0037	0371	0486	0487	0264
	0009	0556			
Irradio	0009	0037	0556	0371	0714
Isukai	0037	0556			
ITS	0037	0371	0264	0009	0556
ITT	2125	0480	0473	0548	0208
	0610				
ITT Nokia	0548	0473	0480	0208	0606
	0610				
ITV	0037	0264	0556		
JDV	1982				
JEC	0035				
JGC	1709				
JMB	0037	0499	0634	0556	0443
JNC	1536	0896			
Jocel	0712				
JTV	0860				
Jubilee	0556				
JVC	0653	1818	0606	1653	0371
	0093	0650			
Kaisui	0037	0556	0009		
Kambrook	0264				
Karcher	0037	0556	0610	0264	0714
	1556	0606	1982	2125	1308
Kathrein	0556	0037	0880		
Kawa	0371				
Kendo	0610	0037	0556	0512	1585
	1037	0486	1163	1137	
Kennex	1037				
Keymat	1326				
Kingsbrook	1037				
Kiton	0556	0037	0668		
Kneissel	0037	0610	0499	0556	0292
Kobra	1298				
Kolster	0037	0556			
Konichi	0009				
Konka	0037	0556	0371	0714	0587
	0754	0606			
Kontakt	0487				
Korpel	0037	0556			
Kosmos	0037	0556			
Kotron	0412	0264			
Koyoda	0009				
Kross	1536				
Kyoshu	0412	0264			
L&S Electronic	0714				
LaSAT	0486				
Lavis	1037	0037			
Leader	0009				
Lecson	0037	0556			
Legend	0009				
Lenco	0009	0037	0556	0587	1037
	1983				
Lenoir	0009				
Lentec	1531				
Levis Austria	0037	0556			
Leyco	0264	0037	0556		
LG	1423	2182	0178	1663	0037
	1305	0009	0556	0714	0606
	0109	0698	0715	1721	1681
	2057				
Liesenkötter	0037	0556			
Lifetec	0037	0668	1037	1137	2001
	0009	0512	0556	0714	0264
	1248				
Lloyd's	0009				
Lodos	1037				
Loewe	0512	0633	1884	0556	0292
Logik	0698	1865	0773	0009	0264
	0371	0880	1217	1037	1687
	1645				
Logix	0668				
Luker	1982				
Luma	0037	0556	0009		
Lumatron	0037	0556	0264		
Lux May	0037	0009	0556		
Luxor	1163	0480	0208	0548	0473
	1037				
LXI	0178				
Madison	0037	0556			
Magnavox	0037	0556	0780	0753	
Magnum	0714	0037	0556	0715	1556
Mandor	0264				
Manesth	0037	0556	0264	0035	
Manhattan	0037	0556	0668	1037	
Maqma	1298	1709	1606		
Marantz	0037	0556	0412		
Mark	0037	0556	0009	0714	0715
Marks and Spencer	1770				
Mascom	1556	0556	0037		
Master's	0499	0037			
Masuda	0371	0009	0264	0037	0556
Matsui	0037	1163	0556	0487	0443
	2007	0009	0371	0035	0208
	0195	0335	0714	1037	1916
	1666	0880	1667		
Matsushita	0650				
Matsviama	0587				
Maxam	0264				
Maxdorf	0773	0698	0706	0264	
Maxim	1982	1556			
MCE	0009				
Mediator	0037	0556			
Medion	0714	0808	0037	0668	0556
	0512	1137	0698	1037	1248
	0880	1916	1556	2001	1667
MegaDrive	1248				
Megas	0610				
Megatron	0178				
MEI	1037	0037	0556		
Melectronic	0037	0512	0109	0343	0009
	0480	0287	0556	0634	0195
	0714	1652			
Memorex	0009	0178	0650		
Memory	1983				
Memphis	0009				
Mercury	0037	0009	0698	0264	0556
	0706				
Merritt	0548				

Metz	1533 0746 0447 1163 0195	Osaki	0264 0037 0412 0556
	0037 0556 0587 0668 1037	Osio	0037 0556
MGA	0178 0037 0556	Osume	0037 0556
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808	OTIC	1687 1645 1983
	1324 2001 0714	Otto Versand	1505 0093 0512 0037 0556
Microspot	1614		0195 0109 0226 0009 0343
Microstar	0808	Pacific	0037 0556 1137 0714 1037
MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264		0443 1324
Mikomi	1163 0744 1585	Palladium	0037 0714 1137 1505 0556
Minato	0037 0556		1982
Minerva	1248 0487 0195 0108	Palsonic	0264 0412 0037 0698 0556
Ministry of Sound	1667		0773 1326 1681
Minoka	0412 0037 0556	Panache	1585
Mirai	1666 1852 1651	Panama	0009 0264 0037 0556
Mitsai	1556	Panasonic	0650 1636 1650 0226 1310
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178		0037 0556 0548 0108
	0556 0208 1037	Panavision	0037 0556
Mivar	0292 0609	Papouw	0037 0556
Monaco	0009	Pathe Cinema	0292
Moree	0037	Pathe Marconi	0109
Morgan's	0037 0556	Pausa	0009
Motorola	0093	Perdio	0037 0556
MTC	0512	Perfekt	0037 0556
MTlogic	0714 1308 2050	Philco	0074 0037 0556
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037	Philips	0556 0037 1506 0605 0343
	1556 1982		0009
Multitech	0009 0486 0037 0556 0264	Phocus	1308 0714 1652
Murphy	2005	Phoenix	0037 0556 0486
Musikland	0037 0556	Phonola	0037 0556
Mx Onda	1687 1983 1645	Pilot	0556 0037 0712 0706
MyCom	0178	Pioneer	1260 1457 0170 0679 0037
Myryad	0556 0037		0556 0343 0109 0287 0486
NAD	0178		0512
Naiko	0037 1982 0606 0556	Pionier	0486
Nakimura	0037 0556	Plantron	0037 0556 0264 0009
Narita	1982	Playsonic	0714 0037 0715 1652
NAT	0226	Polar	0037
National	0226	Polaroid	1523 1720 1645 1687 2125
NEC	0170 0587 1775 0009 0037	Policom	0109 0074
	0556 0499 0653	Poppy	0009
Neckermann	0037 1505 0556 0512	Portland	1909
NEI	0037 0556 0371 1037	Powerpoint	0487 0037 0556 0698 1770
NEO	0754 1324	Premier	0009 0264 0891
Neon	1770	President	0860
Netsat	0037 0556	Prima	0009 0264 0412
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0714	PrimeView	1606
New Tech	0037 0009 0556 0343	Princess	0698 1326
Nikkai	0037 0556 0264 0035 0009	Prinston	1037
Nikkei	0714	Profex	0009
Nikko	0178	Profi	0009
Nintaus	0891	Profilo	1556
Nogamatic	0109	Profitronic	0037 0556
Nokia	0480 0548 0473 0208 0606	Proline	0037 1613 0556 0625 0634
	0610 0109		1037
Nordmende	0109 0891 0287 0560 0343	Prosonic	0037 0556 1865 0880 0371
	0195 0037 0556 0335 1248		0668 0714 2001 1324 1770
	0714 2001 0443 2007 1585		2106 1709 0606 2125 1849
	1667 1163 1308		0715 2050
Normerel	0037 0556	Protech	0037 0556 0009 0264 0668
Novak	0037 0556		0486 1037
Novatronic	0037 0556	Proton	0178
Novex	1523	Proview	1687 1645
Novita	1585	Provision	0499 0037 0556 1037 0714
NU-TEC	0698 0820 0037 0556 0706		1324 1531
	0264	PVision	2001
O.K.Line	1037 1324 1556	Pye	0037 0556 0412
Oceanic	0208 0473 0548 0480 2001	Pymi	0009
Odeon	0264	Quadro	0753 1326 0556 0037 1163
Okano	0037 0556 0264 0009	Quasar	0650 0009
OKI	1037 2125	Quelle	0037 1505 0109 0512 0074
Omega	0264		0668 0556 0195 0264 1037
Omni	0780 0891 0698		0009
Onei	1667	Radialva	0109 0037 0556 0287
Onn	1709 2125 0556 1667 1770	Radiola	0037 0556
Onwa	0371	Radiomarelli	0037 0556
Onyx	1709 1770	RadioShack	0037 0556 0178
Opera	0037 1308 0556 0714	Radiotone	0009 0037 0556 0412 0668
Optimus	0650		0264 1037
Optonica	0093	Rank Arena	0753
Orava	1037	RCA	0625 0093 0560 0335 0343
Orbit	0037 0556		0753
Orion	2007 2032 2005 0037 0443	Realistic	0178
	0714 0556 0009 0264 0412	Recor	0037 0556
	1916 0880 2001 1954	Rectiligne	0037 0556
Orline	0037 0556	Red Star	1556
Ormond	0668 1037 0037 0556	Rediffusion	0548

Redstar	0037 0556			
Reflex	0037 0556	1037	0668	
Relisys	1298 1585	1645		
Reoc	0714 0634	1909		
Revox	0037 0808	0556		
Rex	0264			
RFT	0292 0264	0037 0556	0486	
Ricoh	0037 0556			
Rinex	0773 0698	0264 0706		
R-Line	0037 0556			
Roadstar	1037 0715	0009 0037 0556		
	0714 0668	0264 1916	1326	
Rodex	0037 0556			
Rolsen	0037 0556	2037		
Rowa	0264 0698	0712 0009 0706		
	0587 0037	0556		
Royal	0606			
Royal Lux	0412 0335			
Rukopir	0556 0037			
Saba	0625 0109	0560 0343 0287		
	0335 0548	0650 0714 1588		
Sagem	0610 0618	1596		
Saisho	0634 0009	0264		
Saivod	0037 1982	1163 0556 0668		
	1556 0712	1037		
Salora	0548 0208	0480 1556 2125		
Salsa	0335			
Samsung	0812 2051	0618 0178 0587		
	0093 2094	1619 0556 1249		
	0009 0037	0264		
Sansui	0037 0729	1709 0706 0556		
	0371 0888	0753 1531 0698		
	0264 0714	1248 1681 1556		
Santon	0009			
Sanyo	0208 1208	0292 0009 0037		
	0108 0556	0486 0170 1037		
	1667 1163	1585		
Save	0037 0556			
SBR	0037 0556			
Schaub Lorenz	0548 0714	0606 0486 1324		
	1363 1667	2125		
Schneider	1137 0037	0556 0343 0371		
	0668 1037	0714 1909 1982		
	1916 1324			
Schönteck	1037			
Scott	0178 1983			
Sears	0178			
Seaway	0634			
Seelver	0556 1037	0037		
SEG	1037 0037	1163 0556 0668		
	0487 0009	0264 0634 1909		
SEI	1505 0037	0556		
Sei-Sinudyne	1505 0037	0556		
Seitech	1217 1324			
Seleco	0371 0264			
Sencora	0009			
Sentra	0035 0009			
Serie Dorada	0178			
Serino	0610 0093	1193		
Sharp	0093 1193	1659 1393 2214		
	0653			
Shintoshi	0037 0556			
Shivaki	0037 0556	0443 0178		
Show	0009 0698	0264 0706 0037		
Siemens	0195 0037	0556		
Siera	0037 0556	0587		
Silva	0037 0556			
Silva Schneider	0753 1556	2125		
Silver	0037 0556	0715		
SilverCrest	1037 0037	0556		
Singer	0009 0698	1556 0037 0556		
	0335			
Sinotec	0773 0606	0698		
Sinudyne	1324 1505	0037 0556 0606		
Sky	0037 0880	1614 0178 0556		
	1613 1606	1775		
Skysonic	0753			
Sliding	0880 1324			
SLX	0668			
Smaragd	0487			
S-Media	1217			
Soemtron	1298			
Sogo	2050			
Solavox	0548 0037	0556		
Sonic	0753			
Soniko	0037 0556			
Soniq	1298			
Sonitron	0208			
Sonneclair	0037 0556			
Sonoko	0037 0556	0009 0264		
Sonolor	0208 1505	0548		
Sontec	0037 0556	0009		
Sontech	1983			
Sony	1505 1825	1651		
Sound & Vision	0037 0556			
Soundesign	0178			
Soundwave	0037 0556	0715		
Soyea	0773			
Soyo	1709			
Spectra	0009			
Ssanyong	0009			
Staksonic	0009			
Standard	0037 0556	1037 0009		
Starion	1037			
Starlite	0009 0037	0556 0264 0412		
Stern	0264			
Stevison	1982 1556			
Strato	0037 0556	0264 0009		
Strong	1163 1037	0037 0556		
Sungoo	1248 2037			
Sunic Line	0037 0556			
Sunkai	0610 0037	0556 0487		
Sunny	0037			
Sunstar	0371 0037	0556 0009 0264		
Sunstech	2001			
Sunwood	0037 0556	0009		
Supersonic	0009 0208	0556 0698 0264		
	0037			
SuperTech	0009 0037	0556		
Supervision	0698 0264			
Supra	0178 0009	0037		
Susumu	0335 0287			
Sutron	0009			
SVA	0698 0264	0208 0706		
Svasa	0698 0208	0706 0264		
Swedx	1606			
Swisstec	1613 1614	1606 0880 1775		
	1776 1849	2059		
Sysline	0037 0556			
T+A	0447			
Tandberg	0109			
Tandy	0093			
Targa	0618			
Tashiko	0170			
Tatung	1720 0037	1248 1556 0556		
	1324			
TCL	1916 0625			
TCM	0714 0808	2001 1308		
Teac	0698 1645	2168 0037 1037		
	0556 0512	0712 0668 0706		
	0264 1909	0178 0009 0412		
	0170 0714	1363 0587 1770		
	1709 2032			
TEC	0009 0335	0037 0556		
Tech Line	0037 0556	0668 1163		
Technica	1982			
Technics	0650			
Technika	2032 1865	2059 1849 2106		
	1667 1983	1585 2125		
TechniSat	0037 0556			
Technisson	0714 1652			
Techno	1585 1037			
Technol Ace	0698 0264	0634		
Technosonic	0037 0556	1324 0499 0880		
	1326 1982	2032		
Technotrend	1531			
Techvision	1709 2032	1531		
Techwood	1163 1037	1667		
Tecnimagen	0556			
Teco	1523			
Tedelex	0698 0706	0606 0037 0009		
	0208 0891	0587 0556 1709		
	1531 1681	0264		
Teiron	0009			
Tek	0820 0037	0698 0009		
TELE System	2125			
Teleavia	0109 0287	0343		
Telecor	0037 0556			

Telefunken 0625 0560 0587 0074 0109
 0698 0343 0712 0820 0896
 0754 0780 0891 0287 0335
 1681 1536 0753 0706 0037
 0556 0486 0714 1556 1585
 1588
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestari 0009 0037 0556 1849 0412
 Teletech 0037 0556 0668 0009 1037
 Televue 0037 0556
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0037 0556 0009 0371 0715
 1037
 Tenson 0009
 Tesla 0037 1037 0668 0714 1652
 0715 1137 0371 0753 0556
 0610
 Tevion 1248 1298 1645 0037 0556
 1556 1667 2032 0808 0668
 1137 1687 0714 1037 1585
 Textet 0009
 Thes 1849
 Thomson 0625 0560 0343 0287 0109
 0335 0037 0556 1588
 Thorn 0108 0109 0225 0343 1505
 0074 0499 0037 0556 0335
 0512 0035
 Thorn-Ferguson 0108 0109 0335 0499 0035
 0178
 TMK 0037 0556 0668 0009 1037
 Tokai 1037
 Tokaido 0035
 Tokyo 0780 0587
 Tongtel 0698 0773 0009 0264 0706
 Top Show 1037 0668
 Topline 1508 0508 0035 0714 0109
 Toshiba 0195 0618 1916 0009 0698
 0037 1556 0650 1037
 1982 1770
 Tosumi 0009 0371 0264
 Toyoda 0009 0264
 Trakton 0668 1037 0556 0037 0486
 TRANS-continents 0037 0556 0587 0512 0264
 Transonic 0698 0712 0009 1363 1326
 0037 0556 0009
 Triad 1687 1248 1645
 Trio 0264
 Tristar 0556 0037
 Triumph 0556
 TVTEXT 95 0037 0556 0486 0480
 Uher 0037 0556
 Ultravox 1606 1775 1614 1849 2059
 UMC 2106 2168
 0037 0556 0473
 Unic Line 1983 0714 0037 0715 0556
 United 1916 1037 0587 1982 1652
 1770
 Unitron 1681
 Universal 0714 0037 0556
 Universum 1037 0037 1163 0668 0480
 0195 0473 0512 0264 0556
 0074 1505 0109 0009 0170
 0618
 Univox 0037 0556
 V7 Videoseven 0178 0880 1217 1666 0618
 1651 1505
 Vanguard 0037 0556
 Venturer 1865
 Venus 1326
 Vestel 1037 1163 1585 1667 0037
 0668 0556
 Vexa 0009 0037 0556
 Victor 0653
 VideoSystem 0037 0556
 Vidtech 0178
 ViewSonic 1588 2111
 Vision 0037 0264 0556
 Vistron 1363
 Visual Innovations 2106
 Vivax 1326 1308 0037 1709
 Vivo 2032
 Vortec 0037 0556

Voxson 0037 0556 0178
 Vue 1236
 Walker 1667
 Waltham 0287 0037 0556 0668 0109
 1037 0443
 Watson 1037 1248 0556 0037 0009
 0668
 Watt Radio 0486
 Wega 0037 0556
 Wegavox 0009 0037 0556
 Welltech 0714 1652
 Weltblick 0037 0556
 Weltstar 1037
 Weston 0037 0556
 Wharfedale 0037 0896 1613 0891 0860
 0556 0698 1556 0706 1324
 1681 1667 1983
 White
 Westinghouse 0037 0556 1909
 Wilson 0556
 Windsor 0668 1037
 Windy Sam 0556
 Wintel 0714
 World-of-Vision 0880 1298 1606 1217
 Woxtex 1531
 XDome 0508
 Xenius 0634
 Xiron 1983
 XLogic 0698 0860
 Xomax 1770
 Xoro 1217 1324
 Xrypton 0037 0556
 Yakumo 1613
 Yamaha 0650 1576
 Yamishi 0037 0556
 Yokan 0037 0556
 Yoko 0037 0556 0264 0009
 Ytawai 1531
 YU-MA-TU 0037
 Yüsmart 1613
 Zenith 1909
 Zepto 1585

SAT

@sat 1300
 @Sky 1334
 ABSat 1323 0713
 Acoustic Solutions 1284
 ADB 0642 0887 1459 1367 2367
 Adcom 0200
 AGK 2139
 Airis 1659 1993
 Akai 0200
 Akura 1626
 Alba 2296 1284 1811 1659 0713
 2433
 Allsat 0200
 Alltech 0713
 Allvision 1232 1334 1412
 Alpha 0200
 Amitronica 0713
 Ampere 0396 0132
 Amstrad 0132 0847 1693 1801 1175
 1662 2139 1848 0396 0713
 0501
 Anglo 0713
 Ankaro 0713
 Ansonic 2418
 Apro 1672
 Arcon 0132 1075
 Arena 1736
 Armstrong 0200
 Arnion 1300
 ASA 0740
 Asat 0200
 ASCI 1334 0114
 ASLF 0713
 AssCom 0853
 Aston 1129
 Astra 0713
 Astratec 1743 1929
 Astro 0173 0501 0658 1099 1100
 0200

Atlanta	2418					DigiQuest	1658	1300	1631		
Atlantic Telephone	1333					DigiSat	1232				
Audiola	2418					Digisky	1658				
Audioline	1429					Digital	2308				
Aurora	0879	0642	1333	1433		Digital Vision	1929				
Austar	1459	0642	0879	1176	1173	Digital+	1853	1046	0853	0842	
Avalon	0396					DigitAlb	1232				
Avanit	1631					DigitalBox	1886	1631	1100		
Axil	1777	1993	1658	1659	2418	DigitAll World	1595				
Axis	1111					Digitel+	1659				
Axitronic	1626					Digittrade	1659				
B.net	1672					DigiTurk	1076				
B@ytronic	1412	0740				Dilog	1780				
Balmet	1658					DiPro	1367				
Belson	2418	2139				Distratel	1704				
Best Buy	1993	2139				Distrisat	0200				
Big Sat	1658	1572				DMT	1075				
Black Diamond	1284					DNT	0200	0396			
Blaupunkt	0173					Doro	1672				
Blue Sky	0713					DRE	1176				
Boca	0132	1366	0713	1232	1474	Dream Multimedia	1237	1651	1652	1923	
	1579	2308				DStv	0642	0879			
Boshmann	1413	1631				Dual	2034				
Boston	0132					Durabrand	1284	2241	2034		
Boxer	1458	1692				DVX	2167	1993			
Brainwave	0658	1672				Echolink	1366				
British						Echostar	0853	0396	0713	1323	1409
Sky Broadcasting	0847	1175	1662			Eco-Star	1413				
Broco	0713					Edision	1631	2306			
BSkyB	0847	1175	1662			Einhell	0132	0713	0501		
Bubu Sat	0713					Elap	0713	1611	1129	1567	1413
Bush	2167	1284	1626	1974	1672	Elbe	2418				
	2433	1645	0560	1811	1743	Electron	1956				
	2376	1291	0642	1935		Elless	0740				
Cambridge	0501					Elsat	0713				
Canal Digitaal	0853	2466				Elta	0200	1659			
Canal Digital	1622	1853	1780	0853	1004	Emtec	1659				
	1046	2553	1334			Energy Sistem	1631				
Canal Plus	2107	2657				Engel	1777	0713	1251	1801	
Canal+	0853	2107	2657	1853		EuroLine	1251				
CanalSat	2107	2657				Europa	0501	0200			
CanalSatellite	0853	1339	2107	2657	1853	Europhon	0132	0713	1334		
CDV	1993					Eurosat	1413				
CGV	1413	1567	2034			Eurosat	1567	1886			
Challenger	1956					Eurosky	0132	0114	0501	0740	
Cherokee	1323					Eutelsat	0713				
Chess	1334	0114	0713	1579	1626	Eutra	0740				
CityCom	1176	1232	1075	1777	0658	Evesham	2034				
Clatronic	1413					Eycos	2117				
Clayton	1626					F&U	2139				
Clemens Kamphus	0396					Fagor	1611				
Cobra	0396					Fenner	0713				
Colombia	0132					Ferguson	1291	2352	1743	1929	
Columbia	0132					Fidelity	0501				
Com Hem	1176	1915	2357			Finepass	1780				
Comag	1579	1413	1232	1412	1366	Finlux	1626	1232			
	1474	0132	2308			FinnSat	0740				
Comsat	1413					Flair Mate	0713				
Comwell	1956					FMD	1251	1658	1413	0114	
Condor	1700					FoneStar	1777				
Conia	2167					Foxtel	1356	0879	1176	1173	
Connexions	0396					FPE	1993				
Conrad	0501	0132				Free Wave					
Coship	1658	2117	1672			Technology	1743				
Cristor	2257					Freecom	0501	0173			
Crown	1284					FTEmaximal	0713	1932	1886		
CS	1631					Fuba	1801	0396	0173	1161	1251
Cyfra+	1076	1853	1409	0853		Galaxis	1111	1176	0853	0879	
Cyfrowy Polsat	0853					Galaxy	1956				
Cyrus	0200					Garnet	1075				
Daeryung	0396					Gecco	1412				
Daewoo	0713	1743	1974	1111		General Satellite	1176				
DAK	1993					Get	1004				
Dantax	1626					Globo	1251	1626	1412	1429	1334
D-box	1114	0873					1474	0740	1579		
Deltasat	1075					GOD Digital	0200				
Denver	2418					Gold Box	0853				
DGTEC	1542	1631	2058			Gold Vision	1631				
Digenius	1161					Golden Interstar	1572				
Digi Raum						GoldMaster	1334	1722			
Electronics	1176					Goodmans	1284	2433	2034	1291	0560
Digiality	1334						2376				
DigiCrystal	2117					Gradiente	0887				
DigiFusion	1645	1743	1929			Gran Prix	0740				
Digihome	1284	2034	1935			Grandin	1626				
DigiLogic	2034					Grocos	1409	1658			

Grundig	0173 0847 2367 1291 1284 2376 2433 0879 0853 0501 1780 2034	Maspro	0713 0173
Haier	2418	Matsui	1626 0173 1743 1929
Hallo	1626	Maximum	1075 1334
Hama	1567	Mediabox	0853
Handan	1622 1780	Mediacom	1206
Hanseatic	1099 1100	MediaSat	0501 0853 2107
Hänsel & Gretel	0132	MediaStar	1173 1572
Hauppauge	1672	Medion	1232 0713 0132 1075 1412 1626 1334 0740 1579
HB	1801	Medison	0713
HDT	1159	Mega	0200
Hills	1232	Megasat	1886
Hirschmann	0396 1886 1111 0173 1232 0501 1412 0740	Meo	2466
Hitachi	1284 2034	Metronic	1704 2167 1691 1659 0713 0132 2418 1993 1413 2269 1672
HNE	1232 0132	Metz	0173
Homecast	1680 1736 1700	MiCO	1811 1993
Houston	0396	Micro	0501 0713
Humax	1176 1232 1808 1427 1915 2144 1882 1788 1675 1670 1743 2357 2443	Micro electronic	0713 2308
Huth	0132 1075	Micro Technology	0713
Hyundai	1159 1075	Microstar	1075 1161
i-Box	1652	Microtec	0713
i-CAN	1367 2367	Morgan's	0132 0713 0200 1232 1412 1409
ID Digital	1176	Motorola	0856
ID Sat	1631	Multichoice	0879 1333 1433 0642 1959 1960 2059 2060
IDTE	1159	Mx Onda	1659
ILLUSION sat	1631 2257	Myryad	0200
Image	1993	Mysat	0713
Imperial	1429 1334 1099 1100 1197 1195 0200 1672 1631	MySky	1356 1850 1693 1848
iNETBOX	1652	NEC	1617
Ingelen	0396	Neom	1993
Inno Hit	1626	Neotion	1334
International	0132	Netgem	1322
Inves	1993 1743	Neuf TV	1322
inVion	2418	Neuhaus	0501 0713
iotronic	1413 0132	Neuling	1232 1474 0132
ITT	2418	Neusat	0713
ITT Nokia	0873	Neveling	1161
Jadeworld	0642	Nevir	1659
Jaeger	1334	Newton	0396
KabelBW	1882 1915 1195 1197 1046 2176 1176	NextWave	1956
Kamm	0713	Nichimen	0560
Kaon	1004 1300	Nikko	0713 0200
KaTelco	1111	Noda Electronic	1704
Kathrein	1561 0707 0658 1567 1717 2569 0114 0173 0200 0713 1323	Nokia	1114 0873 1023 1223 0853
Kenwood	0853	Noos	0853
Key West	0132	Nordmende	1611
Kiton	0114	Nova	0879 1959 1960 2059 2060
Kocmoc TB	1333	Numericable	2466
Kongque	1300	Octagon	2352
König	1631	OctalTV	1429
Koscom	1956	Omni	1993
Kreiling	0658 0114 1626	Onn	1284 2034
Kreiselmeier	0173	Openbox	1956
K-SAT	0713	Opensat	1956
Kyostar	0132	Opentel	1232 1412
L&S Electronic	0132 1334	Optex	0114 0713 1611 1626 1413
LaSAT	0132 0740 0173	Optus	0879 0853 1356
Leiko	1626	Orbis	1334 1412 1232
Lemon	1334	Orbitech	1099 1195 1197 1100 0200 0501 0114
Lenco	0713	PSat	1232
Lenox	1611	Pace	0842 0847 1356 2657 1682 1693 1717 1848 1423 0887 1175 1662 1850 2059 2060 1323 2466 0200 0853
Lenson	0501	Pacific	1284
Lexus	0200	Packard Bell	1111
LG	1414 1075	Palcom	1161 1409 2117
Lifesat	0132 0713	Palladium	0501 0396
Linsar	1284	Palsat	0501
Listo	1626	Panasat	0879
Lodos	1284	Panasonic	0847 1304 1404
Logik	1284	Panda	0173
Logix	1075	Patriot	0132
Lorenzen	1161 1579 0132	peeKTON	1658 1993 2418
Luxor	1935 0873 0501	Philips	0099 0842 2107 2176 1076 1114 1499 0853 0200 1672 1743 0173 1429 2466
Macab	0853	Phoenix	2418 1658 1956
Madritel	0642	Pilotime	1339
Manata	0713 0132	Pino	1334
Manhattan	1300	Pioneer	0853 1308
Maplin	2034		
Marantz	0200		

Planet	0396
PMB	1611 0713
Polytron	0396
Portugal Telecom	2466
Preisner	0132 0396 1366
Premiere	1114 0873 1111 1176 1195
	1100 0658 1717 2176 1675
Premium	1736
Primacom	1111
Pro Basic	2205 0853
Proline	1284 1659
Prosat	1173
QNS	1404
Quadral	1323
Radiola	0200
Radix	0396
RCA	1291
Regal	1251
RFT	0200
RiksTV	2367 1692
Roadstar	0713 0853
Rollmaster	1413
Rover	0713
Rownsonic	1567
SAB	1956 1251 1300
Saba	2205
Sagem	1114 1690 2553 2107 2564
	1004 1692 1691 0820 2429
Saivod	2418
Salora	1232
Samsung	1243 1700 1916 2176 1795
	1570 1662 1458 1206 0853
	1175
Sansui	1545 1251
Sanyo	1626
SAT	0501
Sat Control	1300
Sat Partner	0501
Sat Team	0713
SAT+	1409
SatCatcher	1956
Satec	0713
Satlink	1567
Satplus	1100
SatyCon	1631
Schaub Lorenz	2418
Schneider	1251 1206
Schwaiger	1474 1334 1658 1412 1631
	0740 1429 1111 1672 2308
	0132 1075
Sedea Electronique	0132 1626 0114
Seeltech	1993
Seemann	0396
SEG	1251 1626 0114 1075 1993
	1659 1284
Servimat	1611
ServiSat	1251 0713
Shark	1631
Sharp	1935 2034
Sherwood	1611 1409
Siemens	0173 1626 1657 1334 1429
	0861 2418 1672
Sigmatek	2139 2418
SignalMAX	1956
SilverCrest	2308 1579
Skantin	0713
SKR	0713
SKT	0132
Sky	0847 0856 0887 1175 1693
	1662
SKY Deutschland	1114 0873 1111 1176 1195
	1100 0658 1717 2176 1675
SKY Italia	1693 1848 2467 1850
Sky XL	1412 1251
SKY+	1175 1662
Skymaster	1409 1611 0713 1075 1334
	1567 2205 1545
Skymax	0200 1413
Skypex	0740
skyplus	1232 1334 1175 1579 1412
	1658 0740
SkySat	0713 0501 0114
SL	0132 1474 0740 1579 1672
SM Electronic	0713 1075
Smart	0132 0396 1232 0713 1413
	1631 1404 2117 1474

SmartVision	1658
Sojecable	0842
Sogo	2139
Soniq	1567
Sony	0847 1558 0853
SOVOS	1974
SR	0132
Star Sat	0132
Starcom	0114
Starland	0713
Stream	1848
Stream System	1300
Strong	0820 1367 1409 0713 2235
	1626 1801 2418 0853 1284
	1159 1300 0879
Sumin	1412
Sunny	1300
Sunsat	0713
Sunstar	0132 0642
Sunstech	1993 2139
SupportPlus	2167
Supratech	1413 2139
Systec	0132 1334
Sytech	2139 2418
S-ZWO	1722
Tahnnon	1704
TBoston	2418 1658 1659 1251 2139
Teac	1322 1595
Technika	2034 1284 1672
TechniSat	1195 1197 1100 1099 0501
	1322 0200 0114 0396
Technomate	1610
Technosat	1206
Technosonic	1672 0560
Technotrend	1429 1672
Technowelt	0132
Techwood	0114 1284 1626 2034 1935
	1932 1931
TELE System	1611 1801 1159 1409 1251
	0396
Tele2	1795
TeleClub	1367
Telecom	0713
Teleka	0396 0501
Telestar	0501 1099 1100 0114 0200
	1429 1251 1334 1626 1672
	1195 1197
Teletech	0114
Televes	0501 0132 1300 1334 1409
	1474
Telewire	1232
Tesla	1626
Tevion	1672 1334 0560 0713 1409
	1622 1567 2205
Thomson	0842 0847 1291 2107 2176
	1658 1853 1046 1175 0853
	1662 2160 0820 1459 1935
	1932 1931 0713
Tiny	1672
Tioko	0132
Titan	1886 2205
Tividi	1429 1736
TNT SAT	2235 1692 2564
Tokai	0200
Tonna	1611 0501 0713
Topfield	1986 1545 1783 1722 1206
	1208 1824
Toshiba	1284
TPS	0820
Triasat	0501
Triax	0501 0200 0396 0713 0853
	1251 0114 1291 0132 1474
	1099 1626 1611 1700 1413
	1886
Tricolor TV	1176
Trio	1075
TT-micro	1429
Turnsat	0713
TV Cabo	2160
Twiner	0132 0713 1611
UEC	0879 1356
Umax	1993
Unisat	0200 0132
United	1251
Unitymedia	1429 1882 1176 1195 1197
Univers	1886 1932

Universum	0173	0114	1099	0740
Van Hunen	1161			
Vantage	2297	1458		
Vaova	1993			
Variosat	0173			
VEA	2418			
Ventana	0200			
Versatel	1795			
Vestel	1284	1251	0114	
VH Sat	1161			
Viasat	1323	1023	0820	1682
Viola Digital	1672			
Vision	1626	1886		
Visiosat	1413	0560	0713	0114 1129
	1658			
Vitecom	1413			
Volcasat	2418			
Voo	0853			
Wavelength	1232	1413		
Wetekom	0501			
Wharfedale	1284	2034	0200	1935
Winbox	1801			
Wisi	0173	0396	0501	0132 1412
	0740	1232		
Worldsat	0114	1251		
Woxter	2418	2139		
XMS	1075			
XSat	0713	0847	1323	
Xtreme	1300			
Yakumo	1413			
Yamada	1993	2139		
YES	0887			
Yukai	1659			
ZapMaster	0740			
Zehnder	1777	1251	1334	1075 1232
	1413	1412	0114	1631
Zenith	0856			
Zeta Technology	0200			
Ziggo	1657	1499	2443	
Zinwell	1176	1173		
Zodiac	1801			
Zon	2160			

CBL

@Home	1666	2015	0660	
ADB	1730	1920		
Akado	2043			
Alice	1961			
Altibox	2030			
Amino	1481			
Belgacom TV	2047			
BT Vision	2294			
Cablecom	1582	1961		
Cisco	2589			
ClubInternet	2132			
Com Hem	0660	1666	0691	2447 2015
	0817			
Fastweb	1730			
France Telecom	0817			
freebox	1976	1482		
GuestComm	2030			
Humax	0660	1813	2043	2142 2447
	1885	1983	2165	1981 1958
Kabel Deutschland	1981	1983	2165	1958
KabelBW	1813	1958	1981	1983 1060
Kiss	2132			
Kreatel	1385	2030		
Macab	0817			
Motorola	1562	2030		
Noos	0817	1624	2436	
NTL	1060	1068		
Numericable	2436			
Ono	1068	1562		
Optus	1060			
Orange	0817	2407		
Pace	1068	2620	1060	
Philips	1619	0817	1582	1958
Premiere	2620			
Sagem	0817	1624	2436	2407
Samsung	2407	2015	2368	1060 1666
	1987	0691	2610	
Scientific Atlanta	2436	0477	2132	
Sky	2620			

SKY Deutschland	2620			
Stofa	2015			
Stream TV	1481			
Tele Danmark	0817			
Telecom Italia	1961			
Telenet	1920			
Telewest	1068	1060	1987	
TeliaSonera	1385			
T-Home	2132			
Thomson	1981	1582	1983	1958
Unitymedia	2610			
UPC	1582			
Viasat	2030			
Viken Fibernet	2030			
Virgin Media	1060	1068	1987	
Visiopass	0817			
YouSee	0817	2368		
Ziggo	2015	0691	0660	2142 2589
	2447	1666		

VAC

Argosy	2270			
ATMT	2270			
Digitech	2260			
EGreat	2260			
Elonex	1272			
Eminent	2260			
Fujitsu Siemens	1272			
Galaxy	2238			
Hewlett Packard	1272			
INOi	2270			
Iomega	2270	2238		
ISTAR	2260			
LaCie	2238			
me2	2270			
Memup	2270			
Microsoft	1272			
Olidata	2270			
Packard Bell	2238			
Pinnacle Systems	1447			
Popcorn Hour	2260			
RaidSonic	2238			
Ricavision	1272			
Trust	1272			
Via Technologies	1272			
Western Digital	2558			
XBox	1272			

MIS

Aiwa	0159			
Apple	1115			
Sony	0159			
Yamaha	2021	2116		

AMP

Acoustic Solutions	1501	1446		
Cambridge Audio	1730			
Curtis Mathes	0300			
Denon	0272			
Logitech	1408			
Marantz	2138			
Pioneer	0300	0823		
upXus	1446			
Yamaha	0848			

TUNER

Aiwa	0121	1058	1158	1258	1822
Akai	0609	1220			
Anam	0609				
Arcam	1089	1189	1269	1289	
Audiolab	1089	1189	1269	1289	
Balanced Audio					
Technology	1089	1189	1269	1289	
Bang & Olufsen	0799				
Bonnec	1189				
Bose	1629				

Bush	1089	1189	1269	1289	0797
Cambridge Audio	1647	1189			
Centrum	1220				
Clatronic	1220	0797			
Copland	1089	1189	1269	1289	
Cosmotron	0797				
Denon	1360	2857	1104	2861	
DiK	0797				
Dual	1220				
eBench	0797				
Electrocompaniet	1189				
Elta	0797				
Genexxa	0186				
Goldmund	1089	1189	1269	1289	
Goodmans	0609	0797			
Grundig	1089	1189	1269	1289	0797
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1306	1189
	1269	1289			
Hitachi	1220				
Integra	1805				
JBL	1306				
JVC	0074	1374	1776		
Kenwood	1313	1027	1570	0186	
Kompernaß	0797				
LG	1524				
Lifetec	0797				
Linn	1089	1189	1269	1289	
Loewe	1089	1189	1269	1289	
Marantz	1089	1189	1269	1289	2117
Mark	1089	1189	1269	1289	
Matsui	0797				
Medion	0797				
Meletronic	0609				
Meridian	1089	1189	1269	1289	
Micromega	1089	1189	1269	1289	
Microstar	0797				
Mx Onda	0797				
Myryad	1189	1089	1269	1289	
NAD	0320	0609			
Naim	1089	1189	1269	1289	
Okano	0609				
Onkyo	1320	0135	1805		
Optimus	0186				
Palladium	0797	1220	1524		
Panasonic	1518	1763	1765	1309	1308
	1316				
Paramount Pictures	1220				
Philips	1189	1269	1089	1289	1266
	2459				
Pioneer	1023	0186	1123	1089	1189
	1269	1289	1284	1459	1623
	1935				
Prima Electronic	0797				
Proline	0797				
Proson	0609				
Quad	1089	1189	1269	1289	
Radiola	1089	1189	1269	1289	
Revox	1089	1189	1269	1289	0186
Revoy	1089	1189	1269	1289	
Roadstar	0797				
Rotel	0793				
Samsung	1868	2137			
Sansui	0609	1089			
Schneider	1220				
Sharp	0186				
Siemens	0609				
Silva Schneider	1524	0797			
Sony	1158	1759	1758	1058	1658
	1258	1454	1558	1441	1112
	1822	2172			
Soundwave	0609				
Tag McLaren	1189				
TCM	0797				
Teac	0797	0609			
Technics	1763	1518	1309	1308	1765
	1316				
Thomson	1354	1194			
Thorens	1189	1089	1269	1289	
Universum	1220	0797	0609	1089	1189
	1269	1289			
Victor	0074				
Watson	0797				
Welltech	0797				
Wharfedale	0609				
Yamaha	0176	1276	0712	1776	1949
	1815	0376	2061	2342	0186

LASER

Denon	0059
Grundig	0059
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Pioneer	0059
Telefunken	0059

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790 1894 1233
	1923 0675 2173
AFK	1152 1923
AGK	2139
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 0826 1345
Aiwa	0695 0869 0533 2020 2043
Akai	0790 0788 1115 0898 0713
	1233
Akira	1321
Akura	2112 0898 1367 1493 1383
Alba	0713 0723 0695 0730 0539
	0672 1530
All-Tel	0790
Amitech	0770 1894
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493
	1894 0790 0770 2139 2172
AMW	0872
Ansonic	0759 0831 1493
Apex Digital	0672
Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audio Authority	2555
Audiosonic	1527 1923 1383
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AVideo	2173
AWA	0730 0872 1555
Axion	0730
Basic Line	0713
Baze	0898 0672
BBK	1224
Bellagio	0872 1004
Bellwood	0826
Belson	1923 2139 2172
Belsonic	1493
Berthen	1643
Best Buy	0857 2139 2172 1894
Binatone	1923
Biostek	1601 1623
Black Diamond	0713
Blusens	1233 1321
Blue Sky	0713 0695 0672 0651 0790
BlueTinum	1493
BNI	1321
Boghe	1004
Boman	0788 0898
Bose	2023 1895
Brainwave	0770 1115
Brandt	0651 0551 0503
Bush	0713 0695 0730 0831 0723
	1483 1832 1367 1530 1383
Cambridge Audio	0751
CCE	1917
Celestial	0672
cello	2112
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0893 1923 0675
CGV	0770 0751
Chili	1493
Cinetec	0713 0872

Cinex	1367				
CJ Digital	1643	2173			
Classic	0730	1917			
Clatronic	0788	0672	0675	1233	
Clayton	0713				
CMX	1643	1601			
Coby	0730				
Codex	1233				
Compacts	0826				
Conia	0672	1623	1321		
Contel	0788				
Continental Edison	0872	0831			
Crown	0770	0651			
C-Tech	0768	1152			
Curtis	1493				
Cybercom	0831				
CyberHome	1023				
Cytron	0651	0831	1347		
Daenyx	0872				
Daewoo	1483	0770	1918	0872	0213
Dalton	1036				
Dansai	0770	1115			
Dantax	0723	0695	0713		
Daytek	0872				
Dayton	0872				
DCE	0831				
Decca	0770				
Denon	0634	1634	0490	2258	
Denver	0788	0898	1321	1923	1601
	1493	0672			
Diamond	0651	0768	0751	0723	0790
	1152	0770	1115		
Digihome	0713				
DigiLogic	0713				
Digital	2173				
Digital i	0893				
Digitech	1832				
Digitor	0651				
Digitrex	0672	1004			
Digix Media	0826				
DiK	0831				
Dimarson	1233				
Dinamic	0788				
Disney	0831				
DK digital	0831	1643			
DMTECH	0790	1614	2173		
Dragon	0831				
DSE	1152	1527	0675	0213	
Dual	0831	0713	0651	0730	0790
	1023	1530	1115		
Durabrand	0675	0831	1150	0713	
D-Vision	1115	1367			
DVX	0768	1832	1152		
e:max	1233	1321	1643	2173	0770
eBench	1152				
E-Boda	0723				
Ecco	1555				
Eclipse	0723	0751			
E-Dem	1224				
Electrohome	0770				
Elenberg	1832				
Elfunk	0713				
Elin	0770				
Elta	0770	0788	0790	1115	1233
	1894	1643	2173		
Eltax	1321	1623			
Emerson	0869				
Enzer	0770				
EuroLine	0788	1115	1233	1884	1555
	0675	1643			
F&U	2172	2139			
Ferguson	0651	0898	0713		
Finlux	0741	0770	0672	0751	1884
Fintec	0713	1530	1367		
Firstline	0869	0651	1530		
Fisher	1919				
Funai	0695	0675			
Futronic	0893				
Global Link	1224				
Global Solutions	0768	1152			
Global Sphère	0768	1152			
Gold	1601	2112			
GoldStar	0741				
Goodmans	0713	1004	0723	0751	0730
	0651	0790	1923	1530	1383
GoWell	1643				
GPX	0741				
Gran Prix	0831	0898			
Grandin	0672	0713	2173		
Grundig	0695	0539	0651	0790	0713
	0670	0652	0723	1004	0551
	1483	1832			
Grunkel	0770	1493	0831		
H&B	0713	1233	1894	1614	
Haaz	0768	0751			
Hanseatic	0741	0790	1884	1614	
Harman/Kardon	0702				
HCM	0788				
HE	0730	1923	1493		
Henß	0713				
Hicon	0672				
Hikona	1383				
HiMAX	0857				
Hitachi	0664	0573	0857	0713	1748
Hiteker	0672	1923	1623		
Höher	0826	0831	1004	1224	2173
	0713	1530			
Home Electronics	0730	0770			
Home Tech					
Industries	1224	1923			
HYD	1233				
Hyundai	1527	0788	0768	1152	1530
	2112				
ICP	1152				
Ingelen	0788				
Inno Hit	0713				
Integra	2147				
Irradio	0741	1115	1224	1233	1894
	0869	0770			
ISP	0695				
Jamo	1036				
JBL	0702				
JDB	0730				
JDV	1367	1555			
JGC	1530				
JMB	0695				
JVC	0623	1901	1164	0539	0503
	1860	1597			
Kansas					
Technologies	1233	1530			
Karcher	1367				
Kazuki	1493	1623			
Kendo	0713	0831	0672	1347	
Kennex	0770	0713	0898		
Kenwood	0534	0490	1906		
KeyPlug	0770	1643			
Kiirō	0770				
King Vision	1643	1493			
Koda	1230				
Koss	0651				
KXD	0857	1321	1923		
Lawson	0768	1152			
Leiker	0872				
Lenco	0651	0770	0713	0831	1383
Lenoxx	1923				
Lexia	1152	0768			
LG	0741	1906	0869	2189	2419
Lifetec	0651	0831	1347		
Limit	1152	0768			
LiteOn	1158	1416	1644		
LM	1643				
Lodos	0713				
Loewe	0539	0741			
Logic3	0772				
LogicLab	0768	1152			
Logik	0713	1832			
Luker	1367				
Lumatron	1115	0741	1321	0713	0730
	0898	1832			
Luxman	0573				
Luxor	1004	0713	0730		
Magnat	1884				
Magnavox	0503	0675	0539	0713	1354
Magnex	0723				
Majestic	1345				
Manhattan	0713				
Manta	1493				
Marantz	0539	2432			
Mark	0713	0695			
Marks and Spencer	2112				
Marquant	0770				
Mastec	1006				

Matsui	0651 0713 0672 0695	Prosonic	1614 2112 1923
Maxdorf	0788	Provision	1923 1321 1493 0730 1272
Maxim	0713 1367	PVision	1614
Maya	1345	Pye	0646 0539
MBO	0730 1917	Radionette	0741 0869 1906
Mecotek	0770	Radiotone	0713
Mediencom	0751	RCA	0522 0651
Medion	0831 2189 1347 0651 1345	REC	0490
	1006 0652 1416 1644 0741	Red Star	0759 0770 0788 0898 1923
	2425		1345
MEI	0790	Relisys	1347
Memorex	0831	Reoc	0768 1152
Memory	0730 1383	Richmond	1233
Metz	0571 0713	Roadstar	0713 0730 0898 1227 1832
MiCO	0723 0751	Ronin	0872
Micromaxx	0695 1347	Rotel	0623
Micromedia	0503 0539	Rowa	0759 1004
Micromega	0539	Rowsonic	0723
Microsoft	0522 1708	Saba	0651 2173 1643 0551
Microstar	0831	Sabaki	0768
Minax	0713	Saivod	0759 0831 1367 0770
Minoka	0770 1115	Sakyno	1152 0768
Mirror	0652	Salora	0741
Mitsubishi	0713	Sampo	1347
Mizuda	0857	Samsung	0573 0744 1932 1075 0490
Multitec	1367		1635 1748 0298 0199 2107
Mustek	0730 1917		2269
Muvid	1643 2173	Sansui	0695 0768 0770 1152 1230
Mx Onda	0651 0751 0723 1383 1601		0723 0751 1832 1884 1115
Mystral	0831 1894		0826 1894
NAD	0741 0692	Sanyo	0670 0695 0790 0213 1919
Naiko	0770 1367 1004		0713
Narita	1367	ScanMagic	0730
NEC	0869 0692 1918 0741	ScanSonic	0857
Neom	1493 1643	Schaub Lorenz	0788 0770 1152 1643 2173
Neon	2112	Schneider	0831 0539 0788 0713 0651
NeoXeo	0826		0869 0790 1884 1367 0646
Nevir	0831 0770 0672		1227
Nexius	0790	Schönteck	0713
Next Base	0826	Scientific Labs	0768 1152 0652
Nfren	0826	Scott	0651 0672 1036 1233 1383
Nikkai	1923		2173
Nordmende	1614 0831 1530	Seeltech	1224 1643
Nortek	1643 2173	SEG	0713 0768 1152 0872 1530
NU-TEC	1493		1483
Oasis-Media	1601	Shanghai	0672
Oceanic	1614	Sharp	0713 0695
Omni	1832	Sherwood	0741 0213
Onkyo	0627 0503 1769 2147	Sigmatek	0857 1224 2139 2172
Onn	2112	Siltex	1224
Onyx	2112	Silva	0788 0898 0831
Oopla	1158	Silva Schneider	0831 1906 0741
Optimus	0571	SilverCrest	1152 0768 1643 2173
Orava	1923	Singer	0723 0751 0768 1152
Orbit	0872	Sinotec	0770 1115
Orion	0695 1006 1233 0898	Systemas	0672
Oritron	0651	Skymaster	0730 0768 1152
OTIC	0826 1383	Skyworth	0898
Pacific	1152 0790 0768 0759 0713	Sliding	1115
	0831	Slim Art	0770
Packard Bell	0831	Slim Devices	0533
Palladium	0695 0713 1367	SM Electronic	0730 0768
Palsonic	0672 1251	Smart	0713
Panasonic	0490 1834 1908 1905 1910	Sogo	2172 1493 2139
	1579 1641	Sonashi	0831
Papouw	0533	Soniko	0788
peekTON	1224 0898	Sontech	1383
Philips	0539 2056 1340 0646 1354	Sonwa	1004
	0675 1506 1813 0503 1158	Sony	0533 1070 1536 1981 1633
	1846 2049 2084 2093 2334		1516 2020 0864 0772 2043
	2434		1824 2132 2457
Philo	1345	Sound Color	1233
Pioneer	0571 1965 0631 1900 1571	Soundmaster	0768 1152
	0142 1531 2442	Soundmax	0768 1152
Play It	1643	Soundwave	1530
Pointer	0770	Spectra	0872
Portland	0770	Standard	0651 1152 0768 0788 0831
Powerpoint	0872 2112		0898
Prinz	0831	Star Clusters	0768 1227 1152
Prism	1006 0831	Starmedia	0893 1224
Pro2	1272 1345	Stein	1601
ProCaster	1004	Stevison	1367
Proline	0651 0672 0790 1004 0652	Strato	1527 1152
	1483	Strong	0713
Proscan	0522	Sunfly	0857
Proson	0713	Sunkai	0770

One For All, proizvajalec: Universal Electronics BV, Europe & International. P.O. Box 3332, 7500 DH, Enschede, Nizozemska.

Sunstech	2139 0831 1601 2172 1614	Yamada	1004 0872 1493 1416 1158
Sunwood	0788		0652 1623 2139
Superior	1643	Yamaha	0539 1840 0646 0817 0490
Supervision	0730 0768		1158
Supratech	2172 0893 2139	Yamakawa	0872
SVA	0672	Yukai	0730 1917
Symphonic	0675	Zenith	0503 0741
Synn	0768 1152		
Syscom	0826		
Sytech	1601 2139		
Tandberg	0713		
Tangent	1321		
Targa	0652 1158 1227 1644 1906		
	0741		
Tatung	0770		
TBoston	2172 2139		
Tchibo	0741		
TCM	0741		
Teac	0741 0790 0768 0571 0692		
	1006 1152 0759 1227 0675		
	1224 1913 2112		
TEC	0898		
Technica	1367		
Technics	0490 1905 1908 1910		
Technika	0770 1115 0831 1530 1383		
	1152		
Technisson	0672		
Technosonic	1115 1367		
TechnoStar	1643		
Techwood	0713 1530 0539		
Tecnimagen	1233		
Tedelex	1004 0768 0770 1152		
Telefunken	0790 0788 1923 1832 1483		
	1115 0770 1345 1555		
Teletech	0713 1152 0768		
Tensai	0651 0770		
Tevion	0651 1036 1152 0768 1004		
	2425 1227 1347 0652		
Textorm	1493		
Theta Digital	0571		
Thomson	0551 0522 0831		
Tokai	0898 1894 0788 1233		
Top Suxess	1224		
Toshiba	0503 1510 0452 1769		
Tosumi	1367 2112		
TRANS-continents	0872 0826 0831 1233		
Transonic	0672		
Trevi	0831		
Trio	0770		
TruVision	0857		
TSM	1224		
TVE	0713		
United	0788 0730 1383 0790 0672		
	0695 1115 0768 1233 1555		
	0713 1152 0826 1832 1367		
	0675 2112		
Universal			
Multimedia	0768 1152		
Universum	0741 0713 1918 1913 1227		
	0790 1530		
Uptek	0893		
upXus	1345		
Vecatech	1493		
Venturer	0790 1769		
Vestel	0713 1530		
Viewmaster	1224		
Voxson	0730 0831		
Waitec	1224 1894 1917 0730		
Waltham	1530		
Welkin	0831		
Wellington	0713		
Weltstar	0713		
Wharfedale	0768 1832 0723 0790 1152		
	0751 0652 0770 1115 1383		
Wilson	0831 1233		
Windy Sam	0573		
Woxter	2139 2172 1224		
XBox	0522 1708		
Xenon	1923		
Xiron	1383		
XLogic	1832 0770 0768 1152		
XMS	0788 0770		
Xomax	2112		
Xoro	1251		
Yakumo	1004 0652		

DVD

Kontaktne podatke službe za pomoč strankam

Velika Britanija
0901-5510010
(0,50 £ na minuto)
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Irska
016015986
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Avstralija
1 300 888 298
FAKS: 02 9972 7143

Nova Zelandija
0508 663 4 255
Faks: 06 878 2760

Južna Afrika
0860 100551
011 417 3074 /
011 417 3075
Faks: 011 417 3275 /
011 417 3274
E-pošta: support@oneforall.co.za

Nemčija
06966984962
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Španija
917873180
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Francija
0173036536
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Italija
0248296093
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

One For All, proizvajalec: Universal Electronics BV, Europe & International. P.O. Box 3332, 7500 DH, Enschede, Nizozemska.

Luksemburg
4066615632
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Portugalska
800-831397
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Švica
0443420449
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Avstrija
01790876064
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Nizozemska
0205174790
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

Belgija
022750851
Faks: +31 53 432 9816
E-pošta: ofahelp@uebv.com (*)

(*) Pošljite nam samo prazno sporočilo, prejeli boste samodejni odgovor.

Madžarska
+ 36-034-316-348
Faks: + 36-034-309-477
E-pošta: info@vivanco.hu

Poljska
www.kconsult.pl
www.oneforall.com

Turčija
www.oneforall.com

Češka
+420 571 114 299
E-pošta: oneforall @ solid-czech.cz

Slovaška
+420 571 114 299

One For All, proizvajalec: Universal Electronics BV, Europe & International. P.O. Box 3332, 7500 DH, Enschede, Nizozemska.

E-pošta: [oneforall @ solid-czech.cz](mailto:oneforall@solid-czech.cz)

Ukrajina

www.oneforall.com

Danska

+45 4434 0811 (8:30 -16.00)

Faks: +45 4434 0829

E-pošta: ofasupport@fovitech.dk

Spletna stran: www.fovitech.dk

Norveška

www.cenor.se

www.oneforall.com

Švedska

www.cenor.se

www.oneforall.com

Finska

0800-9-0323

Faks: 09-8678 0250

E-pošta: Info@oneforall.fi

Spletna stran: www.avkompentti.fi

Grčija

2410 555599

Faks: 2410 579092

E-pošta: info@oneforall.gr

Spletna stran: www.digitech.gr

Rusija

0495 787 3211

Faks: 0495 251 9132

E-pošta: sales@oneforall.ru

Spletna stran: www.oneforall.ru

Bolgarija

www.oneforall.com

Romunija

www.oneforall.com

Hrvaška / Hrvaška

+ 385-1-4816-806

Faks: + 385-1-4816-807

E-pošta: info@tehnocentar.hr

One For All, proizvajalec: Universal Electronics BV, Europe & International. P.O. Box 3332, 7500 DH, Enschede, Nizozemska.

Indija

• Brezplačna številka

(Airtel / BSNL / Tata Indicom / BPL samo naročniki):

1800-102-3299


• Drugi naročniki:

080-40351700


support@oneforall.co.in

Čeprav so vse informacije o storitvi za stranke posodobljene pred tiskanjem, se lahko zgodi, da se v času uporabe pojavijo spremembe. Preverite naše spletno mesto (www.oneforall.com) za naše najnovejše informacije o storitvah za stranke.


Primer uporabe daljinskega upravljalnika ONE FOR ALL



Primer: Uporaba daljinskega upravljalnika s tipko »Combi Control« kombinacija 1



Primer: Uporaba daljinskega upravljalnika s tipko »Combi Control« kombinacija 2





Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Univerzalni daljinski upravljalnik One For All URC 7140**
Kat. št.: **94 28 14**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Universal Electronics BV

Colosseum 2
7521 PT Enschede
Nizozemska

P.O. Box 3332
7500 DH Enschede
Nizozemska

Telefon: +31 53 488 8000
Faks: +31 53 432 7080

Banka: ABN-AMRO
NL65ABNA0465951597
K.v.K: 06067125

IZJAVA O SKLADNOSTI CE

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Podjetje Universal Electronics Inc., 201 E, Sandpointe Ave, Santa Ana, CA 92707, ZDA in njegove podružnice

Universal Electronics BV, Colosseum 2, 7521 PT Enschede, Nizozemska,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Nemčija,
ONE FOR ALL UK Ltd, Colosseum 2, 7521 PT Enschede, Nizozemska,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, #a planta, Barcelona, Španija,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina,
Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italija,

na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek:

Univerzalni daljinski upravljalnik 11-7140 R04 (One For All Essence 4)

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti:

ES55032:2015
ES55035:2017

In v skladu z določili Direktive Sveta 2014/30/EU o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

Enschede, 7. april 2020

g. Paul Akkermans
Vodja oddelka za zagotavljanje kakovosti, Universal Electronics BV

Izvirna izjava EU o skladnosti



Universal Electronics BV

Colosseum 2
7521 PT Enschede
The Netherlands

P.O. Box 3332
7500 DH Enschede
The Netherlands

T: +31 53 488 8000
F: +31 53 432 7080

Bank: ABN-AMRO NL65ABNA0465951597
K.v.k: 06067125

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, Universal Electronics Inc., 201 E, Sandpointe Ave, Santa Ana, CA 92707, U.S.A., and its subsidiaries

Universal Electronics BV, Colosseum 2, 7521 PT Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Colosseum 2, 7521 PT Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, #a planta, Barcelona, Spain.
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina
Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia

Declare under sole responsibility that the:

URC 11-7140 R04 (One For All Essence 4)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards and/or normative documents:

EN55032:2015
EN55035:2017

Following the provision of Council Directive 2014/30/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Enschede, April 7, 2020

Mr. Paul Akkermans
Manager of Quality Assurance, Universal Electronics BV