



NAVODILA ZA UPORABO

Daljinski upravljalnik za 8 naprav One For All URC-2981


Kataloška št.: 94 33 61



Kazalo

Vstavljanje baterij	2
Hitra in enostavna namestitvev	3
Tipkovnica	4
Neposredna nastavitvev kod	5
Metoda iskanja	5
Upravljanje glasnosti	6
Kode za namestitvev	7
TV	7
VCR	12
SAT	13
CBL	16
VAC	16
CD	16
AMP	17
TUN	17
DVD	17
Garancijski list	21

Vstavljanje baterij



1

Bennet TV
(primer)

Stran 7-20

ent	0032	Bennet	0370 0486 0337 0606
ec	0037	Beko	0370 0486 0337 0606
miral	0012	Bennett	0556 0037
on	0087 0093 0363 0418	Beon	0037 0418 0037
	0305 0213 0264	Best	0337 0370 0321
	0068 0217 0216 0032	Best	0037 0370 0374

2

3

MAGIC

Pritisnite in držite 3 sekunde.

4

0 5 5 6

Vnesite prvo kodo za svojo napravo.
Primer: Koda za televizor Bennet 0556.

5

OFF = gotovo!

TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector. 46

VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR..... 54

DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 62

SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digipower (NL) / SAT/HDD. 56

CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C . 60

VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors. 60

AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System 61

TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema. 61

CD : CD Player 60

AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System . 61

TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema..... 61

CD : CD Player..... 60

POWER (ON/OFF)

Ko LED 5-krat utripne, prosimo, da zamenjate baterije.

x2

In AMP / HI-FI : "Source Selection"

- 1 = Tuner / Radio / AM/FM band
- 2 = DVD / Blue ray / CD
- 3 = CD / DVD
- 4 = SAT / Cable / Digital TV
- 5 = Aux
- 6 = TV / Digital TV / SAT / Cable
- 7 = VCR 1 / DVR
- 8 = VCR 2 / LD / USB
- 9 = Blue ray / DVD / Phono,
- 0 = Multi Channel 5,1 / 6,1 / Tape 2
- /-- = Tape 1 / Monitor

In TV: AV / CP

In SAT: TV/SAT" / TV/DTV

In DVD: TV/DVD or 20

In AMP: Function Select / Input Source

Neposredna nastavitvev kod

Primer: Nastavitev daljinskega upravljalnika ONE FOR ALL za upravljanje vašega televizorja:

1. Na seznamu kod (stran **7-20**) poiščite kodo za svojo napravo. Kode so navedene glede na tip naprave in blagovno znamko. Najpogostejše kode so najprej navedene. **Bodite pozorni na to, da je vaša naprava vključena (ne v stanju pripravljenosti).**




2. Za napravo, ki jo želite nastaviti, pritisnite **tipko TV** na daljinskem upravljalniku ONE FOR ALL.



3. Pritisnite in tako dolgo držite tipko **MAGIC**, dokler rdeča LED pod tipko POWER dvakrat ne utripne (rdeča LED utripne enkrat, nato dvakrat).



4. S številčnimi tipkami vnesite **štirimestno kodo naprave**. Rdeča LED dvakrat utripne.



5. Sedaj daljinski upravljalnik ONE FOR ALL usmerite proti napravi in **pritisnite POWER**. **Ko se naprava izključi, je daljinski upravljalnik ONE FOR ALL pripravljen za upravljanje vaše naprave.**



Ali se vaša naprava NE izključi? Ponovite korake od 1 do 5 in poskusite z naslednjo kodo, ki je navedena za vašo blagovno znamko.

Metoda iskanja

Če se vaša naprava ne odziva na daljinski upravljalnik ONE FOR ALL, tudi ko ste preizkusili vse kode, ki so navedene za vašo blagovno znamko, potem poskusite z metodo iskanja. Z metodo iskanja lahko odkrijete kodo za vašo napravo, tako da preiščete vse kode, ki se nahajajo v pomnilniku daljinskega upravljalnika ONE FOR ALL. Metoda iskanja deluje tudi v primeru, da vaša blagovna znamka sploh ni navedena na seznamu. **Primer: Iskanje vaše kode televizorja:**

1. Vključite svoj televizor (stanje pripravljenosti ne zadostuje).

2. Pritisnite **tipko TV** na daljinskem upravljalniku ONE FOR ALL.



3. Pritisnite in tako dolgo držite tipko **MAGIC**, dokler rdeča LED pod tipko POWER dvakrat ne utripne (rdeča LED utripne enkrat, nato dvakrat).



4. Pritisnite **9 9 1**. Rdeča LED dvakrat utripne.



5. Nato pritisnite tipko **POWER**.



6. Daljinski upravljalnik ONE FOR ALL usmerite proti svojemu televizorju. Nato vedno znova pritiskajte tipko **CH+**, dokler se televizor ne izključi (vsakič, ko pritisnete tipko CH+, daljinski upravljalnik ONE FOR ALL pošlje signal POWER iz naslednje kode v pomnilniku). Morda boste morali tipko zelo velikokrat pritisniti (do 150-krat), zato prosimo, da ste potrpežljivi.



7. Ko se vaš televizor izključi, za shranjevanje kode pritisnite tipko **MAGIC**.



Večina televizorjev se ob pritisku tipke POWER ne vključi. Za ponovni vklop svojega televizorja poskusite s pritiskom številčne tipke ali tipke „TV-Text Off“.

Upravljanje glasnosti

S to funkcijo lahko upravljanje glasnosti (glasneje, tišje, tiho) nastavite tako, da ta funkcija vedno upravlja določeno napravo (npr. televizor), ne glede na to, kateri način naprave (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ali AUX) je izbran.

■ **Spodnji primer ponazarja nastavljanje upravljanja glasnosti (glasneje, tišje, tiho) za televizor:**

1. Pritisnite in tako dolgo držite tipko **MAGIC**, dokler rdeča LED pod tipko POWER dvakrat ne utripne (rdeča LED utripne enkrat, nato dvakrat).



2. Pritisnite **9 9 3**.



3. Izberite ustrezno napravo, npr. **TV** (rdeča LED dvakrat utripne).



Sedaj ste nastavili upravljanje glasnosti za televizor. Ne glede na to, kateri način naprave (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ali AUX) je izbran, bodo tipke za povečanje, zmanjšanje ali izklop glasnosti vedno upravljele televizor.

■ **Odstranjevanje naprave iz upravljanja glasnosti:**

1. Izberite ustrezno tipko za napravo, ki jo želite odstraniti iz upravljanja glasnosti (npr. HI-FI).



2. Pritisnite in tako dolgo držite tipko **MAGIC**, dokler rdeča LED pod tipko POWER dvakrat ne utripne (rdeča LED utripne enkrat, nato dvakrat).



3. Pritisnite **9 9 3**.



4. Nato pritisnite tipko **VOL(-)**. Rdeča LED štirikrat utripne.



Upravljanje glasnosti (glasneje, tišje, tiho) odstranjene naprave (npr. HI-FI) bo od sedaj naprej spet potekalo individualno.

■ **Deaktivacija upravljanja glasnosti:**

1. Pritisnite in tako dolgo držite tipko **MAGIC**, dokler rdeča LED pod tipko POWER dvakrat ne utripne (rdeča LED utripne enkrat, nato dvakrat).



2. Pritisnite **9 9 3**.




3. Nato pritisnite tipko **VOL(+)**. Rdeča LED štirikrat utripne.



Upravljanje glasnosti (glasneje, tišje, tiho) posameznih naprav bo od sedaj naprej spet potekalo individualno.

Kode za namestitev



TV

888 0264
 A.R. Systems 0037 0373 0556
 Accent 0037 0556
 Accusound 0860
 Acer 1339
 Acoustic Solutions 1667 1727 1545
 1523 1865 1037
 Adcom 0625
 Addison 0653 0108
 Admiral 0093 0264
 Advent 1613
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1556 1037 1324 1667
 1163 2239 2197
 Aftron 0891
 Agashi 0264
 Aiko 0037 0556 0371 0035 1681
 0880 0361 0191 0264
 Aim 0037 0556 0753 0208 0706
 0698 0634 0606 0499
 Airis 1833
 Aiwa 0701 1916 1505
 Akai 0361 1326 1413 0556 0208
 0371 0037 0191 0035 0753
 0806 0714 0706 0698 0715
 0812 0480 0264 0178 0606

1037 0473 1248 1727 1308
 1865
 Akashi 0860
 Akiba 0037 0556
 Akira 2241 0753 0037
 Akito 0037 0556
 Akura 0037 1687 0264 0556 0668
 1667 1645 1770 1585 0714
 1982 1983 1363 2239 2059
 Alba 0037 1037 0556 0714 0371
 0668 0487 0443 1997 1865
 Alkos 0035
 Allstar 0037 0556
 All-Tel 0865
 Amitech 1849
 Amstrad 0037 0264 0371 0556
 1037 1324 1982
 Anam 0037 0556 0650
 Anam National 0037 0650 0556
 Andersson 1163 1667 1585
 Anglo 0264
 Anitech 0264 0037 0556
 Ansonic 0037 0556 0668 0292
 AOC 1588 0625 2111 2214 0093
 0108 0178
 Aolinpike 0264
 Apollo 0473
 AquaVision 1606
 Arc en Ciel 0109
 Arçelik 0714

Ardem 0486 0714 0633 0037 0556
 Arena 0037
 Aristona 0556 0037
 Art Mito 1585
 Asberg 0037 0556
 Astra 0037 0556
 Asuka 0264
 ATD 0698
 Atec 1606
 Atlantic 0037 0556
 Audiosonic 0037 0820 0556 0109
 1308 1681 0714 0715
 0264 0486 1983
 Audioton 0486 0264
 Audioworld 0698
 AWA 0037 0556 0606 0108 0264
 0178 0698 1681 2241
 Axxon 0714
 Azuki 2239
 Baier 1324 2239
 Baihe 0264
 Baile 0661
 Baird 0343 0109 0208 0606
 Bang & Olufsen 0565 0620
 BaoHuaShi 0264
 Base 0780
 Basic Line 1667 0037 0668 0556
 1037
 Bauer 0698 0706 0264

Baur 0037 0361 0512 0535 0195
 0556 0191 1505
 BBK 1523 1645
 Beaumark 0178
 Beijing 0208 0226 0264 0661 0812
 Beko 0714 0486 0035 0715 0037
 0556 2125 0606 1308 0808
 1652
 Belson 2241 2032
 Bennett 0556 0037
 BenQ 1562
 Bensten 1326 1413
 Beon 0037 0556
 Berthen 0668 0556
 Bestar 0037 0556
 Bestwell 1326
 Black Diamond 0820 1037 0556
 0753 1163 0587
 Black Strip 0035
 Blaupunkt 0195 0535 0191 0170
 Blue Media 1606
 Blue Sky 0037 1324 0556 1037
 0668 0714 1709 1667
 0487 0715 0625 1652
 0624 0808 1363 1916
 Boman 1324
 Bork 1363
 BPL 0037 0556 0896 0373 0208
 1208 1637
 Brandt 0109 0625 0335 0287 0343
 0560
 Brandt Electronique 0287 0335
 Brimax 1709
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486
 Brionvega 0037 0556
 Brother 0264
 Bruns 0486
 BSR 0361
 Bush 1037 1326 1441 1585 0037
 0714 2125 0668 1652 0371
 0698 0264 0361 0487 0208
 1556 0556 1667 1982 1248
 1916 1682 0587 1687 1308
 2053 2214 1983 2241
 Buxtron 0698
 Caishi 0891
 Cameron 1523 0556
 Camper 0037 0556 0486
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0037 0556
 Casio 0037 0556
 CAT 1682
 Cathay 0037 1727 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820
 cello 1770
 Centrex 0780 0891 0698 1702
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0074
 Changcheng 0264 0661
 Changfeng 0264 0753
 Changhong 0820 0264 0508
 Chimei 1852 1666 1505
 Chunfeng 0264
 Chung Hsin 0108 0653
 Cinex 2197 1556 1982
 Clarity 1720
 Clarivox 0037 0556
 Clatronic 0037 0371 0714 0264
 0556 0606 1324 1163
 Clayton 1037

Cobolt 0891
 Condor 0037 0556 0264
 Conia 1687 0754 1645 0820 1702
 1523 2032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0264 0698 0753
 Contec 0264 0037 0556
 Continental Edison 0109 0287 0487
 Cosmel 0037 0556
 CPTEC 0625 1363
 Crosley 0074
 Crown 0712 0037 0486 0556 0487
 0714 0606 0715 0373 0208
 0653 1037 1652 0668
 Curtis Mathes 0093
 CWR-Tech 1324
 Cyberpix 1667
 Cytronix 1298
 D.Boss 0037
 Daewoo 0634 0661 1849 2098
 0499 0624 0037 0556
 1137 0178 0170 0880
 0108 0865 0698 0714
 0706 2037
 Dansai 0037 0556 0264 0035 0208
 Dantax 0486 1652 1916 0714 0606
 1037 0715
 Datsura 0373 0208
 Dawa 0037 0556
 Daytek 0698 0706 0264
 Daytron 0037 0556
 Dayu 0661
 de Graaf 0208
 DEC 0860 0891 1326 0896
 Decca 0037 0556 1137
 Deitron 0037 0556
 Denko 0264
 Denver 0037 1324 0556 0606 0587
 1709 2139 2197
 Desmet 0037 0556
 DGM 2239 2059
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0371 0860
 0820 0896 1681 0706
 DiBoss 0037 0556
 Digatron 0037 0556
 Digihome 1667
 Digiline 0037 0556 0668
 DigilLogic 0037 0556
 Digital Device 1606
 Digtex 1709
 Digitex 0820
 Digator 0037 0556 0888
 Digivision 0361
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0037 0556
 DL 0891 0780 0037 0587 0865
 1363 1326
 DMTECH 2001
 Domeos 0668 0037 1037
 DSE 0888 1556 0820 0698 1682
 2241 2032 2098 1326
 Dual 0343 0037 0556 1137 1667
 1037 2032 2241 1324 1163
 Durabrand 0037 0178 0556 1652
 1037
 Dux 0037 0556
 D-Vision 0037 1982 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 Dyon 2241
 e:max 1324 0606
 Easy Living 1248 1709 1613 1308
 2005 1556 1666

Ecco 0706 0698
 ECE 0037 0556
 Edison-Minerva 0487
 Elbe 0610 0292 0037 0556 0191
 0361
 Electron 1585
 Elekta 0037 0556 0264
 Elfunk 1208 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0556 0361
 Elite 0037 0556
 Elonex 1776
 Elta 0264
 Emerson 0178 0714 0037 0556
 0371 0361 0624 0486
 0668
 e-motion 1709
 Enzer 0753 0860
 Erisson 1682
 Erres 0037 0556
 ESC 0037 0556
 Etron 0037 0556 0820
 Eurofeel 0264
 EuroLine 0037
 Euroman 0264 0037 0556
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0556
 Evesham 1667 1248 1606
 Excel 0037 0556
 Excello 1037
 Exquisit 0037 0556
 Fagor 0037 0556
 Family Life 0037 0556
 Feiyan 0264
 Ferguson 0037 0109 0625 0287
 0335 0343 0560 0556
 0035 0653 0108 0361
 0443 1037 1916 2053
 1865
 Fidelity 0512 0361 0037 0556 0371
 0264
 Finlandia 0208 0361 0287 0343
 Finlux 0037 0556 0714 1585 1667
 0715 0480 1556 0473 0606
 0808 1248
 Fintec 1982
 Firstline 0037 0556 0668 0714
 0624 0208 0361 1037
 0808 1363 1163 1308
 Fisher 0208 0361
 Flint 0037 0556 0610 0264
 Force 1667
 Formenti 0037 0556 0486
 Fortress 0093
 Fraba 0037 0556
 Friac 0037 0556 0499 0610
 Frontech 0264
 Fuchsware 0780
 Fujicom 1709
 Fujimaro 0865 1687 1645
 Fujimaru 1687
 Fujitsu 0853 0037 0556 0361
 Fujitsu Siemens 1666 1298 1248
 1163 0808
 Funai 1817 1394 0264 1037 1666
 1595 0668 1505 0714
 Furi 0264
 Furichi 0860
 Futronic 0264 0860 0698
 Future 0037 0556
 Gaba 1037 0037
 Galaxi 0037 0556 0361
 Galaxis 0037 0556
 Garza 0556
 GE 0343 0178 0560 0287 0109
 0335 0625

GEC 0037 0361 0556
 General 0109 0287
 General Electric 0343 0287
 Genesis 0037 0556
 Genexa 0037 0556
 Gericom 0865 1606 1298 0880
 0808
 G-Hanz 1681 1363
 Gold 1833 1770
 Goldfunk 0668
 GoldStar 0037 0178 0556 0361
 0109 0606 0714 0715
 Gooding 0487
 Goodmans 0634 0715 1248 1037
 0624 0037 1795 0499
 0556 0714 0343 0668
 0371 0264 0487 0035
 0480 0560 0335 0661
 0880 1308 0587 1667
 1727 1645 1687 1682
 1720 2053 1983 2223
 2393
 Gorenje 1585 1667
 GP 0753
 Gradiente 0653 0170 0037 0556
 Graetz 0714 0361 0371 0037 0556
 1163
 Granada 0037 0556 0208 0226
 0108 0473 0335 0560
 0343
 Grandin 0037 1652 0556 0610
 0714 0715 0668 1037
 0865 0880
 Grundig 0195 0508 0535 1223
 0037 2059 0487 1687
 0191 0556 1582 0587
 0706 1037 0443 1916
 1308 0178 0343 1667
 2053 2239 2125 1324
 Grunkel 1163
 GVA 1326
 H&B 0808 2001
 Haaz 0706
 Haier 0698 0264 0037 0508 0587
 0896
 Haiyan 0264
 Halifax 0264
 Hallmark 0178
 Hammerstein 0264
 Hankook 0178
 Hanns.G 1613
 Hannspree 1351 1613 1776 2214
 Hanseatic 0037 0556 0499 0361
 0661 0292 0634 0373
 0714 0808 0486 0625
 2001
 Hantarex 2197 0037 0556 0865
 Hantor 0037 0556
 Harsper 0865
 Harwood 0037 0556 0487
 Hauppauge 0037 0556
 Havermy 0093
 HCM 0037 0556 0264
 Hedzon 0556 0037
 Hicon 1298
 Hifivox 0109
 Highline 0264 0037 0556
 Hikona 1983
 Hinari 0208 0037 0556 0443 0487
 0264
 Hisawa 0610 0714
 Hisense 1363 0208 2098 2037
 0508 0753 0698 0891
 0860 0780 1208 2341
 0556

Hitachi 1576 1772 0481 0578 2207
 0108 0744 1585 1037 0109
 1687 1667 0634 0178 0473
 0343 2214 1163 0508 0499
 0480 0037 0556 1137 0361
 Hitachi Fujian 0108 0037 0556
 0860 0499
 Hitsu 0610
 Höher 0714 1556 0865 1163
 Home
 Electronics 0606
 Hongmei 0093 0264
 Hongyan 0264
 Horizont 1617
 Hornyphon 0037 0556
 Huangshan 0264
 Huanyu 0264
 Huaqiang 0264
 Huari 0264
 Hugoson 1666
 Humax 1295 1539
 Hypersonic 0361
 Hypson 0037 0264 0556 0714 0715
 1037 0668 0486
 Hyundai 0860 0037 0865 0556
 2139 0698 1326 0753
 1681 1770 0264 0888
 1037 1606 0706 1556
 Iberia 0037 0556
 ICE 0264 0037 0371 0556
 Ict 0037 1137 0556
 iDEAL 1556
 IISonic 1613
 Imperial 0037 0074 0508 0556
 2197 0361
 Imperial Crown 0264 0661
 Indiana 0037 0556
 Ingelen 0487 0610 0714 0361
 Inno Hit 1037 0037 0556 1163
 1585
 Innova 0037
 Innovation 0037 0556
 Innwert 0865 1298
 Inotech 0820
 Inspira 1324 1556
 Interactive 0037 0556 0512 0361
 0109
 Interbuy 0037 0264 0512 0556
 Interfunk 0037 0556 0361 0512
 0109
 Internal 0037 0556 0624 0499
 Intervision 0037 0264 0371 0486
 0487 0556
 Irradio 0037 0556 0371 0714
 IRT 0698
 Isukai 0037 0556
 ITS 0037 0371 0264 0556
 ITT 0361 2125 0480 0473 0208
 0610 1523
 ITT Nokia 0361 0473 0480 0208
 0606 0610
 ITV 0037 0264 0556
 JDV 1982
 JEC 0035
 JGC 1709
 Jialicai 0264
 Jinfeng 0208 0226
 Jinque 0264
 Jinta 0264
 Jinxing 0264 0698 0037 0556
 JMB 0037 0499 0634 0556 0443
 JNC 1702 0896
 Jocel 0712
 JTV 0860
 Jubilee 0556
 Juhua 0264

JVC 0653 1818 2118 0606 1653
 0371 0508 0093 0650
 Kaige 0264
 Kaisui 0037 0556
 Kambrook 0264
 Kanghua 0896
 Kangli 0264 0661
 Kangyi 0264
 Kapsch 0361
 Karcher 0037 0556 0610 0264
 0714 1556 0606 1982
 2125 1308
 Kathrein 0556 0037 0880
 Kawa 0371
 Kendo 0037 0610 0556 0512 1585
 1037 0486 1667 1163 1137
 Kennex 1037
 Keydo 1702
 Keymat 1326 1413
 Kingsbrook 1037
 Kioto 0556 0706
 Kiton 0556 0037 0668
 KLL 0037
 Kneissel 0037 0610 0499 0556
 0292
 Kobra 1298
 Kolin 0653 0108
 Kolster 0037 0556
 Kongque 0264
 Konka 0037 0556 0371 0714 0587
 0754 0606
 Kontakt 0487
 Korpel 0037 0556
 Kosmos 0037 0556
 Kotron 0264
 Kuaile 0264
 Kunlun 0208 0226 0264 0661
 Kuro 0373
 Kyoshu 0264
 L&S Electronic 0865 0714
 LaSAT 0486
 Lavis 1037 0037
 Lecson 0037 0556
 Lenco 0037 0556 0587 1037 1983
 Levis Austria 0037 0556
 Leyco 0037 0264 0556
 LG 2182 1423 1663 0178 0037
 0556 1305 1859 1842 0714
 1637 0644 0606 0108 0715
 1681 0109 0698 0361
 Liesenkötter 0037 0556
 Lifetec 0037 0668 1037 1137 2001
 0512 0556 0714 0264 1248
 Local Calcutta TV 0208 1208
 Local Chennai TV 1413 0371 0264
 0806 1236 1367
 1441
 Local Delhi TV 0508
 Lodos 1037 1667
 Loewe 0512 0633 1884 0556 0292
 Logik 0698 1865 0264 0371 1702
 0880 1037 1687 1645
 Logix 0668
 Longjiang 0264
 Luker 1982
 Luma 0037 0556
 Lumatron 0037 0556 0361 0264
 Lux May 0037 0556
 Luxor 1163 0361 0480 0208 0473
 1037
 LXI 0178
 Madison 0037 0556
 Magnavox 0037 0556 0706 0780
 0753
 Magnum 0714 0037 0556 0715
 1556

Mandor 0264
 Manesth 0037 0556 0264 0035
 Manhattan 0037 0556 0668 1037
 Maqma 1298 1702 1709 1606
 Marantz 0037 0556
 Mark 0037 0556 0714 0715
 Marks and Spencer 1770
 Mascom 1556 0556 0037
 Mastec 1997
 Master's 0499 0037
 Masuda 0371 0264 0037 0556
 Matsui 0037 1163 0556 0487 0035
 0443 2007 0208 0371 0195
 0191 0335 0714 1037 1916
 1666 0880 1667
 Matsushita 0650
 Matsuviana 0587
 Maxam 0264
 Maxdorf 0698 0706 0264
 Maxim 1982 1556
 Mediator 0037 0556
 Medion 0668 0714 0808 1037 0037
 0556 0512 1137 0698 1248
 0880 1916 1556 1667 2001
 Megas 0610
 Megatron 0178
 MEI 1037 0037 0556
 Meile 0264
 Melectronic 0037 0512 0109 0343
 0287 0480 0556 0624
 0634 0361 0191 0195
 0661 0714 1652
 Memorex 0178 1037 0650
 Memory 1983
 Mercury 0037 0698 0264 0556
 0706
 Mermaid 0037
 Merritt 0361
 Metronic 0625
 Metz 0535 1533 0746 0447 1163
 0195 0191 0037 0556 0587
 0668 1037
 MGA 0178 0037 0556
 Micromaxx 0037 0556 0668 1037
 0808 1324 2001 0714
 Microspot 1614
 Microstar 0808
 MicroTEK 0820 0698 0860 0706
 0264
 Mikomi 1667 1163 0744 1585
 Minato 0037 0556
 Minerva 1248 0487 0535 0195
 0191 0108
 Ministry of Sound 1667
 Minoka 0037 0556
 Mirai 1666 1852 1651
 Mitsai 1556
 Mitsubishi 0108 0512 0093 0178
 0037 0650 0535 0556
 0208 1037
 Mivar 0609 0292
 Moree 0037
 Morgan's 0037 0556
 Moserbaer 1667
 Motorola 0093
 MTC 0512 0361
 MTlogic 0714 1308
 Mudan 0208 0226 0264
 Multitec 0037 0556 0486 0668
 1037 1556 1982
 Multitech 0486 0037 0556 0264
 Murphy 2005
 Musikland 0037 0556
 Mx Onda 1687 1983 1645
 MyCom 0178
 Myryad 0556 0037

NAD 0178 0361 0865
 Naiko 0037 1982 0606 0556
 Nakimura 0037 0556
 Nanbao 0264
 Nansheng 0264
 Narita 1982
 NAT 0226
 National 0226 0208 0508
 NEC 0170 0587 1367 0178 1775
 2461 0037 0556 0653 0264
 0508 0499 0661
 Neckermann 0037 0191 0556 1505
 0512
 NEI 0037 0556 0371 1037
 NEO 0754 1324
 Neon 1770
 Neovia 0865
 Netsat 0037 0556
 Neufunk 0037 0556 0610 0714
 New Tech 0037 0556 0343
 Newave 0178 0093
 Nikkai 0035 0037 0556 0264 1667
 Nikkei 0714
 Nikko 0178
 Nintaus 0891
 Nogamatic 0109
 Nokia 0361 0473 0480 0606 0208
 0610 0109
 Nordmende 0109 0891 0287 0343
 0560 0195 0037 0556
 0335 1248 0714 2001
 1413 0443 2007 1585
 1667 1163 1308
 Normerel 0037 0556
 Novak 0037 0556
 Novatronic 0037 0556
 Novex 1523
 Novita 1585
 Nurnberg 0361
 NU-TEC 0698 0820 0037 0556
 0706 0264
 O.K.Line 1037 1324 1556
 Oceanic 0361 0208 0473 0480
 2001
 Odeon 0264
 Odys 1795
 Okano 0037 0556 0264
 OKI 1037 2125
 Omega 0264
 Omni 0780 0891 0698
 Onei 1667
 Onida 0653
 Onn 1667 1709 2125 0556 1770
 Onwa 0371
 Onyx 1709 1770
 Opera 0037 1308 0556 0714
 Optimus 0650
 Optonica 0093
 Orava 1037
 Orbit 0037 0556
 Orion 0037 2007 2032 2005 0443
 0714 2108 0556 0264 1916
 0880 2001
 Online 0037 0556
 Ormond 0668 1037 0037 0556
 Osaki 0264 0037 0556
 Osio 0037 0556
 Osume 0037 0556
 OTIC 1687 1645 1983
 Otto Versand 1505 0037 0343 0093
 0512 0535 0556 0195
 0191 0361 0109 0226
 0373
 Pacific 0037 0556 1137 0714 1037
 0443 1324

Palladium 0037 0714 1137 0191
 1505 0556 1982
 Palsonic 0264 0037 0698 0556
 1326 1681 1795 2461
 Panache 1585
 Panama 0264 0037 0556
 Panasonic 0650 0226 1636 1650
 0037 0556 0208 0508
 0896 0361 0853 0108
 Panavision 0037 0556
 Panda 0208 0226 0264 0508 0698
 0780 0706 0891
 Papouw 0037 0556
 Pathe Cinema 0292
 Pathe Marconi 0109
 Peng Sheng 0891
 Penney 0178
 Perdio 0037 0556
 Perfekt 0037 0556
 Philco 0074 0037 0556 0178 0481
 Philips 0037 0556 1506 0639 0605
 1744 2015 1583 1867 0178
 0108 0343 0361
 Phocus 1308 0714 1652
 Phoenix 0037 0556 0486
 Phonola 0037 0556
 Pilot 0556 0037 0712 0706
 Pioneer 1260 0760 1457 0109
 0170 0679 0037 0556
 0287 0343 0361 0486
 0512
 Pionier 0486
 Plantron 0037 0556 0264
 Playsonic 0714 0037 0715 1652
 Polar 0037
 Polaroid 1523 1720 1645 1687
 2125
 Policom 0109 0361 0074 0535
 Portland 0624
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698
 1770
 Prandoni-Prince 0361
 Premier 0264 0891
 President 0860
 Prima 0264
 PrimeView 1606
 Princess 0698 1326
 Prinston 1037
 Prinz 0361
 Profex 0361
 Profilo 1556
 Profitronic 0037 0556
 Proline 0037 1613 1727 1545 0556
 0625 0634 1037 2223
 Prosonic 0037 0556 1865 0880
 0371 0668 0714 2139
 2001 1324 1770 2106
 1709 0606 2197 2100
 2125 1545 1849 0715
 Protech 0037 0556 0264 0668
 0486 1037
 Proton 0178 0644
 Proview 1687 1645
 Provision 0499 0037 0556 1037
 0714 1324
 PVision 2001
 Pye 0037 0556
 Qingdao 0208 0226 0264
 Quadro 0753 1326 0556 0037 1667
 1163
 Quasar 0650 0865
 Quelle 0037 1505 0074 0361 0109
 0535 0512 0191 0668 0556
 0195 0264 1037
 Radialva 0109 0037 0556 0287
 Radiola 0037 0556

Radiomarelli 0037 0556
 Radionette 0714
 RadioShack 0037 0556 0178
 Radiotone 0037 0556 0668 0264
 1037
 Rank Arena 0753
 RCA 0625 0093 0178 0560 0335
 0618 0343 0679 0753
 Realistic 0178
 Recor 0037 0556
 Rectiligne 0037 0556
 Red Star 1556
 Rediffusion 0361
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 0865 1298 1585 1645
 Reoc 0714 0624 0634
 Revox 0037 0808 0556
 Rex 0264
 RFT 0292 0264 0037 0556 0486
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0698 0264 0706
 R-Line 0037 0556
 Roadstar 1037 0715 0264 0037
 0556 0714 0668 1916
 1326
 Rodex 0037 0556
 Rolsen 0037 0556 2098 2037
 Rowa 0037 0264 0698 0712 1441
 0706 0587 0556
 Royal 0606
 Royal Lux 0335
 Rukopir 0556 0037
 Saba 0109 0625 0560 0287 0335
 0343 0361 0650 0714 1588
 Sagem 0610 0830 0618
 Saisho 0634 0264
 Saivod 0037 1982 0556 1163 1556
 0668 0712 1037
 Salora 0361 0373 0208 0480 1556
 2125 2197 2001
 Salsa 0335
 Sampo 0093 0178 0650
 Samsung 0644 0812 2051 0618
 0178 0587 1312 2103
 0093 1619 1458 0556
 2137 1249 1630 1584
 1235 0037 0264 0208
 0226
 Sanjian 0264
 Sansui 0037 1709 0556 0706 0371
 1413 1236 0888 0753 0698
 0264 0806 0714 1248 1681
 1556
 Sanyo 0208 1208 0292 2461 0508
 0373 0037 0108 0556 0486
 0170 0264 1037 1667 1163
 1585
 Sanyuan 0093
 Save 0037 0556
 SBR 0037 0556
 Schaub Lorenz 0361 0714 0606
 0486 1324 1363
 2100 1667 2125
 1308
 Schneider 0037 1137 0556 0371
 0668 0343 0361 1037
 0714 0624 1982 1916
 1617 1324
 Schöntech 1037
 Scotch 0178
 Scott 0178 1983
 Sears 0178
 Seaway 0634
 Seelver 0556 1037 0037

SEG 1037 0037 0264 1163 0556
 0668 0487 0634 0624 1667
 2125
 SEI 1505 0037 0556
 Sei-Sinudyne 1505 0037 0556
 Seitech 1324
 Seleco 0371 0264
 Sentra 0035
 Serie Dorada 0178
 Serino 0610 0093 1193
 Shancha 0264
 Shanghai 0208 0226 0264
 Sharp 0093 1193 1659 2214 1587
 1819 0650 0653
 Shencai 0264
 Sheng Chia 0093
 Shenyang 0264 0753
 Shintoshi 0037 0556
 Shivaki 0037 0556 0443 0178
 Show 0698 0264 0706 0037
 Siemens 0037 0191 0195 0535
 0556 0361
 Siera 0037 0556 0587
 Silva 0037 0556 0361
 Silva Schneider 0753 1556 2125
 Silver 0037 0361 0556 0715
 SilverCrest 1037 0037 0556
 Singer 0806 0698 0037 1556 0556
 0335
 Sinotec 0606 0698
 Sinudyne 1324 0361 1505 0037
 0556 0606
 Sky 0037 0880 1614 0178 0556
 1613 1606 1775 0661 0865
 Skysonic 0753
 Skyworth 0037 0556 0264 0698
 0753
 Sliding 0865 0880 1324
 SLX 0668
 Smaragd 0487
 Soemtron 0865 1298
 Solavox 0361 0037 0556
 Sonic 0753 1702
 Soniko 0037 0556
 Soniq 1298 1702
 Sonitron 0208
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0037 0556 0264
 Sonolor 0208 1505 0361
 Sontec 0037 0556
 Sontech 1983
 Sony 1505 1825 1651 0650 1625
 1751
 Sound & Vision 0037 0556
 Soundesign 0178
 Soundwave 0037 0556 0715
 Sowa 0226 0178
 Soyo 1709
 Standard 0037 0556 1037 1709
 Starion 1037
 Starlite 0037 0556 0264
 Stern 0264
 Stevison 1982 1556
 Strato 0037 0556 0264
 Strong 1163 1667 1037 0037 0556
 Sungoo 1248 2037
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0610 0037 0556 0487 0865
 Sunny 0037 1617
 Sunstar 0371 0037 0556 0264
 Sunstech 2001
 Sunwood 0037 0556
 Supersonic 0208 0556 0698 0264
 0037
 SuperTech 0037 0556
 Supervision 0698 0264

Supra 0178 0037
 Susumu 0335 0287
 SVA 0587 0698 0264 0865 0208
 0706
 Svasa 0698 0208 0706 0264
 Swedx 1606
 Swisstek 1613 1614 1606 0880
 0865 1775 1776 1849
 2059
 Synco 0093 0178
 Sysline 0037 0556
 T+A 0447
 Tacico 0178
 Tandberg 0109 0361
 Tandy 0093
 Targa 0618
 Tashiko 0650 0170
 Tatung 1720 0037 1248 1556 0556
 1324
 Taurus 2197
 TCL 0806 1916 0625 0698 0706
 TCM 0714 0808 2001 1308
 Teac 0698 1645 2168 0037 0264
 1037 0556 0512 0712 0668
 0706 0624 0178 0170 0714
 1667 1617 1363 1795 0587
 1770 1709 2032 2241
 TEC 0335 0037 0556 0361
 Tech Line 0037 0556 0668 1163
 Technica 1982
 Technics 0650
 Technika 2032 1865 2059 1849
 2106 1667 1983 1585
 2125 2197
 TechniSat 0037 0556 2422
 Technisson 0714 1652
 Techno 1585 1037
 Technol Ace 0698 0264 0634
 Technosonic 0037 0556 1324 0499
 0880 1326 1982 2032
 Technotrend 1702
 Techvision 1709 2032
 Techwood 1163 1037 1667
 Tecnimagen 0556
 Teco 1523 0093 0178 0264 0653
 Tedex 0698 0706 0606 0037
 0208 0891 0587 0556
 0806 1709 1681 0264
 Tek 0820 0037 0698
 TELE System 2125
 Teleavia 0109 0343 0287
 Telecor 0037 0556
 Telefunken 0625 1667 0560 0074
 0109 0587 0698 0335
 0343 0712 0820 0896
 0754 0780 0891 0287
 1681 0753 0706 0037
 0556 0486 0714 1556
 1585 1588
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestar 0037 0556 1849
 Teletech 0037 0556 0668 1037
 Televue 0037 0556
 Tempest 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0037 0556 0371 0715 1037
 Tesla 1037 0037 0668 0714 1652
 0715 1137 0371 0753 0556
 0610
 Tevion 1248 1298 1645 0037 0556
 1556 1667 0808 2032 2100
 0865 0668 1687 1137 0714
 2241 1037 1585

Texla 0780
Thes 1849
Thomson 0560 0625 0109 0343
0287 0753 0335 0037
0556 1588
Thorn 0035 0108 0109 0037 0074
0343 0361 1505 0499 0512
0535 0556 0335
Thorn-Ferguson 0108 0343 0109
0361 0499 0335
0035
Tiane 0093
Time 1702 1997
TMK 0178
Tobo 0264
Tokai 0037 0556 0668 1037
Tokaido 1037
Tokyo 0035
Tongguang 0264
Tongtel 0780 0587
Top Show 0698 0264 0706
Topline 1037 0668
Toshiba 1508 0718 0508 0035
0714 0093 0264 0618
0644 1582 0650 0109
1457 0195 0191 1916
0698 0037 1556 1037
Tosumi 1982 1770
Toyoda 0371 0264
Trakton 0264
TRANScontinents 0668 1037 0865
0556 0037 0486
Transonic 0037 0698 0712 0556
0587 0512 0264 1363
1326 0780
Triad 0037 0556
Trio 1687 1248 1645
Tristar 0264
Triumph 0556 0037
TVE 2239
TVTEXT 95 0556
Uher 0037 0556 0486 0480
Ultravox 0037 0556
UMC 1606 1775 1614 1849 2059
2106 2168
Unic Line 0037 0556 0473
United 0714 1983 0037 0715 0556
1916 1037 0587 1982 1652
1770
Unitron 1681
Universal 0714 0037 0556
Universum 0037 1037 0074 1163
0264 0668 0535 0480
0195 0473 1667 0361
0512 0556 1505 0109
0170 0618
Univox 0037 0556
V7 Videoseven 0178 0880 1666
0618 1651 1505
Vanguard 0037 0556
Venturer 1727 1545 1865
Venus 1326
Vestar 1137
Vestel 0037 1037 1163 1585 1667
0668 0556
Vexa 0037 0556
Victor 0653 0650
Videocon 0508
VideoSystem 0037 0556
Vidtech 0178
ViewSonic 1627 1588 2111
Vision 0037 0264 0556
Vistar 0361
Vistron 1363
Visual Innovations 2106

Vivax 1326 1308 1617 1702 0037
1709
Vivo 2032 2100
Vortec 0037 0556
Voxson 0178 0037 0556 2197
VSA 1413
VU 2098 2037
Vue 1236
Walker 1667
Waltham 0287 0037 0556 0668
0109 1037 0443
Wards 0178
Warumaia 0661 0634
Watson 0037 1037 1248 0556 0668
Watt Radio 0486
Wega 0037 0556
Wegavox 0037 0556
Welltech 0714 1652
Weltblick 0037 0556
Weltstar 1037
Weston 0037 0556 1441
Wharfedale 0037 0896 1613 0891
0860 0556 0698 1556
0706 1681 1324 1667
1983
White Westinghouse 0037 0556
0624
Wilson 0556
Windsor 0668 1037
Windy Sam 0556
Wintel 0714
World-of-Vision 0880 0865 1298
1606
XDome 0508
Xenius 0634 0661
Xiahua 0264 0698
Xiangyang 0264
Xihu 0264
Xinghai 0264
Xiron 1983
XLogic 0698 0860
XMS 1441
Xomax 1770
Xoro 1324
Xrypton 0037 0556
Yakumo 1613
Yamaha 0650 1576
Yamishi 0037 0556
Yapshe 0650
Yokan 0037 0556
Yoko 0037 0264 0556 0373
YU-MA-TU 0037
Yüsmart 1613
Zenith 0178 0624
Zepto 1585
Zonda 0698

VCR

Aim 0278 0642 0348
Aiwa 0348 0352 0037 0742 1137
0032 1032
Akai 0037 0315 0642 0352 0240
0348
Alba 0278 0352 0315 0348 0081
Allorgan 0240
Allstar 0081
Amstrad 0278
Aristona 0081
ASA 0037 0081
Asuka 0037 0081
Audiosonic 0278
AVA Technology 0615
AVP 0352
AWA 0037 0278 0642

Baird 0278 0104
Basic Line 0278 0104
Beko 0104
Bestar 0278
Black Diamond 0642 0278
Black Panther 0278
Blaupunkt 1562 0226 0081
Blue Sky 0037 0348 0352 0278
0642 1137 0742
Brandt 0320
Brinkmann 0348
Broksonic 0742 0352
Bush 0278 0315 0352 0348 0081
0642 0742
Carena 0081
Carrefour 0045
Cathay 0278
Centrum 0593
Combitech 0352
Condor 0278
Crown 0037 0278
Cyrus 0081
Daewoo 0278 0642 0348 0352
0045
Dansai 0278
Dantax 0352 0742
Daytron 0278
de Graaf 0042 0081 0104 0048
Decca 0081 0067 0348 0352
Deitron 0278
Denon 0042
Diamant 0037
Diamond 0278
Digitor 0642
DSE 0642
Dual 0081 0278 0348
Dumont 0081 0104
Durabrand 0642 0593
Elbe 0278
Elin 0240
Elta 0278
Emerson 0045 1137
ESC 0278 0240
EuroLine 0348
Ferguson 0320 0278 0348 0742
Fidelity 0240 0432 0352
Finlandia 0104 0081 0042 0048
0037 0226
Finlux 0081 0104 0042
Firstline 0348 0037 0045 0042
0278 1137
Fisher 0104
Flint 0348
Fujitsu General 0037
Funai 0593
Galaxis 0278
GE 0320
GEC 0081
General Technic 0348
Genexxa 0104
GoldStar 0037
Goodmans 0240 0278 0037 0081
0348 0352 0642
GPX 0037
Graetz 0104 0240
Granada 0104 0048 0081 0240
0037 0226 0042
Grandin 0037 0278
Grundig 0347 0081 0226 0320
0348 0352 0742
Haaz 0348
Hanimex 0352
Hanseatic 0037 0278 0081
Hinari 0352 0278 0240
Hisawa 0352
Hischito 0045

Hitachi 0042 0240 0081 0104 0593
 Höher 0278 0642
 Hornyphon 0081
 Hypson 0348 0278 0352 0037
 Imperial 0240
 Ingersoll 0240
 Inno Hit 0240 0278
 Interbuy 0037
 Interfunk 0081 0104
 Internal 0278
 International 0278 0037
 Intervision 0278 0037 0348
 Irradio 0037 0081 1137
 ITT 0104 0240
 ITT Nokia 0048
 ITV 0278 0037
 JMB 0352 0348
 JVC 0067
 Kambrook 0037
 Karcher 0278
 Kendo 0315 0348 0037 0278
 Kneissel 0352 0348 0037 0278
 Kolster 0348
 Lenco 0278
 LG 0037 0278 1137
 Lifetec 0348
 Loewe 0081 1562 0226 0037
 Logik 0240
 Lumatron 0278 0593
 Luxor 0104 0048 0315
 Magnavox 0081 0642
 Magnum 0642
 Manesth 0045 0081
 Marantz 0081
 Mark 0278
 Mascom 0642
 Mastec 0642
 Master's 0278
 Matsui 0348 0037 0240 0352 0742
 Maxton 0081
 Mediator 0081
 Medion 0348 0352
 Melectronic 0037
 Memorex 0104 0037 0048
 Metronic 0081
 Metz 1562 0347 0836 0081 0226
 0837 0037
 Micormay 0348
 Micromaxx 0348
 Mitsubishi 0067 0081 0642
 Multitec 0037
 Multitech 0104
 Myryad 0081
 NAD 0104
 Naiko 0642 0348
 National 1562 0226
 NEC 0067 0104 0037 0278 1137
 Neckermann 0081
 Nesco 0352
 Neufunk 0037
 Nikkai 0278
 Nokia 0104 0315 0278 0240 0048
 0042 0081
 Nordmende 0320 0067 0642
 NU-TEC 0348
 Oceanic 0320 0048 0081 0104
 Okano 0315 0348 0278
 Onimax 0642
 Orion 0348 0352 0742
 Osaki 0037
 Otto Versand 0081
 Pace 0352
 Palladium 0315 0037 0240 0348
 0432
 Palsonic 0642
 Panasonic 1562 0226 0836 0837

Philips 0081 0593
 Phoenix 0278
 Phonola 0081
 Pioneer 0067 0081 0042
 Portland 0278
 Profitronic 0081 0240
 Proline 0278 0615 0642 0320
 Proscop 0278
 Prosonic 0278
 Protech 0081 0278
 Provision 0278
 Pye 0081
 Quasar 0278
 Quelle 0081
 Radialva 0037 0081 0048
 Radiola 0081
 Radionette 1137 0037
 RCA 0320
 Reoc 0348 0278
 Roadstar 0240 0037 0278 0742
 0081
 Saba 0320 0278
 Saisho 0348
 Salora 0104
 Samsung 0240 0432
 Sansui 0067 0348
 Sanyo 0104 0048 0067 0348
 Saville 0352 0278 0240
 SBR 0081
 ScanSonic 0240
 Schaub Lorenz 0104 0315
 Schneider 0037 0081 0278 0240
 1137 0042 0352 0642
 Scott 0593
 Seaway 0278
 SEG 0278 0240 0642 0081 0593
 SEI 0081
 Sei-Sinudyne 0081
 Seleco 0037
 Sharp 0048 0037
 Shintom 0104
 Shivaki 0037
 Siemens 0037 0104 0081 0320
 0347
 Siera 0081
 Silva 0037
 Silver 0278
 SilverCrest 0642
 Singer 0348 0045
 Sinudyne 0081 0352
 Skantic 0348
 Smaragd 0348
 Sonoko 0278
 Sonolor 0048
 Sontec 0037 0278
 Sonwa 0642
 Sony 0032 1032
 Soundwave 0037 0348
 Standard 0278
 Starlite 0037 0104
 Stern 0278
 Sunkai 0348 0278
 Supra 0037 0240 0348 0278
 T+A 1562 0226
 Tandberg 0278
 Tashiko 0048 0240 0081 0037
 Tatung 0081 0048 0348 0352
 Tchibo 0348
 TCM 0348
 Teac 0278 0642 0037 0081 0593
 TEC 0278
 Technics 0226
 TechniSat 0348
 Tedelex 0037 0348 0642
 Telefunken 0642 0593 0320 0278
 Telestar 0037

Teletech 0278
 Tensai 0037 0278
 Tesla 0081
 Tevion 0348 0642
 Textet 0278
 Thomson 0320 0067 0278
 Thorn 0104 0037
 Thorn-Ferguson 0320
 Tokai 0037 0104
 Topline 0348
 Toshiba 0045 0081 0742 0352
 Tradex 0081
 Tredex 0278
 Triad 0278
 Uher 0037 0240
 Ultravox 0278
 Unitech 0240
 United 0348 0742
 Universum 0081 0240 0037 0348
 0104
 Victor 0067
 Watson 0081 0352 0278 0642
 Weltblick 0037
 Wharfedale 0593 0642 0615
 World 0348
 Yamishi 0278
 Yoko 0037 0240
 ZX 0348 0352

SAT

@sat 1300
 @Sky 1334
 ABsat 1323 0713
 Acoustic Solutions 1284
 ADB 0887 1473 1492 2152 2367
 Adcom 0200
 AGK 2139
 Airis 1659 1993
 Akai 0200
 Akura 1626
 Alba 2296 1284 1659 0713
 Allsat 0200
 Alltech 0713
 Allvision 1232 1334
 Alpha 0200
 Amitronica 0713
 Ampere 0396 0132
 Amstrad 0132 1693 0847 0885
 1175 1662 2139 0396
 0713 0742 0501
 Anglo 0713
 Ankaro 0713
 Ansonic 2418
 Apro 1672
 Arcon 0132
 Arena 1736
 Armstrong 0200
 Arnion 1300
 ASA 0299 0740
 Asat 0200
 ASCI 1334 0114
 ASLF 0713
 AssCom 0853
 Aston 1129
 Astra 0713
 Astratec 1743 1929
 Astrell 0885
 Astro 0133 0173 2026 0501 0658
 1099 1100 0200
 Atlanta 2418
 Atlantic Telephone 1333
 Audiola 2418
 Audioline 1429
 Aurora 0879 1333 1433

Austar 1459 0879 1176
 Avalon 0396
 Avanit 0299 1631
 Axil 1777 1993 1659 2418
 Axis 1111
 Axitronic 1626
 B.net 1672
 B@ytronic 0299 0740
 Base 1718
 Belson 2418 2139
 Best Buy 1993 2139 2728
 Beyonwiz 2379
 BIG TV 2463
 Black Diamond 1284
 Blaupunkt 0173
 Blue Sky 0713 0885
 Boca 0132 0713 1232 2026 2308
 2458 2533
 Boshmann 1413 1631
 Boston 0132
 Boxer 1458 1957 1692
 Brainwave 0658 1672
 British Sky Broadcasting 1175 0847
 1662
 Broco 0713
 BSKyB 1175 0847 1662
 Bubu Sat 0713
 Bush 1284 1626 1672 1645 1743
 2376 1291 0742 1935
 Cambridge 0501
 Canal Digital 0853 1499
 Canal Digital 1780 0853 1004 2553
 1334
 Canal Plus 2107 2657
 Canal+ 0853 2107 2657
 CanalSat 2107 2657 0853
 CanalSatellite 0853 2107 2657
 CDV 1993
 CGV 1413 1567 2034
 Challenger 1956
 Cherokee 1323
 Chess 1334 0114 0713 2026 1626
 Chili 1718
 CityCom 1176 1232 0299 1777
 0658
 Clarke-Tech 1806
 Clatronic 1413
 Clayton 1626
 Clemens Kamphus 0396
 Cobra 0396
 Colombia 0132
 Columbia 0132
 Com Hem 1176 1915 2357
 Comag 1232 1413 2026 0132 2101
 2308 2533 2458
 Comsat 1413
 Comwell 1956
 Connexions 0396
 Conrad 0573 0501 0132
 Coship 1672 2525
 Crown 1284
 CS 1631
 Cyfra+ 1076 2593 1409 0853
 Cyfrowy Polsat 0253 0853
 Cyrus 0200
 Daeryung 0396
 Daewoo 0713 1743 1111
 DAK 1993
 Dantax 1626
 D-box 1114 0723
 Denver 2418
 DGTEC 1631 1718
 Digenius 0299
 Digi 2026
 Digi Raum Electronics 1176
 Digiquality 1334

DigiFusion 1645 1743 1929
 Digihome 1284 2034 1935
 DigiLogic 2034 2241
 DigiMax 2273
 DigiQuest 1300 1631
 DigiSat 1232
 Digital 2308 2273
 Digital Vision 1929
 Digital+ 0853
 DigiAlb 1232
 DigitalBox 1886 1631 1100
 Digtel+ 1659
 DigiTrade 1659
 DigiTurk 1076 2097
 Dilog 1780 1957
 DiPro 1473
 DishTV 0128 1780 1300
 Distratel 0885
 Distrisat 0200
 DNT 0200 0396
 Doro 1672
 DRE 1176
 Dream Multimedia 1237 1652 1923
 DSE 2280 2418
 DStv 1433 0879
 Dual 2034
 Durabrand 1284 2241 2034
 DVX 1993
 EchoStar 1200 0853 0396 0713
 1323 1473 1409
 Eco-Star 1413
 Edision 1631 2306 2712
 Einhell 0132 0713 0501
 Elap 0713 1611 1129 1567 1413
 Elbe 2418
 Electron 1956
 Elless 0740
 Elsat 0713
 Elta 0200 1659
 Emtec 1659
 Energy Sistem 1631
 Engel 1777 0713
 Eurieult 0885
 Europa 0501 0200
 Europhon 0299 0132 0713 1334
 Eurosat 1413
 Eurosat 1567 1886
 Eurosky 0132 0299 0114 0501
 0740
 Euro-Vox 0744
 Eutelsat 0713
 Eutra 0740
 Evesham 2034
 F&U 2139
 Fagor 1611
 Fenner 0713
 Ferguson 1291 1743 1929
 Fidelity 0501
 Finepass 1780
 Finlux 1626 0573 1232
 FinnSat 0740
 Flair Mate 0713
 FMD 1413 0114
 FoneStar 1777
 Foxtel 1356 0879 1176
 FPE 1993
 Free Wave Technology 1743
 Freecom 0501 0173
 Freesat 2376 1692
 FTEmaximal 0713 1886
 Fuba 0396 0173 0573 0299
 Galaxis 1111 1176 0853 0879
 Galaxy 1956
 General Satellite 1176
 Get 1004
 Globalteq 2145

Globo 2273 1626 1429 1334 2026
 0740
 GOD Digital 0200
 Gold Box 0853
 Gold Vision 1631
 GoldMaster 1334 1722
 Goodmans 1284 2034 1291 2376
 Gradiente 0887
 Gran Prix 0740
 Grandin 1626
 Grocos 1409
 Grundig 0173 0847 2367 1291
 1284 2376 0879 0885
 0853 0501 1780 2034
 Haier 2418
 Hallo 1626
 Hama 1567
 Handan 0128 1780 1957
 Hanseatic 1099 1100
 Hänsel & Gretel 0132
 Hauppauge 1672
 HB 1736
 HE@D 2183
 Hills 1232
 Hirschmann 0396 1886 1111 2026
 0173 0573 0299 1232
 0501 0740
 Hitachi 1284 2034
 HNE 0742 1232 0132
 Homecast 1680 2525 1736
 Houston 0396
 Humax 0215 1176 1232 1631 1808
 1427 1915 2144 1882 1788
 1675 1743 2357 2443
 Huth 0132
 Hyundai 2463
 i-Box 1652
 i-CAN 2367
 ID Digital 1176
 ID Sat 2145 1631
 ILLUSION sat 1631
 Image 1993
 Imperial 1429 1334 1099 1100
 1197 1195 1351 0200
 1672 1631
 iNETBOX 1652
 Ingelen 0396
 Inno Hit 1626
 International 0132
 Interstar 2200
 Inves 1993 1743
 inVion 2418
 iotronic 1413 0132
 ITT 2418
 ITT Nokia 0573 0723
 Jaeger 1334
 KabelBW 1882 1915 1195 1197
 2176 1176
 Kamm 0713
 Kaon 1004 1300
 KaTelco 1111
 Kathrein 1561 0249 0707 0658
 1567 1717 2569 0114
 0173 0200 0713 0742
 1323
 Kenwood 0853
 Key West 0132
 Kiton 0114
 Kocmoc TB 1333
 Kongque 1300
 König 1631
 Koscom 1956
 Kreiling 0658 0249 0114 1626
 Kreiselmeier 0173
 K-SAT 0713
 Kyostar 0132

L&S Electronic 0132 1334
 LaSAT 0132 0299 0740 0173
 Lauson 2531
 Legend 1718
 Legend Digital 1718
 Leiko 1626
 Lemon 1334
 Lenco 0713
 Lennox 1611
 Lenson 0501
 Lexus 0200
 LG 1414
 Lifesat 0132 0299 0713
 Linsar 1284
 Listo 1626
 Lodos 1284
 Logik 1284 2441
 Lorenzen 0299 0742 2026 0132
 Luxor 1935 0573 0501
 Macab 0853
 Manata 0713 0132
 Manhattan 1300
 Maplin 2034
 Marantz 0200
 Marks and Spencer 2441
 Maspro 0713 0173
 Matsui 1626 0173 1743 1929
 Maximum 1334 2552
 Mediabox 0853
 Mediacom 1206
 MediaSat 0501 0853 2107
 Medion 1232 0299 0713 0132 1626
 1334 0740 2026
 Medison 0713
 Mega 0200
 Megasat 1886 1631
 Metronic 1659 0713 0885 0132
 2418 1993 1413 1672
 Metz 0173
 MiCO 1993
 Micro 0501 0713
 Micro electronic 0713 2308
 Micro Technology 0713
 Micromaxx 0299
 Microstar 0299
 Microtec 0713
 Morgan's 0132 0713 0200 1232
 1409
 Motorola 0856 1473
 Multichoice 0879 1333 1433 1959
 1960 2059 2060
 Mx Onda 1659
 Myryad 0200
 Mysat 0713
 MySky 1356 1693
 N 2152
 NanoXX 2204
 Neom 1993
 Neotion 1334
 Netgem 1322
 Neuf TV 1322
 Neuhaus 0501 0713
 Neuling 1232 0132 2458 2026
 Neusat 0713
 Nevir 1659
 Newton 0396
 Next 2200
 NextWave 1956
 Nikko 0713 0723 0200
 Noda Electronic 0885
 Nokia 1114 1023 0723 0853 0573
 Noos 0853
 Nordmende 1611
 Nova 0879 1959 1960 2059 2060
 NPG 1631
 Numericable 0853 1409

OctalTV 1429
 OKI 1567
 Omni 1993
 Onn 1284 2034
 Openbox 1956
 Opensat 1956
 Opentel 1232
 Optex 0114 0713 1611 1626 1413
 Opticum 2273
 Optus 0879 0853 1356
 Orbis 1334 1232
 Orbit 0215
 Orbitech 1099 1195 1197 1100
 0200 0501 0114 1351
 P/Sat 1232
 Pace 1175 1356 1682 1693 1717
 2097 2593 2657 0847 0887
 1662 1323 2059 2060 0200
 0853
 Pacific 1284
 Packard Bell 1111
 Palcom 0299 1409
 Palladium 0501 0396
 Palsat 0501
 Panasat 0879
 Panasonic 0847 1304
 Panda 0173
 Patriot 0132
 peeKTON 1993 2418
 Philips 0099 2107 2176 2593 1076
 1114 1499 0853 0133 0200
 1672 1743 0173 1429
 Phoenix 2418 1956
 Phonotrend 1200
 Pino 1334
 Pioneer 0853
 Planet 0396
 PMB 1611 0713
 Polytron 0396
 Preisner 0132 0396
 Premiere 1114 0723 1111 1176
 1195 1100 0249 0658
 1717 2176 1675
 Premium 1736
 Primacom 1111
 Pro Basic 2205 0853 2531
 Proline 1284 1659
 Prosonic 0742
 Quadral 1323
 Quelle 0742 0299
 Radiola 0200
 Radix 0396
 RCA 1291
 Reliance 2463
 RFT 0200
 RiksTV 2367 1692
 Roadstar 0713 0853
 Rollmaster 1413
 Rover 0713
 Rowsonic 1567
 SAB 1956 1300 1631
 Saba 2205 0885
 Sagem 2107 2553 1114 1690 1692
 1004
 Saivod 2418
 Salora 1232
 Samsung 2176 1662 1458 1206
 0853 0253 1175
 Sansui 1545
 Sanyo 1626
 SAT 0501
 Sat Control 1300
 Sat Partner 0501
 Sat Team 0713
 SAT+ 1409
 SatCatcher 1956

Satec 0713
 Satlink 2273 1567
 Satplus 1100
 SatyCon 1631
 Schaub Lorenz 2418
 Schneider 1206
 Schwaiger 2533 1334 1631 2458
 0740 0885 1111 1429
 1672 2308 0132
 SCS 0299
 Sedefa Electronique 0132 1626
 0114
 Seeltech 1993
 Seemann 0396
 SEG 1626 0742 0114 1993 1659
 1284
 Septimo 0885
 Servimat 1611
 ServiSat 0713
 Shark 1631
 Sharp 1935 2034
 Sherwood 1611 1409
 Siemens 0173 1626 1657 1334
 1429 2418 1672
 Sigmatek 2139 2418
 SignalMAX 1956
 Silva 0299
 SilverCrest 2026 2101 2308 2458
 Skantin 0713
 SKR 0713
 SKT 0132
 Sky 0856 1175 1693 0887 0847
 1662
 SKY Deutschland 1114 0723 1111
 1176 1195 1100
 0249 0658 1717
 2176 1675
 SKY Italia 1693
 SKY+ 1175 1662
 Skymaster 1409 1611 0713 1200
 1334 1567 2205 1545
 2409 2728
 Skymax 0200 1413
 Skypex 0299 0740
 skyplus 2026 1232 1334 1175 0740
 SkySat 0713 0501 0114
 SL 2026 0132 0742 0740 1672
 SM Electronic 0713 1200
 Smart 0132 0299 0396 1232 0713
 1413 1631 2285
 Sogo 2139
 Soniq 1567
 Sony 1558 0847 0639 0853
 SR 0132
 Star Sat 0132
 Star View 2145
 Starcom 0114
 Starland 0713
 Stream System 1300
 Strong 1409 1806 2235 0713 1626
 2418 0853 1284 1300 0879
 1473
 Sun Direct 2525
 Sunny 1300
 Sunsat 0713
 Sunstar 0132
 Sunstech 1993 2139
 Supratech 1413 2139
 Systec 0132 1334
 Sytech 2139 2418
 S-ZWO 1722
 TATA Sky 1997 0847
 TBoston 2418 1659 2139
 Teac 1322 1957
 Tecatel 1200
 Technika 2034 2441 1284 1672

TechniSat 1195 1197 1100 1099
 0501 1351 1322 0200
 0114 0396
 Technosat 1206
 Technosonic 1672
 Technotrend 1429 1672
 Technowelt 0885 0132
 Techwood 0114 1284 1626 2034
 1935
 TELE System 1611 1409 0396
 Telecom 0713
 Teleka 0396 0501
 Telestar 0501 1099 1100 0114
 0200 1429 1334 1351
 1626 1672 1195 1197
 2540
 Teletech 0114
 Televes 0501 0132 1300 1334
 1409
 Telewire 1232
 TelSKY 2540
 Tesla 1626
 Tevion 1334 1672 0713 1409 1567
 2205
 Thomson 0847 1291 2107 2176
 1175 0853 1662 1459
 1935 0713
 Tiny 1672
 Tioko 0132
 Titan 1886 2205
 Tividi 1429 1736
 TNT SAT 2235 1692
 Tokai 0200
 Tonna 1611 0501 0713
 Topfield 1986 1545 1783 1722
 1206 1824
 Toshiba 1284
 Triasat 0501
 Triax 0501 0200 0396 0713 0853
 0114 1291 0132 1099 1626
 1611 1413 2101 1886
 Tricolor TV 1176
 TT-micro 1429
 Turnsat 0713
 TVonics 2441
 Twinner 0132 0713 1611
 UEC 0879 2463 1356
 Umax 1993
 Unisat 0200 0132
 Unitymedia 1429 1882 1176 1195
 1197
 Univers 1886
 Universum 0173 0299 0742 0114
 1099 0740
 Van Hunen 0299
 Vantage 2204 2297 1458
 Vaova 1993
 Variosat 0173
 VEA 2418
 Ventana 0200
 Vestel 0742 1284 0114
 VH Sat 0299
 Viasat 1323 1023 1682 1195 2235
 Viola Digital 1672
 Vision 1626 1886
 Visiosat 1718 1413 0713 0114
 1129
 Vitecom 1413
 Volcasat 2418
 Voo 0853
 Wavelength 1232 1413
 Welho 2357
 Wetekom 0501
 Wharfedale 1284 2034 0200 1935
 Wisi 0173 0396 0299 0501 0132
 0740 1232 1986

Worldsat 1473 0114
 Woxter 2418 2139
 XSat 0713 0847 1323
 Xtreme 1300
 Yakumo 1413
 Yamada 1718 1993 2139
 YES 0887
 Yukai 1659
 ZapMaster 0740
 Zehnder 1777 1334 1232 1413
 0114 0742 1631 2388
 Zenega 0128
 Zenith 0856
 Zeta Technology 0200
 Ziggo 1657 1499 2443
 Zinwell 1176 2280

CBL

@Home 1666 2015 0660
 ADB 2343
 Akado 2339 2043
 Altibox 2030
 Amino 1615
 BT Vision 2294
 Cablecom 1582
 Cisco 2506 2589
 ClubInternet 2132
 Com Hem 0660 1666 2015
 Comcor 2339
 freebox 1976 1482
 GuestComm 2030
 Hathw@y 2043
 Humax 2043 0660 1813 2339 1885
 1983 2165 1981
 Kabel Deutschland 1981 1983 2165
 KabelBW 1813 2174 1981 1983
 1060
 Kiss 2132
 Kreatel 2030
 MIO 2275
 Mio TV 2275
 Motorola 2030 2275
 NTL 1060 1068
 Ono 1068
 Optus 1060
 Orange 2407
 Pace 1068 2620 1060
 Philips 1619 2174 1582
 Premiere 2620 2174
 Sagem 2407
 Samsung 2407 2015 2174 2368
 1060 1666 1987 2610
 Scientific Atlanta 2506 2132
 SingTel 2275
 Sky 2620
 SKY Deutschland 2620
 Stofa 2015
 Telewest 1068 1060 1987
 TelstraClear 2343
 T-Home 2132
 Thomson 1582 1981 2174 1983
 TP 2407
 Unitymedia 2610
 UPC 1582
 Viasat 2030
 Viken Fibernet 2030
 Virgin Media 1060 1068 1987
 YouSee 2368
 Ziggo 2015 0660 2589 1666

VAC

A.C.Ryan 2709 2535

Apple 2615
 Argosy 2270
 ATMT 2270
 Bang & Olufsen 0875
 Best Buy 2522
 chiliGREEN 2535 2628
 CnM 2535
 Dane-Elec 2628
 Digitech 2260
 DVICO 1921 2153
 EGreat 2260
 Elonex 1272
 Eminent 2260
 Emtec 2535 2709
 EverTech 2535
 Fantec 2535 2522 2709
 Freecom 1843
 Fujitsu Siemens 1272
 Galaxy 2238
 Hauppauge 1408
 Hewlett Packard 1272
 iMON 2037
 INOi 2270
 Iomega 2270 2238
 ISTAR 2260
 LaCie 2238 2626
 me2 2535 2270
 Memup 2270 2522
 Microsoft 1272
 Netgear 2036
 Olidata 2270
 Packard Bell 2238
 peeKTON 2116
 Pinnacle Systems 1447
 Popcorn Hour 2260
 RaidSonic 2238
 Ricavision 1272
 Sitecom 1843
 Sony 1733
 SoundGraph 2037
 Sunvision 2628
 Thermaltake 2037
 Trust 1272
 TViX 2153
 Via Technologies 1272
 Western Digital 2558
 Woxter 2628 2535
 XBox 1272

CD

Advantage 0032
 AH! 0157
 Arcam 0157
 Atoll Electronique 0157
 Audio Research 0157
 Audiolab 0157
 Audiomeca 0157
 Audioton 0157
 Balanced Audio Technology 0157
 Cairn 0157
 Cambridge Audio 0157
 Cyrus 0157
 Denon 0003 0626
 DKK 0000
 Dual 0003
 Dynaco 0157
 Genexxa 0000 0032
 Goldmund 0157
 Grundig 0157
 Harman/Kardon 0173 0157
 Krell 0157
 Linn 0157
 Loewe 0157
 Marantz 0157 0626

Matsui 0157
 Memorex 0032
 Meridian 0157
 Micromega 0157
 Mission 0157
 Myryad 0157
 NAD 0000
 Naim 0157
 NSM 0157
 Optimus 0000
 Panasonic 0303
 Philips 0157 0626
 Pioneer 0032
 Primare 0157
 Proton 0157
 QED 0157
 Quad 0157
 Radiola 0157
 Restek 0157
 Revox 0157
 Rotel 0157
 SAE 0157
 Sansui 0157
 Siemens 0157
 Simaudio 0157
 Sony 0000 0490 0157
 Tag McLaren 0157
 Tandy 0032
 Technics 0303
 Thorens 0157
 Thule Audio 0157
 Traxdata 0626
 Universum 0157
 Yamaha 1287 0032

AMP

Acoustic Solutions 1501 1446
 Audiovox 1408
 Cambridge Audio 1730 1982 2345
 Denon 0272
 Logitech 1408
 Marantz 2138
 Teufel 2322
 upXus 1446
 Yamaha 0143 0354

TUN

AEG 1390 1961 1389
 AFK 1389
 Aim 1390
 Aiwa 0121 1405 1827 1058 1158
 1258 1358 1622 1822 1722
 Akai 0609 1390
 All-Tel 1390
 Amitech 1961
 Amstrad 1390 1961
 Anam 0609
 Arcam 0642 1089 1189 1269 1289
 ASCOMTEC 1389
 Audiolab 1089 1189 1269 1289
 Audiosonic 1389
 Audioworld 1390
 Balanced Audio Technology 1089
 1189
 1269
 1289
 Bang & Olufsen 0799
 Belson 1389
 Best Buy 1961
 Blue Sky 1390
 Bonnac 1189
 Bose 1229 1629 1933

BSkyB 1497
 Bush 1089 1189 1269 1289
 Cambridge Audio 1647 1189
 Centrum 1389
 Copland 1089 1189 1269 1289
 Denon 1360 2857 0771 1460 1434
 2820
 Denver 1389
 Diamond 1390
 DMTECH 1390
 Dual 1390
 Electrocompaniet 1189
 Elta 1390 1961
 Goldmund 1089 1189 1269 1289
 Goodmans 0609 1389 1497
 Grundig 1089 1189 1269 1289
 1725
 H&B 1961
 Hanseatic 1390
 Harman/Kardon 1304 1089 1306
 1189 1269 1289
 0208
 HCM 1390
 HE 1389
 Hiteker 1389
 Home Tech Industries 1389
 Integra 1805
 Irradio 1961
 Jamo 2160
 JBL 1306
 JVC 0074 0464 1374 1676 1776
 Kenwood 1313 1027 1569 1570
 1293
 KXD 1389
 Lenox 1389
 LG 1293 2197
 Linn 1089 1189 1269 1289
 Loewe 1089 1189 1269 1289
 Marantz 1089 2117 1189 2114
 1269 1289 0642
 Mark 1089 1189 1269 1289
 Medion 2197
 MEI 1390
 Meletronic 0609
 Meridian 1089 1189 1269 1289
 Micromega 1089 1189 1269 1289
 Muvid 2476
 Mx Onda 1497
 Myryad 1189 1089 1269 1289
 Mystral 1961
 NAD 0320 0609
 Naim 1089 1189 1269 1289
 Nexius 1390
 Nikkai 1389
 Okano 0609
 Onkyo 1320 1805 0135
 Orava 1389
 Oritron 1497
 Panasonic 1779 2967 1518 1308
 1763 1765 1309 1288
 1316 1533
 Philips 1189 1269 1089 1289 2341
 2311 2459 0642 1120 1673
 1831 2434
 Pioneer 1023 1935 0289 1123
 1184 1089 1189 1269
 1289 1284 1459 1623
 1823
 Proceed 1189
 Proline 1390
 Proson 0609
 Provision 1389
 Quad 1089 1189 1269 1289
 Radiola 1089 1189 1269 1289
 Radionette 1293
 Red Star 1389

Revox 1089 1189 1269 1289
 Revoy 1089 1189 1269 1289
 Rotel 0793
 Samsung 1295 1868 2137
 Sansui 0609 1961 1089
 Sanyo 1801
 Schaub Lorenz 1961
 Schneider 1390
 Sherwood 1077
 Siemens 0609
 Silva Schneider 1293
 Sky 1497
 Sony 1822 1158 1858 1827 1759
 1758 1058 1358 1658 1258
 1454 1622 1558 1441 1722
 1112 1882 2172 2475
 Soundwave 0609
 Tag McLaren 1189
 Targa 1293
 Teac 0609 1390 1725
 Technics 1763 1518 1779 1309
 1308 0208 1765 1288
 1316
 Telefunken 1390 1389
 Thomson 1354 1194 1497
 Thorens 1189 1089 1269 1289
 Tokai 1961
 United 1390
 Universum 1390 0609 2160 1089
 1189 1269 1289
 Venturer 1390
 Victor 0074
 Waitec 1961
 Wharfedale 0609 1390
 Xenon 1389
 Yamaha 0176 1331 1276 0376
 1176 1376 0712 1776
 1815 2061

DVD

3 Plus 0490
 3D LAB 0539
 4Kus 1158
 Acoustic Solutions 0730 0713 1228
 AEG 0770 1233 1923 0675 2173
 AFK 1228 1152 1923
 AG Electronics 1228
 AGK 2139
 Aim 0672
 Airis 0672 1005 1107
 Aiwa 0695 0869 0533 1824
 Akai 1115 0898 1527 0884 0713
 1233
 AKI 1005
 Akura 0898 0733 1493
 Alba 0713 0733 0695 0730 0539
 0672 1530
 Amitech 0770
 Amstrad 0713 1115 1571 1493
 0770 2139 2172
 AMW 0872
 Ansonic 1351 0831 1493
 Apex Digital 0672
 Arcam 0732
 Arena 1115
 Aristona 0539 0646 2241
 ASCOMTEC 1923
 A-Trend 0714
 Audio Authority 2555
 Audiola 1660
 Audiosonic 1527 1923
 Audix 1152 0713
 Autovox 0713
 AVideo 2173

AWA 0730 0872 1555
 Axion 0730
 Basic Line 0713
 Baze 0898 0672
 BBK 2332
 Bellagio 0872 1004
 Belson 1923 2139 2172
 Belsonic 1493
 Berthen 1643
 Best Buy 2139 2172
 Binatone 1923
 Biostek 1005
 Black Diamond 0713 0884 0833
 Blu:sens 1233
 Blue Parade 0571
 Blue Sky 0713 0695 0672 0651
 0884
 BlueTinum 1493
 Boghe 1004
 Boman 0898 1005
 Bose 2023
 Brainwave 0770 1115
 Brandt 0651 0551 0503
 Bush 0713 0695 0833 0730 0831
 0884 1351 0733 1530
 CAT 0789
 Celestial 0672
 Centrex 0672 1004
 Centrum 0713 0789 1005 1923
 0675
 CGV 0733 0770
 Chili 1493
 Cinea 0841
 Cinetec 0713 0872
 CJ Digital 1643 2173
 Classic 0730
 Clatronic 0672 0675 1233
 Clayton 0713
 CMX 1643
 Coby 1107 0730
 Codex 1233
 Compacts 1107
 Conia 0672
 Continental Edison 0872 0831
 Crown 0770 0651
 Crypto 1228
 C-Tech 1152
 Curtis 1493
 Cybercom 0831
 CyberHome 0714 0816 1023
 Cytron 0651 0831
 Daenyx 0872
 Daewoo 0833 0770 0714 0872
 0213
 Dantax 0695 0713
 Daytek 0872 1005
 Dayton 0872
 DCE 0831
 Decca 0770
 Denon 0490 1634 2258
 Denver 0898 1107 1923 1493 0672
 Diamond 0651 1152 0770 1115
 Dighome 0713
 DigiLogic 0713
 Digital 2173
 Digator 1005 0651
 Digitrex 0672 1004
 DiK 0831
 Dimarson 1233
 Disney 0831
 DK digital 0831 1643 1660 2095
 DMTECH 2173
 Dragon 0831
 DSE 0833 1152 1527 0675 0213
 Dual 0831 0713 0651 0730 1023
 1530 0884 1115

Durabrand 1003 0675 0831 0713
 1530
 D-Vision 1115
 DVX 1152
 e:max 1233 1643 1670 2173 0770
 EagleTec 0714
 eBench 1152
 Ecco 1555
 Electrohome 0770
 Elenberg 1228
 Elfunk 0884 0713
 Elin 0770
 Elta 0770 1115 1233 1670 1643
 2173
 Emerson 0591 0869
 Enzer 1228 1005 0770
 EuroLine 1115 1233 1351 1555
 0675 1643
 F&U 2172 2139
 Ferguson 0651 0898 0713 0884
 Finlux 0741 0770 0591 0672
 Fintec 0713 1530
 Firstline 0869 0651 1530
 Funai 0695 0675
 Futronic 1005
 Global Solutions 1152
 Global Sphère 1152
 GoldStar 0591 0741
 Goodmans 0713 1004 0730 0651
 0833 0733 1923 1530
 GoWell 1643
 GP Audio 0733
 GPX 0741
 Gran Prix 0831 0898
 Grandin 0672 0713 2173
 Grundig 0695 0775 0651 0539
 0713 0670 0551 1004
 Grunkel 0770 1493 0831
 H&B 0713 0841 1233
 Haaz 1152
 Hanseatic 0741
 Harman/Kardon 0702
 HE 0730 1923 1493
 Henß 0713
 Hicon 0672
 Hitachi 0664 0573 0713 1748 0884
 Hiteker 0672 1923
 Höher 0831 1004 2173 0713 1530
 Home Electronics 0730 0770
 Home Tech Industries 1923
 HYD 1233
 Hyundai 1228 1660 1527 1152
 1530 0833
 ICP 1152
 Iekei 1107
 Inno Hit 0713
 Integra 2147
 Irradio 0741 1115 1233 0869 0770
 ISP 0695
 ITT 1233
 JBL 0702
 JDB 0730
 JDV 1228 1555
 JGC 1530
 JMB 0695
 JVC 0623 2365 1901 0539 0503
 Kansai 1107
 Kansas Technologies 1233 1530
 Kazuki 1493
 Kendo 0713 0831 0672
 Kennex 0770 0713 0898
 Kenwood 0490 1906
 KeyPlug 0770 1643
 Kiiro 0770
 King D'Home 0833
 King Vision 1643 1493

Kiss 0841
 Koss 0651
 KXD 1107 1923
 Lawson 1152
 Leiker 0872
 Lenco 0651 0770 0713 0831
 Lenoir 1228
 Lenoxx 1005 1923
 Lexia 1152
 LG 0741 1906 0591 0869 1233
 1602
 Lifetec 0651 0831
 Limit 1152
 LiteOn 1158 1416 1738
 LM 1643
 Lodos 0713 0884
 Loewe 0539 0741
 Logic3 0772
 LogicLab 1152
 Logik 0713 0884
 Lumatron 1115 0741 0833 0713
 0730 0898
 Luxman 0573
 Luxor 1004 0713 0730 0884
 Magnavox 0503 0675 0539 0713
 0733 1354 2241
 Magnum 1382
 Majestic 1107
 Manhattan 0713
 Manta 1493
 Marantz 0539 2414
 Mark 0713 0695 0884
 Marquant 0770
 Matsui 0651 0713 0672 0695 0884
 Maxim 0713
 MBO 0730
 Mecotek 0770
 Medion 0831 0651 0630 1416 0741
 Memorex 0831
 Memory 0730
 Metz 0571 0525 0713
 Micromaxx 0695
 Micromedia 0503 0539
 Micromedia 0539
 Microsoft 0522 1708 2083
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minoka 0770 1115
 Mitsubishi 0713
 Mustek 0730
 Muvid 1643 2173
 Mx Onda 0651
 Mystral 0831
 NAD 0741
 Naiko 0770 1004
 NEC 0869 0591 0741 1602
 Neom 1493 1643
 Nevir 0831 1660 0770 0672
 Nikkai 1923
 Nordmende 0831 1530
 Nortek 1643 2173
 NU-TEC 1228 1493
 Omni 0833 1228
 One For All 2555
 Onida 1004 2418
 Onkyo 0627 0503 1769 2147
 Oopla 1158
 Oppo 2545
 Optimus 0571 0525
 Orava 1923
 Orbit 0872
 Orion 0695 1233 0898
 Oritron 0651
 Pacific 1152 0713 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695 0713

Palsonic 0672 0833 1251
 Panasonic 0490 1834 1661 1579
 1641 2518
 Panda 1107
 Papouw 0533
 peeKTON 0898
 Philips 0539 0646 2056 1340 1354
 0675 2334 2434 1506 2526
 1813 0503 1158 1846 1755
 2093 1267
 Pioneer 0571 0631 1965 0525
 1571 1900 0142 1531 1768
 2442
 Play It 1643
 Pointer 0770
 Portland 0770
 Powerpoint 0872 1005
 Prima 1228
 Prinz 0831
 Prism 0831
 ProAudio 1394
 ProCaster 1004
 Proline 0651 0672 1004 0833 1738
 Proscan 0522
 Proson 0713 1005
 Prosonic 1107 1923
 Provision 1923 1107 1493 0730
 Pye 0646 0539
 Radionette 0741 0869 1906
 Radiotone 0713
 RCA 0522 0651
 RE-BL 2555
 REC 0490
 Red Star 0770 0898 0806 1003
 1923 1107 1351 1394
 Reoc 1152
 Revoy 0841
 Richmond 1233
 Roadstar 0713 0730 0898 0833
 Rocksonic 0789
 Ronin 0872
 Rotel 0623
 Rowa 1004 0525
 Rownsonic 0789
 Saba 0651 2173 1643 0551
 Sabaki 1152
 Saivod 0831 0770
 Sakyno 1152
 Salora 0741
 Samsung 0573 1635 0744 0199
 1932 1075 0490 1748
 0298 2107 2269
 Sansui 0695 1152 0770 1228 1115
 Santosh 1115
 Sanyo 0670 0695 0213 0713 1228
 SAST 0806
 ScanMagic 0730
 SCE 0789
 Schaub Lorenz 0770 1152 1643
 2173
 Schneider 0831 0539 0713 0651
 0869 0646 2241
 Schöntech 0713
 Scientific Labs 1152
 Scott 0651 0672 1233 1394 2173
 Seeltech 1643
 SEG 0713 1152 0884 0872 1530
 Shanghai 0672
 Sharp 0630 2652 0713 0695
 Sherwood 0741 0213
 Siemssen 1382
 Sigmatek 2139 2172
 Silva 0898 0831
 Silva Schneider 0831 1906 0741
 SilverCrest 1152 1643 2173
 Singer 1152

Sinotec 0770 1115
 Sinudyne 0733
 Sistemas 0672
 Skantic 1003
 Skymaster 0730 1152
 Skyworth 0898
 Sliding 1115
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730 1152
 Smart 0713
 Sogo 2172 1493 2139
 Sonashi 0831
 Sonwa 1004
 Sony 0533 0772 1070 1536 1824
 1981 1633 1516 1533 1903
 2457 0864 1033 2132
 Sound Color 1233
 Soundmaster 1152
 Soundmax 1152
 Soundwave 1530
 Spectra 0872
 Standard 0651 1152 0831 0898
 Star Clusters 1152
 StarLogic 1005
 Starmedia 1005
 Strato 1527 1382 1152
 Strong 0713
 Sunkai 0770
 Sunstech 2139 0831 2172
 Superior 1643 2173
 Supervision 0730 1152
 Supratech 2172 2238 2139
 SVA 0672
 Symphonic 0675
 Synn 1152
 Sytech 2139 0831
 Tamashi 1394
 Tandberg 0713
 Targa 1158 1416 1906 0741
 Tatung 0770
 TBoston 2172 2139
 Tchibo 0741
 TCM 0741
 Teac 0741 1152 0571 0591 0833
 1394 0675 1228
 TEC 0898
 Technics 0490
 Technika 0770 1115 0831 2302
 1530 1152
 Technisson 0672
 Technosonic 1115
 TechnoStar 1643
 Techwood 0713 1530 0539
 Tecnimagen 1233
 Tedex 1228 1004 1152 0770
 Telefunken 0789 1228 1923 0833
 1115 0770 1555
 Teletech 0713 0884 1152
 Tensai 0651 0770
 Tevion 0651 1382 1152 1004 0833
 1660
 Textorm 1493
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522 0831
 Tokai 0898 1233
 Tom-Tec 0789 0833
 Toshiba 0503 1510 1769
 Trans Continens 0826
 TRANScontinents 0872 0831 1233
 0833
 Transonic 0672 1394
 Trevi 0831
 Trio 0770
 TVE 0713
 UMC 2302

United 0730 1228 0672 0695 1115
 1152 1233 1555 0713 0884
 1351 0675
 Universal Multimedia 1152
 Universum 0741 0713 0591 1530
 Vecatech 1493
 Venturer 1769
 Vestel 0713 1530
 Voxson 0730 0831
 VTrek 1228
 Waitec 0730
 Waltham 1530
 WB Electronics 2555
 Welkin 0831
 Wellington 0713
 Weltstar 0713
 Wharfedale 1152 0770 1115
 Wilson 0831 1233
 Windy Sam 0573
 Woxter 2139 2172
 XBox 0522 1708 2083
 Xenon 1923
 XLogic 0770 1152 1228
 XMS 0770
 Xoro 0806 1251
 Yakumo 1004
 Yamada 1004 0872 1493 1416
 1158 2139
 Yamaha 0539 0646 0490 1158
 0497
 Yamakawa 0872
 Yukai 0730
 Zenith 0503 0591 0741
 Telefunken 0790 0789 0788 1228
 1923 1832 1676 1690
 0833 1483
 Teletech 0713
 Tensai 0651 0770
 Tevion 0651 1036 1382 0768 1505
 1685 2014 1227 0833 1347
 1730 0652
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522
 Tiny 1489
 Tokai 0665 0898 0788
 Tokiwa 0705 0716
 Tom-Tec 0789
 Top Suxess 1224
 Toshiba 0503 1045 1510 2006
 0452
 Trans Continens 0826
 TRANScontinents 0872 0826 0831
 1327 1165
 Transonic 0672 1165
 Tredex 0843
 Trio 0770
 TruVision 0857 1451
 TSM 1224
 Umax 1151
 United 0788 0730 0790 1228 0672
 1165 0695 1115 0699 0768
 1233 1446 1489 2021 0713
 0884 1152 0826 1832 1367
 0675
 Universal Multimedia 0768
 Universum 0741 0713 0591 1918
 1913 1227 1829 0790
 1530
 Uptek 0763
 upXus 1345
 Venturer 0790
 Vestel 0713 1994 1530
 Vieta 0705
 Viewmaster 0862 1224
 Voxson 0730 0831 2007
 VTrek 1228

Waitec 1224 1894 1917
Walkvision 0717
Waltham 1530
Welkin 0831
Wellington 0713
Weltstar 0713
Wesder 0699
Wharfedale 0686 0768 1832 0723
0751 0652

Wilson 0831 1233 1513
Windy Sam 0573
Wintech 1187
Woxter 1151 1224
X-Waves 1513
XBox 0522
XLogic 0770 0768 1228
XMS 0788 0770
Xoro 1183 1379

Yakumo 1004 1056 0652
Yamada 1004 0872 1151 1416
1056 1489 1158 0652
Yamaha 0539 0646 0490
Yamakawa 0665 0872 1104 1489
1760
Yukai 0730 1917 1646
Zenith 0503 0591 0741

**Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands**



**URC-2981
708154
RDN-1281210**



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Daljinski upravljalnik za 8 naprav
One For All URC-2981**
Kat. št.: **94 33 61**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.