



TERRA TEC GRABSTER AV 300 MX

Št. izdelka: 955786



Navodila za instalacijo v sistemu Windows XP, Windows Vista in Windows 7

Vklopite vaš računalnik in počakajte, da se operacijski sistem Windows popolnoma naloži.

- 1) Napravo priključite šele takrat, ko vas bo za to pozval napotek na zaslonu. Če imate napravo že priključeno, potem jo odklopite.
- 2) V CD / DVD pogon vstavite instalacijski CD in sledite navodilom na zaslonu.
- 3) Če je samodejni zagon izklopljen in se CD ne zažene samodejno, preklopite v programu Windows Explorer na CD / DVD pogon in nato na CD z dvojnim klikom zaženite datoteko »Autorun.exe«.

Eventualno se pojavi sporočilo, da izdajatelj gonilnikov ni mogel biti preverjen. Ta napotek lahko mirno ignorirate in nadaljujete z klikom na »Install driver software anyway«.

Sedaj priključite napravo in spet preklopite na instalacijski meni in nadaljujte z instalacijo programske opreme Magix. Za to preprosto sledite navodilom na zaslonu.

Pomoč

Izčrpna navodila o programski opremi prejmete, če pri odprtem programu pritisnete na tipko F1.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.