



NAVODILA ZA UPORABO

Stensko držalo za televizor SpeaKa Professional, 81-152 cm (32-60"), togo

Kataloška št.: 98 92 72



SPEAKA
PROFESSIONAL

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Montaža	3
Priprava televizorja	4
Servisiranje in vzdrževanje	5
Tehnični podatki	5
Slike	5
Garancijski list	7

Predvidena uporaba

Stensko držalo za televizor je namenjeno montaži primernih televizorjev na steno.

Televizor ne sme presegati vrednosti za velikost in težo televizorja, ki so navedene v poglavju „Tehnični podatki“.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka ali televizorja, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. poškodbe pohištva v bližini stenskega držala, telesne poškodbe oseb itd.

Izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Vsebina paketa

Glejte sliko 1 na koncu teh navodil za uporabo.

Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično in posredno škodo.

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v navodilih za uporabo.



Simbol s puščico označuje nasvete in napotke.

- Stensko držalo za televizor ni igrača. Iz tega razloga se naj ne nahaja v bližini otrok.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Če izberete neprimerno mesto montaže, lahko to vodi do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Pri sestavljanju oz. montaži postopajte previdno. Izdelek lahko ima na nekaterih mestih ostre robove. Tukaj obstaja nevarnost telesnih poškodb!

- Izvedite samo dela, ki so potrebna za montažo (oz. nastavljanje) stenskega držala za televizor. Nikoli ne izvajajte predelav ali popravil.
- Pred začetkom montaže preverite, če se na zadnji strani televizorja nahajajo primerne možnosti za pritrditev stenskega držala za televizor.
- V odvisnosti od velikosti in izvedbe televizorja in stenskega držala za televizor je smiselno, če vam lahko pri montaži pomaga druga oseba. Ta lahko npr. drži televizor, medtem ko ga pritrjujete na stensko držalo.
- Montažo izvedite zelo vestno, saj lahko padec televizorja in stenskega držala za televizor na tla pripelje ne samo do drage posledične škode, temveč obstaja tudi povečana nevarnost telesnih poškodb!
- Vse kable televizorja položite tako, da jih stensko držalo ne stiska ali prepogiba.
- Stenskega držala za televizor ne preobremenite. Upoštevajte podatke proizvajalca glede maksimalne teže televizorja oz. velikosti.
- Stenskega držala za televizor ne uporabljajte tako, da se nanj opirate ali držite zanj.
- Na stensko držalo za monitor lahko pritržite samo za to predviden televizor in nobenih drugih predmetov.
- V primeru dvomov montaže ne izvajajte sami, temveč to prepustite strokovnjaku.

Montaža



Montaža na steno je dovoljena samo takrat, ko to dopušča sestava stene. Tanke stene suhih gradenj ali mavčne plošče ponavadi niso primerne. Vendar so v specializiranih trgovinah morda na voljo posebni zidni vložki za takšna mesta montaže. V primeru dvoma se pred montažo posvetujte s strokovnjakom.

V odvisnosti od podlage (npr. beton) je treba uporabiti primeren montažni material (vijaki, vložki itd.). Priloženi vložki so primerni izključno za masivne stene. Stenskemu držalu za televizor niso priloženi posebni vložki in vijaki ter jih je treba v odvisnosti od sestave stene nabaviti posebej.

Zaradi teže televizorja in stenskega držala za televizor ter učinka vzvoda poskrbite za stabilno pritrditev.

Natančno načrtujte mesto montaže, tako da se kasneje stensko držalo za televizor s pritrjenim televizorjem nahaja v zeleni legi (višina in položaj).

Pri vrtanju oz. privijanju pazite na to, da ne boste poškodovali kablov ali napeljav v steni. Če pomotoma zvrtate luknjo v električne kable, obstaja tveganje za življenjsko nevaren električen udar!

Pri uporabi električnih orodij (npr. vrtalnik) poskrbite za svojo varnost. Upoštevajte varnostne napotke v ustreznih navodilih za uporabo.

Poskrbite, da se med montažo na območju pod stenskim držalom za televizor oz. televizorjem ne nahajajo osebe.



Prosimo, da upoštevate slike na koncu teh navodil za uporabo.

Priprava televizorja

- Praviloma je treba pred pritrditvijo odstraniti obstoječe podnožje televizorja. Pri tem upoštevajte navodila za uporabo svojega televizorja.
- Televizor položite na mehko in čisto podlago, tako da je stran z zaslonom obrnjena navzdol. Nič ne sme pritiskati na zaslon. Dragocene kose pohištva med montažo zaščitite s primerno podlago.
- Odstranite obstoječe podnožje. V odvisnosti od televizorja je podnožje privito ali vpeto.

Slika 2

- Na mestu montaže določite položaj in višino okvirja za pritrnitev.
- Okvir za pritrnitev usmerite vodoravno s pomočjo vgrajene vodne tehtnice.
- Narišite potrebna mesta za luknje na površini za montažo. Pri tem uporabite okvir za pritrnitev kot šablono.
- Izvrtajte potrebne luknje in jih opremite s primernimi vložki (B oz. posebni vložki).
- Privijte okvir za pritrnitev s primernimi vijaki (A oz. vijaki, ki se skladajo z vložki) in podložkami (C).

Slika 3

- Pritrdite montažna nosilca s primernimi vijaki (D-G) in podložkami (N oz. O) na zadnji strani svojega televizorja.
- Pri montaži nosilcev upoštevajte, da morajo klik zapirala na nosilcih kazati proti spodnji strani televizorja.



Pri pritrstiti montažnih nosilcev morate obvezno paziti na to, da uporabite ustrezne vijake. Ti morajo imeti navoj, ki je primeren za televizor, poleg tega pa ne smejo biti predolgi, sicer se televizor poškoduje.

Vendar pa vijaki tudi ne smejo biti prekratki, v nasprotnem primeru ni zagotovljena varna povezava. Vijake morate priviti v ustrezne navoje televizorja z najmanj 5 popolnimi 360° obrati.

Če imate dvome glede pravilne dolžine vijakov, vam priporočamo, da se pozanimате pri proizvajalcu televizorja ali ustreznem strokovnjaku.

- Pri privijanju ne uporabljajte sile, sicer lahko uničite televizor, s čimer izgubite pravico do uveljavljanja garancije!
- Če ima vaš televizor izbočeno zadnjo stran ali pa mora biti razdalja od stene večja iz drugih razlogov, lahko med televizor in montažna nosilca vstavite distančnike (L oz. M). V tem primeru je treba za pritrnitev uporabiti daljše vijake (H-K).

Slika 4

- Televizor s pritrjenima nosilcema od zgoraj namestite na okvir za pritrnitev. Pri tem je treba televizor z zgornjo stranjo rahlo nagniti proti steni.
- Zgornje zaskočke nosilcev za pritrnitev morajo čisto zaskočiti v profilu okvirja za pritrnitev.
- Televizor poravnajte na sredini okvirja in ga nagnite, tako da nalega na spodnjem delu okvirja za pritrnitev.
- Potegnite za zanke varnostnih trakov, tako da lahko spodnje zaskočke zaskočijo v okvirju za pritrnitev.

Servisiranje in vzdrževanje

Izdelek ne potrebuje servisiranja. Z izjemo občasnega čiščenja z mehko, suho krpo, ne potrebuje nobenega vzdrževanja.


Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo površino ohišja.




Tehnični podatki













Velikost televizorja: 81-152 cm (32-60")
 Obremenljivost: maks. 45 kg
 VESA-pritrnitev: maks. 600 x 400
 Razdalja do stene: 16 mm
 Material: jeklo

Slike


1




		
A 4x	B 4x	C M6/M8 4x

						
D M4x12 4x	E M5x12 4x	F M6x12 4x	G M8x16 4x	H M4x30 4x	I M5x30 4x	J M6x35 4x
						
K M8x40 4x	L 4x	M 4x	N M4/M5 4x	O M6/M8 4x		


2



3



4



Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Stensko držalo za televizor SpeaKa Professional, 81-152 cm (32-60"), togo**
Kat. št.: **98 92 72**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.