



NAVODILA ZA UPORABO

# USB-polnilnik za avtomobil Voltcraft CPS-2400/2

Kataloška št.: 10 13 058



***VOLTCRAFT***®

## KAZALO

PREDVIDENA UPORABA .....	2
VSEBINA PAKETA .....	2
VARNOSTNI NAPOTKI .....	2
a) Osebe/izdelek .....	2
b) Ostalo .....	3
PRIPRAVA NA UPORABO .....	3
ČIŠČENJE .....	4
ODSTRANJEVANJE .....	4
TEHNIČNI PODATKI .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

## PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je primeren za polnjenje in napajanje do dveh USB-naprav v motornem vozilu. Napajanje poteka prek vtičnice za cigaretni vžigalnik v vozilu. Izdelek je zaščiten pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Izdelek lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Pole tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## VSEBINA PAKETA

- USB-adapter za avtomobil
- Navodila za uporabo

## VARNOSTNI NAPOTKI



**Natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**



### a) Osebe/izdelek

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Priključeno napravo pred priključitvijo in ločevanjem vedno izključite.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izvlecite.
- Izdelek med uporabo proizvaja toploto. Poskrbite za zadostno prezračevanje in izdelka med uporabo ne pokrivajte.
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na USB-izhodih.
- Izdelka nikoli ne začnete uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v topel prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi, šele nato ga lahko priključite na napajanje in začnete uporabljati. To lahko traja več ur.
- Izdelka in priključene naprave nikoli ne uporabljajte nenadzorovano.

## b) Ostalo

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.

Če imate vprašanja glede pravilne priključitve oz. obratovanja naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

## PRIPRAVA NA UPORABO



**Napravo, ki jo želite priključiti na ta izdelek, pred povezavo z USB-priključkom vedno izključite.**



**Bodite pozorni na pravilno povezavo. Če izdelek ni pravilno priključen, se lahko segreva, povzroči električni udar ali se vname.**

**Bodite pozorni na to, da je vaša naprava primerna za priključne vrednosti tega izdelka (glejte poglavje "Tehnični podatki").**



S tem izdelkom lahko polnite ali napajate dve USB-napravi hkrati. V nadaljevanju je opisana priključitev ene same USB-naprave.

Izhodni tok se razdeli na oba USB-priključka. Če je na enega izmed USB-priključkov priključena npr. USB-naprava s porabo toka 2.000 mA, lahko na drugi USB-priključek priključite samo USB-napravo s porabo toka maks. 400 mA.

Na izdelek lahko priključite tudi eno samo USB-napravo s porabo toka 2.400 mA. Drugi USB-priključek mora biti v tem primeru prost.

1. Izključeno USB-napravo povežite z izdelkom.
2. Izdelek priključite na vtičnico za cigaretni vžigalnik vozila. Prikaz delovanja na izdelku začne svetiti in prikazuje, da je izdelek pripravljen na uporabo.
3. USB-naprava se nato polni. Če želite USB-napravo uporabljati, jo lahko sedaj vključite.
4. Preden izdelek ločite od vtičnice za cigaretni vžigalnik vozila, USB-napravo izključite.
5. Izdelek po uporabi izvlecite iz vtičnice za cigaretni vžigalnik vozila.

➔ Izdelek lahko uporabljate pri delujočem ali nedelujočem motorju. Ko je izdelek priključen, pa motorja ne smete zagnati, saj se pri zagonu motorja prekine napajanje vtičnice za cigaretni vžigalnik vozila (ni nujno, da to velja za vse modele vozil). Dolgotrajnejša poraba toka pri nedelujočem motorju vozila vodi do praznjenja avtomobilskega akumulatorja.

## ČIŠČENJE

Pred čiščenjem izdelek ločite od napetosti vozila. Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez kosmov.

## ODSTRANJEVANJE



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

## TEHNIČNI PODATKI

Vhodna napetost: ..... 12 V/DC

Izhodna napetost/tok: ..... 5 V/DC, 2.400 mA (skupno)

Pogoji za delovanje: ..... 0 do +40 °C, 20-90 % rel. vl. (brez kondenzacije)

Pogoji za shranjevanje: ..... -20 do +60 °C, 10-90 % rel. vl. (brez kondenzacije)

Mere (Ø x V): ..... pribl. 23 x 45 mm

Teža: ..... pribl. 13 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **USB-polnilnik za avtomobil**  
**Voltcraft CPS-2400/2**  
Kat. št.: **10 13 058**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**