



NAVODILA ZA UPORABO

Solarni odganjalnik glodavcev Swissinno SuperCat

Kataloška št.: 10 20 842



KAZALO

Opis izdelka	2
Napotki za uporabo	2
Vzdrževanje in čiščenje	3
Varnostni napotki	3
Opomba glede baterij	3
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

OPIS IZDELKA

Solarni odganjalnik glodavcev oddaja zvočne valove, ki odganjajo škodljive glodavce kot so krti, voluharji, miši in podgane v okolici pribl. 650 m². Naprava je posebej primerna za zaščito vrtov in travnih površin.

Pribl. vsakih 40 sekund naprava samodejno oddaja zvočne valove, ki jih glodavci občutijo kot moteče in kot naravno nevarnost. Glodavci se tako temu območju izogibajo.


Solarni odganjalnik glodavcev je opremljen s solarno celico, ki sončno energijo pretvarja v elektriko in s tem polni vgrajene baterije.

V popolnoma napolnjenem stanju imajo baterije dovolj energije, da lahko odganjalnik napajajo tudi v temi, s čimer je zagotovljena 24-urna zaščita.

NAPOTKI ZA UPORABO

Solarni odganjalnik glodavcev oddaja zvočne valove nad tlemi v vse smeri. Za povečanje dometa zvočnih valov odganjalnika ne postavljajte v bližini ovir kot so npr. cementne ceste, pešpoti ali temelji zgradb. Za doseganje najboljšega rezultata je priporočljivo, da je na vsakih 20 metrov nameščena ena naprava. Sestava in gostota tal vplivata na zmogljivost odganjalnika, zato je pred njegovo namestitvijo priporočljivo, da preverite tla. Trda zemlja poskrbi za najboljši prenos zvočnih valov. Zamrznjena, vlažna ali premočena zemlja slabše prepušča zvočne valove.

- 1.) V tla izkopljite luknjo. Privijte oba kosa cevi. Koničasto cev zapičite v tla. Ne uporabljajte kladiva ali prekomerne sile, saj lahko to pripelje do poškodb.
- 2.) Vzpostavite napajanje med zgornjim delom in cevjo. Pri tem povežite priložena električna vtiča.
- 3.) Zgornji del odganjalnika glodavcev pritrdite na cev tako kot prikazuje slika. Prepričajte se, da v napravo ali cev ne more vdreti voda. Ne vstavite pregloboko. Solarni odganjalnik glodavcev je treba namestiti na mestu, kjer so solarne celice izpostavljene karseda veliki količini sončne svetlobe. Tako se lahko baterije optimalno polnijo. Pri prvi namestitvi sta lahko potrebna do dva sončna dneva, da naprava doseže svojo polno zmogljivost.



VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Z izjemo občasnega čiščenja odganjalnik ne potrebuje nobenih vzdrževalnih del. Vendar vam priporočamo, da pokrov solarne celice ohranjate v čistem stanju in da pozimi z njega odstranjujete sneg in led. S tem zagotovite, da solarne celice dobijo dovolj sončne svetlobe za polnjenje baterij. Zunanjo stran odganjalnika glodalcev lahko čistite samo z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih abrazivnih sredstev ali kemičnih raztopin.

VARNOSTNI NAPOTKI

- Prosimo, da v celoti preberete te napotke in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati, saj vsebujejo pomembne informacije. V primeru škode, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za morebitno posledično škodo. Ne prevzemamo odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo, ki nastane kot posledica nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.
- Iz varnostnih razlogov neodobrene spremembe in/ali predelave solarnega odganjalnika glodalcev niso dovoljene.
- Solarni odganjalnik glodalcev ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, močnim tresljajem ali velikim mehanskim obremenitvam. To lahko pripelje do poškodb izdelka.
- Izdelek se lahko poškoduje ob udarcih, sunkih ali padcih z majhne višine. Poškodovane naprave več ne smete uporabljati, temveč jo morate odstraniti.
- Izdelek ima zadostno zaščito pred vlago in dežjem, Vendar pa ne sme biti izpostavljen neposrednim vodnim virom. Izdelka ne smete nameščati v vodo (npr. vrtni ribnik ali mlaka).
- Solarni odganjalnik glodalcev je treba postaviti na mestu, kjer ni nevarnosti, da bi kdo stopil nanj. Pri namestitvi odganjalnika pazite na to, da ne pride do poškodb kablov, cevi ali napeljav. Prepričajte se, da se na območju namestitve ne nahaja skrita napeljava (npr. voda, elektrika). Pazite, da odganjalnika ne boste poškodovali, ko delate z vrtnimi napravami ali stroji, kot je npr. kosilnica itd.
- Solarni odganjalnik glodalcev je treba shranjevati izven dosega otrok.

OPOMBA GLEDE BATERIJ

Baterije solarnega odganjalnika glodavcev so vgrajene in jih ni možno zamenjati. Ne odstranjujte baterij. Ko so baterije okvarjene, je treba zamenjati celotno napravo.

Varnostni napotki glede baterij

- Baterije shranjujte izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo naokoli, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Pazite, da baterij ne boste razstavljali, metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika. V teh primerih obstaja nevarnost eksplozije.
- Ko rokujete s puščajočimi ali poškodovanimi baterijami, uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice, saj lahko iztekajoče kemikalije ob stiku s kožo povzročijo opekline ali razjede.

ODSTRANJEVANJE

Ob koncu njegove življenjske dobe je treba odganjalnik glodavcev odstraniti v skladu z zakonskimi določili vaše države.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: solarne celice ali polnilne NiMH-baterije
..... z dolgo življenjsko dobo, ki se polnijo s sončno energijo
Frekvenca: 400-1.000 Hz
Interval ciklov: pribl. 40 s
Domet: maks. 650 m²
SIS št. izd.: 1 704 000



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22
9000 St. Gallen
Switzerland
www.swissinno.com





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Solarni odganjalnik glodavcev**
Swissinno SuperCat
Kat. št.: **10 20 842**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.