



## NAVODILA ZA UPORABO

# Žepni alarm X4-LIFE

Kataloška št.: 10 34 095



**X4-LIFE**

Veseli nas, da ste se odločili za nakup tega izdelka. Želimo vam veliko veselja z njim.

## Kazalo

Informacije glede teh navodil za uporabo .....	2
Odstranjevanje embalaže in preverjanje vsebine .....	2
Vsebina paketa .....	2
Predvidena uporaba .....	2
Splošni napotki .....	2
Servisna služba in uvoznik .....	3
Varnostni napotki .....	3
Priključitev in priprava na uporabo .....	4
Aktivacija baterij .....	4
Delovanje .....	4
Čiščenje in vzdrževanje .....	4
Tehnični podatki .....	5
Odstranjevanje .....	5
Garancijski list .....	6

## Informacije glede teh navodil za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno delovanje izdelka. Pred uporabo izdelka v celoti preberite ta navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti tako za osebe kot tudi do poškodb na napravi.

## Odstranjevanje embalaže in preverjanje vsebine

Oglejte si celotno vsebino paketa in preverite, če je vsebina popolna in nepoškodovana. Če odkrijete napake, se nemudoma obrnite na svojega specializiranega trgovca. Shranite embalažo in navodila za uporabo, tako da boste lahko izdelek v prihodnosti varno shranjevali ali ga predali v uporabo tretji osebi. Embalažo, ki je več ne potrebujete, odstranite okolju prijazno.

## Vsebina paketa

- Alarmna enota z obročkom za ključe
- Navodila za uporabo

## Predvidena uporaba

Ta osebni mini alarm z obročkom za ključe je opremljen z dvojnim zvočnim opozorilom, ki ga sprožite tako, da povlečete za obroček za ključe. Ta izdelek je namenjen samo osebni varnosti in ni primeren za komercialno rabo.

## Splošni napotki

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

V primeru neupoštevanja teh navodil za uporabo in/ali nepravilne ali malomarne rabe in/ali nedovoljene predelave ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo, poleg tega pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo.

Vsebina se lahko razlikuje od opisa v teh navodilih za uporabo. Po potrebi upoštevajte dodatne priloge. Ta navodila za uporabo in morebitne priloge so sestavni del naprave, zato jih morate skrbno shraniti. Če boste napravo predali v uporabo tretji osebi, morate priložiti tudi ta navodila za uporabo.

Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustrezna dokumentacija je v lasti proizvajalca. Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spremenjanje te naprave ali nepravilna uporaba niso dovoljeni. Uporabijo se lahko samo originalni rezervni deli.

### Servisna služba in uvoznik

Naslov servisne službe	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig Nemčija
Telefon	+49 (0) 531/224356-82
E-pošta	service@x4-life.de
Spletna stran	www.x4-life.de
Naslov uvoznika	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig Nemčija
E-pošta	info@lived-non-food.de
Spletna stran	www.lived-non-food.de

### Varnostni napotki

Naslednji varnostni napotki in opozorila niso namenjeni le varovanju same naprave, temveč tudi varovanju vašega zdravja! V nadalnjih poglavjih teh navodil za uporabo najdete tudi specifične napotke.

#### Prosimo, da pozorno preberete vse točke:

- Ta izdelek in njegova embalaža nista igrača, zato ju otroci ne smejo uporabljati.
- Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav in/ali embalažo. Poskrbite za to, da se bosta izdelek in embalaža nahajala izven dosega otrok.

#### Pozor! Glasen zvočni alarm!

**Svojega sluha ne smete dalj časa izpostavljati temu zvoku, sicer so lahko posledica hude poškodbe sluha!**


- Napravo lahko popravlja ali odpira samo strokovnjak. Uporabite lahko samo originalne rezervne dele.
- Vse osebe, ki upravljajo to napravo, morajo upoštevati ta navodila za uporabo.
- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, sicer lahko iztekajo in povzročijo škodo.
- Če imate dvome glede načina delovanja, priključitve ali pa imate vprašanja glede varnosti, se obrnite na strokovnjaka ali na proizvajalca.

## Priklučitev in priprava na uporabo



## Aktivacija baterij

- Alarm prejmete skupaj s 4 baterijami tipa LR41. Da se baterije ne izpraznijo, je vstavljenna ločevalna folija. To folijo je treba odstraniti.
- Pri tem potegnite za ločevalno folijo, ki štrli iz naprave.
- Ko je treba zamenjati baterije, morate odviti baterijski predal. Vstavite nove baterije, tako da se „+“ nahaja na „-“. Nato vstavite baterije v baterijski predal, tako da „+“ kaže proti sredini naprave.



## Delovanje

Za sprožitev alarma močno potegnite za obroček za ključe, tako da kontaktni zatič pogleda iz naprave.

Alarm deaktivirate, tako da kontaktni zatič ponovno potisnete nazaj v napravo.



## Čiščenje in vzdrževanje

Za čiščenje uporabite mehko krpo brez prahu. Pri močnejši umazaniji lahko krpo rahlo navlažite in uporabite blago sredstvo za pomivanje. Pazite, da v notranjost ohišja ne zaide tekočina.

## Tehnični podatki

Zvočni alarm: ..... >120 dB SPL/30 cm  
Napajanje: ..... 4 x baterija tipa LR41  
Mere: ..... 25 x 17 x 85 mm

## Odstranjevanje



Potrošnik je zakonsko zavezан, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe odda na pristojnih javnih zbirališčih odpadkov, ki omogočajo reciklažo odsluženih naprav. Zbirna mesta za baterije so na voljo v specializiranih trgovinah. Informacije o zbirališču za elektronske naprave dobite pri svojem lokalnem komunalnem podjetju.

**Baterij in akumulatorjev ne smete metati med gospodinjske odpadke!**



Vsek potrošnik je zakonsko zadolžen vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi\* ali ne, oddati na zbirališču svoje občine ali v trgovini in s tem zagotoviti okolju prijazno odstranjevanje.

\* Oznake: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Žepni alarm X4-LIFE  
Kat. št.: 10 34 095

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**