



NAVODILA ZA UPORABO

Imitacija nadzorne kamere z utripajočo LED **24227**

Kataloška št.: **117 52 03**

KAZALO

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST	3
PRAVILNA UPORABA NAPRAVE	3
VSEBINA DOBAVE	3
SESTAVNI DELI NAPRAVE	3
VARNOSTNI NAPOTKI	4
VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ.....	4
NAMESTITEV NAPRAVE.....	4
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	4
GARANCIJSKI LIST	5

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

Navodila za uporabo preberite natančno in v celoti. Shranite jih na varnem mestu in jih po potrebi posredujte naprej.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Ta imitacija nadzorne kamere simulira delovanje prave CCTV kamere. Uporabi se lahko za odvračanje morebitnih kriminalcev ali tatov. Učinek je dodatno okrepljen z utripajočo LED, ki jo napajajo štiri alkalne LR03 AAA baterije (niso priložene). Naprava je primerna za uporabo v notranjih prostorih.

Kakršnakoli drugačna uporaba od navedene ali spreminjačje naprave ni dovoljeno in je razumljeno kot nepravilna uporaba. Proizvajalec ne odgovarja za posledično nastalo škodo kot tudi poškodbe zaradi nepravilne uporabe naprave.


Izdelek ni namenjen uporabi posameznikov (vključno z otroci), ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti ali nezadostno znanje in/ali izkušnje, razen če ga uporabljajo pod nadzorom so dobili dobil navodila za uporabo naprave od osebe odgovorne za njihovo varnost.

VSEBINA DOBAVE

Po razpakirjanju takoj preverite ali so v paketu vsi deli naprave in da niso poškodovani.

- 1 x imitacija kamere
- 1 x opozorilna nalepka
- 2 x vijak
- 2 x vložki (5 mm)
- 1 x navodila za uporabo

SESTAVNI DELI NAPRAVE



- 1. Ohišje
- 2. Matica
- 3. Nadometni podstavek ohišja
- 4. Odprtine za pritrditev
- 5. Reža
- 6. Prostor za baterije
- 7. LED
- 8. Modul imitacije kamere
- 9. Prozoren del ohišja

VARNOSTNI NAPOTKI

- Majhnih otrok v bližini naprave, embalaže ali manjših delcev ne pustite brez nadzora, ker lahko pride do tveganja zaradi zadušitve!
- Pri pritrdirvi naprave pazite, da ne poškodujete plinskih cevi, električne ali telekomunikacijske napeljave, ker lahko pride do življenske nevarnosti zaradi električnega šoka!
- Pazite, da z baterijami ne ustvarite kratkega stika in jih ne vržete v ogenj. Ni jih dovoljeno polniti. Obstaja življenska nevarnost zaradi eksplozije.
- Iztekajoče ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline. Zato pri rokovovanju s takimi baterijami uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- Takoj ko LED postane slaba ali ne utripa več, je potrebno zamenjati baterije, sicer obstaja nevarnost materialne škode zaradi korozije.

VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ

- Ohišje (1) zavrtite v smeri nasproti urinega kazalca in ga odstranite z nadometnega podstavka (3).
- V prostor za baterije (6) vstavite nove alkalne baterije (LR03, AAA 1,5V, niso priložene) in bodite pozorni na pravilno obrnjeno polaritetu. Če LED ne začne utripati, odstranite baterije in jih ponovno vstavite s pravilno obrnjeno polaritetu. Pri tem upoštevajte oznake za polaritet, ki se nahajajo v notranjosti prostora za baterije.
- Kot modula (8) imitacije kamere prilagodite na približno 45°.
- Ohišje (1) namestite nazaj na nadometni podstavek (3), da se matica (2) zatakne v režo (5). Ohišje (1) zavrtite v smeri urinega kazalca, da je modul imitacije kamere (8) viden skozi sredino prozornega dela ohišja.

NAMESTITEV NAPRAVE

- Ohišje (1) zavrtite v smeri nasproti urinega kazalca in ga odstranite z nadometnega podstavka (3).
- Nadometni podstavek (3) položite na strop in skozi luknje označite mesta za pritrdirtev (4). Pri tem bodite pozorni na to, kako je kamera obrnjena.
- V vsako označeno mesto zavrtajte 5 mm luknjo in vanjo vstavite vložek.
- Nadometni podstavek (3) z vijaki pritrdirite na steno.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



■ Embalaže, praznih baterij ali električnih naprav ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke. Upoštevajte sistem recikliranja. Navodila poiščite pri lokalnih oblasteh.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Imitacija nadzorne kamere z utripajočo LED 24227**

Kat. št.: **117 52 03**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.