



NAVODILA ZA UPORABO

TV stenski nosilec Goobay TV EasyScope Twin M 51885


Kataloška št.: 119 49 55

KAZALO


1. VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2. OPIS IN FUNKCIJA IZDELKA	5
3. NAMEN UPORABE.....	8
4. NAMESTITEV	9
5. ODGOVORNOST	13
6. VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN TRANSPORT	13
7. ODPRAVA NAPAK.....	14
8. TEHNIČNI PODATKI.....	14
9. INFORMACIJE O VESA STANDARDU	15
10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE.....	15
GARANCIJSKI LIST	16

Ta navodila za uporabo so primerna za 4 različne modele TV stenskega nosilca:


51884 Goobay TV EasyScope M si




51894 Goobay TV EasyScope M sw



51885 Goobay TV EasyScope Twin M si



51895 Goobay TV EasyScope Twin M sw



1. VARNOSTNI NAPOTKI

1. SPLOŠNI NAPOTKI

- Pred uporabo natančno preberite celotna navodila, ki so del izdelka.
- Spoštujte varnostne napotke, ki so navedeni v spremnih navodilih, na izdelku in njegovih dodatkih – kot na primer na embalaži.
- Izdelek, dele izdelka in njegove dodatke uporabljajte le če so v odličnem stanju (niso poškodovani).
- Navodila shranite tako, da so na voljo vsem uporabnikom in za kasnejše priložnosti.
- Za vprašanja, okvare, mehanske poškodbe, motnje ali druge neodpravljive težave se obrnite na svojega prodajalca.

Življenjska nevarnost zaradi zadušitve:

Otroci se zaradi zaužitih ali vdihnutih delov in izolacijskega materiala lahko zadušijo.

>> Majhne dele in izolacijski material zavarujte pred nenamerno uporabo.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja in padca:

Namestitev ali pritrditev izdelka ter kablskih priklopov na neugodno mesto lahko povzročijo telesne poškodbe.

>> Izdelek, njegove dele in dodatke postavljajte, prenašajte in pritrdite na varen način.

>> Pri delu z bremenami zavarujte sebe in delovno okolje in dopustite, da vam pri delu pomaga še ena oseba.

>> Razstavljanje, vzdrževanje in popravila lahko opravlja le strokovnjak.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ureznin:

Otroci se lahko na embalažnem materialu urežejo.

>> Embalažo zaščitite pred nenamerno uporabo.

Nevarnost materialne škode zaradi nepravilne kombinacije izdelkov:

Nekompatibilne kombinacije izdelkov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih funkcij, lahko povzročijo izgubo kvalitete ali materialno škodo.

>> Tehnični podatki vseh uporabljenih izdelkov se morajo skladati med seboj ali pa morajo biti znotraj navedenega območja uporabe.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi neprimernih pogojev okolja:

Ekstremni pogoji lahko poškodujejo ljudi.

>> Delujoče kable ali druge vrste kablov speljite onstran ometa in jih ne poškodujte!

>> Izdelka ne namestite na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni ali drugi svetlobi. To prispeva k utrujenosti oči.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi gibljivih delov izdelka:

Gibljivi deli izdelka lahko preščipecijo ali stisnejo ude.

>> Med uporabo pazite, da vaši udi niso nameščeni neposredno med gibljivimi deli.

>> Med uporabo izdelka upoštevajte njegovo mobilnost. To je lahko odmik od stene ali proti njej in vrtenje v stran.

Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja:

Neprimerni pogoji okolja lahko stvari poškodujejo.

>> Izogibajte se ekstremnim pogojem kot so ekstremna vročina, mraz, vlaga ali direktno izpostavljanje soncu ter vibracije in mehanski pritisk.

>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost.

Priloženi material za montažo je primeren samo za montažo na masivni kamen ali betonske stene.

>> Za druge vrste sten uporabite zanje primeren material.

>> Po namestitvi periodično preverjajte stabilnost sistema.

2. SKUPINE UPORABNIKOV

Zaradi različnih stopenj tveganja in možnosti nastanka nevarnosti, lahko nekatere delovne korake opravi le usposobljen strokovnjak.

Delovni korak	Skupina uporabnikov
Montaža, demontaža, poravnava, čiščenje, shranjevanje, transport, odstranjevanje	Ta dela lahko opravijo potrošniki in uporabniki z osnovnim poznavanjem mehanike. >> Pri uporabi izdelka zaščitite otroke in osebe z duševnimi in motoričnimi motnjami!
Vzdrževanje, popravila	Samo usposobljeni strokovnjaki >> potrebni so varnostni ukrepi, znanje in orodja!

3. STOPNJE OPOZORIL

DANGER

Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja neposredno povzročijo **resne telesne poškodbe ali smrt**.

WARNING

Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo **resne telesne poškodbe ali smrt**.

CAUTION

Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo **telesne poškodbe**.

NOTICE




Opozorila pred nevarnostmi, ki v primeru neupoštevanja lahko povzročijo **materialno škodo**.

2. OPIS IN FUNKCIJA IZDELKA

Vaš TV stenski nosilec je primeren za montažo ravnega TV sprejemnika na varne navpične stene. Vsi navedeni modeli imajo individualno možnost nagiba in zasuka in imajo ob dobavi priložen sistem za upravljanje kablov.


Modela 51885 in 51895 imata dvojno roko in zato ponujata večjo raznolikost. Glejte podrobnosti v poglavju "Tehnični podatki".




1. VSEBINA PAKETA ZA MODELA 51884 IN 51894

Del	Slika	Simbol	Količina
Pritrditev na steno			
TV stenska montaža z VESA ploščo 51884 ali 51894		A	1
Stenski vijak 6,3x55		W-A	6
Betonski stenski vložek		W-B	6
Podložka D6		W-C	6
Pritrditev ravnega TV sprejemnika			
VESA plošča		B	1
Pokrov		C	1
Pokrov		D	1

Pokrov TV stenskega nosilca		E	1
Pokrov TV stenskega nosilca		F	1
Nosilec ročaja		G	1
Plastična podloga		H	1
M8 matica		I	1
M8 podložka		J	2
M8x20		K	1
M8x50		L	1
M8 kolesce za prilagoditev		M	1
M8 vzmetni obroč		N	1
D8 podložka		O	1
Pritrditev ravnega TV sprejemnika			
M4x14		M-A	4
M5x14		M-B	4
M6x14		M-C	4
M8x20		M-D	4
Podložka D5		M-E	4
Podložka D8		M-F	4
TV distančnik		M-G	8

2. VSEBINA PAKETA ZA MODELA 51885 IN 51895

Del	Slika	Simbol	Količina
Pritrditev na steno			
TV stenska montaža z VESA ploščo 51885 ali 51895		A	1
Stenski vijak 6,3x55		W-A	6
Betonski stenski vložek		W-B	6

Podložka D6		W-C	6
Pritrditev ravnega TV sprejemnika			
VESA plošča		B	1
Pokrov		C	1
Pokrov		D	1
Pokrov		E	1
Pokrov		F	1
Pokrov TV stenskega nosilca		G	1
Pokrov TV stenskega nosilca		H	1
Nosilec ročaja		I	1
Plastična podloga		J	1
M8 matica		K	1
M8 podložka		L	2
M8x20		M	1
M8x50		N	1
M8 kolesce za prilagoditev		O	1
M8 vzmetni obroč		P	1
D8 podložka		Q	1
Pritrditev ravnega TV sprejemnika			
M4x14		M-A	4
M5x14		M-B	4
M6x14		M-C	4
M8x20		M-D	4
Podložka D5		M-E	4

Podložka D8		M-F	4
TV distančnik		M-G	8

3. ORODJA POTREBNA ZA MONTAŽO

Orodje	Slika
Preizkuševalec napetosti	
Vodna tehtnica	
Svinčnik	
Vrtalni stroj	
Sveder za beton 8x60mm	
Križni izvijač	
M8 ključ	
Druga oseba	
Škarje	

3. NAMEN UPORABE

Ta izdelek je primeren za stensko montažo TV sprejemnikov z ravnim zaslonom, ki imajo določeno velikost zaslona, težo in točke za montažo. Vse to je navedeno v poglavju "Tehnični podatki". Vsaka drugačna uporaba, ki ni navedena v poglavju "Opis in funkcija izdelka" ni dovoljena. Zanimarjanje in neupoštevanje teh predpisov in varnostnih napotkov lahko povzroči resne nesreče, telesne poškodbe in materialno škodo. Glejte tudi poglavje "Odgovornost".



Izdelek uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih.

4. NAMESTITEV

1. PRIPRAVA

Preverjanje popolnosti in celovitosti paketa

>> Vsebino paketa preverite tako, da jo primerjate s seznamom iz prejšnjega poglavja.

Zagotovitev kompatibilnosti

NOTICE

Nevarnost materialne škode zaradi nepravilne kombinacije izdelkov



>> Tehnični podatki vseh uporabljenih izdelkov se morajo skladati med seboj ali pa morajo biti znotraj navedenega območja uporabe.

2. STENSKA NAMESTITEV

CAUTION

Nevarnost telesnih poškodb zaradi neprimernih pogojev okolja



>> Pred montažo preverite strukturo zidu ali pa za montažo izberite varno mesto.

>> Delujoče kable in ostalo napeljavo speljite za ometom in pazite, da jih ne poškodujete!



>> Izdelka ne namestite na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni ali drugi svetlobi. To prispeva k utrujenosti oči.



NOTICE

Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja




>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost.

ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE



Poravnava in označevanje




Vrtanje lukenj

- 1) Pred vrtanjem poiščite delujoče kable in napeljavo, ki je nameščena za ometom in je ne poškodujte.
- 2) S pomočjo vodne tehtnice označite mesta za vrtanje lukenj v zidu.
- 3) S svinčnikom označite luknje 1 do 6.

Za predlogo uporabite TV stensko ploščo (A).


- 4) Z 10 mm svedrom za beton izvrtajte 60 mm globoke luknje.



Pritrditev na steno.

- 5) V vsako izvrtano luknjo vstavite vložke za beton (W-B).
- 6) S stenskimi vijaki (W-A) in podložkami (W-C) pritrdite TV stenski nosilec (A), kot je prikazano na sliki.

3. SESTAVLJANJE VESA PLOŠČE



Sestavljanje VESA plošče za model 51884/51894 in 51885/51895.

- 1) Dele sestavite kot je prikazano na sliki. Glejte seznam različnih imen delov za model 51884/51894 in 51885/51895.
- 2) Kolesce za prilagoditev M8 (M)/(O) pritrdite v smeri urinega kazalca.

4. NAMESTITEV RAVNEGA TV SPREJEMNIKA



Nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja in padca



>> Izdelek, njegove dele in dodatke postavljajte, prenašajte in pritrdite na varen način.



Nevarnost materialne škode zaradi nepravilnega postopka




>> Pri privijanju vijakov uporabite le zmerno silo in se s tem izognite poškodbam navojev.




>> Med montažo zaslona NIKOLI ne odlagajte na sprednjo stran!
>> Pazite, da ravnega zaslona ne poškodujete s predolgimi vijaki.

ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE



- 1) TV sprejemnik z ravnim zaslonom nagnite na mehko, veliko površino ali steno in ga zaščitite pred praskami in prevračanjem.
- 2) S podložkami in vijaki na zadnjo stran TV sprejemnika pritrdite VESA ploščo (B).



VESA ploščo lahko na TV sprejemnike z ravnim zaslonom in ukrivljeno zadnjo stranjo namestite s pomočjo TV distančnikov (M-G) v enojni ali dvojni različici.

Pritrditev na TV z ravnim zaslonom

5. OBEŠANJE IN PRITRDITEV VESA PLOŠČE IN TV SPREJEMNIKA

⚠ CAUTION

Nevarnost telesnih poškodb zaradi spotikanja in padca



>> Izdelek, njegove dele in dodatke postavljajte, prenašajte in pritrdite na varen način.

>> Pri delu z bremenami zavarujte sebe in delovno okolje in dopustite, da vam pri delu pomaga še ena oseba


NOTICE

Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja




>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost.

ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE



- 1) Sestavite TV sprejemnik z ravnim zaslonom in VESA ploščo (B).
- 2) Povezavo med ploščo in nosilcem pritrdite z montažnim materialom, kot je prikazano na sliki.

Obešanje in pritrditev VESA plošče in TV z ravnim zaslonom 51884/51894



Obešanje in pritrditev VESA plošče in TV z ravnim zaslonom 51885/51895

Glejte različna imena delov za modele 51884/51894 in 51885/51895.

6. NAMESTITEV KABLOV IN PRITRDITEV POKROVOV


NOTICE

Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja



>> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost.

A. Namestitev kablov




- 1) Uporabite dovolj dolge kable.
- 2) Namestite jih vzdolž premičnih rok.
- 3) Za pritrditev kablov uporabite lepilni trak.

Kabli naj ostanejo dovolj zrahljani, da omogočajo premičnost sistema.

Namestitev kablov

B. Pritrditev pokrovov TV stenskega nosilca

ORODJE POTREBNO ZA VSE MODELE




Namestitev pokrovov TV stenskega nosilca

- 1) Na prelomnih točkah za nameščanje kablov zarezite v robove na spodnji strani pokrovov TV stenskega nosilca.

Glejte različna imena delov za modele 51884/51894 in 51885/51895.

- 2) Pokrove TV stenskega nosilca z leve in desne strani namestite na nosilec (A).

C. Namestitev pokrovov



Namestitev pokrovov

- 1) Pokrove z leve in desne strani namestite na TV stenski nosilec (A).

Glejte različna imena delov in vsebino paketa za modele 51884/51894 in 51885/51895.

Konec montaže. Odstranjevanje in demontažo izvedite v obratnem vrstnem redu.

7. PRILAGODITEV TV STENKEGA NOSILCA IN TV SPREJEMNIKA

CAUTION

Nevarnost telesnih poškodb zaradi gibljivih delov izdelka:




- >> Med uporabo pazite, da vaši udi niso nameščeni neposredno med gibljivimi deli.
- >> Med uporabo izdelka upoštevajte njegovo mobilnost. To je lahko odmik od stene ali proti njej in vrtenje v stran.

NOTICE

Nevarnost materialne škode zaradi neprimernih pogojev okolja



- >> Okoli izdelka in celotnega sistema mora biti dovolj prostora, da je zagotovljena pravilna ventilacija in mobilnost.



- 1) Če je potrebno, TV sprejemnik z ravnim zaslonom poravnajte vodoravno.
- 2) Če je potrebno, TV sprejemnik z ravnim zaslonom poravnajte navpično.
 - >> TV sprejemnik pridržite z eno roko in zrahljajte kolesce za prilagoditev M8.
 - >> Prilagodite kot nagiba.
 - >> Privijte kolesce za prilagoditev M8.

Glejte različna imena delov in vsebino paketa za modele 51884/51894 in 51885/51895.

Prilagoditev TV stenskega nosilca in TV sprejemnika z ravnim zaslonom

5. ODGOVORNOST

- Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli telesne poškodbe ali materialno škodo, ki nastane zaradi nepravilne montaže, uporabe ali vzdrževanja naprave, ki niso opisani v teh navodilih za uporabo.
- Izdelka in njegovih delov ne spreminjajte in ne predelujte.
- Uporaba naprave, ki ni navedena v teh navodilih ni dovoljena in povzroči neveljavnost garancije.

6. VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN TRANSPORT

- Izdelek lahko vzdržuje samo profesionalni servis.
- Zglobe izdelka zaščitite pred umazanijo ter jih redno mastite z lahkim strojnim oljem.
- Za čiščenje uporabite suho in mehko krpo. Pazite, da ne pride do prask.
- Za trdovratnejšo umazanijo uporabite rahlo navlaženo krpo. Pazite na delujoče kable! Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev, ker lahko povzročijo poškodbe na materialu. Preprečite, da bi v izdelek zašla tekočina.

- Pazite, da pri premikanju delov naprave v vrtljive dele ne stisnete kakšnega dela telesa!
- Redno pregledujte, da so vse pritrditve in vijaki varno nameščeni, če se zrahljajo pa jih ponovno privijte. Do zrahljanja lahko privede na primer pogosto premikanje. Pazite, da vijakov ne privijete premočno.
- Izogibajte se nameščanju na mesta z visokimi temperaturami, vlago ali mesta ki se lahko zmočijo – enako velja tudi za čas med vzdrževanjem, čiščenjem, shranjevanjem in transportom.
- Izdelek hranite izven dosega otrok in ga shranite na suhem mestu zaščitenim pred prahom!
- Izvrtane luknje so po odstranitvi izdelka še vedno vidne. Po dolgotrajni uporabi lahko na mestu pritrditve ostane tudi viden madež.
- Originalno embalažo shranite za namene transporta in da se izognete poškodbam.

7. ODPRAVA NAPAK

Težava	Rešitev
	Obremenitve za domačo uporabo urejajo različni Evropski standardi.
Kako preizkusiti kvaliteto zidu?	>> Preverite debelino zidu in materiala pod tapeto. >> Vprašajte strokovnjaka.
Katere luknje je potrebno izvrtati?	>> Glejte 2. točko poglavja 4.
Stenski nosilec je težko poravnati.	>> Zaradi velikosti TV sprejemnika je lahko kot vrtenja manjši kot je navedeno.
Ostala vprašanja	>> Obrnite se na vašega prodajalca.

8. TEHNIČNI PODATKI

1. TEHNIČNI PODATKI ZA MODELA 51884 IN 51894

Velikost TV sprejemnika:	17 – 42"
Velikost VESA plošče:	75x75 / 100x100 / 200x100/ 200x200 mm
Obremenitev:	Največ 30 kg
Kot nagiba:	+/- 20°
Kot vrtenja VESA plošče:	+/- 90°
Kot vrtenja na vrtljivo roko:	+/- 90°
Barva:	51884: srebrna 51894: črna
Razdalja od stene:	100 – 330 mm
Dimenzije:	220 x 220 x 100 – 330 mm
Teža:	1,3 kg

2. TEHNIČNI PODATKI ZA MODELA 51885 IN 51895

Velikost TV sprejemnika:	17 – 42"
Velikost VESA plošče:	75x75 / 100x100 / 200x100/ 200x200 mm
Obremenitev:	Največ 30 kg
Kot nagiba:	+/- 20°
Kot vrtenja VESA plošče:	+/- 90°
Kot vrtenja na vrtljivo roko:	+/- 90°
Barva:	51885: srebrna 51895: črna
Razdalja od stene:	100 – 470 mm
Dimenzije:	220 x 220 x 100 – 470 mm
Teža:	1,76 kg

9. INFORMACIJE O VESA STANDARDU

Za uskladitev možnosti za pritrditev monitorjev, TV naprav in njihovih stojal ter stenskih nosilcev na uporabniku prijazen način, je VESA (Video Electronic Standard Association) opredelila 3 standarde zgoraj navedene uporabe. Z uporabo ustreznega VESA standarda, ki je naveden na vaši napravi ali v njenih navodilih za uporabo, in tehničnih podatkov, ki so navedeni v zgornjem poglavju "Tehnični podatki", lahko določite možne točke pritrditve. Nekateri modeli omogočajo brezstopenjsko individualno pritrditev (na primer 300 x 300 mm za televizorje Sony).

VESA razred	Razdalja med luknjami za pritrditev sprejemnika
MIS-D	75x75/ 100x100 mm
MIS-E	200x100/ 200x200 mm
MIS-F	400x200/ 400x400/ 600x200/600x400/ 800x400 mm

10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Tega izdelka ni dovoljeno skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odsluženi izdelek brezplačno vrnite proizvajalcu, na prodajno mesto ali javna zbirna mesta takšnih naprav. Podrobnosti za odstranjevanje urejajo ustrezni zakoni. Možni materiali za recikliranje se vnesejo v cikel recikliranja, da se iz njih pridobijo nove surovine.

Na lokalnih zbirnih mestih se zbirajo naslednji materiali:

- Odpadki iz stekla, plastike, odpadki iz kovine, pločevine in še več.

Ta način recikliranja odpadkov pomembno prispeva k varovanju okolja.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **TV stenski nosilec Goobay TV EasyScope Twin M 51885**
Kat. št.: **119 49 55**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.