



NAVODILA ZA UPORABO

Zvočnik za pritrditev pod element Renkforce RL100W

Kataloška št.: 12 98 267 (bel)
12 98 268 (črn)



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	3
Postavitev/montaža	3
Postavitev	3
Montaža	4
Avdio priključek	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

Predvidena uporaba

Zvočniki so namenjeni pretvarjanju električnih izhodnih signalov iz avdio ojačevalnikov v slišne zvočne valove in jih lahko priključite samo na zvočniške izhode avdio ojačevalnikov.

Zvočniki so zaščiteni pred škropljenjem vode. S tem je možna tako uporaba v zaprtih prostorih kot tudi na zaščitenem mestu na prostem.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb zvočnikov, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- 2 zvočnika
- 2 nosilca za pritrditev z vijaki
- Material za montažo in priključitev
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Ta simbol opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Bodite pozorni na ustrezno pripravo izdelka na uporabo. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.
- V bližini zvočnikov ne shranjujte magnetnih pomnilniških medijev kot so npr. diskete, videokasete itd., saj lahko magnetno polje zvočnikov uniči podatke, ki so shranjeni na teh pomnilniških medijih.
- Zvočnikov ne izpostavljajte visokim temperaturam, vodnemu curku, močnim vibracijam kot tudi ne velikim mehanskim obremenitvam.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Upoštevajte tudi dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na zvočnike.
- Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride do poškodb sluha.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

Postavitev/montaža



Pri postavitvi/montaži zvočnikov je treba paziti na dobro stabilnost in ustrezno stabilno površino, na katero postavite zvočnike, oz. na stabilno pritrditev montažnih nosilcev.

Če zvočniki padejo na tla, lahko povzročijo resne telesne poškodbe oseb.

Zvočnikov ne postavljajte v neposredni bližini zaslonov kot so npr. televizijski ekrani ali računalniški monitorji. Obstaja nevarnost, da magnetno polje zvočnikov popači sliko.



Za doseganje karseda dobrega zvoka poskusite v okviru svojih možnosti udejanjiti naslednje napotke za postavitve.

V miru malce preizkusite različne možnosti postavitve in usmeritve zvočnikov pred dokončno montažo/postavitvijo, tako da boste ugotovili najboljše mesto postavitve oz. montaže za vaš prostor.

Postavitev

- Zvočnike postavite tako, da je mesto poslušanja karseda enako oddaljeno od obeh zvočnikov (enakostranični trikotnik).

- V pravokotnih prostorih je treba zvočnike po možnosti postaviti vzdolž kratke stene.
- Visokotonski zvočniki se morajo nahajati na približni višini ušes.

Montaža

- Montažna nosilca uporabite kot šablono za označitev lukenj za vrtanje.
- Izvrtajte montažne luknje in vanje po potrebi vstavite primerne zidne vložke. Pazite, da z vrtanjem ne boste poškodovali morebitnih kablov ipd. pod površino montaže.
- Montažne kotnike privijte na površini montaže. Material za pritrditev mora biti primeren za površino montaže ter mora biti zasnovan tako, da lahko nosi teže zvočnikov.
- Zvočnike s pomočjo priloženih vijakov pritrdite na nosilce, jih usmerite po želji in zategnite vijake.

Avdio priključek



Pri priključitvi zvočnikov upoštevajte, da priključni kabli ne smejo biti na takšnem mestu, kjer se lahko zmečkajo ali poškodujejo na ostrih robovih.

Zvočnike lahko priključite samo na ustrezne zvočniške izhode avdio naprav. Prepričajte se, da so vrednosti impedance in obremenljivosti, ki so navedene v tehničnih podatkih, v skladu s tehničnimi podatki priključenega ojačevalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zvočnikov ali ojačevalnika.

Naprava, na katero nameravate priključiti zvočnike, mora biti med samo priključitvijo izključena.

- Leve zvočniške izhode svojega avdio ojačevalnika povežite z levim zvočnikom, desne zvočniške izhode pa z desnim zvočnikom.
- Negativni zvočniški priključek avdio ojačevalnika povežite s priključno sponko posameznega zvočnika, ki je označena s simbolom „-“.
- Pozitivni zvočniški priključek avdio ojačevalnika povežite s priključno sponko posameznega zvočnika, ki je označena s „4“ ali „8“.

→ Zvočniki imajo impedanco 4 ohmov ali 8 ohmov, v odvisnosti od tega, katero priključno sponko uporabite. Prosimo, da v dokumentaciji svojega avdio ojačevalnika preverite, za katero impedanco zvočnikov je primeren.

Vzdrževanje in čiščenje

Zvočniki ne potrebujejo vzdrževanja.

Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo.

Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo površine ohišja ali membrane.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Tehnični podatki

Obremenljivost (RMS/maks.): 40/100 W
Impedanca: 4/8 Ω (v odvisnosti od različice priključitve)
Frekvenčni razpon: 90-20.000 Hz
Izhodna moč: 2 x 30 W
Zvočni tlak: 87 dB (1 W/1 m)
Mere: 182 x 110 x 115 mm (brez montažnega nosilca)
Teža: 1,45 kg (na zvočnik)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zvočnik za pritrditev pod element
Renkforce RL100W**
Kat. št.: **12 98 268**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.