



NAVODILA ZA UPORABO

Strižnik ušesnih in nosnih dlačic Clatronic NE 3595

Kataloška št.: 13 05 708



CLATRONIC[®]

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Varnostni napotki	2
Ravnanje z baterijami	3
Vsebina paketa	3
Vstavljanje baterije	3
Uporaba	3
Čiščenje	3
Tehnični podatki	4
Odstranjevanje	4
Pomen simbola smetnjaka	4
Garancijski list	5

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:



OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.



POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

Varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj, napravo izključite.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.



OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb!

- Naprave ne uporabljajte, če so brivna glava, držalo za brivno folijo ali brivna folija deformirani oz. poškodovani!
- Brivne glave med delovanjem ne odstranjujte!
- Naprave ne vstavite v nosno luknjo/uhelj dlje kot do ozke konice brivne glave.

⚠ POZOR:

- Brivna glava in brivna folija sta natančno izdelani in ne smeta biti izpostavljeni močnim obremenitvam kot so udarci ipd.
- V brivno glavo ne vstavljajte koničastih predmetov.
- Napravo zaščitite pred vlago oz. tekočinami.

- Ta naprava je namenjena samo rezanju nosnih ali ušesnih dlačic. Naprave ne uporabljajte v druge namene.
- Pred vsakim čiščenjem izključite napravo in odstranite baterijo.

Ravnanje z baterijami

⚠ OPOZORILO: Nevarnost eksplozije!

Baterij ne izpostavljajte veliki vročini ali neposredni sončni svetlobi. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.

Vsebina paketa

- 1 strižnik nosnih/ušesnih dlačic
- 1 prozorni zaščitni pokrov za brivno glavo
- 1 čistilna krtačka

Vstavljanje baterije

(Baterija ni priložena.)

1. Odvijte spodnji pokrov.
2. V baterijski predal vstavite 1,5 V baterijo tipa AA (Mignon). Plus pol (+) mora kazati v smeri brivne glave.
3. Ponovno zaprite baterijski predal, tako da slišno zaskoči.

Uporaba

1. Odstranite zaščitni pokrov.
2. Za vklop naprave potisnite stikalo v smeri „0“.
3. Konico brivne glave vstavite v nosno luknjo ali uhelj.

⚠ OPOZORILO:

Strizite samo dlačice, ki štrlijo iz nosne luknje/uhlja. Naprave ne potiskajte v nosno luknjo/uhelj z uporabo sile. Če brivno glavo vstavite pregloboko, se lahko poškodujete!

4. Po uporabi potisnite stikalo nazaj v smeri „**I**“. Naprava je izključena.
5. Brivno glavo po vsaki uporabi očistite s finim čopičem.
6. Ponovno namestite zaščitni pokrov.

Čiščenje

⚠ POZOR:

- Naprave ne potaplajte v vodo. Pri tem se lahko elektronika uniči.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

1. Pred vsakim čiščenjem izključite napravo.
2. Baterijo vzemite iz baterijskega predala.
3. Brivne glave se dotikajte za ohišje. Sprostite brivno glavo z enim vrtljajem v nasprotni smeri urinega kazalca in jo odstranite.
4. Previdno odstranite držalo za brivno folijo iz brivne glave. Če se držalo za brivno folijo ne sprostí, po potrebi z brivno glavo rahlo potrkajte po mizi.
5. Ostanke dlačic odstranite z držala za brivno folijo s pomočjo finega čopiča. Držalo lahko tudi izpihate.
6. Ponovno sestavite napravo v obratnem vrstnem redu.
7. Namestite zaščitni pokrov.
8. Ohišje naprave po potrebi očistite z vlažno krpo. Nato ga obrišite do suhega.

Tehnični podatki

Model: NE 3595
 Neto teža: pribl. 0,47 kg
 Baterija: 1 x 1,5 V baterija tipa AA (Mignon, LR6, UM3)

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 D-47906 Kempen
 Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
 E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Strižnik ušesnih in nosnih dlačic**
Clatronic NE 3595
Kat. št.: **13 05 708**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.