



NAVODILA ZA UPORABO

Bluetooth glasbeni oddajnik Marmitek
BoomBoom 50 Bluetooth verzija: 3.0
+EDR 30 m

Kataloška št.: 132 34 38

Kazalo

1. Varnostna opozorila	2
2. Uvod	2
3. Vsebina paketa	3
4. Priključitev na vaš TV ali zvočni sistem.....	3
5. Seznanjanje.....	3
6. Ponovno povezovanje.....	3
7. Ponovno seznanjanje.....	3
8. Stikalo za vklop/izklop	3
9. Status LED	4
10. Pogosto zastavljena vprašanja	4
11. Tehnični podatki	5
12. Odstranjevanje	5
13. Avtorske pravice	6
14. Izjava o skladnosti.....	6
Garancijski list	8

1. Varnostna opozorila

- Da preprečite kratek stik uporabljajte ta izdelek samo v notranjih in suhih prostorih. Ne izpostavljajte sestavnih delov dežju ali vlagi. Ne uporabljajte izdelka v bližini banje, bazena, itd.
- Ne izpostavljajte sestavnih delov sistema ekstremno visokim temperaturam ali svetlim virom svetlobe.
- Garancija ne velja v primeru neprimerne uporabe ali če ste spremenili in popravljali izdelek sami. Podjetje Marmitek ne sprejema odgovornosti v primeru neprimerne uporabe izdelka ali če je bil izdelek uporabljen za druge namene kot je izdelan. Marmitek ne sprejema odgovornosti za dodatno škodo kot tisto ki je krita s strani pravne odgovornosti izdelka.
- Ta izdelek ni igrača. Držite ga stran od dosega otrok.
- Ne spreglejte opozoril in obvestil ko uporabljate slušalke. Morate biti pozorni na zvoke okolice ko uporabljate slušalke in jih po potrebi prepoznati.
- Izogibajte se uporabi slušalk/zvočnikov s preveliko glasnostjo dlje časa. Takšno početje lahko poškoduje vaš sluh. Priporočamo da pustite glasnost na zmernem nivoju.
- Ne odpirajte izdelka: izdelek lahko vsebuje dele ki so pod napetostjo. Izdelek lahko popravljajo samo za to usposobljeni strokovnjaki.

2. Uvod

Čestitamo ob nakupu Marimitek BoomBoom 50. Ta Bluetooth glasbeni oddajnik vam dovoljuje avdio predvajanje iz kateregakoli vira zvoka skozi slušalke ali drugi avdio sprejemnik, ki je opremljen z Bluetooth tehnologijo, brez fizične povezave vaše zvočne naprave s kablom. To je lahko na primer TV ali avdio sistem. Avdio lahko nato nadzirate z uporabo vašega vira zvoka ali avdio sprejemnika.

BoomBoom 50 ima doseg približno 10 metrov, kar omogoča neomejeno poslušanje glasbe v isti ali sosednji sobi.

Poslušajte TV avdio na vaših Bluetooth slušalkah:

- Dobite več iz vaših Bluetooth slušalk.
- Uživajte ob vaši najljubši TV oddaji ali glasbi brez da bi koga motili.
- Berite knjigo nemoteno med tem ko vaš partner ali otrok gleda TV z uporabo slušalk.
- Vrhunska kvaliteta zvoka. Poleg TV avdio je primerna tudi za vaš Hi-Fi/avdio sistem.

- Vklopi in igraj (plug & play), brez nameščanja.

3. Vsebina paketa

1x BoomBoom 50, univerzalni Bluetooth brezžični stereo avdio oddajnik.
1x Mini Jack moški priključek na Mini jack priključek moški avdio kabel.
1x Mini Jack priključek ženski na RCA napajalni kabel.
1x Velcro trakovi
1x USB podaljšek
1x komplet navodil v angleščini, nemščini, francoščini, španščini, italijanščini, nizozemščini in slovenščini.

4. Priključitev na vaš TV ali zvočni sistem

1a) TV

Priključite konec vašega mini jack priključka v vaš TV vhod za slušalke. Verjetno se bodo vaši TV zvočniki izklopili in lahko prilagodite glasnost z uporabo TV daljinskega upravljalnika (preberite tudi navodila za vaš TV).

1b) Hi-Fi

Uporabite priložen napajalni kabel za povezavo BoomBoom 50 na vaš analogni izhod (AUX OUT, TAPE OUT) na vašem avdio sistemu.

2 Priključite drug konec mini jack priključka v BoomBoom 50 Audio In.

5. Seznanjanje

1. Prepričajte se, da so vaše Bluetooth slušalke v bližini BoomBoom 50. Najboljša razdalja je približno 1 meter.
2. Nastavite vaše Bluetooth slušalke na nastavitev za seznanjanje (prosimo obrnite se na navodila za vaše slušalke).
3. Priključite BoomBoom USB priključek na USB vhod vaše TV ali uporabite USB napajalni adapter (ni priložen).
4. BoomBoom 50 se bo sedaj samodejno seznanil z vašimi slušalkami. Ko je seznanjanje končano bo modra LED neprekinjeno svetila na BoomBoom 50 (to lahko traja nekaj časa).

6. Ponovno povezovanje

Kadarkoli je BoomBoom 50 ali vaše slušalke izklopljene, se bo BoomBoom 50 samodejno ponovno povezal, ko bo BoomBoom 50 in slušalke vklopljene.

7. Ponovno seznanjanje

Za ponovno seznanjanje BoomBoom 50 z drugimi Bluetooth slušalkami. Pritisnite in držite tipko »seznanjanje« na BoomBoom 50 za 0,5 sekunde. Pred tem seznanjene naprave bodo s tem izbrisane. BoomBoom 50 rdeča/modra LED bo zasvetila in BoomBoom 50 se bo samodejno povezal z Bluetooth slušalkami ki so v načinu seznanjanja.

8. Stikalo za vklop/izklop

Če želite izklopiti BoomBoom 50, držite tipko 2 sekundi. Če bi radi napravo ponovno vklopili, držite tipko za 2 sekundi.

9. Status LED

LED status	Opis
Modra LED hitro utripa	Začetek
Modra LED je neprekinjeno vklopljena	Povezovanje
Rdeča/modra LED počasi utripa	Način seznanjanja
Modra LED počasi utripa	Stanje pripravljenosti

10. Pogosto zastavljena vprašanja

Ne morem seznaniti mojega BoomBoom 50.

Prosimo preverite sledeče:

1. Zagotovite, da je BoomBoom 50 vklopljen in v načinu seznanjanja (Rdeča/modra LED počasi utripata).
2. Zagotovite, da so vaše slušalke v načinu seznanjanja (obrnite se na navodila za vaše slušalke).
3. Zagotovite, da razdalja med vašimi slušalkami in BoomBoom 50 ni prevelika in da vmes ni prevelikih ovir.
4. Da zagotovite največji možni doseg, naj bo BoomBoom 50 v vidnem polju in notranja antena ne sme biti v bližini velikih kovinskih predmetov.

Moj BoomBoom 50 je seznanjen, vendar ničesar ne slišim.

1. Zagotovite, da modra LED na BoomBoom 50 neprekinjeno sveti.
2. Zagotovite, da je avdio kabel pravilno vklopljen.
3. Zagotovite, da je BoomBoom 50 povezan na pravilen avdio izhod.
4. Zagotovite, da je glasnost vašega avdio vira nastavljena na primerno raven poslušanja.
5. Zagotovite, da je BoomBoom 50 seznanjen s pravilnim slušalkami.

Ne morem se samodejno povezati na moje slušalke.

Če ne morete samodejno vzpostaviti povezave z vašimi slušalkami, pritisnite tipko za 0,5 sekunde (BoomBoom 50 gre v način seznanjanja) in nastavite slušalke na način seznanjanja.

Lahko uporabljam BoomBoom 50 samo s slušalkami?

Ne, BoomBoom 50 lahko uporabljate s katerokoli Bluetooth napravo z možnostjo avdio predvajanja. Vključno z na primer Bluetooth zvočniki ali Marmitek BoomBoom 90 Bluetooth sprejemnikom glasbe. Če priključite vaš avdio sistem, lahko izberete ali želite poslušati zvok z uporabo avdio sistema in/ali slušalk ali skozi TV zvočnike.

Kadar gledam TV, zvok ni sinhroniziran s sliko.

Brezžično oddajanje avdia preko Bluetootha lahko ima zamudo (latenca).

V večini primerov latenca ni moteča, samo nekateri uporabniki lahko to izkusijo kot nadlogo.

Če uporabljate digitalni sprejemnik za gledanje TV, povežite BoomBoom 50 na avdio izhod vašega digitalnega sprejemnika. Rezultat je zmanjšana latenca.

Zvok je popačen s šumom ali motnjo.

Če ne uporabljate adapterja za polnjenje BoomBoom 50, ampak ga povežete z vašim avdio sistemskim USB priključkom, lahko takšna tokovna zanka povzroči šumenje. V tem primeru uporabite USB napajalni adapter (takšnega kot je Marmitek USB napajalni adapter). Uporaba USB vhoda na računalniku lahko tudi povzroči motnjo.

Imate kakšna druga vprašanja, ki jih niste razrešili s pomočjo zgornjih odgovorov? Prosimo obiščite spletno stran www.marmitek.com.

11. Tehnični podatki

Vhod

DV napajanje preko USB:	5 V
Avdio vhod:	3,5 stereo jack priključek
Nadzor:	Samodejno seznanjanje in povezovanje
Podprti Bluetooth profili:	A2DP
Podprt kodek:	SBC
Avdio latenca:	do 150 ms

Električna zmogljivost – RF

Različica Bluetooth:	Celoten Bluetooth 3.0 + EDR sistem
	2.4 GHz ISM snop
Frekvenca:	2042~2480 MHz
Frekvenčni preskok:	1600 skokov/sekundo
Kanali:	79 kanalov
Moč oddajanja (Razred 2):	4 dBm (maks.)
Doseg:	do 10 metrov z virom razreda 2. do 30 metrov z virom razreda 1.

Električna zmogljivost – avdio RL (1 KHz ton / A-teža / 2 Vrms)

Avdio vhodni nivo (maks.):	1,2 V (RMS)
Frekvenčni odziv:	20~20 KHz (± 3 dB)
Ločitev kanalov avdio D/L:	≥ 85 dB
SNR (nazivna, Avdio RL):	≥ 70 dB
Popolno harmonično popačenje (nazivna, Avdio RL):	0,05 %

Fizično

Kontrolna luč:	2-barvna LED (modra/rdeča)
Dimenzije:	66 x 33 x 13 mm
Teža:	30 gramov
Delovna temperatura:	-10 °C ~ +50 °C
Temperatura shranjevanja:	-20 °C ~ +60 °C

Dodatki

3,5 mm moški priključek < 3,5 mm moški priključek, 1,8 m avdio kabel
Mini Jack ženski priključek na RCA adapter kabla
USB podaljšek
Velcro trak

Z namenom izboljšave izdelka si Marmitek pridržuje pravico do spremembe tehničnih lastnosti in/ali oblike brez predhodnega opozorila.

12. Odstranjevanje



Okoljske informacije za kupce znotraj Evropske unije

Evropska direktiva 2002/96/EC zahteva, da je oprema opremljena s tem simbolom na samem izdelku in/ali embalaži, ne sme biti odstranjena z nerazvrščenimi gospodinjskimi

odpadki. Ta simbol pomeni da mora biti ta izdelek odvržen ločeno od vsakdanjih gospodinjskih odpadkov. Vaša odgovornost je, da odvržete te in druge električne in elektronske izdelke v za to zasnovane zbirne centre, ki jih določi vlada ali lokalna oblast. Pravilna odstranitev in recikliranje pomaga preprečiti možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več podrobnih informacije glede odstranitve stare opreme, se prosimo obrnite na vašo lokalno oblast, komunalno podjetje ali trgovino kjer ste izdelek kupili.

13. Avtorske pravice

Marmitek je blagovna znamka podjetja Pattitude B.V.

BoomBoom 50™ je blagovna znamka Marmitek B.V. Vse pravice pridržane.

V zagotovitev, da so informacije v teh navodilih točne je bil bilo vloženega veliko truda. Marmitek ne odgovarja za tiskarske ali stvarne napake.

Avtorske pravice in vse druge lastniške pravice v vsebini (vključno, vendar brez omejitev na številko modela, programsko opremo, avdio, video, besedilo in fotografije) ima podjetje Marmitek B.V. Uporaba vsebin brez omejitev na distribucijo, razmnoževanje, spremembe, prikaza ali oddajanje brez prehodnega pisnega dovoljenja podjetja Marmitek je strogo prepovedano. Vse avtorske pravice in druga lastniška obvestila so pridržana na vseh razmnožitvah vsebine.

Imena drugih podjetij in izdelkov omenjene v teh navodilih so zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov. Omemba izdelkov tretjih oseb je zgolj v informativne namene in ne predstavlja podpore ali priporočila. Marmitek ne prevzema odgovornosti v zvezi z učinkovitostjo ali uporabo teh izdelkov.

14. Izjava o skladnosti

Marmitek BV s tem izjavlja, da je BoomBoom 50 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določbami sledečih direktiv:

Direktiva 1999/7/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 1999, ki se nanaša na radio opremo in telekomunikacijsko terminalsko opremo in medsebojno priznanje skladnosti.

Direktiva 2004/108/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

Direktiva 2006/95/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. decembra 2006 o harmonizaciji zakonov članov sveta v zvezi z obliko električne opreme za uporabo znotraj določenih omejitev napetosti.

Direktiva 2002/95/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvah uporabe določenih nevarnih substanc v električni in elektronski opremi.

Predpis komisije (EC) Št. 278/2009 z dne 6. aprila 2009 o izvršitvi direktive 2005/32/EC Evropskega parlamenta in sveta v zvezi z zahtevami o ekološki sestavi za ne obremenjene pogoje porabe električne energije in povprečne aktivne učinkovitosti zunanjih virov energije.

MARMITEK BV
P.O. BOX 4257
5604 EG EINDHOVEN
NIZOZEMSKA







GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Bluetooth glasbeni oddajnik Marmitek
BoomBoom 50 Bluetooth verzija: 3.0 +EDR 30 m
Kat. št.: 132 34 38

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.