



NAVODILA ZA UPORABO

Zunanji bralnik spominskih kartic USB 2.0

Hama 94125 bel

Kataloška št.: 133 98 94

Kazalo

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb	2
2. Vsebina paketa	2
3. Varnostna navodila	2
4. Sistemske zahteve	2
5. Značilnosti izdelka	3
6. Kako začeti in delovanje	3
7. Vzdrževanje in nega	4
8. Servis in podpora	4
9. Informacije o recikliranju	4
Garancijski list	5

Hvala da ste izbrali izdelek podjetja Hama. Vzemite si čas in preberite sledeča navodila in informacije. Hranite navodila na varnem za prihodnjo uporabo. Če napravo prodate prosimo predajte navodila za uporabo novemu lastniku.

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb



Opozorilo

Ta simbol se uporablja kot opozorilo za varnostna navodila ali da pritegne vašo pozornost na specifične nevarnosti in tveganja.



Opomba

Ta simbol se uporablja kot opozorilo za dodatne informacije ali pomembne opombe.

2. Vsebina paketa

- USB 2.0 bralnik kartic
- Navodila za uporabo

3. Varnostna navodila

- Izdelek je namenjen zasebni, nekomercialni uporabi.
- Zaščitite izdelek pred umazanijo, vlago in pregretjem in ga uporabljajte samo v suhih prostorih.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelcev ali virov gretja in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Ne poskušajte servisirati ali popravljati izdelka sami. Prepustite vsa popravila za to usposobljeni osebi.
- Ne odpirajte naprave ali nadaljujete z njeno uporabo, če je naprava poškodovana.
- Embalažo odstranite takoj in v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način. Takšni posegi izničijo garancijo.
- Držite izdelek, kot tudi druge električne izdelke, izven dosega otrok!

4. Sistemske zahteve

Bralnik spominski kartic podpira sledeče operacijske sisteme:

- Windows 10/8/7/Vista/XP

- MAC OS 9.x ali višje

5. Značilnosti izdelka

Izdelek podpira branje sledečih spominskih kartic:

- SD/SDHC/SDXC
- microSD / microSDHC / microSDXC
- MMC / MMCplus
- CF tip I / CF tip II
- Memory Stick (TM) / Memory Stick Duo (TM) / Memory Stick Pro (TM) / Memory Stick Pro Duo (TM)
- xD-Card
- Memory Stick (TM) Micro (M2)

Izdelek podpira sledeče spominske kartice samo z adapterjem (ni priložen):

- miniSD / miniSDHC
- RS-MMC / MMCmobile / MMCmicro

6. Kako začeti in delovanje



Opomba - združljivost USB 1.1

- *USB 2.0 bralnik spominskih kartic je združljiv z USB 1.1.*
- *Dodatni gonilnik niso potrebni. Nameščanje poteka samodejno.*
- Priključite USB 2.0 bralnik spominskih kartic na prost USB vhod vašega računalnika.
- Vstavite spominsko kartico v primerno režo na bralniku spominskih kartic. Utripajoča LED pomeni uspešno povezavo. Sedaj lahko prenesete podatke med računalnikom in spominsko kartico.
- Med prenosom podatkov LED utripa.
- Možen je tudi prenos podatkov med dvema spominskima kartica, ki sta hkrati priklučeni v bralnik spominskih kartic.



Opozorilo - izguba podatkov

- *Zagotovite da je prenos podatkov končan preden odstranite spominsko kartico iz bralnika spominskih kartic.*
- *Vedno uporabite funkcijo izvrzi v vašem operacijskem sistemu preden odstranite spominsko kartico iz bralnika spominskih kartic ali izklopite bralnik kartic (z vstavljenjo spominsko kartico) iz vaše končne naprave.*
- *Ob neupoštevanju lahko pride do izgube podatkov!*



Opomba

- *Da dobite maksimalen prenos podatkov iz CompactFlash kartic mora spominska kartica podpirati UDMA.*
- *Večina kartic v SDXC / microSDXC formatu je formatiranih z exFAT podatkovnim sistemom. Ta sistem je podprt na Windows Vista (od SP1) / 7 / 8 / 10 in MAC OS 10.6.5 (ali višje).*
- *Da lahko SDXC / microSDXC kartice uporabljate povsod (z exFAT formatiranjem) v Windows XP morate imeti XP SP2 in exFAT posodobitev od podjetja Microsoft.*

7. Vzdrževanje in nega

Izdelek čistite z rahlo vlažno, gladko krpo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.

8. Servis in podpora

Prosimo, stopite v stik s Hama pomoč strankam, če imate vprašanja o izdelku.

Telefon: +49 9091 502-115 (nemščina/angleščina)

Nadaljnjo podporo je mogoče najti tukaj:

www.hama.com

9. Informacije o recikliranju

Opomba o okoljski zaščiti:



Po izvršitvi Evropske direktive 2002/96/EU in 2006/66/EU v nacionalnem pravnem sistemu, velja sledeče: Električne in elektronske naprave, kot tudi baterije, ne smejo biti odvržene skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik je po zakonu dolžan vrniti električne in elektronske naprave, kot tudi baterije, po prenehanju delovanja na javna zbirna mesta, ki so namenjena zbiranju takšnih izdelkov. Podrobnosti so določene z nacionalnimi zakoni posamezne države. Ta simbol na izdelku, navodilih za uporabo ali embalaži je predmet teh predpisov. Z recikliranjem, ponovno uporabo materialov ali drugo obliko uporabe starih naprav/baterij, pomembno prispevate k zaščiti okolja.

hama[®]
THE SMART SOLUTION



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Zunanji bralnik spominskih kartic USB 2.0

Hama 94125 bel

Kat. št.: 133 98 94

Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje

Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.