



NAVODILA ZA UPORABO

Sledilna naprava za fitness Polar A300

Kataloška št.: 13 43 436



Za nastavitve obiščite flow.polar.com/start

KAZALO

Namestitev ure A300	2
Več informacij o uri A300	3
Zapestni pašček	3
Spoznajte svojo uro A300	3
Koristni nasveti	4
Spremljajte svoje aktivnosti	4
Vadba	5
Uporaba senzorja srčnega utripa	5
Združevanje senzorja srčnega utripa	5
Začetek in prekinitev vadbe	5
Veliko več kot zgolj običajen vadbeni računalnik	5
Polar A300	5
Senzor srčnega utripa Polar H7*	5
Spletna storitev Polar Flow	5
Aplikacija Polar Flow	6
Tehnični podatki	6
A300	6
Senzor srčnega utripa Polar H7	6
Menjava baterije senzorja srčnega utripa	6
Podpora za izdelek	6
Ostanite povezani s Polarjem	7
Garancijski list	8

NAMESTITEV URE A300


Ura A300 je v načinu shranjevanja in se aktivira, ko jo vključite v računalnik, da bi izvedli nastavitve. Če je baterija povsem prazna, lahko aktiviranje A300 traja nekaj minut.

Nastavitve v spletni storitvi Polar Flow opravite po naslednjem postopku:

1. Pojdite na spletno stran flow.polar.com/start in namestite programsko opremo FlowSync.
2. Odstranite zapestni pašček, kot je opisano v poglavju **Zapestni pašček**.
3. Za nastavljanje ure in polnjenje baterije uro A300 neposredno (A) ali prek USB-kabla (B) priključite v računalnik.
4. Nato vas bomo vodili skozi postopek vpisa v spletno storitev 4. Polar Web in prilagoditev ure A300 vašim željam.

Za čim bolj natančne in prilagojene podatke o vaši vadbi in aktivnosti je pomembno, da ste pri fizični nastavitvi pri prijavi v spletno storitev čim bolj natančni. Po uspešni prijavi lahko izberete jezik in pridobite zadnjo različico vdelane programske opreme za vaš A300.

Po koncu nastavitve ste pripravljeni na vadbo. Zabavajte se!



VEČ INFORMACIJ O URI A300


Celoten uporabniški priročnik in najnovejšo različico teh navodil lahko prenesete prek spletne strani polar.com/support/A300. Tam si lahko ogledate tudi odlične videoposnetke s prikazi.

ZAPESTNI PAŠČEK

USB-priključek vašega A300 se nahaja v napravi v zapestnem paščku. Za povezovanje ure A300 z računalnikom, polnjenje baterije ali menjavanje zapestnega paščka morate zapestni pašček odstraniti.


1. Zapestni plašček upognite na strani z zaponko, da ga odstranite z naprave.
2. Zapestni pašček primite na strani z zaponko. Najprej ga položite prek gumbov na eni strani, nato pa še na drugi. Povlecite ga, da se raztegne, samo če je to potrebno.
3. Napravo snemite z zapestnega paščka.

Za pritrditev zapestnega paščka zgornje korake izvedite v obratnem vrstnem redu.



SPOZNAJTE SVOJO URO A300

- » Po meniju brskajte z gumboma GOR ali DOL.
- » Izbiro potrdite z gumbom START.
- » Za vračanje, premor ali zaustavitev uporabi gumb NAZAJ.



KORISTNI NASVETI

- » Prikaz ure spremenite, tako da pritisnete in pridržite gumb GOR.
- » Gumb zaklenite, tako da pritisnete in pridržite gumb LUČ.
- » Podatke sinhronizirajte z aplikacijo Polar Flow, tako da pritisnete in pridržite gumb NAZAJ.
- » Za ogled časa med vadbo uro A300 približajte senzorju srčnega utripa.

SPREMLJAJTE SVOJE AKTIVNOSTI



Takoj po nastavitvi ure A300 ta prične samodejno spremljati vaše aktivnosti 24/7.

Ura vam določi osebni dnevni cilj aktivnosti, njegovo doseganje pa boste lahko spremljali v stolpcu aktivnosti. Ob prikazu časa lahko vidite stolpec aktivnosti.



V meniju **Activity** (Aktivnost) si lahko ogledate podrobnosti vaših preteklih aktivnosti za tekoči dan, hkrati pa lahko prejmete podporo za doseganje trenutnega cilja.



Natančne podatke o aktivnosti si lahko ogledate prek aplikacije Flow ali spletne storitve Flow. Ogledali si boste lahko podrobnosti o svoji telesni dejavnosti in njenih koristih za vaše zdravje.



Ura A300 šteje vaše korake in vas obvešča o razdalji, ki ste jo prehodili.



Prikazuje tudi porabljene kalorije.



Uro lahko nosite tudi med spanjem ter merite čas in kakovost spanca. Podatke o spancu si lahko ogledate prek aplikacije Flow ali spletne storitve Flow.



Ura deluje kot vaš osebni motivator in vas opomni, ko niste bili aktivni dalj časa.


VADBA

UPORABA SENZORJA SRČNEGA UTRIPA

1. Navlažite območja elektrod na traku.
2. Spnite trak okoli prsnih mišic in ga prilagodite, da se tesno prilega telesu.
3. Namestite priključek.



Po vadbi odstranite priključek in trak sperite pod tekočo vodo, da ga očistite.



ZDRUŽEVANJE SENZORJA SRČNEGA UTRIPA

Pred prvo vadbo morate senzor srčnega utripa združiti z A300. Ko imate nameščen senzor srčnega utripa, pritisnite START in se senzorja dotaknite z A300.

ZAČETEK IN PREKINITEV VADBE

Pritisnite START in izberite želeni šport*. Ko ste pripravljeni na začetek, znova pritisnite START.

Za začasno prekinitev vadbe pritisnite gumb NAZAJ. Za nadaljevanje vadbe pritisnite START. Da bi zaustavili vadbo, pritisnite in držite gumb NAZAJ tri sekunde, ko je začasno prekinjena, dokler ni prikazano sporočilo **recording ended** (Beleženje končano).

* Več športnih aktivnosti lahko prenesete prek spletne storitve Flow.

VELIKO VEČ KOT ZGOLJ OBIČAJEN VADBENI RAČUNALNIK

Vaš A300 vam pomaga pri doseganju aktivnejšega in bolj zdravega življenjskega sloga. Skupaj s spletno storitvijo Polar Flow in mobilno aplikacijo pa vam pomaga tudi razumeti, kako vaše odločitve in navade vplivajo na vaše dobro počutje.

POLAR A300

Vaša ura A300 sledi vsem vašim aktivnostim in vas vodi pri doseganju dnevnega cilja dejavnosti. Zamenjajte zapestni pašček in ga spremenite v modni dodatek! Dodatni zapestni paščki so na voljo posebej.

SENZOR SRČNEGA UTRIPA POLAR H7*

Skupaj z uro A300 uporabite udoben senzor srčnega utripa ter še bolj izkoristite svoje dnevne aktivnosti. Senzor srčnega utripa zaznava vaš srčni utrip tudi med plavanjem.

* Če ste svoj A300 kupili brez senzorja srčnega utripa, ga lahko vedno kupite pozneje.

SPLETNA STORITEV POLAR FLOW

Spremljajte svoje dosežke, zagotovite si podporo ter si ogledujte podrobne analize svojih aktivnosti in rezultatov vadbe. Vse to in še več poiščite na polar.com/flow.

APLIKACIJA POLAR FLOW

Za hiter pregled vadbenih podatkov in aktivnosti. Aplikacija podatke iz vaše ure A300 sinhronizira s spletno storitvijo Polar Flow brez povezave. Prenesite jo prek App StoreSM ali Google PlayTM.

TEHNIČNI PODATKI

A300


Vrsta baterije: LiPo, 68 mAh
Čas delovanja: do 26 dni s funkcijo sledenja aktivnosti 24/7 in vadbo 1 uro/dan
Vodoodpornost: 30 m
Material zapestnega paščka: silikon, nerjaveče jeklo
Material naprave: akrilonitril butadien stiren, steklena vlakna,
..... polikarbonat, nerjaveče jeklo, polimetilmetakrilat

SENZOR SRČNEGA UTRIPA POLAR H7

Vrsta baterije: CR2025
Tesnilo baterije: silikonski tesnilni obroč, 20,0 x 0,90
Vodoodpornost: 30 m
Material priključka: akrilonitril butadien stiren
Material zapestnega paščka: 38 % poliamid, 29 % poliuretan,
..... 20 % elastan, 13 % poliester

MENJAVA BATERIJE SENZORJA SRČNEGA UTRIPA

1. Uporabite kovanec, da pokrov baterije zavrtite v levo in ga ODPRETE.
2. Baterijo (CR 2025) vstavite pod pokrov, tako da je pozitivna (+) stran obrnjena proti pokrovu. Za zagotavljanje vodoodpornosti se prepričajte, da je tesnilo v utoru.
3. Pokrov nato znova potisnite v priključek.
4. Uporabite kovanec, da pokrov zavrtite v desno in ga ZAPRETE.



Zaradi varnosti se prepričajte, da ste uporabili pravilno baterijo.

PODPORA ZA IZDELEK



polar.com/support/A300

OSTANITE POVEZANI S POLARJEM



facebook.com/
polarglobal



twitter.com/
polarglobal



youtube.com/
polar



instagram.com/
polarglobal

App Store je storitvena blagovna znamka družbe Apple Inc.

Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.

Združljivost z:



Proizvajalec:

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Telefon: +358 8 5202 100
Faks: +358 8 5202 300
www.polar.com



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Sledilna naprava za fitness Polar A300**
Kat. št.: **13 43 436**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.