



NAVODILA ZA UPORABO

GPS sledilna naprava za živali Tractive



Kataloška št.: 13 77 101





Tractive GPS

iOS, Android, Windows Phone, Web



KAZALO

Uvod	3
Vsebina paketa	3
Elektromagnetna združljivost	4
Nevarnosti za otroke in pomoči potrebne osebe	4
Varnostni napotki	4
Baterijsko napajanje	4
Odstranjevanje	4
Funkcije in možnost uporabe	5
Priprava na uporabo	5
1. Polnjenje naprave	5
2. Aktivacija naprave	5
3. Nastavitev v aplikaciji Tractive® GPS	5
4. Pritrditev GPS sledilne naprave Tractive® na žival	6
5. Določanje položaja in sledenje v živo	6
Napotki glede LED	6
Stanje naprave	6
Izjava o skladnosti	6
Servisna služba in reklamacija	7
Garancijski list	8

UVOD

1 Polnjenje



2 Aktivacija na spletni strani www.tractive.com/activate



3 Prenos aplikacije Tractive GPS s spleta



4 Pritrditev sledilne naprave na ovratnico domače živali



VSEBINA PAKETA

GPS sledilna naprava Tractive®
Polnilni USB-kabel s polnilno sponko
Polnilnik z USB-priključkom
2 pritrdilni sponki (A/B)

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

Obvezno je treba preprečiti zelo močna magnetna polja (npr. transformatorji), sicer lahko prihaja do odstopanj v prenosu. Neupoštevanje teh napotkov lahko vodi do motenj v delovanju ali do poškodb sledilne naprave Tractive®.

NEVARNOSTI ZA OTROKE IN POMOČI POTREBNE OSEBE

Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.

Opomba: V nekaterih državah in regijah obstajajo zakoni o digitalnemu določanju položaja in lociranju oseb, živali in/ali predmetov. Samo uporabnik GPS sledilne naprave Tractive® – in ne podjetje Tractive® – je odgovoren, da poskrbi za to, da ne krši tovrstnih zakonov ali predpisov.

VARNOSTNI NAPOTKI

Pomembno: Čeprav ima sledilna naprava Tractive® samo majhno velikost in težo, je lahko pretežka za manjše ali poškodovane domače živali. V primeru dvoma se pred prvo uporabo naprave posvetujte z veterinarjem.

BATERIJSKO NAPAJANJE

Napajanje sledilne naprave Tractive® poteka z vgrajenim litijevo-polimernim akumulatorjem, ki ga ni možno zamenjati.

V nadaljevanju najdete nekaj napotkov glede ravnanja z akumulatorji:

- Akumulator GPS sledilne naprave Tractive® ni zamenljiv in ga ne smete odstraniti.
- GPS sledilna naprava Tractive® se ne sme nahajati v bližini virov toplote ali v okoljih z visokimi temperaturami kot je npr. neposredna sončna svetloba v vozilu.
- GPS sledilne naprave Tractive® ne smete prevrtati, prav tako je ne smete sežigati.
- Akumulator GPS sledilne naprave Tractive® polnite samo prek priloženega USB-kabla. Če akumulator polnite na kak drug način, potem lahko to vodi do pregrevanja, eksplozije ali požara.

Neupoštevanje teh napotkov lahko vodi do krajše življenjske dobe vgrajenega akumulatorja ali do škode na sledilni napravi Tractive®.

ODSTRANJEVANJE

Baterije so posebni odpadki. Za pravilno odstranjevanje baterij so vam v trgovinah, kjer prodajajo baterije, na voljo posebni zbiralniki. Baterije lahko oddate tudi v ustreznih zbiralnik na občinskih zbirališčih odpadkov.

Ko vaši sledilni napravi Tractive® poteče njena življenjska doba, jo odstranite v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. Ustrezne informacije dobite pri svojem komunalnem podjetju.



FUNKCIJE IN MOŽNOST UPORABE

Za določanje položaja svoje domače živali potrebujete računalnik z internetnim dostopom in/ali pametni telefon (iPhone, Android, Windows Phone) ter pripadajočo aplikacijo Tractive®, ki je na voljo v App Store, Google Play Store oz. Microsoft Store.

GPS sledilno napravo Tractive® lahko uporabljate šele po aktivaciji v spletnem brskalniku.

PRIPRAVA NA UPORABO

1. POLNJENJE NAPRAVE

Priporočamo, da pred prvo aktivacijo popolnoma napolnite napravo. Pri tem uporabite priložen polnilnik in ga povežite s prav tako priloženim polnilnim kablom. Namestite vtični adapter na polnilnik tako kot prikazuje naslednja slika.



Za polnjenje naprave povežite sponko polnilnega kabla z napravo tako kot prikazuje zgornja slika.

Med postopkom polnjenja sveti rdeča lučka. Takoj ko je naprava popolnoma napolnjena, LED na napravi neha svetiti.

2. AKTIVACIJA NAPRAVE

Za dostop do domače strani Tractive® v naslovno vrstico svojega spletnega brskalnika vpišite naslednjo povezavo: www.tractive.com/activate. Nato vas bo spletna stran korak za korakom vodila pri aktivaciji naprave. Za aktivacijo naprave morate vključiti napravo, tako da pritisnete in držite (pribl. 3 sekunde) stikalo. Naprava to potrdi z 2 kratkima naraščajočima tonoma in zeleno lučko. S ponovnim dolgim pritiskom lahko napravo spet izključite.

3. NASTAVITEV V APLIKACIJI TRACTIVE® GPS

Ko želite omogočiti določanje položaja živali, odprite aplikacijo Tractive® GPS na svojem pametnem telefonu in dodajte žival. Aplikacija vas bo korak za korakom podpirala pri ustvarjanju profila živali in dodajanju GPS sledilne naprave Tractive®.

Potem ko GPS sledilno napravo dodelite živali, je nato pripravljena na uporabo.

Opomba: Pri prvi aktivaciji GPS sledilne naprave Tractive® oz. po dolgotrajnejši neaktivnosti lahko prvo določanje položaja traja nekaj minut. Za pospešitev tega postopka vključite napravo in jo postavite na prostem, kjer naj bo karseda oddaljena od zgradb in električne napeljave.

4. PRITRDITEV GPS SLEDILNE NAPRAVE TRACTIVE® NA ŽIVAL

Napravo pripnite na ovratnico svoje živali. Pri tem uporabite priloženi sponki. Za ovratnice debeline do 3 mm uporabite sponko, ki je označena z B. Za ovratnice debeline od 3 do 5 mm uporabite sponko, ki je označena z A. Priporočamo, da napravo pritrdite na zatilju živali.

Če se naprava kljub temu ne prilega dobro ali pa ne morete zapreti sponke, priporočamo uporabo ovratnice Tractive®, ki jo lahko kupite v trgovini ali v spletni trgovini Tractive® (www.tractive.com/shop).



5. DOLOČANJE POLOŽAJA IN SLEDENJE V ŽIVO

Potem ko shranite žival v aplikaciji Tractive® GPS, lahko določite položaj živali. Vaša aplikacija Tractive® GPS vas pri tem korak za korakom podpira.

NAPOTKI GLEDE LED

LED, ki je pritrjena na zgornji strani GPS sledilne naprave Tractive®, v odvisnosti od trenutnega stanja sveti v različnih barvah.

● Skoraj prazna baterija (rdeča LED vsakih 15 sekund 3 x utripne)

Stanje baterije v GPS sledilni napravi Tractive® je nizko. Za doseganje najboljših možnih rezultatov lociranja je treba napolniti napravo.

● Sledenje v živo (bela LED utripa)

Med aktivnostjo sledenja v živo bela LED sveti v kratkih časovnih presledkih. To pomaga pri iskanju domače živali v temi.

STANJE NAPRAVE

S kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop lahko prikličete prikaz stanja naprave. Sistem signalizira stanje GSM- in GPS-sistema z dvema LED, ki si sledita ena za drugo:

- Na voljo je omrežje – na voljo je GPS-sistem (dve zeleni LED)
- Omrežje ni na voljo – na voljo je GPS-sistem (rdeča in zelena LED)
- Na voljo je omrežje – GPS-sistem ni na voljo (zelena in rdeča LED)
- Omrežje ni na voljo –GPS-sistem ni na voljo (dve rdeči LED)

V primeru napake prestavite napravo na območje s pokritostjo omrežja Tractive®. Za izboljšanje GPS-sprejema se prepričajte, da se GPS sledilna naprava v napolnjenem stanju nahaja izven zgradbe in na prostem. Podrobnejše informacije o primerih napak najdete na spletni strani help.tractive.com.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Direktiva o elektromagnetni združljivosti – EMC (1999/5/ES):

Kratko besedilo izjave o skladnosti: S tem podjetje Tractive GmbH izjavlja, da GPS sledilna naprava (št. izd. TRATR1, tip PR00100) izpolnjuje temeljne zahteve in ostala veljavna določila direktive 1999/5/ES. Celotno izjavo o skladnosti lahko prikličete na naslednji spletni strani: www.tractive.com

SERVISNA SLUŽBA IN REKLAMACIJA

V primeru vprašanj ali reklamacije imate na voljo naslednje možnosti:

- a) Preberite pogosto postavljena vprašanja na spletni strani help.tractive.com.
- b) Obrnite se na svojega trgovca.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE, DA IZ RAZLOGOV ORGANIZACIJE NE MOREMO SPREJETI NENAJAVLJENIH, NEFRANKIRANIH PAKETOV.



© 2016 Tractive GmbH

Vse pravice pridržane. Najaktualnejšo različico teh navodil za uporabo najdete na spletni strani www.tractive.com/manuals.

Tractive GmbH
Pluskaufstraße 7, Businesscenter 4. Stock
4061 Pasching
Avstrija



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **GPS sledilna naprava za živali Tractive**
Kat. št.: **13 77 101**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.