



NAVODILA ZA UPORABO

LED-stroboskop Basetech

Kataloška št.: 13 98 133 – oranžen
14 29 553 – rdeč
14 29 554 – moder



BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Aktualna navodila za uporabo	2
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
Montaža in priključitev	4
Upravljanje	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	6

Predvidena uporaba

Stroboskopska lučka je namenjena ustvarjanju svetlobnih učinkov za zasebno rabo na plesiščih, v prostorih za zabavo itd.

Napajanje izdelka lahko poteka samo z nizko zaščitno napetostjo 12 V/DC (enosmerna napetost).

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago ter kapljanjem ali škropljenjem vode, npr. v kopalnici in podobnih prostorih.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti, kot so npr. kratek stik, požar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse ostale informacije v teh navodilih za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Stroboskopska lučka
- 2 x montažna plošča
- 2 x vložek
- 4 x vijak
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

1. Za prenos aktualnih navodil za uporabo v spletnem brskalniku odprite spletno stran www.conrad.com/downloads ali pa skenirajte QR-kodo, ki jo vidite desno.
2. Izberite vrsto dokumenta in jezik, nato pa v iskalnik vnesite ustrezno kataložsko številko. Po opravljenem postopku iskanja si lahko prenesete najdene dokumente.



Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Ta simbol opozarja na to, da lahko izdelek uporabljate samo v zaprtih prostorih.



Ta simbol opozarja na to, da lahko izdelek priključite samo na nizko zaščitno napetost.

Varnostni napotki



Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije glede delovanja naprave.

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Izdelek je izdelan v skladu z zaščitnim razredom III in ga lahko priključite samo na pravilno nameščen 12 V vir nizke zaščitne napetosti. To napajanje mora obvezno izpolnjevati standarde in predpise za nizko zaščitno napetost.
- Med delovanjem naprave nikoli ne glejte neposredno v svetlobne bliske. Svetlobni bliski lahko povzročijo kratkotrajne motnje vida. Poleg tega lahko pri občutljivih ljudeh sprožijo epileptične napade. To seveda velja predvsem za epileptike.
- Naprava je svetilka za svetlobne učinke in ne igrača. Ne sodi v otroške roke.
- V neposredno bližino izdelka ne postavljajte posod, ki vsebujejo tekočine, npr. kozarcev, veder, vaz ali cvetličnih loncev. Tekočina lahko namreč prodre v notranjost ohišja in pri tem negativno vpliva na varnost izdelka. Poleg tega obstaja velika nevarnost požara! V tem primeru izključite napravo in jo ločite od napajanja. Nato izdelka več ne uporabljajte in ga pošljite na popravilo v specializirano delavnico.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, kapljanju ali škropljenju vode, močnim vibracijam kot tudi ne velikim mehanskim obremenitvam.
- V neposredni bližini naprave ne postavljajte odprtih virov požara kot so npr. goreče sveče.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek naj ne deluje nenadzorovano.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernem podnebju in ne v tropskem podnebju.
- Če se pojavijo vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, potem prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Montaža in priključitev



Pri montaži je treba poskrbeti za zanesljivo pritrditev.

Če naprava pade na tla, lahko povzroči resne telesne poškodbe oseb.

- Izberite mesto pritrditve in na sredini površine za pritrditev izvrtajte luknjo za speljavo kabla.
- Ločite obe polovici montažne plošče, tako da ju zasučete v nasprotno smer.
- Pritrdite eno polovico z dvema majhnima vijakoma na spodnji strani stroboskopske lučke. Pri tem uporabite dve okrogli luknji na polovici montažne plošče.
- Pritrdite drugo polovico z velikima vijakoma na površini za montažo. Pri tem uporabite dve podolgovati luknji na polovici montažne plošče. Luknja za speljavo kabla se mora nahajati centralno v luknji montažne plošče. Za pritrditev po potrebi uporabite priložene vložke ali druge vložke, ki so primerni za površino montaže.
- V izvrtano luknjo vstavite priključni kabel.
- Pritrdite stroboskopsko lučko, tako da jo nataknete na montažno ploščo in vrtite, dokler ne zaskoči.
- Priključite priključni kabel na vir napajanja. Pri tem povežite rdeči kabel s plus polom in črni kabel z minus polom vira napajanja.
- Zavarujte priključni kabel z varovalko, ki jo je treba namestiti karseda blizu vira napajanja. Vrednost varovalke se ravna po tem, koliko stroboskopskih lučk oz. ostalih porabnikov je priključenih na vir napajanja. Če priključite samo eno stroboskopsko lučko, potem priporočamo hitro 500 mA varovalko.

Upravljanje

- Takoj ko ima stroboskopska lučka na voljo napajanje, začne delovati.
- Za izklop je treba prekiniti napajanje (izklop stikala v napajalnem kablu oz. izklop vira napajanja).

Vzdrževanje in čiščenje

Naprava ne potrebuje vzdrževanja.

Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo.

Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo površino ohišja.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 12 V/DC
Poraba toka: 120 mA
Frekvenca bliskanja: 90 bliskov/min
Sijalka: 15 LED

Mere (D x V): 73 x 45 mm
Teža: 51 g
Pogoji za delovanje in shranjevanje: -10 °C do 60 °C
..... 5-95 % rel. vl.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2018 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **LED-stroboskop Basetech**
Kat. št.: **13 98 133**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.