



NAVODILA ZA UPORABO

# Pištola za vroče lepljenje Toolcraft TC-HKP-11, 11 mm

Kataloška št.: 15 53 631



## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Vsebina paketa .....	2
Aktualna navodila za uporabo .....	3
Razlaga simbolov .....	3
Varnostni napotki .....	3
Upravljalni elementi .....	5
Priprava na uporabo .....	5
Napotki za lepljenje .....	6
Odpravljanje napak .....	6
Vzdrževanje in čiščenje .....	6
Odstranjevanje .....	7
Tehnični podatki .....	7
Garancijski list .....	8
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti .....	9
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	10

## Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen taljenju ustreznih lepilnih palic. Z vročim tekočim lepilom lahko medsebojno povežete naslednje materiale: les, plastika, penasta masa, tekstil, karton, ploščice, keramika itd. Lepilo lahko uporabljate tudi za zapiranje lukenj ali za tesnjenje fug.

Ta izdelek je primeren samo za zasebno rabo v gospodinjstvu.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Pištola za vroče lepljenje
- Podstavek za postavitvev
- 6 x lepilna palica (11 x 150 mm)
- Navodila za uporabo

## Aktualna navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo si lahko prenesete z naše spletne strani [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ali pa skenirate QR-kodo, ki jo vidite desno. Upoštevajte napotke na spletni strani.



## Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

## Varnostni napotki




**Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in informacij za pravilno uporabo v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo, ki bi iz tega lahko sledile. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga s pomočjo podstavka postavite na varnem mestu.
- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Med uporabo izdelka vedno nosite zaščitna očala.
- Pri upravljanju izdelka bodite posebej previdni. Vroče lepilo in vroči deli ohišja lahko vodijo do opeklin. Med delovanjem izdelka se dotikajte samo ročaja in sprožilca.
- Ko izdelek še deluje, se ne dotikajte šobe.
- Uporabljajte samo običajne lepilne palice.
- Električna vtičnica se mora nahajati v bližini naprave in mora biti enostavno dostopna.
- Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel, temveč vedno samo tako, da ga držite za ohišje.
- Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- V primeru nevihte iz varnostnih razlogov električni vtič vedno izvlecite iz električne vtičnice.
- Pazite, da električnega kabla ne boste ukleščili, prepogibali, poškodovali na ostrih robovih ali ga kako drugače mehansko obremenili. Preprečite prekomerno termično obremenitev električnega kabla, ki ga lahko povzročita huda vročina ali mraz. Električnega kabla ne spreminjajte. Če tega ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb električnega kabla. Posledica poškodovanega električnega kabla je lahko življenjsko nevaren električni udar.
- Če opazite, da je električni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte. Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. prek ustrezne avtomatske varovalke), nato pa električni vtič previdno izvlecite iz električne vtičnice. Izdelka v nobenem primeru ne uporabljajte skupaj s poškodovanim električnim kablom.
- Poškodovan električni kabel lahko nadomesti samo proizvajalec, pooblaščen servisier ali podobno usposobljena oseba, saj se tako izognete potencialnim nevarnostim.
- Električnega vtiča se nikakor ne dotikajte in ga priključujte z mokrimi rokami.
- V primeru dvomov glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## Upravljalni elementi



- 1 Polnilna odprtina
- 2 Ročaj
- 3 Električni kabel
- 4 Električni vtič
- 5 Sprožilec
- 6 Lepilne palice
- 7 Šoba
- 8 Lepilne palice

## Priprava na uporabo

- Pritrdite podstavek za postavitvev na izdelek.
- V polnilno odprtino vstavite lepilno palico (Ø 11 mm). Pritisnite sprožilec, da lepilno palico vstavite še globlje.
- Povežite električni vtič z običajno električno vtičnico. Izdelek takoj začne s segrevanjem.
- Počakajte, da se izdelek 5 minut segreva.
- Da tekoče lepilo začne teči iz šobe, pritisnite sprožilec.
- Po končanem delu izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.



Lepilne palice ne vlecite iz izdelka. Preostanek lepilne palice lahko ostane v izdelku tudi po končanem delu.

## Napotki za lepljenje

- Površine, ki jih želite zlepiti, morajo biti brez prahu, maščobe in suhe. Ne uporabljajte gorljivih čistilnih sredstev in topil.
- Za fleksibilne materiale (npr. tekstil) so pri lepljenju primerne cik-cak linije. Za vse druge materiale je primerno točkovno lepljenje.
- Previdno pritisnite sprožilec in nanesite lepilo na dele, ki jih želite zlepiti. Te dele lahko zlepite skupaj v roku 15-20 sekund. Po potrebi v izdelek vstavite nove lepilne palice.
- Čas za vezavo znaša pribl. 30 sekund, pribl. 90 % moči lepljenja pa nastopi po eni minuti. Čas za vezavo je lahko pri obdelavi debelejših kapljic lepila daljši, pri obdelavi manjših količin lepila pa je lahko krajši.
- Velikih površine ne lepите naenkrat, temveč v segmentih. Pri tem lepilo nanašajte v obliki gosenic.
- S predhodnim segrevanjem površin, ki jih želite povezati, npr. s pištolo na vroč zrak, lahko povečate moč lepljenja.
- Ostanke lepila odstranjujte samo v hladnem stanju.
- Mesta lepljenja lahko ločite ali prilagodite s segrevanjem, npr. s pištolo na vroč zrak.
- Ko želite zlepiti dva različna materiala, potem lepilo vedno nanesite na trši material.
- Tekoče lepilo lahko napolni majhne luknje in reže.

## Odpravljanje napak

Težava	Možen vzrok in rešitev
Izdelek se ne vključi.	Preverite, če je električni vtič pravilno povezan z električno vtičnico.
	Električni kabel oz. električni vtič je pokvarjen. Obrnite se na proizvajalca.
Lepilo ni dovolj tekoče.	Faza segrevanja je bila prekratka. Počakajte, da se izdelek dalj časa segreva.

## Vzdrževanje in čiščenje

- Pred vsakim čiščenjem ločite izdelek od napajanja.
- Počakajte, da se izdelek dovolj ohladi.
- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez kosmov.

## Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

## Tehnični podatki

Obratovalna napetost:	220-240 V/AC, 50 Hz
Poraba moči:	25 W (delovanje), 100 W (segrevanje)
Čas segrevanja:	5 min
Temperatura taljenja:	170 °C
Dolžina kabla:	1,4 metra
Pogoji za delovanje/shranjevanje:	0 do +35 °C, 20-99 % relativna vlažnost
Mere (D x Š x V):	190 x 34 x 168 mm
Teža:	250 gramov

### Proizvajalec:

Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Straße 1  
92240 Hirschau  
Nemčija



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Pištola za vroče lepljenje Toolcraft TC-HKP-11, 11 mm**  
Kat. št.: **15 53 631**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**



**Prevod izvirne izjave EU o skladnosti**

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited  
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,  
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

**na lastno odgovornost izjavlja, da je/so izdelek/izdelki**

<b>Št. izdelka</b>	<b>Opis</b>	<b>Št. modela</b>
1553631	25 W pištola za lepljenje Toolcraft, 11 mm palice	JLG-03D

**v skladu z naslednjimi direktivami, standardi in/ali uredbami.**

**Odgovorno podjetje za Evropo:**  
**Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Nemčija**

**Direktiva LVD 2014/35/EU**  
ES 60335-1:2012 + A11  
ES 60335-2-45:2002 + A1 + A2  
ES 62233:2008

**Direktiva RoHS 2011/65/EU**

**Oznaka CE na izdelku**



Hong Kong, 16.03.2018

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited  
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,  
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

---

G. Christian Listl  
Pooblaščen predstavnik proizvajalca

**Izvirna izjava EU o skladnosti**

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited  
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,  
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

**Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das(die) Produkt(e)**  
**Declares on our own responsibility, that the product(s)**

<b>Bestell Nr.</b> <b>Order No</b>	<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Modell Nr.</b> <b>Model No</b>
1553631	TOOLCRAFT 25 W Glue Gun 11 mm stick	JLG-03D

konform ist (sind) mit folgenden Richtlinien, Normen und/oder Verordnungen.  
*is (are) in conformity with following directives, norms and/or regulations.*

Verantwortlich für Europa: Responsible for Europe:  
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

**LVD Richtlinie 2014/35/EU / LVD directive 2014/35/EU**

EN 60335-1:2012 + A11  
EN 60335-2-45:2002 + A1 + A2  
En 62233:2008

**RoHS Richtlinie 2011/65/EU / RoHS directive 2011/65/EU**

**CE Zeichen auf dem Produkt / CE marking on product**



Hong Kong, 16.03.2018

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited  
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,  
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

Mr. Christian Listl  
Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers  
*Authorized representative of manufacturer*