



NAVODILA ZA UPORABO

**3D-pisalo Polaroid Play PL-2000-00**


Kataloška št.: 15 59 549



## Kazalo

Varnostni napotki.....	2
Vsebina paketa.....	2
Tehnične specifikacije.....	3
Predstavitev izdelka.....	3
Uporaba aplikacije Trace.....	4
Informacije o izdelku.....	6
Garancijski list.....	7

## Varnostni napotki

- **OPOZORILO:** Deli tega izdelka so med delovanjem zelo vroči (približno 180 - 200 ° C). **NE DOTIKAJTE SE** konice pisala, območja (kjer boste videli to oznako ) ali stopljene plastike, saj bi lahko povzročili opekline.
- Po uporabi izdelka, ga pred shranjevanjem vedno pustite, da se izdelek popolnoma ohladi.
- Ta **IZDELEK NI IGRAČA**.
- Primeren je za otroke, starejše od 14 let.
- Preberite ta navodila za uporabo.

Dodatne informacije najdete tukaj: [www.polaroid3d.com/safety](http://www.polaroid3d.com/safety)

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 14 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 14 let in pod nadzorom.

## Vsebina paketa

1 x 3D-pisalo Polaroid Play in držalo  
1 x 1,5 m dolg USB-kabel  
4 x 15 g (5 m) paket filameta PLA (razvrščeni po barvi)  
1 x hitra navodila za uporabo  
1 x zaščita zaslona za uporabo z aplikacijo Trace  
4 x lepilna blazinica

## Tehnične specifikacije

ŠT. MODELA:	PL-2000-00
VELIKOST PISALA:	180 (D) x 35 (Š) x 47 (D) mm
FILAMENT (NITKA):	Premer 1,75 mm
USB-KABEL:	1,5 m
NAPAJANJE:	5.0 VDC = 2.0 A

## Predstavitev izdelka

- (1) USB-vhod
- (2) Stikalo za vklop
- (3) Odprtina za polnjenje
- (4) Tipka za tiskanje
- (5) Tipka za uravnavanje hitrosti tiskanja



1. Za priklop na vir napajanja uporabite priloženi USB-kabel (potreben enosmerni tok 5V = 2A).
2. Pritisnite stikalo za vklop (2). Lučka zasveti rdeče, kar pomeni, da se 3D-pisalo Polaroid Play segreva.
3. Ko lučka zasveti modro, je pisalo pripravljeno za uporabo. En konec filameta (PLA) vstavite v odprtino za polnjenje materiala na vrhu pisala (3). Pred vstavitvijo se prepričajte, da je konec filameta raven (če ni, lepo urežite s škarjami). Previdno vstavite filament, dokler ne zaskoči. Pridržite tipko za tiskanje (4) in začutili boste, da se nitka nežno podaja v pisalo. Držite tipko za tiskanje (4), dokler se na koncu šobe ne prikaže nitka. **OPOMBA:** To lahko traja nekaj minut. V tem trenutku se NE DOTIKAJTE nobenega dela šobe, KER JE ZELO VROČE
4. Pritisnite tipko za tiskanje (4) za neprekinjeno tiskanje (pisalo začne samodejno tiskati). V tem načinu pritisnite tipko za tiskanje (4), da zaustavite

tiskanje. Ročno pritisnite in pridržite tipko za tiskanje (4). Če v tem načinu takoj spustite tipko, pisalo preneha tiskati.


5. Za pospešitev hitrosti tiskanja pritisnite tipko (+); S pritiskom na tipko (-) počasi zmanjšate hitrost tiskanja. OPOMBA: Obstajajo štiri nastavitve hitrosti tiskanja.
6. Če spremenite trenutni material filamenta (bodisi barvo ali pritisnete tipko za tiskanje (2)). Slišali boste in videli, da se pisalo s filamentom odstranjuje. Upoštevajte, da lahko popolno umikanje traja nekaj minut. OPOMBA: 3D-pisalo se bo samodejno umaknilo, če se pero približno 10 minut ne uporablja.

## Uporaba aplikacije Trace



Uporabite edinstveno aplikacijo Polaroid Play Trace za šabloniranje svojih fotografij in jih nato oživite v 3D-obliki. Lahko pa sledite uvoženim predlogam in nato sestavite dele, da ustvarite 3D-model. Začnite tako, da obiščete trgovino App Store ali Google Play in prenesete aplikacijo Polaroid Play Trace na svoj pametni telefon ali tablični računalnik.



### 1. možnost: Uporabite šablono iz knjižnice aplikacije Polaroid Play Trace.



Odprite aplikacijo Trace na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, da izberete vzorčne predloge, ki so že na voljo v knjižnici aplikacije Trace. Izberite sliko 3D-modela, ki ga želite ustvariti. Preprosto kliknite nanjo, da se odpre celozaslonski način. Nato boste videli predlogo vseh posameznih komponent, ki jih boste morali narisati za 3D-model.

Če želite povečati velikost šablone, preprosto izberite tipko za povečavo , dokler ne dosežete zelene velikosti. Kliknite gumb  »Sperr« (zakleni), da predlogo zaklenete v pravilni velikosti in položaju. Mreža nad sliko vam bo v pomoč pri risanju modela po posameznih odsekih.





Ko je slika zaklenjena v izbrani velikosti in položaju, preprosto pritrdite zaščito zaslona za uporabo z aplikacijo Trace na svoje mesto na zaslon pametnega telefona ali tabličnega računalnika s priloženimi lepilnimi blazinicami. Blazinice pritrdite neposredno na zaslon, nato zaščito zaslona namestite na vrh, da ustvarite jasno razdaljo med samim zaslonom in zaščito zaslona (glejte sliko za navodila). **OPOMBA: NE vlecite neposredno po zaslonu naprave, saj lahko to povzroči škodo!**



S svojim 3D-pisalom Polaroid Play rišete na zaščito zaslona Trace App s pomočjo spodnje šablone kot vodilo za ustvarjanje pravih oblik. **OPOMBA:** Ne pritiskajte premočno na zaščito zaslona Trace App in vedno zagotovite, da je med zaščito zaslona Trace App in zaslonom vaše naprave najmanj 3 mm (1 palca). Ta postopek za najboljše rezultate zahteva zelo rahel dotik!

Ko dokončate vse dele šablone za trenutni zaslon, odstranite zaščito zaslona Trace App iz naprave in preprosto odstranite dokončan model iz zaščite zaslona Trace App.

Če želite nadaljevati z risanjem drugega odseka šablone, preprosto tapnite na gumb »Entsperren«  (odkleni) in sliko premaknite na naslednje območje ter znova »Sperrern«  (zaklenite) zaslon. Ko prestavite zaščito zaslona Trace App, lahko začnete z risanjem.

Ko končate posamezne dele, da ustvarite svoj 3D-model, jih preprosto namestite na svoje mesto in jih s svojim 3D-pisalom Polaroid Play pritrdite na ustrezna mesta.

## **2. možnost: Ustvarite šablono iz lastne galerije slik**

Odprite aplikacijo Trace na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in pritisnite gumb »(+)**«**, nato izberite gumb »Image auswählen« (izberite sliko). S tem se bo odprla galerija vaše mobilne naprave, da boste lahko izbrali katero koli sliko, ki je že shranjena v vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Ta slika se samodejno odpre v aplikaciji Polaroid Play Trace.

Če je slika, ki ste jo odprli, fotografija (in ne že 3D-šablona, ki ste jo prej shranili od nekje drugje), lahko preprosto izberete gumb "Schablonieren« (šablona), s katero bo vaša fotografija enostavna za kopiranje kot šablona. Če izberete »Speichern« (shrani), se bo ta slika odprla v aplikaciji Trace, tako da boste lahko ustvarili svoj edinstven model!

Sledite korakom iz zgornje 1.možnosti, da pritrdite zaščito zaslona za aplikacijo Trace in nato začnite risati.

**OPOMBA:** 3D-pisalo Polaroid Play se sme uporabljati samo z originalnimi filamenti Polaroid 1,75 mm PLA. Uporaba tujih filamentov lahko poškoduje pisalo, kar razveljavi garancijo.

## Informacije o izdelku



Za dodatne informacije odčitajte QR-kodo ali obiščite

[www.polaroid3d.com/play](http://www.polaroid3d.com/play)

Za odpravljanje težav obiščite

[www.polaroid3d.com/troubleshooting](http://www.polaroid3d.com/troubleshooting)

Ta izdelek distribuira in prodaja družba Environmental Business Products Ltd.

© 2016 Vse pravice pridržane.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum in Polaroid Classic Border Logo so blagovne znamke družbe PLR IP Holdings, LLC, ki se uporabljajo pod licenco. PLR IP Holdings, LLC ne proizvaja tega izdelka in ne daje nobene garancije ali podpore proizvajalca.

Izdelano na Kitajskem.



»Instantly recognizable. Instantly reassuring.« Logotipi Polaroid Classic Border in Polaroid Color Spectrum vas obvestijo, da ste kupili izdelek, ki ponazarja najboljše lastnosti naše blagovne znamke in prispeva k naši bogati dediščini kakovosti in inovacij.





Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **3D-pisalo Polaroid Play PL-2000-00**  
Kat. št.: **15 59 549**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### Prodajalec:

---

### Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**