



NAVODILA ZA UPORABO

Rezalni pripomoček za brisalce HP Autozubehör Dual.Cut 727

Kataloška št.: 16 13 731



Kazalo

| | |
|--------------------------|---|
| Uvod | 2 |
| Sestavni deli | 2 |
| Napotki za uporabo | 3 |
| Varnostni napotki | 3 |
| Garancijski list | 4 |

Uvod

POMEMBNO!

Obvezno preberite te napotke za doseganje dobrega rezultata rezanja!



SKENIRAJTE QR-KODO ZA OGLLED VIDEOPOSNETKA

www.dualcut.de

Sestavni deli

- 1 Gobica
- 2 Čistilna zareza
- 3 Smer vleka
- 4 Izbira rezila
- 5 Rezalna zareza



Napotki za uporabo



A: Gumijast del brisalca temeljito očistite z navlaženo gobico. (*Nasvet: Uporabite milnico.*)

B: V primeru močnejše umazanije brisalec povlecite skozi čistilno zarezo. Pri prvi uporabi pritisnite stikalo (tako da zaskoči).

C: Izberite rezilo in rezalni pripomoček DUALCUT namestite na profil na robu gumijastega dela brisalca. Pri tem upoštevajte smer puščice.

(Gumijasti deli brisalca so na eni strani roke brisalca ponavadi fiksirani, na drugi strani pa so rahli. Rezalni pripomoček DUALCUT morate vedno namestiti na fiksni strani brisalca.)

Nato rezalni pripomoček DUALCUT z eno potezo povlecite čez celoten gumijast del brisalca. Nato ponovno očistite brisalec.

Po ponovni obrabi! Ko pripomoček drugič uporabite, pritisnite stikalo in ponovno postopajte v skladu z zgornjim opisom.

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53
37619 Bodenwerder
Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Rezalni pripomoček za brisalce HP Autozubehör Dual.Cut 727**
Kat. št.: **16 13 731**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.