

Navodila za uporabo

WT 8500 – BREZZIČNA URA

Zagon

V predal za baterije vstavite 1 baterijo tipa Mignon AA LR06, pri čemer upoštevajte polariteto (+/-). Kazalci (sekundni, minutni, urni) se poravnajo na 12:00, radijska ura pa preide v način sprejemanja.

Način sprejemanja radijskega signala

- a. Avtomatski sprejem radijskega signala: Avtomatski sprejem radijskega signala se začne ob vstavitvi baterije. Po 2 do 10 minutah se kazalci v skladu s sprejemnim signalom DCF-77 usmerijo na pravi čas po radijskem signalu.
- b. Ročni klic signala: Za zagon ročnega sprejema pridržite tipko **REC** več kot tri sekunde. Kazalci (sekundni, minutni, urni) se poravnajo na 12:00, radijska ura pa preide v način sprejema. Če je signal uspešno sprejet, se kazalci samodejno poravnajo na pravilni čas. To lahko traja od 2 do 10 minut. Če radijski signal ni pravilno sprejet, ura začne teči ob 12:00. Ob naslednjem uspešnem sprejemu se ura samodejno nastavi na pravilni čas v skladu s sprejemnim signalom DCF-77.

Ročna nastavitve časa

(če se radijski signal ne sprejema)

Za zagon ročnega nastavljanja časa pritisnite in držite tipko **SET** več kot tri sekunde. Kazalec minut se začne premikati naprej. Tipko **SET** držite pritisnjeno, dokler ni nastavljen želeni čas. Če tipko **SET** pritisnete le kratko, se kazalec minut ob vsakem pritisku premakne za eno minuto. Če tipke **SET** več kot 6 sekund ne pritisnete, se nastavitve šteje za zaključeno. Ob naslednjem uspešnem sprejemu radijskega signala se ura samodejno nastavi na pravilni čas v skladu s sprejemnim signalom DCF-77.

Ponovni zagon

Po zamenjavi baterije kratko pritisnite tipko **RESET** na zadnji strani ohišja, da ponovno zaženete uro.

Opombe:

- Da bi zagotovili pravilno delovanje vaše radijske stenske ure, priporočamo letno zamenjavo baterije.
- Vzdrževalna in popravljalna dela sme opravljati le strokovnjak oziroma specializirana delavnica. Če imate še kakšna vprašanja, na katera v tem navodilu za uporabo niste našli odgovora, se obrnite na našo tehnično podporo ali drugega strokovnjaka.

S tem Technotrade izjavlja, da je izdelek WT 8500 skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter ROHS 2011/65/EG. Izvirno izjavo o skladnosti EU najdete na:

www.technoline.de/doc/4029665385006

Vplivi okolja na sprejem radijskega signala

Ura brezžično sprejema natančen čas. Kot pri vseh brezžičnih napravah lahko naslednji dejavniki vplivajo na radijski sprejem:

- dolge razdalje prenosa
- bližnje gore in doline
- bližnje avtoceste, železniške proge, letališča, visokonapetostni vodi itd.
- bližnja gradbišča
- med visokimi stavbami
- v betonskih zgradbah
- v bližini električnih naprav (računalnikov, televizorjev itd.) in kovinskih predmetov
- v vozilih med vožnjo

Uro postavite na mesto z optimalnim sprejemom, npr. v bližini oken in stran od kovinskih ali električnih predmetov.

Varnostni ukrepi

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim silam ali udarcem.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, prahu in vlagi.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Izogibajte se stiku z jedkimi snovmi.
- Naprave ne mečite v ogenj. Lahko eksplodira.
- Ne odpirajte ohišja in ne posegajte v konstrukcijske dele naprave.

Varnostna navodila za baterije

- Uporabljajte izključno alkalne baterije, ne pa akumulatorjev.
- Baterije vstavite pravilno, upoštevajoč polariteto (+/–).

- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij.
- Nikoli ne mešajte starih in novih baterij.
- Izrabljene baterije takoj odstranite.
- Če naprave ne uporabljate, baterije odstranite.
- Baterij ne polnite in jih ne mečite v ogenj. Lahko eksplodirajo.
- Baterij ne shranjujte v bližini kovinskih predmetov, saj lahko stik povzroči kratki stik.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, ekstremni vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterije shranjujte izven dosega otrok. Zaužitje baterij lahko povzroči zadušitev.

Izdelek uporabljajte izključno za predviden namen!

Obveznost obveščanja v skladu z zakonom o baterijah



Izrabljene baterije ne sodijo v gospodinske odpadke. Če baterije pridejo v okolje, lahko povzročijo škodo okolju in zdravju.
Izrabljene

baterije brezplačno vrnete pri prodajalcu ali na zbirnih mestih. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vrniti izrabljene baterije!

Obveznost obveščanja v skladu z Zakonom o elektronskih napravah



V skladu z Zakonom o električnih in elektronskih napravah (ElektroG) elektronski odpadki ne sodijo v gospodinske odpadke, temveč jih je treba reciklirati ali odstraniti na okolju



prijazen način. Napravo odložite v zabojnik za recikliranje ali na lokalno

zbirno mesto za odpadke.

Izjava o skladnosti

Za to izjavo je odgovoren uvoznik

~~Techno Trade Import-Export GmbH~~
~~Gewerbepark 10~~
~~15745 Wildau~~
~~Nemčija~~

(Ime / Naslov)

Ta dokument potrjuje, da naslednji navedeni izdelki:

WT 8500 (EAN 4029865285009 4029865185002 4029865385006)

(Ime izdelka)

izpolnjuje temeljne varnostne zahteve, kot so navedene spodaj, če se uporablja v skladu z namenom uporabe.

2014/53/EU

2011/65/EU

2015/863/EU

REACH ES 1907/2006 (SVHC – Seznam snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost)

REACH ES 1907/2006, Priloga XVII

Uporabljeni so bili naslednji standardi:

EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301489-3 V2.2.0 (2021-11)

EN 300330 V2.1.1 (2017-12)

EN 62368-1:2020+A11:2020

~~Wildau~~

01.03.2023

(Kraj in datum izdaje)

Daniel ~~Sarrazin~~
Generalni direktor

