



## NAVODILA ZA UPORABO

# Kvarčna zapestna ura Casio GBA-800-1AER

Kataloška št.: 18 87 891

## **KAZALO VSEBINE**

<b>1 SPLOŠNO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 UPORABA NAPRAVE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 SPLOŠNE INFORMACIJE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 IZBIRA NAČINA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 NASTAVITEV ČASA .....</b>	<b>4</b>
<b>3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA .....</b>	<b>5</b>
<b>4 VARNOSTNO OPOZORILO .....</b>	<b>6</b>
<b>GARANCIJSKI LIST.....</b>	<b>7</b>

## 1 SPLOŠNO

Bluetooth® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.

Vaša ura ima funkcijo mobilne povezave, ki ji omogoča komunikacijo z mobilnim telefonom z Bluetooth® funkcijo in prilagajanje nastavitvev časa, ki ustrezajo nastavitvam mobilnega telefona.

- Ta izdelek je v skladu z zakoni o radijskih zvezah in je bil odobren v različnih državah in geografskih območjih. Uporaba tega izdelka na območjih, kjer ni v skladu z veljavnimi zakoni o radijskih zvezah ali kjer ni bil odobren, je lahko kaznovana po lokalnih zakonih. Za podrobnosti obiščite <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- Uporaba tega izdelka znotraj zrakoplova je omejena z letalskimi zakoni vsake države. Upoštevajte navodila osebja letala o uporabi naprav, kot je ta izdelek.

Za dodatne informacije obiščite:




## 2 UPORABA NAPRAVE

### 2.1 SPLOŠNE INFORMACIJE


1. Indikator povezave mobilnega telefona\*
2. Grafično območje
3. Kazalnik števila korakov
4. Kazalnik ciljnega opozorila na čas
5. Indikator samodejne osvetlitve
6. p.m. indikator (za a.m. ni znakov)
7. Kazalnik časa kroga
8. Indikator prikaza deljenega časa
9. Indikator omogočenega alarma
10. Omogočen časovni signal ob polni uri
11. Kazalnik poletnega časa
12. Indikator načina priklica
13. Kazalnik števila korakov
14. Indikator premika kazalcev

\* V časovnem načinu držite tipko D približno dve sekundi, da vzpostavite Bluetooth povezavo s telefonom.



## 2.2 IZBIRA NAČINA

Vsak pritisk na tipko C zakroži med načini uporabe, kot je prikazano spodaj. Držite tipko C približno dve sekundi, da vstopite v časovni način.



## 2.3 NASTAVITEV ČASA

1. V Časovnem načinu držite tipko A približno dve sekundi.
2. Pritisnite C, da se prikaže zaslon za nastavitve sekund.
  - To povzroči, da utripajo številke, ki prikazujejo sekunde.



3. Pritisnite D za ponastavitev števila sekund na 00.
  - 30 do 59 sekund: doda 1 minuto k številu minut.
4. Pritisnite tipko C, da premaknete utripajočo nastavitve na uro.
5. S tipkama D in B spremenite nastavitve ure.
6. Pritisnite tipko C, da premaknete utripajočo nastavitve na minuto.
7. S tipkama D in B spremenite nastavitve minute.
8. Dvakrat pritisnite C, da premaknete utripajočo nastavitve na leto.
9. S tipkama D in B spremenite nastavitve leta.
10. Pritisnite C, da premaknete utripajočo nastavitve meseca.
11. S tipkama D in B spremenite nastavitve meseca.
12. Pritisnite C, da premaknete utripajočo nastavitve na dan.
13. S tipkama D in B spremenite nastavitve dneva.
14. Ko so vse nastavitve takšne, kot jih želite, pritisnite A za izhod.

### 3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- Natančnost pri normalni temperaturi:  $\pm 15$  sekund na mesec povprečno, ko nastavitve časa s komunikacijo s telefonom ni mogoča.
- Analogno merjenje časa: ura, minuta (premakne se vsakih 20 sekund)
- Digitalno časovno zapisovanje: ura, minuta, sekunda, mesec, dan, dan v tednu, a.m/p.m./ 24-urno merjenje časa, polni avtomatski koledar (2000 do 2099), poletni čas
- Števec korakov: štetje korakov z uporabo 3-osnega merilnika pospeška, obseg prikaza števila korakov: 0 do 999,999; indikator koraka, graf števila korakov, ponastavitev števila korakov, samodejna ponastavitev ob polnoči vsak dan, ročna ponastavitev, nastavitve cilja dnevnega števila korakov; nastavitve števila korakov: 1.000 korakov, območje nastavitve števila korakov: 1.000 do 50.000 korakov, natančnost števila korakov:  $\pm 3\%$  (glede na preskus vibracij), varčevanje z energijo
- Štoparica/priklic podatkov: merilna enota: 1/100 sekund (prva ura); 1 sekunda (po prvi uri), merilno območje: 23 ur, 59 minut in 59 sekund, funkcije merjenja: običajno pretekli čas; kumulativni čas; čas kroga/delitve; podatkovni pomnilnik z 200 spominskimi mesti, ciljni časovni alarm: do 10 časovnih nastavitvev; ura zapiska (10 sekund), ko je dosežena ciljna časovna vrednost.
- Časovnik: enota: 1 sekunda, razpon: 60 minut, število intervalov: od 1 do 5, število samodejnih ponovitev: 1 do 20, enota za nastavitve časa: 1 sekunda, območje nastavitve časa: 1 sekunda do 60 minut, pisk za vsako sekundo za zadnjih 5 sekund, alarmantno piskanje na koncu odštevanja, samodejni zagon
- Dvojni čas: ura, minuta, sekunda, zamenjava z domačim časom
- Alarmi: dnevni alarmi, število alarmov: 5, nastavitvene enote: ure, minute, trajanje alarma: 10 sekund; časovni signal za vsako polno uro: ob vsaki polni uri kratek pisk
- Povezava za mobilne naprave: samodejno popravljanje časa: nastavitve časa se samodejno prilagodi v prednastavljenem času, popravljanje časa z enim dotikom: ročna povezava in nastavitve časa, urejevalnik telefona: delovanje ure spremlja zvočni signal mobilnega telefona; svetovni čas: trenutni čas za približno 300 izbranih mest; menjava domačega in svetovnega časa; prenos podatkov o številu korakov: število korakov, kalorije; prenos podatkov s štoparico: 200 zapisov v krogu/času (čas in datum, čas kroga/delitve, število krogov); samodejno preklapljanje med poletnimi časi: samodejno preklapljanje med običajnim časom in poletnim časom; nastavitve časovnika; nastavitve alarma; korekcija položaja roke
- Specifikacija podatkovnih komunikacij: Bluetooth®, frekvenčni pas: 2400 MHz do 2480 MHz, največji prenos: 0 dBm (1 mW); območje komunikacije: največ 2 metra (odvisno od okolja);
- Drugo: LED svetloba z visoko svetlostjo; nastavitve trajanja osvetlitve; Auto Light; ton za vklop/izklop; ročno premikanje; opozorilo o prazni bateriji
- Napajanje: ena litijeva baterija (CR2016); življenjska doba baterije: približno 2 leti
- Pogoji:
  - Samodejno popravljanje časa: 4-krat/dan
  - Alarm: enkrat (10 sekund)/dan
  - Osvetlitev: enkrat (1,5 sekunde)/dan
  - Štetje korakov: 12 ur/dan

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## **4 VARNOSTNO OPOZORILO**

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna zapestna ura Casio GBA-800-1AER**  
Kat. št.: **18 87 891**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**