



NAVODILA ZA UPORABO

# Kuhinjska ura Xavax 00111319

Kataloška št.: 19 02 098



## Kazalo

Tipke.....	2
Funkcija odštevalnika .....	2
Funkcija prištevalnika .....	2
Tip baterije.....	2
Varnostni napotki.....	2
Garancijski list .....	4

## Tipke

### 3 tipke:

**M** = minute

**S** = sekunde

**Start/Stop** = tipka za aktivacijo

## Funkcija odštevalnika

(odštevanje od določenega časa do 0)

Nastavite želeni čas s pritiskanjem tipke za minute in sekunde (programirate lahko maks. 99 minut in 59 sekund) ter aktivirajte odštevanje s pritiskom tipke Start/Stop.

## Funkcija prištevalnika

(prištevanje od 0 do določenega časa)

Ura začne šteti s pritiskom tipke Start/Stop. Za ustavitev štetja zadostuje ponoven pritisk tipke Start/Stop.

## Tip baterije

**1 x baterija tipa AAA (Micro)**

## Varnostni napotki



Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene in pri tem upoštevajte polarnost (+ in -).

Odslužene baterije nemudoma odstranite.

Xavax, proizvajalec: Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Nemčija.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

**Hama GmbH & Co KG**

Dresdner Str. 9  
86653 Monheim  
Nemčija

Telefon: +49 (0)9091 502-6650  
Elektronska pošta: [info@xavax.eu](mailto:info@xavax.eu)  
Spletna stran: [www.xavax.eu](http://www.xavax.eu)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kuhinjska ura Xavax 00111319**  
Kat. št.: **19 02 098**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**