



NAVODILA ZA UPORABO

Zaščita pred krajo HP Autozubehör 10287

Kataloška št.: 19 33 054



Kazalo


Varnostni napotki.....	2
Namestitev.....	2
Garancijski list	4

Varnostni napotki


- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Namestitev


1. Namestite odprto volansko ročico v volan s spodnje strani. Najprej vključite volansko ključavnico. Če volanska ročica ni dobro zasidrana, vstavite primeren najlonski adapter, ki se nahaja na spodnji strani ključavnice. Kot rezultat tega se različne moči volana uravnajo.



2. Zaklepno ročico zavrtite za 90° proti vetrobranskemu steklu ali armaturni plošči. Ključavnica se samodejno vključi. Izključite servo ključ. Volan je sedaj zavarovan.



3. Da odklenete volansko ročico, vstavite servo ključ (zreza mora biti obrnjena proti rdeči piki na ključavnici) in ga obrnite vodoravno. Zaklepno ročico obrnite nazaj za 90°. Odstranite ročico.



GARANCIJSKI LIST



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Zaščita pred krajo HP Autozubehör 10287**
Kat. št.: **19 33 054**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.