



Uporabniški priročnik za serijo Compact

(za naprave Apple in Android)




Dobrodošli v uradni aplikaciji Seek Thermal! V nekaj minutah se seznanite z osnovami aplikacije in se naučite, kako uporabljati Seek Compact

Zakaj se registrirati?

Želimo, da ste z izdelkom Seek popolnoma zadovoljni. Z navedbo svojega imena, e-poštnega naslova in serijske številke nam dovolite, da vam pošljamo posodobitve izdelka, nasvete in novosti.

Če vemo, kdaj in kje ste napravo kupili, se lahko hitreje odzovemo tudi na garancijske poizvedbe. S podatki o državi lahko ponudimo boljše lokalno podporo za izdelke. To enkratno registracijo opravite v manj kot 30 sekundah v mobilnem telefonu s povezavo WiFi ali mobilno povezavo. Za uporabo izdelka po opravljeni prijavi NI treba ostati prijavljen. Registracija je končana.

Registracija




Spoštujemo vašo zasebnost

Spoštujemo in varujemo vašo zasebnost. Osebnih podatkov ne delimo. Svoje sporočanje z družbo Seek lahko kadar koli spremenite tako, da se prijavite v svoj račun. Za več informacij obiščite thermal.com/datapolicy

Sprememba registracije:

Prijavite se v "thermal.com" in spremenite svoj uporabniški račun.

Začetni zaslon



- Prikaz tipa kamere: Prikazuje, kateri tip termalne kamere je priključen.

- GALERIJA MEDIJEV: Tu boste našli svoje fotografije in videoposnetke.

- ISKATI V BREZPLAČNI NARAVI: Oglejte si termalne posnetke skupnosti Seek.

- SEEK NEWS: Preberite najnovejše članke o družbi Seek Thermal.

- APP-INTRO: Tukaj si lahko ogledate številne videoposnetke, ki vam bodo pomagali začeti uporabljati novo aplikacijo Seek Thermal.

- ISKANJE IZDELKOV IN DODATKOV: Tu lahko poiščete in kupite najnovejšo napravo Seek Thermal.

Opis simbolov

Navigacija s spodnjim menijem



Začetna ikona: Če se želite vrniti na začetno stran aplikacije, izberite ikono START.



Medijska ikona: Izberite ikono MEDIJI, če želite odpreti galerijo slik in videoposnetkov.




Ikona načina: Izberite MODE za dostop do funkcij, kot so točka, najvišja in najnižja vrednost ter druge.












Ikona filtra: Tu lahko kadar koli spremenite PALETE v načinu kamere ali videoposnetka.




Ikona za nastavitve: Tu najdete vse NASTAVITVE in privzete nastavitve.



Načini toplotnega slikanja

	Točkovni način: s križcem določite določeno temperaturo.
	Način High/low: Določite najvišjo in najnižjo temperaturo.
	Normalni način: Standardni način povečuje doslednost toplotne slike z uporabo samodejnega nadzora osvetlitve.
	Celozaslonski način: največja preglednost s prikazom vseh podatkov o temperaturi
	Način razponov in nadzora* : enostavno lahko nastavite in zaklenete temperaturno območje, Samo za CompactPro* za prikaz informacij o največji toploti predmeta ali prizora z nastavljenom vrednostjo in razponom.
	Način prekoračitve praga:
	Enak načinu praga:
	V načinu praga:
	Način Thermal+: Eksperimentalni način, v katerem so v realnem času drug ob drugem prikazane toplotne slike in dejanske slike.




*Način "Razpon in modulacija" ter nadzor emisivnosti sta na voljo samo pri modelu CompactPro.

Pregled nastavitvev

Spremenite enote temperature (°C, °F, K), razmerje stranic (4:3 ali 16:9) in vodni znak.

Oglejte si koristne videoposnetke o uporabi aplikacije Seek Thermal za.


Ocenite našo aplikacijo in se obrnite na nas, če potrebujete dodatno pomoč. potrebujejo.



Toplotni razpon in modulacija

Enostavno lahko nastavite in zaklenete temperaturno območje, da bi čim bolj zmanjšali najvišjo temperaturo. Prikažite informacije o vročini predmeta ali prizora z nastavljenom vrednostjo in razponom.


(samo z napravo CompactPro)



Upravljanje emisij

(samo z napravo CompactPro)

Emisivnost je lastnost materiala, ki označuje, koliko infrardečega sevanja oddaja določena površina. Lahko umerite emisivnost s štirimi prednastavitvami, da zagotovite natančne meritve in odčitke temperature.



Snemanje fotografij in videoposnetkov



Če želite preklopiti med fotografskim in video načinom, podrsnite s prstom v levo ali desno.



