



NAVODILA ZA UPORABO  
**UV LED žepna svetilka  
Berger & Schröter 40382**

Kataloška št.: 21 82 231

**Berger & Schröter**

## Kazalo

Tehnične in varnostne informacije .....	2
Tehnični podatki .....	2
Predvidena uporaba .....	3
Varnostni napotki .....	3
Garancijski list .....	4

## Tehnične in varnostne informacije

**Varnostni napotek:** UV LED svetilka ni igrača in jo lahko uporabljajo samo odrasle osebe. Ne sodi v otroške roke.

**Opozorilo:** Obstaja potencialna nevarnost izpostavljenosti kože in motenja drugih oseb. UV LED svetilke nikoli ne usmerjajte na kožo – obstaja nevarnost za zdravje!!!

Pozorno preberite navodila za uporabo.

Nikoli ne glejte neposredno v UV-svetlobo.

V UV-svetlobo ne glejte skozi optične naprave, kot so daljnogledi ali teleskopi.

UV-svetloba ima valovno dolžino 395-400 nm.

### Opozorila:

- UV-svetloba je svetla. Nikoli je ne usmerjajte v ljudi ali vozila.
- Nikoli ne glejte v UV-svetlobo in ne izpostavljajte kože tej svetlobi.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z UV LED svetilko brez nadzora.
- Odsevi od ogledal ali drugih odsevnih površin lahko povzročijo enako škodo kot neposredno gledanje v UV-svetlobo.
- Telesne poškodbe lahko nastanejo zaradi usmerjanja UV svetlobnega žarka v ljudi, ki gledajo skozi daljnogled, kamere, teleskope ali druge optične naprave.
- Nikoli ne odstranjujte nameščenih varnostnih nalepk.
- Nikoli ne poskušajte razstavljati ali popravljati UV LED svetilke.
- Če potrebujete popravilo, napravo pošljite svojemu trgovcu.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je leča zlomljena ali poškodovana.
- Popravila in vzdrževalna dela lahko izvajajo izključno strokovnjaki.

## Tehnični podatki

UV valovna dolžina:	395 do 400 nm
Sijalka:	14 LED-sijalk
Napetost:	4,5 V
Baterije:	3 x tipa AAA (niso priložene)

## **Predvidena uporaba**

UV LED svetilka je namenjena izključno za naslednjo uporabo: za strjevanje ("sušenje") posebnih tiskarskih barv brez topil, občutljivih na UV-žarke, lakov, ki se strdijo s pomočjo UV-žarkov, UV-lepil, optičnih izdelkov, umetnih mas za umetne nohte, ki se strdijo na svetlobi, popravila šip na varnostnem steklu.

## **Varnostni napotki**

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

**Berger & Schröter**

Berger & Schröter GmbH  
Am Hofe 9  
58640 Iserlohn  
Nemčija

Telefon: +49-2371-7891900  
Elektronski naslov: [info@berger-schroeter.de](mailto:info@berger-schroeter.de)  
Spletna stran: [www.berger-schroeter.de](http://www.berger-schroeter.de)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **UV LED žepna svetilka Berger & Schröter 40382**  
Kat. št.: **21 82 231**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**