



 Navodila za uporabo

Ročni spajkalnik 15 W Št.

izdelka 2309666

10 Predvidena uporaba

Izdelek je spajkalnik. Dodatno varnost med uporabo zagotavlja ozemljen napajalni kabel. Priloženo mu je stojalo za spajkalnik, ki se priključi neposredno v električno vtičnico.

Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem. Vsekakor se je treba izogibati stiku z vlago.

Zaradi varnosti in odobritve tega izdelka ne predelujte in/ali spreminjajte. Če izdelek uporabljate za druge namene, kot so opisani zgoraj, se lahko poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti. Natančno preberite navodila in jih shranite na varnem mestu. Ob predaji izdelka tretji osebi vedno predložite ta navodila za uporabo. Ta izdelek je skladen z zakonskimi nacionalnimi in evropskimi zahtevami. Vsa imena podjetij in izdelkov v tem dokumentu so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

11 Vsebina dostave

- Spajkalnik
- Stojalo
- Konica za spajkanje
- Navodila za uporabo

12 Najnovejše informacije o izdelkih

Najnovejše informacije o izdelkih prenesite na www.conrad.com/downloads ali pa preberite prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

13 Simboli v tem dokumentu



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s izklicnikom v trikotniku se uporablja za označevanje pomembnih informacij. Vedno skrbno preberite te informacije.

14 Varnostne informacije



Pozorno preberite navodila za uporabo in še posebej upoštevajte varnostne informacije. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.



Pozorno preberite navodila za uporabo in še posebej upoštevajte varnostne informacije. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

14.1 Pomembne varnostne informacije

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila za uporabo naprave.

Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

- Otroci lahko čistijo in vzdržujejo samo pod stalnim nadzorom.

14.2 Splošne informacije

- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Lahko postane nevarno igralo za otroke.
- Napravo zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi udarci, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, paro in toplimi.

Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, ga prenehajte uporabljati in preprečite nepooblaščen uporabo. Varnega delovanja ni več mogoče zagotoviti, če izdelek:
 - je vidno poškodovana,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v slabih zunanjih pogojih ali je bil izpostavljen velikim obremenitvam, povezanim s prevozom.

Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, trki ali padec, tudi z majhne višine, lahko povzročijo poškodbe izdelka.

V primeru dvoma o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se posvetujte s strokovnjakom.

- Vzdrževanje, spremembe in popravila sme opravljati le tehnik ali pooblašteni servisni center.
- Če imate vprašanja, na katera ta navodila za uporabo ne dajejo odgovorov, se obrnite na našo službo za tehnično podporo ali drugo tehnično osebo.

14.3 Električna povezava

Električna vtičnica mora biti v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.

Nikoli ne izvlecite omrežnega vtiča iz vtičnice z vlečenjem za kabel. Vedno ga iz vtičnice izvlecite z za to namenjenimi ročajji.

- Med nevihto zaradi varnosti napravo vedno izklopite iz električnega omrežja.

Prepričajte se, da omrežni kabel ni stisnjen, upognjen, poškodovan z ostrimi robovi ali mehansko obremenjen. Izogibajte se prevelikim toplotnim obremenitvam omrežnega kabla zaradi ekstremne vročine ali mraza. Omrežnega kabla ne spreminjajte. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe omrežnega kabla. Poškodovan omrežni kabel lahko povzroči smrtno nevaren električni udar.

Če je omrežni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte. Najprej izklopite ustrezno omrežno vtičnico (npr. z ustreznim odklopnikom) in nato previdno izvlecite omrežni vtič iz omrežne vtičnice. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če je omrežni kabel poškodovan.

- Da bi preprečili tveganja, lahko poškodovane napajalne kable zamenja le proizvajalec, strokovna delavnica, ki jo imenuje proizvajalec, ali podobno usposobljena oseba.

Nikoli ne priključujte ali izključujte električnih vtičev, če imate mokre roke.

Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njih ali se vanje zaplesti. Nevarnost poškodb.

14.4 Uporaba

Med uporabo se nikoli ne dotikajte cevi ali konice spajkalnika. Obstaja nevarnost opeklin!

Nikoli ne uporabljajte spajkalnika za segrevanje tekočin.

Nikoli ne spajkajte električnih komponent ali delov pod napetostjo. Vedno prej izklopite napajanje. Spajkalnika ne pokrivajte in nanj ne pritrjujte nobenih predmetov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.

- Dotikanje ali spajkanje kondenzatorjev (ali podobnih komponent) ali vodnikov/kabelov, ki so priključeni na kondenzatorje, lahko povzroči smrtni električni udar! Kondenzatorji lahko ostanejo napolnjeni še nekaj ur po tem, ko izklopite napajanje!

Vedno spajkajte na nevljudnih površinah. Druge materiale v bližini zaščitite pred poškodbami zaradi vročine.

- Nevarnost požara ali eksplozije! Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih ali vnetljivih materialov.



Med odmorom ali neuporabo naprave izklopite napajanje in položite spajkalnik na stojalo.

14.5 Varnost pri delu

- Na delovnem mestu delajte le ob zadostni osvetlitvi.

Med spajkanjem poskrbite za ustrezno prezaščevanje. Spajka ali spajkalni tok sta lahko škodljiva.


Po delu s spajko si temeljito umijte roke. To je še posebej pomembno pri uporabi spajkanja na osnovi svinca.

Zliti za spajkanje ne dajte v usta. Med spajkanjem ne jejte in ne pijte.

- Pri spajkanju nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala. Tekoča/pleskajoča topila lahko povzročijo hude opekline ali poškodbe oči.
- Pri namestitvi v industrijskih objektih upoštevajte predpise o preprečevanju nesreč za električne sisteme in opremo vladne varnostne organizacije ali ustreznega organa v vaši državi.

15 Stojalo za spajkanje

Ne nagibajte se prevečkrat in ne nastavljajte višine prevečkrat, saj se lahko poškoduje kovina.



16 Čiščenje in nega

Pred izklopom ali skladiščenjem za dlje časa vedno poskrbite, da je konica kositna.

Konice nikoli ne čistite z grobimi, abrazivnimi materiali, kot so pile.

Če na spajkalni konici nastane oksid, jo rahlo zdrgnite z brusnim papirjem, jo obrišite in takoj znova segrejte. Nato konico kositrajte, da preprečite ponovno oksidacijo omočene površine.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko povzročijo poškodbe ohišja in okvare.

17 Odstranjevanje



Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi regulativnimi smernicami. Tako boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varovanju okolja.

18 Tehnični podatki

Nazivni vhod230 V/AC, 50 Hz,

Napajanje 15 W

Čas segrevanja 5 - 10 minut