



NAVODILA ZA UPORABO

HDMI-stikalo z daljinskim upravljalnikom Marmitek Connect 310 UHD™

Kataloška št.: 23 57 647



Kazalo

Varnostni napotki.....	2
1. Uvod.....	3
2. Vsebina paketa.....	3
3. Lastnosti naprave.....	3
4. Namestitvev.....	4
5. Uporaba.....	5
6. Pogosto zastavljena vprašanja.....	5
7. Tehnični podatki.....	6
Izjava o skladnosti.....	7
Garancijski list.....	9

Varnostni napotki

- Da bi preprečili kratke stike, lahko ta izdelek uporabljate le v notranjosti in le v suhih prostorih. Sestavnih delov ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Izdelka ne uporabljajte v bližini kadi, bazena itd.
- Sestavnih delov sistema ne izpostavljajte izjemno visokim temperaturam ali močnim virom svetlobe.
- V primeru nepravilne uporabe ali če ste izdelek spremenili in popravljali sami, garancija preneha veljati. Podjetje Marmitek ne sprejema odgovornosti v primeru neustrezne uporabe izdelka ali kadar se izdelek uporablja za drugačne namene, kot je določeno. Podjetje Marmitek ne prevzema odgovornosti za dodatno škodo, ki jih ne pokriva zakonska odgovornost za izdelek.
- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga zunaj dosega otrok.
- Izdelka ne odpirajte: naprava lahko vsebuje dele pod napetostjo. Izdelek sme popravljati ali servisirati le usposobljen strokovnjak.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije odlagajte kot kemične odpadke. Nikoli ne uporabljajte skupaj starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. Odstranite baterije, ko naprave dlje časa ne uporabljate. Preverite polarnost (+/-) baterij, ko jih vstavljate v izdelek. Zaradi napačne postavitve lahko pride do eksplozije.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1. Uvod

Čestitamo vam za nakup naprave Marmitek Connect 310 UHD™!

Naprava vam omogoča, da z enim kablom povežete 3 HDMI-vire s televizorjem, brez kakršne koli izgube signala ali šifriranja. To je idealna rešitev, kadar vaš televizor nima dovolj HDMI-vhodov ali če želite na televizor z zgolj enim kablom priključiti več naprav. Primeri HDMI-virov so igralne konzole, kot sta npr. PlayStation ali Xbox, Blu-ray predvajalniki, digitalni TV-dekoderji in vse druge HDMI-naprave. Naprava Connect 310 UHD™ podpira ločljivost Ultra HD (4k), Full HD (1080p) in vse 3D formate, zato je primerna za vso vašo že obstoječo opremo in opremo, ki jo boste uporabljali v prihodnosti.

Marmitekovi izdelki so izdelani z največjo skrbnostjo in so izjemno visoke kakovosti. Pozorno preberite ta priročnik in upoštevajte navodila, da boste lahko kar najbolj izkoristili izdelek.

2. Vsebina paketa

- 1 x HDMI stikalo
- 1 x daljinski upravljalnik (vključena baterija)
- 1 x IR sprejemnik
- 1 x USB-kabel za napajanje
- 1 x navodila za uporabo

3. Lastnosti naprave

- Primerna za istočasno povezavo treh HDMI-naprav s televizorjem
- Energetsko učinkovita in ne potrebuje zunanjega napajalnika
- Samodejno preklapljanje in/ali preklapljanje z daljinskim upravljalnikom
- Vključuje ločen IR-sprejemnik za upravljanje stikala, ko je to nameščeno izven vidnega polja.


LASTNOSTI HDMI

- Pasovna širina videa 300 MHz (omogoča prikaz Ultra HD 4k in Full HD 1080p)
- Podpira vse 3D formate (primerno za uporabo z vašo lastno 3D opremo)
- Globina barv 36-bit (milijarde namesto milijonov barv, boljša reprodukcija subtilnih razlik v gradaciji in večje kontrastno razmerje)
- Dolby TrueHD in DTS HD Master Audio (podpora visoki kakovosti zvoka)

4. Namestitev

Pred namestitvijo:

- Pred priključitvijo na napravo Connect 310 UHD™ izklopite vse naprave (televizor in HDMI-vire). Če naprave ni mogoče izklopiti, izvlecite vtič iz vtičnice.
- Za najboljšo kakovost slike in zvoka uporabljajte samo kable s certifikatom High Speed HDMI®. Če uporabljate preveliko silo za priklop ali odklop HDMI-kablov, jih lahko pri tem poškodujete.



1. HDMI-vire (kot so igralni konzole, Blu-ray predvajalniki in digitalni TV-dekoderji) s HDMI-kablom povežite na HDMI-vrata z oznako "HDMI input".
2. S HDMI-kablom povežite televizor s HDMI-priključkom, označenim s "HDMI output".
3. Po potrebi priključite IR sprejemnik na vhod z oznako "IR", da lahko stikalo še vedno uporabljate, ko je postavljeno izven vidnega polja, na primer v zaprti omari. Ne pozabite, da mora biti IR sprejemnik nameščen znotraj vidnega polja daljinskega upravljalnika.
4. Naprava Connect 310 UHD™ je energetsko učinkovita in se napaja iz priključene HDMI-naprave, zato ne potrebuje napajalnika.
5. Iz predala za baterije daljinskega upravljalnika povlecite plastični trak, da aktivirate baterijo in odstranite zaščitno folijo z zgornjega dela.

5. Uporaba

Preklapljanje med priključenimi HDMI-napravami

Naprava Connect 310 UHD™ vam omogoča, da izberete, kateri HDMI-vir je prikazan na televiziji. Če vklopite enega od HDMI-virov, se bo samodejno preklopil na ustrezen vhod. Če je vklopljenih več HDMI-virov, bo naprava Connect 310 UHD™ samodejno preklpila na HDMI-vir, ki je bil vklopljen nazadnje. Če želite izbrati drug HDMI-vir, uporabite daljinski upravljalnik ali gumb "Select" na sprednji strani.

Opomba: Samodejni preklop mora biti podprt s strani HDMI-vira. Če ni podprt, morate ustrezen HDMI-vir izbrati ročno.

6. Pogosto zastavljena vprašanja

Ni slike in zvoka (ali sta slabe kvalitete)

Če se po priključitvi HDMI-stikala pojavi slaba slika ali slike ni, poskusite težavo prepoznati tako, da napravo eno za drugo priključite na zaslon (televizor, monitor ali projektor). Tako lahko ugotovite ali je težava v HDMI-virih, HDMI-kablom, HDMI-stikalu ali v zaslonu.

- Če nobena od priključenih HDMI-naprav ne zagotavlja 5 V napajanja preko HDMI-kabla, morate HDMI-stikalo napajati preko USB-kabla. Uporabite priloženi napajalni USB-kabel in ga priključite v katerikoli USB-vhod na drugih napravah, ali pa uporabite standardni USB-napajalnik.
- Za najboljšo kakovost slike in zvoka uporabljajte samo kable s certifikatom High Speed HDMI®.
- Ne uporabljajte HDMI-kablov, ki so daljši od tistih, ki so navedeni v tehničnih podatkih.
- Preverite, ali so HDMI-kabli in/ali priključki poškodovani.
- Tako HDMI-vir kot tudi zaslon morata v celoti podpirati HDMI.
- Preverite, ali HDMI-viri in zaslon podpirajo HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) za zaščito pred kopiranjem.

Nepravilen prikaz 3D

- Preverite, ali je HDMI-vir nastavljen na prikaz 3D in/ali je nastavljen na samodejno.
- Tako HDMI-vir kot vaš HD zaslon morata podpirati isti 3D formate.
- Preverite, ali je 3D prikazan pravilno, tako da HDMI-vir s HDMI-kablom priključite neposredno na HD zaslon.

Imate druga vprašanja, na katera nismo odgovorili z zgornjimi informacijami? Obiščite spletno stran www.marmitek.com.

7. Tehnični podatki

Priključki

Vhod HDMI	3x HDMI (19-pinov ženski)
Izhod HDMI	1x HDMI (19-pinov ženski)
Dolžina HDMI-kabla	največ 15 metrov

Video

Podprte ločljivosti	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p in 4k2k pri 24/30
Standardi HDMI	HDCP, CEC, EDID, DVI, vsi 3D formati, globina barv Deep Colour (36-bitov), x.v.barve
Pasovna širina videa	10,2 Gb/s
Časovna frekvenca	300MHZ

Zvok

HDMI zvok	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS, Dolby-AC3 in 2.0CH
-----------	---

Ohišje

Dimenzije (D x Š x V)	87 x 60 x 19 mm
Teža	60 g

Okolje

Temperatura okolja	+0 do +70 °C
Vlažnost okolja	10 % do 85 %

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



Okoljske informacije za stranke v Evropski uniji

Evropska direktiva 2002/96/ES zahteva, da se opreme, označene s tem simbolom na izdelku in/ali njegovi embalaži ne sme odlagati med nerazvrščene komunalne odpadke. Simbol označuje, da je treba ta izdelek odlagati ločeno od običajnih gospodinjstskih odpadkov. Vaša odgovornost je, da odstranite to in drugo električno in elektronsko opremo preko zbirnih centrov, določenih v ta namen, ki jih je določila vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju odslužene opreme, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava o skladnosti

Podjetje Marmitek BV izjavlja, da je naprava Connect 310 UHD™ v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili naslednjih direktiv:

Direktiva 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo

Direktiva 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Uredba Komisije (ES) št. 278/2009 z dne 6. aprila 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovano za porabo električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod obremenitvijo



MARMITEK BV - P.O. BOX 4257 - 5604 EG EINDHOVEN – NIZOZEMSKA

© MARMITEK - VSE PRAVICE PRIDRŽANE

Avtorske pravice

Marmitek je blagovna znamka družbe Pattitude B.V.

Connect 310 UHD™ je blagovna znamka družbe Marmitek B.V. Vse pravice so pridržane. Potrudili smo se, da bi zagotovili pravilnost informacij v teh navodilih za uporabo. Družba Marmitek ni odgovorna za tiskarske ali pravopisne napake. Avtorske pravice in vse druge lastninske pravice do vsebine (vključno z, vendar ne omejeno na številke modelov, programsko opremo, zvok, video, besedila in fotografije) pripada družbi Marmitek B.V. Vsaka uporaba vsebine, vendar brez omejitev, distribucija, razmnoževanje, spreminjanje, prikaz ali prenos brez predhodnega pisnega soglasja družbe Marmitek je strogo prepovedana. Vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških pravicah se ohranijo na vseh reprodukcijah. Druga imena podjetij in izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke njihovih podjetij. Omemba izdelkov tretjih oseb je namenjena zgolj v informativne namene in ne pomeni niti odobritve niti priporočila. Marmitek ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z delovanje ali uporabo teh izdelkov.

Marmitek, proizvajalec: Marmitek bv, P.O Box 4257, 5604 Eg Eindhoven, Nizozemska.





Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **HDMI-stikalo z daljinskim upravljalnikom Marmitek Connect 310 UHD™**
Kat. št.: **23 57 647**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.