

hama

00
223498

Nočna luč z vtičnico in USB

Navodila za uporabo **(SLO)**

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Hama. Vzemite si čas in v celoti preberite naslednja navodila in informacije. Ta navodila shranite na varnem mestu za uporabo v prihodnosti.

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Nevarnost električnega udara



Ta simbol označuje dele izdelka, ki so pod napetostjo z dovolj veliko nevarno napetostjo, da obstaja nevarnost električnega udara.

Opozorilo



Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali opozarjanje na določene nevarnosti in tveganja.

Opomba



Ta simbol se uporablja za označevanje dodatnih

2. Vsebina paketa

- 1 nočna luč
- Ta navodila za uporabo

3. Varnostne opombe

- Izdelek je namenjen samo za zasebno, nekomercialno uporabo.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte le v suhih prostorih.
- Izdelka ne spuščajte in ga ne izpostavljajte večjim udarcem.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj omejitev moči, ki so navedene v specifikacijah.
- Naprave ne spreminjajte na noben način. S tem razveljavite garancijo.
- Če je naprava vidno poškodovana, je ne uporabljajte več.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Ta izdelek, kot vse električne izdelke, hranite izven dosega otrok!
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelnikov ali drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Vse kable položite tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotikanja.
- Kabla ne upogibajte in ne zmečkajte.
- Pri odklopu kabla vedno potegnite neposredno za vtič, nikoli za sam kabel.
- Embalažni material takoj odstranite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih

- Izdelek uporabljajte le v zmernih podnebnih razmerah.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer uporaba elektronskih naprav ni dovoljena.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju in se izogibajte brizganju.
- Nikoli zaporedno ne povežite več enot tega izdelka.
- Izdelek se lahko uporablja samo z vrsto napajalnega omrežja, ki je opisana na napisni ploščici.
- Ta izdelek ni primeren za razsvetljavo prostorov v gospodinjstvih.

Nevarnost električnega udara



- Če je naprava poškodovana, je ne odpirajte in je ne uporabljajte več.
- Izdelka ne uporabljajte, če je adapter za izmenični tok, kabel adapterja ali napajalni kabel poškodovan.
- Izdelka ne poskušajte servisirati ali popravljati sami. Vsa servisna dela prepustite usposobljenim strokovnjakom.

prostorih.



Opomba

- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati

4. Delovanje

- Nočna luč ima senzor svetlosti in gibanja. Ko zazna gibanje v temi, se nočna lučka samodejno vklopi. Obratno pa se nočna luč izklopi, ko postane svetlo.
- Po aktiviranju se nočna luč prižge za približno 30 sekund.

Opozorilo - Priključevanje priključnih naprav



- Pred priključitvijo končne naprave preverite, ali izhodna moč polnilnika lahko zagotavlja zadostno moč za napravo.
- Preberite navodila v priročniku za uporabo terminalne naprave.

Opozorilo



- Izdelek priključite le na vtičnico, ki je odobrena za napravo. Vtičnica mora biti i i nameščena blizu izdelka in lahko dostopna.

Opozorilo



- Pri uporabi napajalnega traku z več vtičnicami poskrbite, da skupna poraba energije vseh priključenih naprav ne bo presegla največje nazivne moči traku.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga izključite iz električnega omrežja.

Če v navodilih za uporabo naprav, ki jih želite napolniti, ni izrecno navedeno drugače, ravnejte, kot sledi:

- Terminalsko napravo z ustreznim kablom USB priključite na vtičnico USB za polnjenje.
- Polnilec priključite v ustrezno nameščeno in lahko dostopno električno vtičnico.
- Potek polnjenja je prikazan na terminalski napravi.
- Če želite prekiniti polnjenje ali če je terminalna naprava popolnoma napolnjena, odklopite terminalsko napravo s polnilnika.
- Nato polnilec izključite iz električnega omrežja.
- Pri polnjenju baterij, vgrajenih v napravo, bodite pozorni na najdaljši čas polnjenja za baterije.

5. Nega in vzdrževanje

Za čiščenje uporabljajte le suhe in mehke krpe.

Opomba



Pred čiščenjem ali če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izključite iz električnega omrežja.

6. Tehnične specifikacije



Specifikacije v skladu z Uredbo (EU) 2019/1782

Ime ali blagovna znamka proizvajalca, številka in naslov registracije	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikator modela	00223498
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost izhodni tok izhodna moč	5,0 V DC 2.4 A 12.0 W
Povprečna aktivna učinkovitost	80.4 %
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	75.7 %
Poraba energije brez obremenitve	0.09 W

7. Izjava o zavrnitvi garancije

Družba Hama GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje garancije za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve/montaže, nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali varnostnih napotkov.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Nemčija

Storitve in podpora



www.hama.com+49

9091 502-0

DG



Vse navedene blagovne znamke so blagovne znamke ustreznih podjetij. Razen napak in izpustov ter tehničnih sprememb. Veljajo naši splošni dobavni in plačilni pogoji.

00223498/03.23