



Navodila za uporabo

6-stranska vtičnica s stikalom in prenapetostno zaščito

Kat. Št. 3208859

1 Prenesite navodila za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Izdelek je napajalni trak z prenapetostno zaščito in glavnim stikalom (ON/OFF). Izdelek ima vgrajeno upravljanje kablov, ko ni v uporabi, in vsebuje montažne odprtine za enostavno namestitve.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem.

Vedno se izogibajte stiku z vlogo.

Če izdelek uporabljate v druge namene, kot so navedeni zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi zahtevami.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ne smete spreminjati in/ali predelovati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

3 Obseg dobave

- Izdelek Navodila za uporabo

4 Razlaga simbolov



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Ta simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite še posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi zaradi tega nastala. Poleg tega v takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

5.1 Splošne informacije

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera v tem dokumentu ni mogoče odgovoriti, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebje.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravi strokovnjak ali specializirana delavnica.

5.2 Ravnanje s

- Z izdelkom vedno ravnajte previdno. Udarci, trki ali padec z nizke višine lahko izdelek poškodujejo.

5.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in toplimi.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlogo.
- Zaščitite izdelek pred neposredno sončno svetlobo.

5.4 Delovanje

- Čeimate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen večjim obremenitvam pri prevozu.

5.5 Električna varnost



Ne spreminjajte in ne popravljajte nobenih sestavnih delov napajalnika, vključno z omrežnimi vtiči, omrežnimi kablji in napajalnimi enotami. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov. Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Izdelek vedno priključite v lahko dostopno omrežno vtičnico.
- Izdelek priključite samo na vtičnico, ki je priključena na javno električno omrežje. Pred priključitvijo izdelka se prepričajte, da se napetost, navedena na tipski ploščici, ujema z napetostjo, ki jo zagotavlja vaš dobavitelj električne energije.
- Izdelka v nobenem primeru ne smete priključevati ali izključevati iz omrežne vtičnice z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost smrtnega električnega udara!
- Zaradi varnosti izdelek med nevihti vedno izključite iz omrežne vtičnice.

- Ne dotikajte se izdelka, če kaže znake poškodb. Če tega ne storite, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara! Namesto tega ravnajte na naslednji način:
 - Izključite napajanje izdelka iz električnega omrežja (izključite ustrezni odklopnik ali odstranite varovalko in nato izključite ustrezni RCD).
 - Izdelek odklopite iz omrežne vtičnice.
 - Izdelka ne uporabljajte za noben drug namen. Prav tako na spletni strani poskrbite, da izdelka ne bodo mogle uporabljati tretje osebe.

5.6 Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, s katerimi je izdelek povezan.

5.7 Vtičnice

- Izdelek je opremljen s povečano zaščito pred dotikom. Vgrajeni mehanizem sprosti odprtino vtičnice šele, ko sta oba kontakta omrežnega vtiča hkrati vstavljeni v obe odprtini.
 - Posebno previdni bodite v prisotnosti otrok. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, ki nastanejo pri nepravilni uporabi električnih naprav. Obstaja nevarnost smrtnega električnega udara!
- #### 5.8 Izdelek
- Ne vklaplajte enega za drugim!
 - Naprave ne uporabljajte, če je pokrita.
 - Napajanje izključite šele, ko je naprava odklopljena iz električnega omrežja.
 - Za uporabo samo v suhih prostorih.
 - Pred uporabo odvijte kabel, da preprečite pregrevanje.

6 Prenapetostna zaščita

Ta zaščita zagotavlja, da napetostne konice v omrežnem napajanju ne poškodujejo priključenih bremen.

- Če indikatorna lučka LED te zaščitne naprave sveti (ON), prenapetostna zaščita deluje pravilno.
- Če indikatorna lučka LED te zaščitne naprave ne sveti, se je prenapetostna zaščita sprožila.

Pomembno:

Ko se prenapetostna zaščita sproži, lahko izdelek še vedno uporabljate, vendar naprava ne zagotavlja več zaščite.

7 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

- Izdelek izključite iz električnega omrežja.
- Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez vlaken.

8 Odstranjevanje



Vsa električna in elektronska oprema, ki se daje na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih naprav je dolžan stare naprave odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu nedestruktivno ločiti od stare naprave.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačnega** vračila (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za vračanje, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za izbris osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko v državah zunaj Nemčije za vračanje in recikliranje starih aparatov veljajo druge obveznosti.

9 Tehnični podatki

Nazivni vhod.....	250 V/AC, 50 Hz, 16 A
Izhodna moč.....	največ 3680 W
Upravljanje vtičnice	6 x omrežna vtičnica (vklop/izklop)
Vtičnice.....	6
Povečana zaščita pred dotikom	Da
Kabel	H05VV-F 3G, 1,5 mm ²
Prenapetostna zaščita	Da
	Prepusni tok 12 kA
Dolžina kabla	5 m
Pogoji delovanja/skladiščenja	-10 do +50 °C, 10 do 90 % rH (brez kondenzacije)
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 49 x 67 mm
Teža.....	1050 g

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmanje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izveščkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Avtorske pravice Conrad Electronic SE.

*3208859_V1_0824_dh_mh_en 9007200788652171-1 I2/O1 sl

