

SE

Bruksanvisning

för RoNa Handkedjesåg

STANDARD/STANDARD-C · STANDARD-Plus/STANDARD-Plus-C · PROFI-C-lang


<https://vimeo.com/69242485>

1) Användningsområden


Denna lätta handkedjesåg är mycket enkel att använda. Den rekommenderas i synnerhet för sågning av trä, grenar, kvistar och rötter (även under vattenytan), vedträn samt plaströr, t.ex. PVC-rör. Kan användas även på ställen som annars är svåra att komma åt. **Sågen lämpar sig inte för att såga metall.**

Med denna såg är det exempelvis mycket enkelt att såga grenar och kvistar i höga träd (med modellen "STANDARD-Plus-C"). Du kan alltså kapa grenar och kvistar upp till en höjd på ca 4 m snabbt, enkelt och säkert nerifrån marken och slipper klättra upp eller ta hjälp av en stege, vilket ju inte heller är helt ofarligt.


Viktigt: När du packar upp sågen kommer du att märka att kedjan går lite trögt. Detta är inget fel, utan beror på konstruktionen. När du har använt sågen några gånger blir kedjan allt mer lättmanövrerad och mer lätthanterlig. Därför rekommenderar vi att du de första gångerna använder sågen för att såga torrt trä (t.ex. bjälkar och liknande) och att du först därefter börjar med att kapa grenar och kvistar på träd. Använd alltid skyddshandskar när du sågar så att du inte kan skada dig.



... såga alltid parallellt



... såga med skarvlinor



... även under vattenytan

3 års
garanti

II) Montering:


- a) Modell "STANDARD (C)" + b) Modell "Kit med kompletteringsats för modell "STANDARD (C)"** = **c) Model "STANDARD PLUS (C)"**
- 1 sågkedja 90 länkar, 82 cm lång
 - 2 handtag
 - Bruksanvisning
 - Förvaringsväska
- a1) Modell "PROFI-C-lang"**
(144 länkar, 1,30 m lång)
- 1 x 4 m nylonlina med kastvikt och styrbygel
 - 1 x 4 m nylonlina med kastvikt och styrbygel
 - 1 x 4 m nylonlina
 - Bruksanvisning
 - Förvaringsväska

A) Arbeta utan skarvlina (modellerna "STANDARD (C)" och "PROFI-C-lang")

Du behöver bara sätta in fästkrokarna i respektive borrhål på kedjesågens ändlänkar.

Viktigt: Tryck ihop de öppna krokarna lite med en tång efter monteringen så att de senare inte "hoppas ur".

B) Arbeta med skarvlina modell "STANDARD PLUS (C)" (2 x 4 m lina)






- 1 Sätt in kroken på linan utan kastvikt i sågkedjan.
- 2 Fäst sedan linan med styrbygeln och kastvikten i ändan på sågkedjan på följande sätt:
 - ta ut kroken ur styrbygeln
 - sätt sedan i den i ändan på sågkedjan (2) och
 - fäst sedan det hela i styrbygeln igen
- 3 Kasta nu kastvikten över grenen som du vill kapa.
- 4 Dra ner linan med kastvikten tills sågkedjan greppar. Styrbygeln är så konstruerad, att sågen alltid rör sig rakt ner i grenen.
- 5 Montera sedan handtagen (du kan knyta ihop linorna om det behövs) och dra sågen i jämn takt fram och tillbaka tills den har ordentligt grepp. Kapa inte linor som är för långa. Du behöver dem eventuellt senare för grenar som sitter högre upp.
- 6 **Viktigt! Stå alltid vid sidan om grenen så att den inte kan falla i huvudet på dig. Vid högre grenar rekommenderar vi att man är två personer som hjälps åt.**

III) Användningsinformationer:

Denna handkedjesåg är tillverkad av termiskt behandlat stål av hög kvalitet.
Detta garanterar både säker användning och lång livslängd.

- Placera hand-kedjesågen runt grenen som du vill kapa och börja såga långsamt tills kuggarna greppar ordentligt i träet.
- Dra nu omväxlande i vardera riktningen – i lugn takt fram och tillbaka.
- Utnyttja hela kedjans längd.
- Om materialet är lite tjockare och vid höga grenar går det också bra att två personer hjälps åt med sågen.



Sågen rekommenderas i synnerhet för en diameter på min. 4 cm – max. 25 cm.

IV) Faro-informationer:

- **Använd alltid skyddshandskar när du använder sågen.**
- **Det är inte tillåtet att ta bort enskilda kugglänkar för att till exempel göra kedjan kortare resp. att sätt i nya länkar. Om sågen skadas ska alltid hela sågkedjan bytas ut.**
- **Se till att du alltid står stadigt och säkert på marken; i synnerhet om du kapar grenar på en höjd över huvudet.**
- **När du kapar grenar på en höjd över huvudet ska grenen du kapar alltid säkras så att den inte kan falla ner. Vi rekommenderar att du då använder en skyddshjälm.**

V) Underhåll/skötsel:

- Kontrollera kedjan regelbundet att den inte är skadad.
- Låt aldrig handkedjesågen vara kvar ute när du inte längre använder den:
Risk att någon skadar sig!
- Förvara sågen alltid i förvaringsväskan resp. fodralet som ingår i köpet.
- Rengör sågen regelbundet om du använder den ofta och gnid in den med lite olja (t.ex. motorolja).